### 陀螺仪分类:

自身结构特点分类:三自由度陀螺仪、二自由度陀螺仪

在飞行器上的功能来分:

姿态陀螺仪:它在飞行器上提供某一姿态的参考基准,并且用来测量与控制飞行器的姿态。这类仪表包括自由陀螺仪,垂直陀螺仪,陀螺方向仪。

陀螺平台:它们能在承受较大的外负荷力矩的情况下起到姿态陀螺仪的作用,并且可以用来稳定与控制飞行器上的其他部件或设备,包括单轴陀螺平台,双轴陀螺平台,三周陀螺平台及多环平台等。

进动矢量表达式:  $\omega \times H = M$   $\omega_{Y} = \frac{M_{X}}{H \cos \beta}$ 

定轴性随地球自转:极地,赤道,轴南北极,任意维度 $\psi$ (2\* $\psi$ )

陀螺力矩: $M_{\mathbb{p}} = H \times \omega_{\mathbb{p}}$ 

技术方程式: $\begin{array}{ll} H \\ M_{_X} \ M_{_Y} \ M_{_Z} \\ \dot{\omega}_{_X} \ \dot{\omega}_{_Y} \ \dot{\omega}_{_Z} \\ J\dot{\omega}_{_X} \ J\dot{\omega}_{_Y} \ J\dot{\omega}_{_Z} \\ \omega_{_X} \ \omega_{_Y} \ \omega_{_Z} \\ H\omega_{_X} \ H\omega_{_Y} \end{array} \rightarrow \begin{array}{ll} M_{_X} = M_{_{|\!\!| \!\!| \!\!|}} \\ M_{_Y} \cos\alpha = M_{_{|\!\!| \!\!| \!\!|}} \\ M_{_{|\!\!| \!\!| \!\!|}} = J_{_e} \ddot{\beta} \cos^2\alpha - H\dot{\alpha}\cos\alpha \\ M_{_{|\!\!| \!\!| \!\!|}} = J_{_e} \ddot{\beta} \cos^2\alpha - H\dot{\alpha}\cos\alpha \end{array}$ 

以技术方程式为基础可得出常值力矩和冲击力矩下的运动分析:

冲击力矩:

$$J_e \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} = 0$$

$$J_e \ddot{\beta} - H \dot{\alpha} = 0$$

$$\ddot{\beta} + \mu^2 \dot{\beta} = 0$$

$$\dot{\beta} = A \sin \mu t + B \cos \mu t$$

$$\dot{\alpha} = A \cos \mu t - B \sin \mu t$$

由冲击力矩的特点我们可以得到:

$$t = 0$$

$$\dot{\beta} = \dot{\beta}_{0}, \dot{\alpha} = 0$$

$$\dot{\beta} = \dot{\beta}_{0} \cos \mu t$$

$$\dot{\alpha} = -\dot{\beta}_{0} \sin \mu t$$

$$\beta = \frac{\dot{\beta}}{\mu} \sin \mu t + \beta_{0}$$

$$\alpha = \frac{\dot{\beta}}{\mu} \cos \mu t + \alpha_{0} - \frac{\dot{\beta}_{0}}{\mu}$$

### 特点:

- ① 在冲击载荷下产生的运动是一个绕平衡位置的周期运动,高频微幅震动,章 动
- ② H 越大,振幅越小,频率越高
- ③ 因为u很大,所以可以看成是一个平衡位置附近的震动,表示定轴特性
- ④ 技术方程组角度出发,可忽略惯性力矩,此时不存在章动,同时,考虑摩擦阻尼的存在章动将消失。

## 常值力矩:

$$J_{e}\ddot{\alpha} + H\dot{\beta}\cos\alpha = M_{X}$$

$$J_{e}\ddot{\beta}\cos^{2}\alpha - H\dot{\alpha}\cos\alpha = 0$$

$$\ddot{\alpha} + \mu^{2}\dot{\alpha} = 0$$

$$\dot{\alpha} = A\sin\mu t + B\cos\mu t$$

$$\dot{\beta} = -A\cos\mu t + B\sin\mu t + \frac{M_{X}}{H}$$

由常值力矩的特点可以得到:

$$t = 0$$

$$\dot{\alpha} = 0, \dot{\beta} = 0$$

$$\dot{\alpha} = \frac{M_X}{H} \sin \mu t$$

$$\dot{\beta} = -\frac{M_X}{H} \cos \mu t + \frac{M_X}{H}$$

$$\alpha = \frac{M_X}{H \mu} (1 - \cos \mu t)$$

$$\beta = \frac{M_X}{H \mu} (\mu t - \sin \mu t)$$

① 微幅高频震动 ,震动重心可以看出有两部分组成移动分量 ,进动 ,振动分量 ,章动。

- ② 章动因为常值分量加上去一瞬间,产生一个冲击。 H 很大,且考虑摩擦,章动可以忽略
- ③ 不考虑章动分量的时候,会有  $\beta = \frac{M_X}{H} t \alpha = \frac{M_X}{H u}$  (分析一下)
- 二自由度技术方程组(在三自由度上进行退化):

$$M_{\rm y} = J_{\rm e} \ddot{\alpha} + H \dot{\beta} \cos \alpha$$

## 三自由度陀螺仪分类:

自由陀螺仪:在飞行器上用来重现发射点动惯性坐标系,并且以此为方位基准,测量飞行器的姿态偏差角,输出与该偏差角成比例的信号给飞行器姿态控制系统。在某些程序飞行时还用来输出程序飞行控制指令信号,因此有初始对准修正装置。垂直陀螺仪:飞行器用来重现当地地平坐标系,并以此为方向基准,测量飞行器相对于当地水平面(或地垂线)的姿态偏差叫,输出与该偏差角成比例的信号给姿态控制系统。也可以输出程序飞行控制指令信号。(摆式加速度计)。

陀螺方向仪:在飞行器上用来实现当地子午线,并以此为方位基准,测量飞行器 航向偏差角,输出与该偏差角成比例的信号给姿态控制系统。因此必须有敏感子午线的敏感元件所组成的跟踪修正装置。

三自由度速率陀螺仪:在飞行器上用来测量飞行器姿态角速度,输出与姿态角速度成比例的信号给飞行器的姿态控制系统。

#### 自由陀螺仪的组成:

- ① 陀螺马达,高速旋转的转子,要求有尽量大的角动量 H 使平衡精度提高。
- ② 万向支架,把陀螺马达支撑起来,保证转子轴有三个转动自由度,对万向支架的要求是,质量轻,有足够的刚度,支架中心和陀螺组件重心相重合
- ③ 输电装置, 电刷环式输电装置, 接触可靠, 摩擦要小, 360°转动。
- ④ 角度传感器,解除可靠摩擦要小角度和输出成一定斜率质量轻对零位进行调整,防止较大的零偏输出。
- ⑤ 紧缩装置,在运输过程中不动,消除不良运动导致的损害,给陀螺转子轴定向。
- ⑥ 基座客体,用来装配零件,并借以固定到飞行器或驾驶仪壳体上,刚度大, 质量轻,制造精度高。

## 弹道式自由陀螺仪的安装

- ① 俯仰变化大因此为了防止失去自由度,因此用水平陀螺仪的外环轴测量俯仰角。
- ② 初始安装,要进行对准即自由陀螺仪测量轴与单体姿态测量轴重合或平行。
- ③ 在安装时,质心不平衡和支架弹体变形引起的误差降到最小。
- ④ 陀螺仪一定要安装到弹体形变最小的位置。
- 二自由度陀螺仪应用(原理)

# 陀螺力矩:

$$M_{\text{BF}} = H \cos \alpha \dot{\phi} - H \sin \alpha \dot{\gamma}$$

弹簧恢复力矩:

$$M_{\text{\tiny 2H}} = K_{\text{\tiny 2H}} L_1^2 \alpha = K \alpha$$

惯性力矩:

$$M_{\text{H}} = J_X \ddot{\alpha}$$

阻尼力矩:

$$M_{\text{sh}} = K_{\text{sh}}\dot{lpha}$$

摩擦力矩 $M_{\text{\tiny E}}$ 

因此有式子
$$M_{\scriptscriptstyle{ ext{#}}}+M_{\scriptscriptstyle{ ext{#}}}+M_{\scriptscriptstyle{ ext{#}}}+M_{\scriptscriptstyle{ ext{B}}}=M_{\scriptscriptstyle{ ext{R}}}$$

因为角度都是小量,因此  $K_{\mu}L_{l}^{2}\alpha+J\ddot{\alpha}+K_{\mu}\dot{\alpha}=H\dot{\phi}$  ( 陀螺仪运动方程式 )

因为最终角度转动停止,因此可得
$$\alpha = \frac{H}{K}\dot{\phi}$$
, $\mu = K_{\mu}\alpha = K_{\mu}\frac{H}{K}\dot{\phi}$ 

误差因素:非线性误差(α很小),交叉误差(伽马点),摩擦误差,弹性延迟误差,转子的不平衡

### 液浮陀螺仪基本原理:

组成:陀螺电机(磁滞电机),浮筒组件(支撑),浮液(密度大),力矩器(产生控制力矩,起电弹簧作用),信号器(产生与角度成正比的电信号),壳体(支撑)。

阻尼力矩: $M_{\scriptscriptstyle D}$ = $2\pi \frac{\eta l r^3}{\delta} \dot{\alpha}$ 

摩擦力矩: $M_{\mathbb{B}} = F_{\mathbb{K}} \mu r_{\mathbb{I}} = \frac{H\dot{\alpha}}{l} \mu r_{\mathbb{I}}$ 

加速度计:线加速度计,摆式加速度计,开环加速度计,闭环加速度计,