
N° DO ITEM	N° DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	ISO 4762 M3 x 12 -		20
2	ISO 4762 M3 x 30 - 30N		4
3	ISO 4762 M3 x 16 -		4
4	ISO 4762 M3 x 8 - 8N		3
5	ISO 10511-M3-N		30
6	ISO 4762 M3 x 30 -		6
7	Apoio pincas		1
8	Braco servo		1
9	Fixacao pincas		1
10	Pinca direita		1
11	Pinca esquerda		1
12	Ponta pincas		2
13	Espacador pinca		4
14	Adaptador servo uma via		1
15	Fixacao servo		1
16	churros trava		2
17	Fixacao topo Adaptador servo		1
18	REV		2
19	Engranagem padrao		3
20	Protecao engrenagem roll 2		1
21	Servo Rev		3
22	Tubo caixa		2
23 24	Inferior1 Superior1		1
25	Laterais1		2
26	ISO 4762 M3 x 20 -		6
27	20N		1
28	Base pitch Braco pitch		2
29	Mancal REV1		2
30	Luva hex		2
31	Fixacao servo pitch		1
32	Eixo Pitch		1
33	Fixador eixo REV		2
34	Espacador 1.5mm		2
35	Espacador 3mm		4
36	Braco batente		2
37	Batente Fixed as release and a		1
38 39	Fixador rolamento Eixo tubo roll		1
40	Espacador roll		2
41	Engranagem roll		1
42	Fixador rolamento -		1
43	Copia Fixador tubo roll		1
44	Protecao		1
	engrenagem roll 1		1
45	Rolamento roll Protecao		1
46	engrenagem roll 3		2
47	ISO 4762 M6 x 12 - 12N		2
48	ISO 10642 - M5 x 10 - 10N		2
49	ISO 4762 M3 x 25 - 18N		1



 24
 23
 22
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 9
 8
 7
 1
 10
 9
 8
 7
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Produto educacional do SOLIDWORKS. Somente para fins de instrução.