TP 2

CUESTIONARIO - Ejercicio No 1: Display LCD

a) Características y comandos del LCD 1602A

Características principales:

- Pantalla LCD de 16 caracteres × 2 líneas
- Controlador HD44780 compatible
- Interfaz paralela de 4 u 8 bits
- Voltaje de operación: 5V
- Incluye generador de caracteres con:
 - 5×8 puntos por carácter
 - 240 caracteres programables (CGROM)
 - 8 caracteres definibles por usuario (CGRAM)
- Contraste ajustable por potenciómetro
- Retroiluminación LED (verde/azul/blanca dependiendo del modelo)

Comandos principales:

- 1. Clear Display (0x01) Limpia la pantalla
- 2. Return Home (0x02) Mueve cursor a posición inicial
- 3. Entry Mode Set (0x04-0x07) Configura dirección del cursor
- 4. Display On/Off (0x08-0x0F) Controla visualización/cursor/parpadeo
- 5. Cursor/Display Shift (0x10-0x1F) Mueve cursor/desplaza pantalla
- 6. Function Set (0x20-0x3F) Configura interfaz (4/8 bits), líneas, tamaño de fuente
- 7. Set CGRAM Address (0x40-0x7F) Define dirección CGRAM
- 8. Set DDRAM Address (0x80-0xFF) Define dirección DDRAM

b) Diagrama esquemático en Proteus

El diagrama debe incluir:

- 1. Microcontrolador (PIC16F877A u otro según kit)
- 2. LCD 1602A con conexiones:
 - VSS (GND), VDD (+5V), VO (contraste a potenciómetro)
 - RS, RW, E (pines de control)
 - D4-D7 (bus de datos en modo 4 bits)
 - A (ánodo LED backlight), K (cátodo LED backlight)
- 3. Teclado matricial 4×4 conectado a puertos del microcontrolador
- 4. Resistores de pull-up/pull-down según sea necesario

c) Compatibilidad de niveles lógicos

- EI LCD 1602A opera con niveles TTL (0V para LOW, 5V para HIGH)
- Los puertos I/O del microcontrolador en el kit (como el PIC16F877A) también operan a 5V
- Ambos son perfectamente compatibles sin necesidad de conversores de nivel
- La corriente requerida por el LCD (≈1mA por pin) está dentro de la capacidad de los puertos del microcontrolador (≈25mA por pin)

d) Funciones de biblioteca para control del LCD LCDinit():

- Inicializa el LCD en modo 4 bits
- Configura los pines de control y datos como salidas
- Envía secuencia de inicialización:
 - 1. Espera >15ms después de encendido
 - 2. Envía comandos Function Set (modo 4 bits, 2 líneas, caracteres 5×8)
 - 3. Configura display (on/off, cursor, parpadeo)
 - 4. Limpia pantalla

5. Establece modo de entrada (incremento cursor sin desplazamiento)

LCDgotoxy(x,y):

- Posiciona el cursor en coordenadas específicas
- Parámetros:
 - x: columna (0-15)
 - y: fila (0-1)
- Calcula dirección DDRAM según posición:
 - Línea 1: 0x80 + x
 - Línea 2: 0xC0 + x
- Envía comando "Set DDRAM Address" con la dirección calculada

LCDstring(*str, length):

- Escribe una cadena de caracteres en la posición actual del cursor
- · Parámetros:
 - str: puntero al string a mostrar
 - length: longitud del string
- Itera enviando cada carácter usando la función LCDletra()
 - Maneja automáticamente el salto entre líneas cuando se llega al final de la primera línea

CUESTIONARIO - Ejercicio No 2: Teclado Matricial 4x4

a) Funcionamiento y conexionado del teclado matricial

Funcionamiento:

- El teclado matricial 4×4 consta de 16 teclas organizadas en 4 filas y 4 columnas
- Las teclas actúan como interruptores que conectan una fila con una columna cuando se presionan

- Para detectar teclas presionadas se usa técnica de barrido (scanning):
 - Se ponen las filas como salidas y columnas como entradas (con pullup)
 - 2. Se activa cada fila por turno (nivel bajo)
 - 3. Se leen las columnas para detectar qué tecla está presionada

Esquema de conexionado:

- 4 pines del MCU conectados a filas (salidas)
- 4 pines del MCU conectados a columnas (entradas con resistencias pullup)
- Configuración típica en PIC:
 - Filas: PORTA0-3 (salidas)
 - Columnas: PORTA4-7 (entradas con pull-up habilitadas)

b) Función KEYPAD_Scan()

```
FUNCION PARA ESCANEAR UN TECLADO MATRICIAL Y DEVOLVER LA
TECLA PRESIONADA UNA SOLA VEZ. TIENE DOBLE VERIFICACION Y
MEMORIZA LA ULTIMA TECLA PRESIONADA
DEVUELVE:
0 -> NO HAYNUEVA TECLA PRESIONADA
1 -> HAY NUEVA TECLA PRESIONADA Y ES *pkey
uint8 t KEYPAD Scan (uint8 t *pkey)
static uint8 t Old key, Last valid key=0xFF; // no hay tecla presionada;
uint8 t Key,
Key= KepadUpdate();
 if(Key==0xFF){
                             // no hay tecla presionada
         Old_key=0xFF;
          Last_valid_key=0xFF;
          return 0;
 if (Key==Old key) { //2da verificación
          if (Key!=Last_valid_key) { //evita multiple detección
                    *pkey=Key;
                    Last_valid_key = Key;
                    return 1;
          }
Old_key=Key; //lera verificación
 return 0;
```

CUESTIONARIO - Ejercicio No 3: Interrupciones

a) Secuencia de interrupción

- 1. Completa la instrucción actual
- 2. Guarda el PC en la pila (return address)
- Guarda el registro de estado (SREG)
- 4. Deshabilita interrupciones globales (I=0)
- 5. Salta al vector de interrupción correspondiente
- 6. Ejecuta la ISR (Interrupt Service Routine)
- 7. Restaura SREG y PC (instrucción RETI)
- 8. Continúa ejecución normal

b) Bit I en SREG

- El bit I (bit 7) en SREG habilita/deshabilita interrupciones globales
- Valor por defecto tras RESET: 0 (interrupciones deshabilitadas)
- Instrucciones para modificarlo:
 - SEI (Set Interrupt) Habilita (I=1)
 - CLI (Clear Interrupt) Deshabilita (I=0)

c) RESET y MCU Status Register

RESET:

- · Reinicia el microcontrolador a estado inicial
- Formas de generarlo:
 - 1. Power-on Reset (al encender)
 - 2. Reset externo (pin RESET bajo)
 - 3. Brown-out Reset (caída de voltaje)
 - 4. Watchdog Timer Reset

5. Reset por software

MCU Status Register:

- Registro que indica la causa del último reset
- Bits típicos:
 - PORF: Power-on Reset Flag
 - EXTRF: External Reset Flag
 - BORF: Brown-out Reset Flag
 - WDRF: Watchdog Reset Flag

d) Latencia de interrupción

- Tiempo entre ocurrencia de interrupción y ejecución de ISR
- Mínimo: 4 ciclos de reloj (para interrupciones habilitadas)
- Máximo: depende de instrucción en ejecución (instrucciones largas pueden retrasarla)

e) Interrupciones anidadas

- Ocurren cuando una ISR es interrumpida por otra interrupción
- No es posible por defecto (I=0 al entrar en ISR)
- Para habilitar: poner I=1 manualmente dentro de ISR

f) Interrupción Externa (INTx)

Configuración:

- Se puede configurar por flanco (ascendente/descendente) o por nivel
- · Diferencia:
 - Flanco: detecta cambio de estado (pulso)
 - Nivel: detecta estado mantenido (alto/bajo)

g) Interrupciones por cambio de estado (PORTx)

Características:

Terminales que pueden generarlas: depende del MCU (ej. PORTB en PIC)

- · Configuración:
 - 1. Habilitar interrupción por cambio en registro correspondiente
 - 2. Configurar pines como entradas
 - 3. Habilitar interrupción global

Vectores y prioridades:

- Vector único para todos los pines del puerto
- Prioridad generalmente menor que INTx

Diferencias con INTx:

- Detecta cambios en cualquier pin del puerto
- No distingue flancos (solo cambio de estado)
- Prioridad generalmente menor
- Requiere lectura de puerto para determinar pin que causó interrupción

CUESTIONARIO - Ejercicio No 4: Temporizadores

a) TIMERO: Componentes y modos de funcionamiento

Componentes principales:

- Registro TMR0 (8 bits) Contador principal
- Prescaler (divisor de frecuencia programable)
- Fuente de reloj (interno/externo)
- Lógica de desborde e interrupción

Modos de funcionamiento:

1. Modo temporizador:

- Incrementa con ciclo de instrucción (Fosc/4)
- Usado para retardos y temporizaciones

2. Modo contador:

- Incrementa con flancos en pin TOCKI
- Puede contar flancos ascendentes o descendentes

b) Prescaler y cálculos de frecuencia

Preescaler:

- Divisor de frecuencia antes del contador
- Valores típicos: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256

Fórmulas:

- CLKn = CLKo / (4 × Prescaler)
- Frecuencia de desborde = CLKn / (2ⁿ) donde n=8 (para TMR0 de 8 bits)
- Tiempo de desborde = 1/Frecuencia de desborde

Borrar bandera de desborde:

Se borra leyendo el registro TMRO o escribiendo en él

c) Configuración para retardo de 1ms y 1000ms

Para 1ms con Fosc=8MHz:

- Ciclo de instrucción = 1/(8MHz/4) = 0.5μs
- Con prescaler 1:8 → Tciclo = 4μs
- Cuentas necesarias = 1ms/4µs = 250
- Valor inicial = 256 250 = 6

```
OPTION_REG = 0b10000010; // Prescaler 1:8, fuente interna TMR0 = 6;
```

Para 1000ms:

- No es posible directamente con TIMERO (máximo ~32ms con prescaler 1:256)
- Solución: Usar contador de sobreflujos (necesitaría ~31 sobreflujos)

d) Interrupción periódica de 1ms

```
void Init_TimerO() {
   OPTION_REG = 0b10000010; // Prescaler 1:8
   TMR0 = 6;
   INTCONbits.TMR0IE = 1; // Habilitar interrupción
   INTCONbits.GIE = 1; // Habilitar interrupciones globales
}

void interrupt ISR() {
   if(INTCONbits.TMR0IF) {
     TMR0 = 6;
     INTCONbits.TMR0IF = 0;
     // Código a ejecutar cada 1ms
   }
}
```

CUESTIONARIO - Ejercicio No 5: Temporizador Asincrónico-RTC

a) Comparación TIMERO vs TIMER2

Diferencias:

- TIMER2 tiene postscaler y periodo register (PR2)
- TIMER2 puede generar PWM
- TIMERO puede usar fuente externa asincrónica
- TIMER2 es más preciso para aplicaciones periódicas

Similitudes:

- Ambos son temporizadores de 8 bits
- Tienen prescaler
- Generan interrupciones por desborde

b) Configuración para interrupción de 10ms con 32.768kHz

- Frecuencia = 32.768kHz / 4 = 8.192kHz
- Tciclo = 122.07μs
- Con prescaler 1:8 → Tciclo = 976.56μs
- Cuentas necesarias = 10ms/976.56µs ≈ 10.24 → usar 10
- Valor PR2 = 10

```
T2CON = 0b00000010; // Prescaler 1:8, timer ON PR2 = 10; PIE1bits.TMR2IE = 1;
```

c) Circuitos integrados RTC

DS1302:

- RTC con comunicación serial 3 hilos
- Bajo consumo (menos de 1µA en batería)
- Conexión: 3 pines (CLK, DAT, RST) + Vbat

DS3231:

- Mayor precisión (±2ppm de 0°C a +40°C)
- Comunicación I2C
- Temperatura compensada
- Conexión: 2 pines (SDA, SCL) + Vbat

Ventajas:

- Mantienen hora/fecha sin alimentación
- Mayor precisión que solución con cristal
- Liberan al MCU de tareas de temporización

CUESTIONARIO - Ejercicio No 6: Máquinas de Estado Finitos (MEF)

a) Modelo de Estados Finitos

Elementos:

- Estados finitos (Q)
- Eventos de entrada (Σ)
- Eventos de salida (Δ)
- Función de transición ($\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$)
- Función de salida ($\lambda: Q \to \Delta$ para Moore, $Q \times \Sigma \to \Delta$ para Mealy)

Especificación:

- Diagrama de estados
- Tabla de transición de estados
- Descripción textual

b) Moore vs Mealy

Moore:

- · Salidas dependen solo del estado actual
- Más fácil de diseñar y depurar
- Requiere más estados para ciertas funciones

Mealy:

- Salidas dependen de estado y entradas
- Más compacto (menos estados)
- Puede tener problemas con glitches

c) Implementación en C

Formas comunes:

- 1. Switch-case anidados
- 2. Tabla de transiciones
- 3. Orientado a objetos (si el lenguaje lo permite)

Ejemplo con switch-case:

```
typedef enum {S0, S1, S2} State;
State currentState = S0;
void UpdateFSM(uint8 input) {
  static uint8 output;
  switch(currentState) {
     case S0:
       if(input == 1) {
         currentState = S1;
         output = 0x01;
       }
       break;
     case S1:
       // Transiciones desde S1
       break;
    // ... otros estados
}
```

d) Inicialización y actualización

Inicialización:

- Establecer estado inicial (usualmente definido en diseño)
- · Resetear variables asociadas

Actualización:

- Evaluar entradas
- Determinar transición
- Ejecutar acciones asociadas
- · Cambiar estado si corresponde

e) Comparación C vs VHDL

Similitudes:

Misma lógica de estados

Mismas transiciones

Diferencias:

- VHDL:
 - Implementación concurrente
 - Sensibilidad a señales de reloj
 - Sintaxis específica para máquinas de estado
- C:
 - Implementación secuencial
 - Requiere llamada explícita a función de actualización
 - Más flexible en manejo de datos complejos

Explicación

AVRDUDE graba en el micro el program

Drive CH340 convierte USB a serie

- 1. Conectar la placa (conector de abajo)
- 2. Abrir admin de disp, puertos COM y LPT, ver que puerto le dió.
- 3. Configurar la interfaz,:
 - a. tool \rightarrow external tool \rightarrow crear un nuevo menu y configurar los parametro:
 - b. Comando: ruta al AVRDUDE.exe,
 - c. Argumento: esta en el help del AVRDUDE (avr/etc/avrdude.conf)
 - d. Clickear la casilla Use output Windows,

ahora en tools te debería aparecer que configuraste (depende del nombre que le haya puesto)

Desenchufar y volver enchufar la placa despues de cargar el programa.

Librerias: main.h lcd.h teclado4×4.h

cada uno tiene su .c donde esta el codigo de cada funcion del.h

main.h \rightarrow includes de avr io.h, interrupt.h y varios mas. las bibliotecas stnder, la frecuencia del micro

empezar a uitlizar ifndef. si esta definida no se ejecuta lo de debajo, si no esta lo hace.

leer hoja datos (deep seek)

leer lcd.c

dato: d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0

lo de abajo es para definir una macro

port_KP: (DATO & (1<<7))>>3 \rightarrow equivale al Puerto 7 del dato. Es un puerto virtual para el Key Pad

Lo que tenemos q hacer es implementar la macro del puerto virtual y reemplazarlo por PINB para leer del teclado y luego imprimirlo en el lcd.