Contexto


Evaluación: LAB 2 Semestre: 2024-2

Curso: 1ELE01 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Pregunta 1 (5 puntos)

Utilizarás la computadora diseñada en el ejemplo de <u>la grabación</u> compartida el martes pasado. Esta ya se encuentra en el circuito llamado "preg1". Se pide guardar en la memoria ROM el conjunto de instrucciones que permitan guardar los cuatro primeros números primos, en orden creciente, en R3, R2, R1 y R0. No puede incrementar el tamaño de la ROM, sólo dispone de 16 espacios de memoria de 1 byte cada uno.

Al final de la ejecución de las instrucciones, los registros de esta computadora deben contener los siguientes valores:



En su documento respuesta debe incluir la lista de instrucciones en formato hexadecimal ("0x"), y una breve descripción de lo que hace cada una de ellas. Luego, debe incluir una breve descripción de lo que hace todo el conjunto de instrucciones, y cómo es que este resuelve el problema planteado.

No está permitido modificar el circuito proporcionado para esta pregunta. Lo único que puede cambiar son las instrucciones.

SOLUCIÓN:

Instrucción en hexadecimal	Instrucción en binario	Descripción
0x00	0000 0000	Se niega el valor en el registro R0 y se coloca el resultado en R0. Por ende, R0 ahora contiene 0xFF.
Охсс	11 <mark>00</mark> 11 <mark>00</mark>	Se suma lo contenido en R0 consigo mismo y se guarda en R3. Esto se puede hacer

		colocando los bits correspondientes a A y B de la siguiente forma: dirA=00 y dirB=00. Dado que 0xFF+0xFF=0xFE, se guardará este resultado en R3.
0xc3	1100 0011	Se niega lo contenido en R3 y se guarda en R3. Por tanto, R3 contendrá el valor de 0x01.
0xbf	1011 1111	Se suma R3 consigo mismo y se coloca en R2. En R2 se guardará el valor de 0x02.
0xaf	1010 1111	Se suma R3 y R2. El resultado de esta suma es 0x03 y se coloca en R2.
0xff	1111 1111	Suma R3 consigo mismo y se coloca en R3, por lo que contendrá el valor de 0x02
0x7e	0111 1110	Se suma R2 y R3. El resultado de esta suma es 0x05 y se coloca en R1
0x1f	0001 1111	Se suma R1 y R3. El resultado esta suma es 0x07 y se coloca en R0.

Descripción del conjunto:

El objetivo es obtener los 4 primeros números primos: 2, 3, 5 y 7. Dado que todos los valores empiezan en 0, se trata de obtener el 0x01 en alguno de los registros primero. Para ello, se puede negar el registro R0 y obtener 0xFF, cuyo valor se guarda en el mismo registro R0. Luego, al sumar R0 consigo mismo, se obtiene 0xFE (0xFF+0xFF=0xFE) y se guarda en el registro R3. Al negar el registro R3, se obtendrá el valor de 0x01 y, en este caso, se guarda el resultado en el registro R3. A partir de allí, se puede obtener el valor de 0x02 sumando R3 consigo mismo, el cual guardamos en otro registro. Con ambos valores, se puede obtener el valor de 0x03. Luego, con los sumandos correctos, se pueden obtener 0x05 y 0x07, lo cual resuelve el problema planteado.

NOTA: Para sumar un registro 2 veces o consigo mismo (R0+R0), se puede colocar los bits correspondientes a A y B de la siguiente forma:

RES	DIRA	OPER	DIRB
11(R3)	00(R0)	11(SUMA)	00(R0)

Pregunta 2 (10 puntos)

Se ha expandido la capacidad del banco de registros, ahora se tiene un banco de 8 registros de 1 byte cada uno. Además se ha cambiado la sintaxis de las instrucciones, de tal forma que ahora los bits significan los siguiente:

Instrucción: b5 b7 b6 b4 b3 b2 b1 b0 Dirección del Dirección del operando B (dirB) b7 b6 | b5 Operación b4 b3 b2 b1 b0 operando A Número "k", de dos (dirA) bits (para LOAD)


La codificación de las operaciones de esta nueva computadora es:

<u>Operación</u>	<u>Código</u>	<u>Sintaxis</u>	<u>Ejemplo</u>	<u>Descripción del ejemplo</u>
AND	000	AND RA, RB	AND R1, R0	R1 ← R1 and R0
OR	001	OR RA, RB	OR R2, R3	R2 ← R2 or R3
SUM	010	SUM RA, RB	SUM R4, R1	R4 ← R4 + R1
COPY	011	COPY RA, RB	COPY R6, R2	Copia el valor de R2 en R6 R6 ← R2
NOT	100	NOT RA	NOT R7	Complemento a 1 de R7, se guarda en el mismo R7.
LSL	101	LSL RA	LSL R4	Logical Shift to the Left. Mueve todos los bits del registro un espacio a la izquierda. Si R4←0b11001010 Entonces ahora: R4←0b10010100
LSR	110	LSR RA	LSR R4	Logical Shift to the Right Mueve todos los bits del registro un espacio a la derecha. Si R4←0b11001010 Entonces ahora: R4←0b01100101
LOAD	111	LOAD RA, k	LOAD R5, 2	Load a number into register R5 ← 0b00000010 Carga el número 2 en R5

Diseñe y simule las partes que faltan de esta computadora en Logisim. Incluya una explicación de lo que hace cada parte de la computadora.

Puede añadir más elementos al circuito, pero no puede modificar los bloques brindados inicialmente en la **plantilla de esta pregunta**.

Este es el circuito que implementa todas las instrucciones solicitadas



Las instrucciones guardadas en ROM sirven para poner a prueba la computadora y todas sus instrucciones.

Las instrucciones son:

	Lo que sucede luego de ejecutar esta instrucción		Lo que estoy haciendo
--	--	--	-----------------------

				 -	
LOAD	R3,	0b10	R3 ← 0x02 R3 ← 0b00000010	88 R3	
LSL	R3		R3 ← 0x04 R3 ← 0b00000100	R3	
LSL	R3		R3 ← 0x08 R3 ← 0b00001000	8 € R3	Estas primeras 10 instrucciones tienen un único
LSL	R3		R3 ← 0x10 R3 ← 0b00010000	R3	objetivo: Guardar el número 0x79 en el registro R3
LSL	R3		R3 ← 0x20 R3 ← 0b00100000	2	La única instrucción que nos permite guardar números (inmediatos) en los registros es LOAD. Pero en nuestra computadora, la instrucción LOAD está limitada a cargar números de dos bits,
LSL	R3		R3 ← 0x40 R3 ← 0b01000000	R3	entonces sólo podemos cargar 0,1,2 o 3 en cualquier registro. Si quiero guardar el número 0x79 en un registro, tengo que encontrar una forma de hacerlo combinando otras instrucciones.
LOAD	R2,	0b11	R2 ← 0x03 R2 ← 0b00000011	8 R2	Seguro hay otras formas de lograr esto, con otras combinaciones de instrucciones. Sería interesante probar a ver podemos lograr lo mismo con menos
SUM	R3,	R2	R3 ← 0x43 R3 ← 0b01000011	43 R3	de 10 instrucciones
LSL	R3		R3 ← 0x86 R3 ← 0b10000110	88 R3	
NOT	R3		R3 ← 0x79 R3 ← 0b01111001	R3	
СОРҮ	R7,	R3	R7 ← 0x79 R7 ← 0b01111001	□□ R7	Estas instrucciones buscan poner a prueba las instrucciones COPY, NOT, AND y OR. Se está copiando el valor de R3 en R6 y R7. Ahora
СОРҮ	R6,	R3	R6 ← 0x79 R6 ← 0b01111001	R6	tendré el número 0x79 guardado en R6 y R7. Para poner a prueba la instrucción AND y OR, estoy invirtiendo todos los bits de R6 y R7 con la
NOT	R6		R6 ← 0b10000110	88 R6	instrucción NOT. Luego, estoy haciendo una operación AND del registro R6 con R3 y una operación OR del registro
AND	R6,	R3	R6 ← 0b00000000	₿₿ R6	R7 con R3. R6 y R7 tienen un número en el cual los bits son la versión invertida del número que está en R3.

NOT	R7	R7 ← 0b10000110	88 R7	Si todo está bien, entonces el resultado del AND debería ser 0x00, y el resultado del OR debería ser 0xFF. Esto se debe a que el AND de un número
OR	R7, R3	R7 ← 0b11111111	88 R7	con su versión negada siempre me dará puros cero, mientras que el OR de un número con su versión negada siempre me dará puros unos.

Aquí hay un <u>archivo txt</u> que pueden cargar en la ROM para ponerla a prueba