La radio AM (modulation d'amplitude) repose sur la modulation de l'amplitude d'une onde porteuse à haute fréquence (HF) par un signal audio à basse fréquence (BF). Voici une explication détaillée de son principe de fonctionnement et des calculs associés :

Principe de la modulation d'amplitude (AM)

Signal porteuse (HF):

Il s'agit d'une onde sinusoïdale de haute fréquence, exprimée par :

 $c(t)=Ac cos(2\pi fc t)$

où:

Ac est l'amplitude de la porteuse.

fc est la fréquence de la porteuse.

Signal modulant (BF):

C'est un signal audio basse fréquence, représenté par :

 $m(t)=Am \cos(2\pi fm t)$

où:

Am est l'amplitude du signal modulant.

fm est la fréquence du signal modulant.

Signal modulé :

Le signal AM modulé s'écrit :

 $s(t)=[Ac + m(t)]cos(2\pi fc t)$

En substituant m(t), cela devient:

 $s(t)=[Ac +Am cos(2\pi fm t)]cos(2\pi fct)$

Spectre de fréquence

Le spectre d'un signal AM contient :

Une composante centrale à la fréquence porteuse fcf_cfc.

Deux bandes latérales situées à fc +fm et fc - fm.

Indice de modulation

L'indice de modulation (ou taux de modulation) est défini par :

m=Ac Am

Si m>1, on parle de surmodulation, ce qui peut entraîner des distorsions.

Si m=1, on a une modulation à 100 %.

Si m<1, la modulation est inférieure à 100 %.

Puissance du signal modulé

La puissance totale du signal AM est la somme des puissances de la porteuse et des bandes latérales :

Ptotal =Pc (1+2m2), Pc est la puissance de la porteuse.

Exemple de calcul

Prenons une porteuse de puissance 100 W et un indice de modulation de 0,5 :

Puissance de la porteuse :

Pc =100W

Puissance des bandes latérales :

PBL =Pc ·2m2 =100·20,52 =12,5W

Puissance totale:

Ptotal =100+2·12,5=125W

Conclusion

La modulation d'amplitude est une technique simple à mettre en œuvre, qui permet de transmettre des signaux audio sur de longues distances. Toutefois, elle reste sensible aux interférences et aux bruits, ce qui peut altérer la qualité du signal reçu.