Manual de usuario del proyecto G.E.A

Índice:

Datos generales acerca del producto → 1.0

- Introduccion → 1.1
- Descripcion general del producto → 1.2
- Puesta en funcionamiento → 1.3

Armado del producto → 2.0

• Armado de la helice → 2.1

Recomendaciones para un mejor cuidado → 3.0



1.0

Datos generales acerca del producto

1.1

Intoducción

En el mundo de las energias renovables, la energia solar es el principal metodo de generacion de energia. En G.E.A nos dimos cuenta de que a la energia eolica es un metodo muy efectivo y que con un cambio de diseño en la estuctura se podia exprimir mucho mas su potencial. Con este nuevo diseño pudimos implementar el uso de la energia eolica en zonas urbanas, brindado una opcion mas efectiva y comoda a la energia solar.

1.2

<u>Descripción general del producto</u>

G.E.A es un producto que consta de 4 partes:

- La helice
- El eje
- El motor
- La correa de goma
- La estructura
- Las baterias
- El circuito de monitoreo inalambirco

1.3

Puesta en funcionamiento

Para poner el producto en funcionamiento, por favor seguir los siguientes pasos:

- 1. Situar el generador en una zona elevada, donde se encuentre la mayor circulacion de viento y haya la menor obstaculizacion al mismo.
- 2. Orientar la helice del generador a la direccion de donde viene el viento.
- 3. Conectar las baterias al rectificador.
- 4. Encender el ciruito de monitoreo inalambrico



2.0

Armado del producto

En esta sección del manual le explicaremos paso a paso la forma correcta de armar el Generador Eolico.

Paso 1

Primeramente hay que encastrar el eje con la hélice. Para



3.0

Recomendaciones para un mejor cuidado

A continuacion, le damos algunas recomendaciones para que pueda darle un mejor mantenimiento a su Generador Eólico.

