## 36Ш-01 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

напряжению шумов ( $U_{порог}$ ). На этот же пороговый ограничитель поступает сигнал регулировки усиления (Bx.Py) и сигнал с выхода полосового фильтра. С выхода порогового ограничителя сигнал поступает на каскад логического суммирования и усилитель-ограничитель. На вход усилителя-ограничителя подается также пороговое напряжение, вырабатываемое в согласующем устройстве для 12 центральных видеоусилителей. Сигнал с усилителя-ограничителя формирует на выходе компаратора признак наличия цели в виде логического «0».

## 2.5.1 Блок управления диафрагмой

Схема электрическая структурная блока управления диафрагмой приведена на рисунке 16. В зависимости от режима работы сигнал аналоговой суммы шести центральных каналов (АС6К) или сигнал аналоговой суммы 64 каналов (АС64К) через ключ поступает на вход пикового детектора, где детектируется и выделяется в виде постоянного напряжения, которое поступает на устройство выборки и хранения (УВХ).

С выхода УВХ сигнал подается на компараторы, формирующие требуемые уровни сигналов « $U_{\rm J}$ 1» и « $U_{\rm J}$ 2», и на пороговый ограничитель. Пороговый ограничитель определяет порог срабатывания АРУС. Сигнал, превышающий установленный порог, поступает на вход сумматора, формирующего управляющее напряжение АРУС. Для обеспечения необходимой последовательности работы пикового детектора и УВХ в схеме предусмотрены ждущие мультивибраторы, запускаемые формирователем импульсов.