### **EMC-TESTIT**

### Johdanto

- EMC-testijärjestelmä, joka suorittaisi kaikki testit kerralla, on mahdotonta toteuttaa.
- EMC testit joudutaan siten suorittamaan erikseen.
- Mittauksiin tarvitaan testauspaikka, jossa ympäristöhäiriöt ovat vähäisiä.
- Häiriösuojattua huone on luotettavin testausympäristö. Esim. Radiokaiuton huone: ferriittivaimennettu huone

### EMC testejä

- Staattisen sähkön purkaus testi
- Radiotaajuisen kentän sieto testi
- Nopean transienttipurskeen sieto testi (Electrical fast transient)
- Surge syöksyaallon sieto testi
- Johtuvan radiotaajuisen häiriön sieto testi
- Syöttöjännitteen häiriö testi
- Radiotaajuisen johtuvan häiriön voimakkuuden mittaaminen
- Radiotaajuisen häiriösäteilyn voimakkuuden mittaaminen
- 50 Hz:n harmoniset testi
- Jännitteen vaihtelu ja välkyntä testi

### **EMC** testit

#### **EMISSIOTESTIT:**

- Johtuvia häiriöitä mitataan stabilointiverkolla (LISN) ja virtamuuntajalla sekä erilaisilla mittauskytkennöillä.
- Säteileviä häiriöitä mitataan virtaklampilla ja antennilla.
- Molemmissa tapauksissa tarvitaan lisäksi tulokset ilmaiseva mittalaite.
  SIETOTESTIT:
- Vakioitu häiriömuoto luodaan testigeneraattoreilla.
- Johtuvat häiriöt kytketään kytkeytymisverkoilla tai virtamuuntajalla.
- Säteilevien häiriöiden kytkemiseen käytetään antennia.
- Häiriövaikutuksien arvioimiseksi testattavan laitteen toiminta on tunnettava hyvin ja sitä on seurattava testin ajan (SW-testaukseen).

### Staattisen sähkön purkaustesti

Testataan laitteen kyky sietää staattisen sähkön purkauksia.

#### Standardi:

IEC 61000-4-2: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Staattisen purkauksen sieto (ESD)

#### **Testilaitteisto:**

EM test ESD simulator ESD 30 1095-96

### Staattisen sähkön purkaustesti

#### Staattisen sähkön purkaustesti (ESD)

- käytetään ESD-generaattoria, josta vakioitu pulssimuoto
- simuloi ihmiskehosta saatavaa ESD-purkausta
- generaattorista kontakti- tai ilmapurkaus
- kontaktipurkauksessa purkauskärki kiinni laitteeseen ennen purkauksen antamista
- ilmapurkauksessa kipinäväli, vastannee paremmin todellista tilannetta
- kontaktipurkauksen toistettavuus parempi
- tyypilliset testitasot alle 20 kV (Taulukko 5)
- purkauksia annetaan vähintään 10 kpl kullakin testattavalla tasolla
- joskus käytetään myös ns. sarjapurkausta

## Staattisen sähkön purkaustesti


	Taso [±kV] (posit. ja negat. polarisaatio)			
llma eli kipinäpurkaus	2	4	8	15
Kontaktipurkaus	2	4	6	8

Taulukko 5. Tyypillisiä ESD-testissä käytettäviä jännitetasoja

### **ESD-testit**

#### **ESD-testi**

- EMC-testeistä helpoimpia suorittaa
- ESD-pulssi hyvin nopea, joten sen kattama taajuusalue laaja
- kannattaa harkita tehtäväksi jo tuotekehitysvaiheessa siedon arviointitestinä



Kuva. ESD-testijärjestely

## Radiotaajuisen kentän sietotesti

Testin tarkoituksena on tutkia miten hyvin testattava laite sietää radiotaajuista kenttää.

Laite altistetaan kentälle ja samalla seurataan tutkittavassa laiteessa mahdollisesti esiintyviä häiriöitä ja tutkitaan sietääkö laite häiriötä standardin mukaisissa raja-arvoissa.

#### **Standardi:**

IEC 61000-4-3: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Säteilevän radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän sieto

#### **Testilaitteisto:**

Testissä tarvitaan antennia, vahvistinta, signaaligeneraattoria sekä laitteiden ohjaukseen PC-ohjelmaa. Testi suoritetaan radiokaiuttomassa huoneessa.

## Radiotaajuisen kentän sietotesti

#### Suurtaajuisen RF-kentän sietotesti

- antenni säteilylähteenä
- antennitekijä otettava huomioon
- \* TAF = transmit antenna factor ei ole sama kuin emissiotestissä
- \* emissioille AF = antenna factor
- kentänvoimakkuudet tarkistetaan mittausanturilla kentän kalibroinnin yhteydessä
- käytettävät kentänvoimakkuudet: testaustasot 1, 3, 10 V/m tai erikseen määritelty suurempi (x)
- RF-signaaligeneraattori testattavalle taajuusalueelle (tyypillisesti 80 MHz...1 GHz)
- käytännössä tarvitaan lisäksi laajakaistainen tehovahvistin


## Radiotaajuisen kentän sietotesti

#### Suurtaajuisen RF-kentän sietotesti

Testausjärjestely

- pyritään käyttämään häiriösuojattua ja häiriövaimennettua huonetta tai GTEM-solua, koska aiheutetaan häiriöitä laajalle taajuuskaistalle suurillakin säteilytasoilla
- huoneessa oltava vaimennusmateriaali kaikilla sivuilla, myös lattiassa
- \* emissiotestissä yl. maataso heijastava
- antennia ei liikuteta korkeussuunnassa, koska kenttä kalibroitu etukäteen
- antennin polarisaatiotasoa kääntämällä toinen mittaussuunta
- johtojen pituudeksi määritelty yl. 1 m, yli menevä osa kiepille

## RF-säteilytesti



Testin tarkoituksena on tutkia miten hyvin testattava laite sietää kaapelien kautta kytkeytyviä nopeita transientteja.

Laitteen teho- ja signaalikaapeleihin kytketään häiriöpurske ja samalla seurataan testattavassa laiteessa mahdollisesti esiintyviä häiriöitä ja tutkitaan sietääkö laite häiriötä standardin mukaisissa raja-arvoissa.

#### **Standardi:**

IEC 61000-4-4: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Nopeiden transienttipurskeiden sieto (EFT/B)

#### **Testilaitteisto:**

EM test burst generator EFT 500-0196-18



Kuva. EM test burst generator EFT 500

#### Testi

- laite altistetaan johtojen kautta tuleville nopeille pulsseille, joita lähetetään purskeina
- \* testipulssin nousunopeus 5 ns ja kesto 50 ns
- \* purskeen kesto 15 ms ± 20 % ja jaksonpituus 300 ms ± 20 %
- \* impulssien toistotaajuus purskeessa 5 kHz

#### Testigeneraattori

- tuottaa toistettavia pulsseja
- kytkeytyminen laitteen johtoihin kapasitiivisella klampilla tai kytkeytymisverkolla
- kapasitiivisena klamppina testattavan johdon ympärille asetettava metallivaippa
- tavallisesti verkkojohdot testataan kytkeytymisverkolla ja signaali- sekä kontrollijohdot kapasitiivisella klampilla
- testitasot määritellään eri porteille hieman eri tavoin (Taulukko 1)
- \* tehonsyöttölinjoilla tiukemmat vaatimukset

#### Testijärjestely

- kytkentälaitteen ja EUT:n väli korkeintaan 1m
- testattavan johdon metrin yli menevä osa kiedottava max. 0,4 m kiepille
- testausaika kullakin testitasolla on vähintään 1 minuutti
- laitteen toimintaa tarkkailtava testin aikana
- lisäksi suodatettava verkkoon menevät häiriöt



Kuva. Nopean transientin ja purskeen sietotestin periaate.

Taso	Tehonsyöttöjohtimet	I/O-, kontrolli- ja signa aliportit
1	0,5	0,25
2	1	0,5
3	2	1
4	4	2
×	×	×

Taulukko 1. Tyypillisiä testitasoja (kV) nopean transientin/purskeen sietotestissä.

## Surge - syöksyaallon sietotesti

#### Standardi:

IEC 61000-4-5: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Syöksyaallon sieto

#### **Testilaitteisto:**

EM test surge generator VCS 500-0196-12

Suurienerginen syöksyaalto johtuu yleensä salaman iskusta tai kuormien kytkennästä sähkönjakeluverkossa. Syöksyaalto aiheuttaa usein pysyvän vaurion laitteelle tai komponenteille.

## Surge - syöksyaallon sietotesti



Kuva. EM test surge generator VCS 500-0196-12

## Johtuvan radiotaajuisen häiriön sietotesti

Testin tarkoituksena on tutkia miten hyvin testattava laite sietää radiotaajuista johtuvaa häiriötä.

Laitteeseen kytkettäviin kaapeleihin aiheutetaan johtuva häiriö ja samalla seurataan testattavassa laitteessa mahdollisesti esiintyviä häiriöitä ja tutkitaan sietääkö laite häiriötä standardin mukaisissa raja-arvoissa.

#### Standardi:

IEC 61000-4-6: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Johtuvien radiotaajuisten häiriöiden sieto

#### **Testilaitteisto:**

EM TEST CWS 500 Signal Generator

## Johtuvan radiotaajuisen häiriön sietotesti



Kuva. EM TEST CWS 500 Signal Generator

## Syöttöjännitteen häiriötesti

Testin tarkoituksena on tutkia miten hyvin testattava laite sietää käyttöjännitteessä ilmeneviä häiriötä.

Laitteen tehonsyöttöön aiheutetaan häiriö, esim. katkos tai vajoama ja samalla seurataan testattavassa laiteessa mahdollisesti esiintyviä häiriöitä ja tutkitaan sietääkö laite häiriötä standardin mukaisissa raja-arvoissa.

Käyttöjännitteen häiriöt johtuvat yleensä sähkönjakelujärjestelmän vikatilanteeseen liittyvästä kytkinten ajosta tai muusta isojen kuormien kytkennöistä.

#### **Standardi:**

IEC 61000-4-11: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Jännitevaihteluiden ja -katkosten sieto

#### **Testilaitteisto:**

EM TEST Power Fail Simulator PFS 500-0798-01 Power fail simulator according to IEC / EN 61000-4-11

## Syöttöjännitteen häiriötesti



Kuva. EM TEST Power Fail Simulator PFS 500-0798-01

## Radiotaajuisen johtuvan häiriön voimakkuuden mittaaminen

Johtuva häiriö mitataan testivastaanottimella, Test Receiver, joko quasi-peak tai average –detectorilla. Mittauksen toistettavuus varmistetaan käyttämällä laitetta, jolla verkon impedanssit vakioidaan, AMN, Artificial Mains Network tai LISN, Line stabilisation Network). Standardit määrittelevät emission raja-arvot jännitteenä, dBµV.

#### Standardeja:

EN 55014-1: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Vaatimukset kotitalouslaitteille, sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille: Päästöt

#### Testausympäristö:

EN 55022 shielded enclosure

#### **Mittavastaanotin:**

Rohde & Schwarz ESPI 7 Test Receiver

#### Keinoverkko:

Artificial mains network, PMM L3-25 50? 150μH (CISPR Pub. 16)

## Radiotaajuisen johtuvan häiriön voimakkuuden mittaaminen



Kuva, Rohde & Schwarz ESPI 7 Test Receiver

## Radiotaajuisen johtuvan häiriön voimakkuuden mittaaminen



Kuva. Artificial mains network, PMM L3-25

## Radiotaajuisen häiriösäteilyn voimakkuuden mittaaminen

Säteilevien häiriöiden emissio. Sähkömagneettiset häiriöpäästöt saattavat aiheuttaa häiriöitä muille laitteille, esim. radiovastaanottimille.

Testin tarkoituksena on mitata laitteesta säteilevän häiriön voimakkuus. Standardeissa on määritelty laitteille rajat ja testausmenetelmät. Häiriöpäästömittaus suoritetaan radiokaiuttomassa huoneessa.

Säteilevien häiriön mittauslaitteisto koostuu antennista ja testivastaanottimesta.

#### Standardi:

EN 55022: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Tietotekniikan laitteet - Radiohäiriöt - Rajaarvot ja mittausmenetelmät. (CISPR 22)

#### Testausympäristö:

EN 55022 shielded enclosure

#### **Antenni:**

EMCO 3143 biconilog log-periodic/bow-tie antenna

#### Mittavastaanotin:

Rohde & Schwarz ESPI 7 Test Receiver

#### Keinoverkko:

Artificial mains network PMM L3-25 50? 50μH (CISPR Pub. 16)

## Radiotaajuisen häiriösäteilyn voimakkuuden mittaaminen


EMISSIO: SÄTEILEVIEN HÄIRIÖIDEN MITTAAMINEN


Sähkömagneettisen häiriökentän mittaaminen

- käytetään antennia, antenni kalibroitava
- antennitekijä (antenna factor) otettava huomioon, jotta antennilla mitatusta jännitteestä saadaan laskettua sähkökenttä

#### Mittaus

- antenni riittävän kaukana testattavasta laitteesta, kaukokentässä
- \* standardien mittaustaajuuden alaraja 30 MHz edellyttää vähintään 1,6 m:n etäisyyttä mitattavan laitteen ja antennin välillä
- \* tyypillisesti pienin mittausetäisyys 3 m (kaukokenttävaatimus)
- testattavan laitteen ja antennin ympärille tarvitaan riittävästi vapaata tilaa
- jos laite kyllin pienikokoinen ja pyörivällä pöydällä (Kuva 8) vapaaksi tilaksi riittää Fresnelin ellipsoidin määrittelemä alue
- suurin osa RF-kentästä siirtyy testattavalta laitteelta antennille Fresnelin ellipsoidin sisällä (Kuva 9)
- useissa std-mittauksessa johtava maataso (maaheijastus)





Kuva 9. Fresnelin ellipsin määrittämä vapaan tilan tarve.

#### Mittalaite

- tarvittavan vapaan tilan ulkopuolella
- jos mittaus häiriösuojatussa huoneessa, mittalaite huoneen ulkopuolella
- mittalaitteen pystyttävä ilmaisemaan kvasihuippuarvoa (QP)
- mittauskaistanleveydet määritelty julkaisussa CISPR 16-1

#### Mittausetäisyydet

- tavallisesti 3 m, 10 m tai 30 m
- mittaustulokset joudutaan normalisoimaan standardin mukaiseen mittausetäisyyteen
- normalisointiin käytetään 20 dB/dekadi käänteistä korjauskerrointa, mikä vastaa sähkökentän vaimenemisen 1/r -verrannollisuutta kaukokentässä

Antennimittaus on EMC-mittauksista vaativin ja virhetekijöitä voi olla runsaasti

- esim. heijastukset häiriösuojatussa, mutta vaimentamattomassa huoneessa
- mikäli laitteeseen menevät johdot ovat pitkiä (useita metrejä), niin mittaustulokset voivat muuttua kymmeniä desibelejä johtojen asentoa muutettaessa



### 50 Hz:n harmoniset testi

Sähkölaitteen 230 V:n verkkoon aiheuttamien 50 Hz:n harmonisten mittaus. Laitteet on jaettu A, B, C ja D luokkiin, kullekin luokalle on olemassa määrätyt harmoniset raja-arvot.

#### **Standardi:**

EN 61000-3-2: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Raja-arvot - Harmoniset virrat (laitteet, joiden ottovirta on enintään 16 A/vaihe)

#### **Testilaitteisto:**

**DPA 500** 



### Jännitteen vaihtelu ja välkyntä -testi

Sähkölaitteen 230 V:n verkkoon aiheuttamien jännitteenvaihteluiden ja välkynnän mittaus.

#### Standardi:

EN 61000-3-3: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Raja-arvot - Yleiseen pienjänniteverkkoon aiheutuvat jännitteenvaihtelut ja välkyntä - Laitteet, joiden nimellisvirta on enintään 16 A

#### **Testilaitteisto:**

**DPA 500** 



### SIETOTESTEISTÄ

- Vakioitu häiriömuoto luodaan testigeneraattoreilla.
- Johtuvat häiriöt kytketään kytkeytymisverkoilla tai virtamuuntajalla.
- Säteilevien häiriöiden kytkemiseen käytetään antennia.
- Häiriövaikutuksien arvioimiseksi testattavan laitteen toiminta on tunnettava hyvin ja sitä on seurattava testin ajan (SW-testaukseen).

### RF Immuniteetti Testauslaitteita



vahvistimet



signa a ligenera attorit



**CDNs** 



antennit

### **EMISSIOTESTEISTÄ**

- Johtuvia häiriöitä mitataan stabilointiverkolla (LISN) ja virtamuuntajalla sekä erilaisilla mittauskytkennöillä.
- Säteileviä häiriöitä mitataan virtaklampilla ja antennilla.
- Molemmissa tapauksissa tarvitaan lisäksi tulokset ilmaiseva mittalaite.

### RF Emissio Testauslaitteita







esivahvistimet




spektrianalysaattorit



**LISNs** 

### ESD testilaitteita



EM test ESD simulator

### ESD testilaitteita

