ГУЛЯЕВ Юрий Васильевич — академик АН СССР, директор Института радиотехники и электроники АН СССР. ЗИЛЬБЕРМАН Петр Ефимович — доктор физико-математических наук, работает в Институте радиотехники и электроники АН СССР.

Редактор Б. М. Васильев

Гуляев Ю. В., Зильберман П. Е.

Спинволновая электроника. — М.: Знание, 1988. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Радиоэлектроника и связь»; № 6).

В брошюре рассказывается об использовании новых магнитных материалов, высокожачественных эпитакспальных племок железоитгривовог граната для создания устройств обработки радносигналов в СВЧ диапазоне. Такие устройства близкие по принципу действия к СВЧ диапазоне. Такие устройства близкие по принципу действия к сретоваться обладают рядом важных преимуществ. Описаны вкустоэлектроным, обладают рядом важных преимуществ. Описаны принципы, методы и результаты спинволювой электроники.

принципы, методы и результаты спинволновой электроники. Рассчитано на читателей, интересующихся проблемами раднотехники, электроники, связи, а также лекторов и слушателей народных университетов.

2302030000

BBK 32.85

© Издательство «Знание», 1988 г.

Предисловие

свойствами и при этом в количествах, достаточных для рами в плоскости (до 7-8 см), с воспроизводимыми с тем в отличие от монокристаллов пленки ЖИГ сравми СВ при комнатных температурах не большими, чем высокой степенью структурного совершенства и потерямассового производства. тервале (например, 0,2—100 мкм), с большими размев лучших монокристаллических образцах ЖИГ. Вместе го граната $\mathrm{Gd_3Ga_5O_{12}}$ (ГГГ), могут характеризоваться чаемые этим методом на подложке гадолиний-галлиевонительно легко получать с толщинами в широком ин-В частности, оказалось, что пленки чистого ЖИГ, полужидкофазной эпитаксии монокристаллических пленок мы имеем существенный прогресс в получении методом оты по созданию запоминающих устройств на цилиндсредой, в которой потери энергии СВ как минимум на ЖИГ с добавками ряда редкоземельных и других ионов. рических магнитных доменах. В результате этих работ риалах. Примерно в тот же период активно велись рапорядок меньше, чем в любых других магнитных матепластинах из монокристаллов железоиттриевого граната $Y_3 Fe_5 O_{12}$ (ЖИГ). Этот материал оказался уникальной рентных спиновых волн (СВ) в плоскопараллельных щения о наблюдении искусственно возбужденных коге-70-х годов в научной периодике стали появляться сооб-Что такое спиновая волна. В конце 60-х —

Оказалось, что СВ в пленках ЖИГ легче всего возбуждаются на частотах СВЧ диапазона, примерно от 0,2 до 40 ГГц. Возбуждение СВ осуществляется электромагнитной волной в отрезке полосковой линии, наложенном на пленку. При этом потери преобразования электромагнитной волны в спиновую даже в наиболее про-

стой конструкции (одна полоска на пленке ЖИГ) не превышают 3 дБ, а для более сложных многоэлементных преобразователей потери можно практически свети к нутья

В начале 70-х годов уже были высказаны основные нден о путях применения акустических (ультразвуковых) волн в электронике. Начались разработка и широкое внедрение акустоэлектронных устройств, особенно устройств на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Поэтому первые сообщения об экспериментах с бегущими СВ попали, образно говоря, как зерна на подготовленную почву. Было осознано, что СВ в практическом применении открыли бы возможность продвинуться к высоким частотам, недоступным для ультразвука, особенно для ПАВ. К тому же СВ возбуждаются легче (с меньшими потерями), чем ультразвук, что естественно объясняется их электромагнитной природой: для их возбуждения нет необходимости раскачивать тяжелую решетку кристалла.

вом этапе центр тяжести этих исследований находился день) поток исследований, в которых обсуждаются сапространение. Одновременно накапливался опыт экспевсем разнообразии явлений, сопровождающих их расразобраться в самой природе возбуждаемых СВ, во в сфере прикладной физики. Нужно было внимательнее мые различные аспекты проблемы бегущих СВ. На нерщениями возник непрерывно нарастающий (и но сей лирующую роль, но не пошла очень далеко. Дело в том, электроникой хотя и сыграла вначале большую стимуустройств. Нужно сразу сказать, что аналогия с акусториментирования со спиновыми волнами, рождались перимеют существенно меньшую длину распространения что при сравнимых длинах СВ и ультразвука первые образом, исследования СВ встали на свою собственную и не требующие больших длин распространения. Таким принципы построения устройств, специфичные для СВ дежды. Зато выявились и получили развитие новые кой и техникой ПАВ вначале возлагались большие на устройства, на которые по аналогии с акустоэлектронине получили развития протяженные многоэлектродные основу. Можно сказать, что сформировалось самостоя-(т. е. больший пространственный декремент). Поэтому Сказанное поясняет, почему вслед за первыми сообзамыслы их применения, создавались макеты

> тельное направление в прикладной физике и электронике твердого тела, которое получило теперь уже и свое название — спинволновая электрэника.

На сегодняшний день создан богатый, достаточно своеобразный и интересный научный задел. Накоплен опыт экспериментальной работы, созданы отдельные устройства с уникальными техническими характеристиками. Вся эта работа выполнялась, да и могла выполняться до сих пор в основном физиками, которые и оказались поэтому главными обладателями знаний в данной области. Между тем совершенно необходимо передать эти знания широкому кругу инженеров-практиков, разработчикам современной электронной техники. Без их творческого участия не только невозможно широкое внедрение уже созданных образцов устройств, но и многие потенциальные возможности СВ так и останутся невыявленными.

Магнетики

Магнетики — это вещества, в состав которых входят элементы переходных групп таблицы Менделеева, например, группы железа, редких земель и др. Атомы таких элементов имеют, как известно, незаполненные электронами внутренние оболочки. Заполненная оболочка характеризуется нулевым механическим моментом вращения, а потому также и нулевым магнитным дипольным моментом. В незаполненной оболочке возникает нескомпенсированный магнитный момент. Существенно, что спиновая часть этого момента сохраняется при вхождении элемента в состав вещества. Что же касается орбитальной его части, то она, как правило, сильно подавляется («замораживается») и перестает играть роль. В таких магнетиках мы имеем дело почти исключительно со спиновым магнетизмом.

В веществах, называемых парамагнетиками, ионы магнитных элементов практически независимы (или слабозависимы) друг от друга. Часто такая независимость объясняется относительно малой концентрацией магнитных ионов, представляющих собой лишь примесь, хаотически распределенную среди основных немагнитных ионов. Ориентация магнитных моментов магнитных ионов парамагнетиках произвольна, а средний момент единицы объема равен нулю.

связанная к перекрытием их квантовомеханических волмежду близко расположенными магнитными ионами, новых функций и конечной вероятностью обмена элекединицы объема (намагниченность) отличен от нуля, то скоррелированы так, что средний магнитный момент ленными, либо противонаправленными. Если ориентации простейших случаях моменты становятся либо сонаправципиально квантовый эффект. Оно стремится скоррелитронами. Такое «обменное» взаимодействие есть приноб антиферромагнитном упорядочении моментов. Далее ченность M = 0, то говорят об антиферромагнетике или ществе. Само вещество называют ферромагнетиком говорят о ферромагнитном упорядочении моментов в веровать ориентации соседних магнитных моментов. В Если же в результате обменных корреляций памагниречь будет идти почти исключительно о ферромагнети-Существует возможность сильного взаимодействия

Равновесные ориентации вектора \overline{M} определяются из условия минимальности полной магнитной энергии H. Плотность этой энергии W(r) в точке с радиус-вектором r имеет следующую структуру:

$$W(\vec{r}) = -\vec{H}_e \cdot M(\vec{r}) + W_d (\vec{r}, [\vec{M}]) + W_{ex} (\vec{r}, [\vec{M}]) + W_{ex} (\vec{r}, [\vec{M}]) + W_{ex} (\vec{M}),$$
(1)

где $\vec{M}(\vec{r})$ — намагниченность в точке \vec{r} , причем для точек вне ферромагнетика \vec{M} $(\vec{r}) \equiv 0$.

Первое слагаемое в правой части (1) есть энергия

намагниченности M (r) во внешнем магнитном поле H_e , создаваемом, например, электромагнитом (энергия Зеемана). Слагаемое W_d — энергия магнитного поля H_d , создаваемого всеми магнитными дипольными моментами (дипольная энергия). Слагаемое W_{er} — энергия обменного взаимодействия момента M в точке r с моментами во всех других точках. Наконец, слагаемое W_a есть энергия момента M (r) в кристаллическом поле (энергия анизотропии), она зависит от ориентации M (r) относительно кристаллографических осей. В отличие от этого энергии W_d и W_{er} зависят лишь от взаимной ориентации векторов M, взятых в различных точках, например в r и r. Подчеркнем, что энергии W_d и W_{er} нелокальны, T. е. зависят от распределения векторов M по всему ферромагнетику t, а энергии Зеемана и W_a локальны.

тиках с большой энергией W_a , в которых отклонение ществиться только в сильно анизотропных ферромагнешим. Поэтому такая однородная ориентация может осувклад которого, W_{d} , в полную энергию H будет больпространстве возникает сильное магнитное поле H_d . ка магнитной индукции в окружающем ферромагнетик скольку ферроматнетик всегда имеет ограниченные размеры, то из-за выполнения требования сохранения потовилась однородная ориентация M вдоль оси «с». Покоторой и направляются все векторы М. Представим осью легкого намагничивания (обозначим ее «с»), вдоль ромагнетике выделяется некоторая ось, называемая себе, что в отсутствие поля, т. е. при $\vec{H}_e = 0$, осущестние меняется при учете энергии анизотропии W_a . В фернаправление векторов M не имеет значения. Положе во всех точках ферромагнетика. При этом, однако, само ченности по образцу, т. е. параллельность векторов М гии $W_{e,r}$ отвечает однородное распределение намагни-Как правило, минимуму одной лишь обменной энер-

и Часто выделяют класс веществ, называемых ферримагнетнками (или ферритами). К ним относят, например, кристаллические твердые тела, в каждой элементарной ячейке которых имеется несколько (больше одного) неэквивалентных магнитных ионов. Ионы одного типа образуют, как говорят, магнитную подрещетку. Если при этом суммарная намагниченность всех подрещеток $M \neq 0$ и относительные ориентации моментов подрещеток неизменны, то такне вещества не отличаются по своим магнитным свойствам от ферромагнетиков. В частности, ЖИТ имеет 25 магнитных подрещеток, но относительные их колебания происходят на частотах выше 1000 ГГи. На меньших частотах подрещетки движутся практически как единое целое, и при этом ЖИТ ведет себя как ферромагнетик, характернзующийся лишь суммарным вектором M.

 $^{^{1}}$ Это в (1) обозначено квадратными скобками, в которые заключено M,

вектора \vec{M} от направления вдоль оси «с» приведет к большему возрастанию энергии, чем связанное с возникновением сильного поля \vec{H}_d . Такие ферромагнетики — это просто постоянные магниты.

Однако ЖИГ и некоторые другие интересные для нас материалы обладают слабой анизотропией. В равновесии при $H_e = 0$ они не могут сохранить однородную ориентацию M и разбиваются на домены, так что в каждом из доменов ориентация почти однородна, но она меняется от домена к домену.

столько сильное, чтобы энергия Зеемана (см. 1) домисостояние отвечает минимуму энергии Зеемана. ориентация M и установится насыщенное состояние, или из-за движения доменных границ произойдет перенировала. Из-за разворота векторов $\,M\,$ внутри доменов при котором во всех точках M параллельно $H_{\mathfrak{e}}$. Такое занного ранее о природе ферромагнитного состояния сыщенное состояние, называют насыщающими. Из скасыщения и является характеристикой материала, зави-M обозначается M_s , называется намагниченностью наке может меняться ориентация M, но не длина. Длина подрешеток. Поэтому от точки к точке в ферромагиетинитных ионов и относительной ориентацией моментов ясно, что длина вектора М определяется природой маг- $H_{\it e}$, при которых практически произошел переход в насуждений станут колебания и волны, которые могут возсящей только от температуры. Например, никать при слабых отклонениях от насыщенного равновесного состояния ферромагнетика. ЖИГ при комнатных температурах $4\pi M_s = (1750-$ 1760) Гс. В дальнейшем основным предметом наших об-Поместим ферромагнетик во внешнее поле

Резонансы и волны

в ферромагнетиках

Интересно понять, что произойдет, если в момент времени $t\!=\!0$ отклонить вектор \vec{M} от равновесного направления, а затем предоставить его самому себе. Про-

равновесного направления, которым в данном такую прецессию, достаточно отклонить вектор это показано на рис. 1. На практике, чтобы возбудить пропорциональности γ , называемый гиромагнитным отношением, в ЖИГ равен $2\pi \cdot 2,81$ МГц/Э. Поэтому лен его механическому моменту, причем коэффициент намагниченность магнитный момент всех ионов в единице объема, т. е го. Известно, что магнитный момент иона пропорциона цессию, если отклонить его направление от равновесно и магнитный момент каждого иона, и суммарный мент каждого магнитного иона в ферромагнетик механики, начинает прецессировать. Механический монении от вертикали момент вращения, как известно из правление этого момента — вертикальное. При откловолчка. Можно сказать поэтому, что равновесное на ние. Механический момент вращения направлен по оси ле тяжести, то она сохранит со временем это направлеось вращения волчка вертикальна, т. е. параллельна си (спин), подобно моменту волчка, также совершает преще всего воспользоваться аналогией с волчком. Если М, будут совершать прецессию, как случае




Рис. 1. Прецессия вектора намагниченности М

является направление поля \vec{H}_e . Это делается, например, с помощью короткого импульса магнитного поля \vec{h} , перпендикулярного \vec{H}_e .

Пусть можно пренебречь любыми взаимодействиями магнитного момента иона с его окружением и принять во внимание только взаимодействие этого момента с внешним полем \vec{H}_e . Тогда справедлива теорема Лармора, согласно которой прецессия описывается уравнением

$$\vec{M} = \gamma [\vec{M}, H_e], \tag{2}$$

где точкой над M обозначена производная по времени t. Введем декартовые координаты x, y, z и углы θ и ϕ так, как это показано на рис. 1. Угол отклонения от равновесия θ будем считать малым, τ . е. $\theta \ll 1$. Записав уравнение (2) для проекций на оси x, y, z, получим, что (2) переходит в два уравнения:

$$\theta = 0 \text{ H } \phi = \gamma H_e$$
 (3)

То есть угол θ со временем не меняется. Он называется углом прецессии. Величина ϕ , называемая частотой прецессии, в данном случае постоянна и равна ларморовской частоте $\omega_L = \gamma H_e$. Таким образом, вектор M равномерно скользит по поверхности конуса, показанного на рис. 1.

В действительности, магнитные моменты нонов в ферромагнетике не изолированы друг от друга. Согласно (1) они взаимодействуют между собой благодаря дипольным полям и обмену и, кроме того, взаимодействуют с кристаллическим полем. Поэтому вместо поля H_{ef} , равное сумме

$$\vec{H}_{ef} = \vec{H}_{e} + \vec{H}_{d} + \vec{H}_{ex} + \vec{H}_{a}$$
 (4)

Здесь каждое слагаемое соответствует определенному слагаемому в (1). Например, обменное поле \hat{H}_{ex} соответствует обменной энергии W_{ex} , поле анизотропии H_a — энергии анизотропии W_a и т. д. Сверх того, нужно учесть, что вектор \hat{M} взаимодействует с тепловыми

возбуждениями и различными дефектами в ферромагнетике, что приводит к релаксации прецессии и в конечном итоге к восстановлению равновесной ориентации М. Для описания релаксации к уравнению (2) следует добавить специальное выражение. В результате уравнение прецессии приобретает вид, впервые установленный Ландау и Лифшицем, а именно

$$\vec{M} = \gamma [\vec{M}, \vec{H}_{ef}] - \frac{\omega_r}{M_S^2} [\vec{M}[\vec{M}, \vec{H}_{ef}]],$$
 (5)

где введен параметр ω_r , характеризующий частоту релаксации. С учетом релаксации конец вектора \vec{M} движется не по окружности, а по скручивающейся спирали, что на рис. І показано пунктиром. Из (5) следует, что частота прецессии не универсальна, а зависит от ориентации \vec{H}_e , от формы и свойств ферромагнетика. Если пренебречь анизотропией, то для поля \vec{H}_e , лежащего в плоскости пластины, частота однородной прещессии равна

$$\omega_{\parallel} = \sqrt{\omega_{\parallel}} (\omega_{\perp} + \omega_{m}), \qquad (6)$$

а для поля H_e , перпендикулярного к плоскости, —

$$_{\perp}=\omega_{L}\,,\tag{7}$$

причем $\omega_m - 4\pi\gamma M_s$ и $\omega_H = \gamma (H_e - 4\pi M_s)$ и при $H_e < 4\pi M_s$ ферромагнетик не находится в насыщенном состоянии.

Уравнение (5) имеет еще и неоднородные, зависящие от \vec{r} , решения. В общих чертах эти решения аналогичных стоячим электромагнитным волнам в полых объемных резонаторах. Для таких резонаторов, существует много типов (мод) собственных колебаний вектора \vec{M} (\vec{r} , t), причем каждый тип можно пометить тремя числами (индексами) — t, m и n. Несколько сгущая краски, можно сказать, что для прямоугольной ферромагнитной пластины эти числа показывают число полуволн, которые укладываются на ее длине, ширине и толишине.

Каждое собственное колебание характеризуется за-

висящей от H_e собственной частотой, $\omega_{l,m,\pi}$ $(\tilde{l}l)$) Есступит резонанс — «ферромагнитный резонанс» (Ф VP). ременное магнитное поле \vec{h} , перпендикулярно \vec{H}_e ни пластину ферромагнетика поместить во внешнее пеобнаруживается в экспериментах как липия тери энергии, связанные с релаксационными процессими 6уждаемых полем h. Он проявится в увеличении энергии колебаний M_{\odot} возкоторой поглощение ослабляется вдвое, принимается за ромагнетику электромагнитной мощности. Отстройка от тельного резонансного поглощения подводимой к фер-Теряемая энергия берется от поля h, (рис. 2), то при частоте этого поля $\omega = \omega_{I,m,n}(H_{<})$ наполуширину резонансной линии. Обратим внимание, что резонанса, т. е. величина $\Delta \omega_{I,m,n} = [\omega - \omega_{I,m,n}(H_e)]$, нри Соответственно возрастут и пои поэтому ФМР




Рис. 2. Линия ФМР поглощения (схематически): $P_{\text{пал.}}$ $P_{\text{пр}}$ и $P_{\text{погл}}$ — падающая, прошединая и поглощенизя мощности; $H_{e\,1}$ и $H_{e\,2}$ — резонансные поля; $2\Delta H_1$ и $2\Delta H_2$ — шири: ны резонансных линий

полуширина зависит от типа возбуждаемого собственного колебания, т. е. от l, m, n. Практически часто оставляют неизменными ω и направление \overrightarrow{H}_e , но меняют величину поля. Тогда пик поглощения достигается при некотором резонансном значении поля, а полуширина пика характеризуется отстройкой $\Delta H_{l,m,n}$ (ω).

Сказанное иллюстрирует рис. 2, на котором изображены пики поглощения и ширины линий ФМР. Отметим, что ЖИГ имеет самые узкие линии, рекордное значение ширины которых составляет $2\Delta H \approx 0,14$ Э.

Кроме стоячих волн, уравнение (5) допускает решения в виде бегущих или распространяющихся волн. Однако на практике с такими волнами можно работать лишь при выполнении некоторых специальных условий. Во-первых, их нужно уметь возбуждать и принимать локально, т. е. с помощью преобразователей (или антенн), занимающих относительно малую область пространства на поверхности ферромагнетика. Во-вторых, они должны иметь длину распространения l гораздо больше длины волны $\lambda(l \gg \lambda)$.

и поле $H_e \sim 10^3$ Э, то относительная ширина линии получится $(2\Delta H/H_e) \sim 5 \cdot 10^{-4}$. Малость этой величины и взять значение $2\Delta H = 0.5$ Э, типичное для пленок ЖИГ, сительно очень узкая, как, например, линия с $2\Delta H_1 \ll$ хотя при этом $l \sim \lambda$. Однако условие бегущей волны $H_{e\,2}$, размытый резонанс виден и его нии — узкая и широкая. Даже если $2\Delta H_2$ сравнимо с смотрим на рис. 2, где показаны две резонансные лиусловие накладывается на среду распространения. 110щим нужно считать условие $l\gg \lambda$. По существу, данное то их можно сделать — об этом речь впереди. Решаюглощающая нагрузка. Что касается преобразователей ше І, либо если в конце пути распространения стоит пообеспечить либо если размеры образцов велики, боль сутствие (или слабость) отраженных волн. Это можно позволяет возбуждать и исследовать в пленках ЖИГ класс пригодных материалов заметно сужается. Если $\ll H_{\,e^{\,1}}$. Таким образом, при переходе к бегущим волнам $l\gg \lambda$ выполняется лишь в том случае, когда линия отно-Для режима распространения характерно также от можно изучать,

Следует также отметить, что исследование бегущих СВ открывает совершенно новые возможности. Можно

ставить и решать задачи, аналогичные традиционным задачам акустики, оптики, распространения радиоволн — задачи о дифракции СВ. Обращение к таким задачам, соединение их с задачами о резонансах с целью выявления новых явлений и путей обработки радиосигналов СВЧ диапазона и составляет, по существу, основное содержание спинволновой электропики.

Магнитодипольные волны

точке. Только два слагаемых в (1) могут быть ответственны за такой перенос энергии— W_d и W_{ex} . В самом волн. Обменное взаимодействие с энергией W_{ex} коротторого есть W_d , является дальнодействующим и потому взаимодействие колебаний М в разных точках пленки деле, только эти слагаемые нелокальны и описывают одинаково существенны, --их называют дипольнообменопределяет перенос энергии в волне, то волну называют вие может доминировать, а при $q \sim (10^4 - 10^6)$ домини новых числах $q \sim (10-10^3)\,$ см $^{-1}$ дипольное взаимодейст кодействующее и влияет только на распространение ко-Взаимодействие через дипольное поле H_d , энергия копростых магнитодипольных СВ. ными. Пока мы ограничимся рассмотрением наиболее волны, для которых дипольный и обменный переносы благодаря обмену, то обменной СВ. Часто встречаются магнитодипольной СВ. Если же энергия переносится делению $q=2\pi/\lambda$. Если именно дипольное взаимодействие рует обменное взаимодействие. Напомним, что по опреротких волн. Расчеты и опыт показывают, что при вол-В бегущей волне энергия переносится от точки к

Пластина ферромагнетика — это волновод для СВ Поэтому можно считать, что волновой вектор СВ q параллелен плоскости пластины. В поперечном направлении (по толщине пластины) устанавливается некоторая стационарная структура поля, например стоячая волна Учитывая сказанное, намагниченность в СВ можно представить в виде суммы

$$\vec{M}(\vec{r}, t) = M_s \frac{\vec{H}_e}{H_e} + \vec{m}(\vec{n}\vec{r}) \cdot \exp i(\vec{q}\vec{r} - \omega t)$$
, (8)

Здесь первое слагаемое — это намагниченность в равновесии, причем поле H_s может быть либо перпендикулярным, либо параллельным плоскости пластины. Второе слагаемое — добавка, вызванная волной, причем амплитуда этой волны m считается малой. Отсюда модуль $|m| \ll M_s$; n — единичный вектор, перпендикулярный к плоскости пластины. Произведение mr — кулярный к плоскости пластины.

Волна вида (8) должна удовлетворять уравнению (5). Ограничиваясь лишь магнитодипольными волнами, в этом уравнении, а точнее, в \overrightarrow{H}_{ef} (4), можно отбросить обменное поле \overrightarrow{H}_{ex} . Кроме того, для пластин ЖИГ можно приближенно отбросить и поле анизотропии \overrightarrow{H}_a . Тогда останется одно лишь дипольное поле \overrightarrow{H}_d , которое и нужно найти. Это поле можно найти из уравнений Максвелла, в которых в качестве источника поля выступает намагниченность (8). При этом, однако, делают еще одно важное упрощение общего характера. Дело в том, что фазовая скорость СВ $v_{\Phi} = \omega/q$, как правило, много меньше скорость света $c/\gamma \varepsilon$, где ε диможно пренебречь электромагнитным запаздыванием, и вместо полных уравнений Максвелла воспользоваться лишь уравнениями магнитостатики 1 .

Таким образом, расчеты СВ состоят в отыскании совместного решения уравнения (5) и уравнений магнитостатики в пластине, причем такого решения, которое имеет вид (8). Это приводит к важному результату — оказывается, что частота ω и волновой вектор q в (8) не могут выбираться независимо друг от друга. Между ними существует определенная связь, ω (q), называемая часто законом дисперсии. Закон дисперсии есть важнейшая характеристика волны. Его вид определяется свойствами пленки ферромагнетика, окружающих пленку тел, величиной и ориентацией поля \vec{H}_e . Рас-

¹ Это, кстати, дает основания сами получающиеся волны называть магнитостатическими волнами (МСВ). Хотя этот термин и получил широкое распространение, следует признать его не совсем удачным.

новное значение для дальнейшего. смотрим несколько конкретных примеров, имеющих ос-(часто

магнитодипольная

волна

Поверхностная

обозначается как ПМСВ). Пусть пластина намагничена и вместе с тем важнейшую из всех дипольных волн. На касательно, т. е. поле $H_{\it e}$ лежит в плоскости пластины как и следовало ожидать, совпадает с частотой однотот ограничен сверху и снизу, причем при q=0 частота, рис. 3, а показан вид ее закона дисперсии. Спектр час-Волна, бегущая перпендикулярно полю, т. е. имеющая важных свойств МСВ. зон частот. Это одно из самых общих спектр по оси частот, т. е. перестранвать рабочий диападует, что, меняя внешнее поле $H_{\it e}$, можно передвигать (7). Границы спектра зависят от H_e не только для ПМСВ, но и для любых других типов МСВ. Отсюда следиться, если посмотреть на рис. 3 и на формулы (6) и тотного спектра зависят от поля H_e . В этом легко убс родной прецессии ω , (6). Отметим, что границы час- $\perp H_e$, представляет собой, пожалуй, самую простую И практически

зовой скоростью $v_{\Phi} \! = \! \omega/q$. Такие волны принято назы групповая скорость $v_{\rm rp} = d\omega/dq$ совпадает по знаку с фавать прямыми — их энергия и фаза бегут в одну стороформулой: ну. Закон дисперсии выражается простой аналитическог Возвращаясь к ПМСВ, обратим внимание на то, что

$$\omega^2 = \omega_1^2 + \frac{\omega_m^2}{4} (1 - e^{-2qd}). \tag{9}$$

 $m H_{3}$ _(9) вытекает, что $m \it v_{rp}$ максимальна при $m \it q=0$ и рав-

$$v_{\rm rp} = \frac{\omega_m^2}{4\omega_{\parallel}} d. \tag{10}$$

имеет частоту ω , $l/2\pi \approx 10$ ГГц и бежит со скоростью $v_{\rm rp} = 4 \cdot 10^6$ см/с. При длине распространения l = 5 мм толщину d=5 мкм, поле $H_{\underline{e}}=1$ к \mathfrak{B} , получим, что волна частоте можно возбудить лишь одну волну. Иными слоная ветвь закона дисперсии, так что на фиксированнон тим внимание, что в данном случае имеется единствен сигнал такой СВ может быть задержан на 125 нс. Обра-Подставляя в формулу (10) параметры пленки ЖИГ вами, осуществляется одномодовый режим распростра-




Рис. 3. Законы дисперсии простых магнитодипольных воли. Часто- ты ω_L , ω_H , ω_H и ω_L определены в связи с формулами (6) и (7), где ω_L обозначено как ω_l . Цифры 0, 1, 2, 3,... на рисунках -номера мод

530 - 2

нения. Одномодовость тесно связана с поверхностным характером этой волны.

На рис. З заштрихованные участки наглядно показывают распределение амплитуды колебаний по толщине пленки. Поверхность пленки, к которой прижимается волна, зависит от направлений векторов $\overrightarrow{H_e}$ и \overrightarrow{q} . По одной и той же поверхности волна не может распространяться туда и обратно — меняя направление распространения, она как бы перескакивает на противоположную поверхность. Об этом свойстве говорят как о невазаимности ПМСВ.

ложны — обратные объемные МСВ **поле.** При параллельных векторах *q* несколько раз меньше, чем групповая скорость ПМСВ вая мода имеет отличную от нуля групповую скорость частотой однородной прецессии. При этом только нулеи для ПМСВ, при q=0 частота всех мод совпадает с глядности заштрихованными участками на рис. 3. Как поля моды по толщине пленки. Это и показано для нады так, чтобы с ростом номера усложиялась структура возбудить сразу много мод. Принято нумеровать эти моветвей дисперсии, так что на заданной частоте можно волн. В отличие от ПМСВ имеется бесконечно много рис. 3, торых знаки групповой и фазовой скоростей противопоне может распространяться серия объемных воли, у копричем она при прочих равных условиях получается в Объемные магнитодипольные волны в б показан общий вид законов и H_e в пластидисперсии этих (00MCB). Ha касательном

ся для объемных волн, имеется много ветвей прямыми объемными МСВ (ПОМСВ). Как и полагает одинаковые знаки $v_{
m rp}$ и $v_{
m d}$ и поэтому называются часто в пластине, намагниченной по нормали к поверхности от нуля групповую скорость. Характерной особенностью поле. На рис. 3, в показаны законы дисперсии волны говоря, при изменении направления считать изотропию свойств в плоскости пленки. Проще ют частоту, равную частоте однородной прецессии, от рой поля по толщине пластины. При $q\!=\!0$ все моды име-Такие волны тоже оказываются объемными, но имеют ПОМСВ, отличающей их от ПМСВ и ООМСВ, Только нулевая мода на этой частоте имеет отличнук (многомодовость), причем ветви различаются структу Объемные магнитодипольные волны в нормальном распространения

(повороте вектора q) свойства ПОМСВ не меняются. В касательном поле это, очевидно, не так — при повороте вектора q от направления вдоль оси OX до направления вдоль оси OZ происходит переход от ПМСВ κ ООМСВ.

ПМСВ вообще может существовать только в том случае, если угол θ между q и осью OX меньше некоторого критического угла θ_c , причем $\cos\theta_c = \omega_L/\omega_1$. На рис. 4 показано, как меняются законы дисперсни в касательном поле при новороте вектора q. При увеличении угла θ в интервале от θ до θ_c спектр частот ПМСВ сужается, а сами частоты съезжают по особой выделенной поверхности к частоте ω . При увеличении θ спектр частот ООМСВ, наоборот, расширяется и переходит при $\theta = \pi/2$ в спектр, показанный на рис. 3, δ .

Окружающие тела сильно влияют на законы диспер-




Рис. 4. Законы дисперсии магнитодипольных воли при \mathbf{H} , лежащем в плоскости пластины параллельно оси oz, и при различных векторах \mathbf{q}

сии МСВ. Это ярко иллюстрирует рис. 5, на котором показано влияние металлической плоскости, приближенной к пластине ферромагнетика. Если зазор d'=0, то верхняя граничная частота возрастает на $\omega_m/2$ по сравнению со свободной пластиной (рис. 3, а). Иными словами, спектр возможных частот ПМСВ в этом случае сильно расширяется, а групповая скорость при q=0 возрастает. Такие изменения вызваны экранирующим действием металла, который не пропускает персменные поля волны. Если зазор d' отличен от нуля, то достаточно короткие волны, для которых q>1/2d', не замечают металла и потому их закон дисперсии становится таким же, как и для свободной пластины. Интересно, что возникает падающий участок дисперсии, на котором $v_{\rm TP}$ <0. Рассмотренный пример показывает, что можно уп-




Рис. 5. Влияние на законы дисперсии МСВ. Кривые 1, 2, 3, 4 соответствуют последовательно возрастающему зазору между металлом и пластиной (в тексте ω_L обозначено как ω_I),

равлять законом дисперсии. Исследования показали, что две металлические плоскости, помещаемые с двух сторон от пленки на регулируемых расстояниях, позволяют по желанию получать линейные участки закона дисперсии или участки с заданной кривизной. Это интересно для применения в линиях задержки. Например, линейный участок закона дисперсии обеспечивает частотно-независимое время задержки $\tau = l/v_{\rm p}$. Можно получать и времена задержки, которые линейно меняются с частотой. Такого характера задержки можно обеспечивать в полосе порядка 300 МГц, причем произведение полосы на время может достигать 100 и более.

оценка, выполненная для ПМСВ, дает нить потери энергии МСВ за единицу времени Г. Такая судить о возможностях задержки сигналов, нужно оцепени к увеличению декремента q". Чтобы правильно только в увеличению т, но одновременно и в той же стеким образом, уменьшение скорости игр декремента волны и оценивается как $q'' \sim \gamma \Delta H/v_{\mathrm{rp}}$. Таправления распространения. Величина q" играет роль по закону $\exp(-q''x)$, где x — координата вдоль на-Эта добавка описывает затухание волны в пространстве жение для ширины резонансной линии $2\Delta H \sim \omega_{r} \omega/\gamma^{2} M_{s}$. уравнении (5). В частности, эта частота входит в выраотмечалось, релаксацию характеризует частота о, в сложнее из-за влияния процессов релаксации. Как уже оольшое время задержки $\tau = l/v_{\rm rp}$. Однако дело обстоит $v_{
m rp}$ очень мала и потому, казалось бы, можно получить нов дисперсии (см. рис. 3). На этих участках скорость \mathbf{x} появлению мнимой добавки, iq'', к волновому числу В выражении для волны (8) учет релаксации приводит которым отвечают почти горизонтальные участки зако-**МСВ**, составляя эти импульсы из волн с большими q, можность получать длительные задержки импульсов На первый взгляд кажется соблазнительной возприводит не

$$\Gamma = 76.4 \cdot (2\Delta H) \cdot \frac{(\omega_l + \frac{\omega_m}{2})}{2}$$
, дБ/мкс. (11)

Иными словами, все определяется главным образом цириной линии $2\Delta H$. Чем она меньше, тем лучше. Реально с помощью МСВ в пленках ЖИТ можно получать зацержки $\sim (0,1-0,5)$ мкс с потерями $\Gamma \sim 80$ дБ/мкс. По-

чему это может оказаться интересным? Задержка получается непосредственно на частоте СВЧ сигнала, устройство для задержки миниатюрно и легко перестраивается полем $H_{\it e}$.

Методы возбуждения и приема

ема. В принципе для того чтобы возбудить СВ, нужно себя. Начнем с обсуждения методов возбуждения и придисперсии и декременты и вообще как они проявляют влеченном теоретическом понятии. Настало время выяссоздать в ферромагнетике локализованное СВЧ магнит можно возбудить и принять, как измерить их законы нить, что они представляют собой на практике: как их длин волн сформируется бегущая СВ. провождают прецессию, движение передастся векторам месте, где оно действует. Затем благодаря дипольному прецессию намагниченности М непосредственно в том ное поле h, перпендикулярное H_e . Это поле вызовет М в других точках. По выходе из области локализации полю H_d или (и) обменному полю $H_{\it ex}$, которые со-До сих пор мы говорили о СВ как о несколько отh и удалении от нее на расстояние в несколько

одной из линий (входного преобразователя) подается буждения и изучения бегущих СВ. Она представляет совсего применяют отрезки полосковых линий. На рис. 6 5) мм гораздо меньше длины волны тока в линии правило, длина отрезков полосковых линий чие или отсутствие отражений этих волн от концов. Как ределяют характер волн СВЧ токов в линиях — налиполюсника присоединяются к «нагрузкам», которые опзователями. Свободные концы возникающего четырех прошедшей в пленке ЖИГ расстояние І между преобрася мощность $P_{\text{вых}}$, пропорциональная интенсивности СВ лежащей линии выходного преобразователя принимаетмощность от СВЧ генератора — $P_{\rm BX}$. С конца противобой два связанных отрезка полосковых линий. На вход показана типичная структура, применяемая для возми путями, но в последнее время для этой цели чаще ти не меняется. Силовые линии магнитного поля в по- $\sim (1-3) \, \text{см}$, так что сам ток вдоль отрезка линии поч-Локализованное поле h можно создать различны $l \sim (3-$

> ливо и по отношению к эффективности приема. Поскольку типичные значения ѝ составляют 20—300 мкм, сумму таких парциальных волн. Эффективность возчаемая всей полоской волна приблизительно составляет $\omega_1 \leqslant \omega \leqslant (\omega_L + \frac{\omega_m}{2})$, по закону дисперсии, показанному на буждения резко падает при $\lambda/2 < w$. Сказанное справедлоски возбуждают волны с близкими фазами, и излупоскольку в этом случае все линии тока по ширине потивность возбуждения сильно зависит от соотношения между шириной полоски с и д. Она велика при 1/2>ш, дена на частоте о и побежит вдали от полоски. Эффек- $\lambda = 2\pi/q$. ПМСВ с таким именно q (или λ) будет возбужрис. 3, а, находим волновое число Например, задав частоту в пределах спектра ПМСВ магнитодипольных волн эти пределы указаны на рис. 3. падает в пределы спектра допустимых частот СВ. Для случае, если частота в колебаний тока (и поля h) по-Понятно, что это приведет к излучению СВ лишь в том лярная H_e , которая вызовет прецессию лоске окружают ток и поэтому практически при любой $ec{H}_e$ найдется компонента h_e длину волны перпендику





Рис. 6. Структура для возбуждения и исследования бегущих СВ: **1** — пленка ЖИГ; 2 — диэлектрик; **3** — преобразователи; **4** — мс **та**ллизация; $P_{\text{вк}}$ и $P_{\text{вых}}$ — подаваемая на вход и снимаемая на вы **к**оде СВЧ мощности: **1** — расстояние между преобразователями; **5** — длина отрезка полосковой линин (преобразоватсля)

то для эффективного возбуждения и приема требуется иметь w < (10-150) мкм. Такой ширины полоски легко получаются методом фотолитографии. Впрочем, для возбуждения СВ с λ больше минимальных значений можно обойтись и без фотолитографии. Так, в качестве преобразователя с успехом применяют просто центральный проводник коаксиального кабеля, наложенный на пленку. Вместе с тем чаще всего $\lambda < 0.5$ мм, что в свою очередь много меньше длины отрезка полосковой линии з. Поэтому излучение СВ оказывается довольно направленным — его угловая расходимость имеет порядок $\lambda / s \ll 1$.

Волна, которая подошла к выходному преобразователю, благодаря своим дипольным полям H_d индущирует в полоске волну тока, которая и воспринимается СВЧ приемником. Приемник регистрирует амплитуду волны. Меняй частоту и магнитное поле, можно получить так называемые амплитудно-частотную и амплитудно-полевую характеристики (АЧХ и АПХ). Этими характеристики (АЧХ и ля ПМСВ показан на рис. 7. Возрастание сигнала А связано с распространением и приемом волны. Волна существует, как это и должно быть, в ограниченном интервале частот — границы этого интервала показаны на рис. 7 стрелками. Нижняя по частоте граница близка к о в полном соответствии с



Рмс. 7. Амплитудно-частотные характеристики ПМСВ в пленке ЖИГ толщиной 6 мкм. По горизонтали — частота в ГГи, по вертикали — ослабление в дБ; I — для ПМСВ, бегущей в положительном направлении осн ох; 2 — для ПМСВ, бегущей в отрицательном направлении осн ох

рис. 3, а и формулами (6) и (9). Что касается слабого сигнала при меньших частотах, то он отражает влияние поля анизотропии H_a , которым мы пренебрегли при написании выражений (6) и (9). При движении от низкочастотной к высокочастотной границе АЧХ длина воливы λ уменьшается. Высокочастотная граница определена не столь четко, как низкочастотная. Это и понятно, поскольку она фактически зависит не только от закона дисперсии СВ, но и от способности преобразователей возбуждать и принимать короткие волны. Эту способность преобразователи теряют лишь постепенно по мере укорочения волны.

 $\lambda > 4\pi d'$, но резко (экспоненциально) ослабит возбуждение СВ с $\lambda < 4\pi d'$. При d' = 0 полоса пропускания на АЧХ, окажет влияния на возбуждение (или прием) СВ с этого зазора выбрана равной d', то он практически не ния преобразователя с пленкой. полоске и это может приводить к улучшению согласоваменьше, чем минимальные потери, указанные на рис. 7 тери сигнала в центре полосы могут оказаться ния d' может быть доведена до ~ 10 МГц. При этом посогласно рис. 7, составляет ~300 МГц, а по мере увеличелоской преобразователя и пленкой ЖИГ. Если толщина ввести диэлектрический зазор между металлической поприема именно коротких волн. Для этого достаточно нужно уменьшить эффективность возбуждения или (н) ствования ПМСВ. Например, чтобы сузить эту полосу, ратное влияние возбужденной в ЖИГ ПМСВ на ток в пользоваться для регулировки частотной полосы суще-(~20 дБ). Дело в том, что наличие зазора ослабляет об-Указанным свойством верхней границы можно вос-

Таким образом, имеется интересная возможность регулирования полосы пропускания и создания как широкополосных, так и узкополосных частотных фильтров с малыми потерями. Такие фильтры обладают важным свойством, общим почти для всех устройств на МСВ, а именно они допускают возможность изменения частоты полем H_e . В данном случае, меняя поле H_e , можно перемещать полосу пропускания по оси частот, причем почти без изменения ее формы. В пленках ЖИГ таким способом без замены преобразователей можно осуществить перестройку от ~ 2 ГГц при $H_e \sim 300$ Э до $\sim (25-30)$ ГГц при $H_e \sim (9-11)$ кЭ. Вид амплитудно-полевых характеристик похож на АЧХ. Следует только помнить

об одном правиле. Поскольку граничные частоты спектра МСВ в большинстве случаев увеличиваются с ростом поля $H_{\mathfrak{e}}$, то верхняя по полю граница АПХ соответствует нижней по частоте границе АЧХ, и наоборот

синфазным сигналам наводки и МСВ, минимумы — противофазным. Степень изрезанности АЧХ и АПХ няется при изменении ω или H_e , поскольку при этом меняется волновое число q. Стало быть, разность фаз наводки и сигнала МСВ также меняется, что и приводит висит от ω или H_e , а фаза сигнала МСВ равна ql и ме часть входного сигнала СВЧ генератора в выходной можно регулировать. Для этого нужно лишь отвести к изрезанности. Максимумы осцилляций соответствуют емкостной связи между выходным и входным преобраной наводки, возникающей из-за наличия индуктивной и ции, например, сигнала МСВ и сигнала электромагнит принимаемых выходным преобразователем, интерферен-AIIX и появляется вследствие интерференции сигналов на рис. 7. Она характерна не только для АЧХ, но и для достигается компенсацией наводки. чить изрезанность, что бывает нужно для измерительамплитуду наводки. Например, если необходимо увелитракт и тем самым получить возможность регулировать лательно для применений в частотных фильтрах, то это МСВ. Если же необходимо убрать изрезанность, что жегается выравниванием амплитуд ных целей (смотрите следующий раздел), то это дости-Обратим внимание на некоторую изрезанность АЧХ наводки и сигнала

Измерения. Среди многих различных измерений, необходимых для исследований и для применений бегущих СВ, общее значение имеют измерения законов дисперсии и декрементов самих бегущих СВ. Обсудим эти измерения.

Измерения законов дисперсии: амплитудно-частотный метод и метод подвижного преобразователя. В первом методе обработке подвергается изрезанность на АЧХ, которую стараются сделать для этой цели по возможности более выраженной. Фаза СВ при распространении ее между преобразователями прирастает на величину, равную ql. Поскольку должен выполняться закон дисперсин, величина q меняется с частотой он при переходе от максимума на частоте од к соседнему максимуму на частоте од модуль фазы, |q|l, меняется на 2л.

Если l достаточно велико и потому частоты ω_1 и ω_2 близки, то, как можно показать, из условия приращения фазы на 2π вытекает

$$\left|\frac{d\omega}{dq}\right| = |v_{\rm rp}| = \frac{1}{2\pi} |\omega_1 - \omega_2|. \tag{1}$$

Таким образом, измеряя на АЧХ частоты ω_1 и ω_2 , можно найти $|v_{\rm tp}|$ и тем самым, получить некоторое представление о законе дисперсии — о модуле тангенса угла наклона дисперсионных кривых (типа показанных нарис. 3). В тех случаях, когда заранее известен знак $v_{\rm tp}$ и известны отдельные точки в законе дисперсии (хотя бы одна!) из формулы (12), можно в принципе восстановить весь закон дисперсии. Однако нужно понимать, что формула (12) справедлива лишь в том случае, если сдвиг фазы между колебаниями тока в преобразователях и СВ сам от частоты о не зависит или зависит пренебрежимо слабо. Как видим, пользование методом АЧХ возможно, если имеется некоторая предварительная информация о волне и о преобразователях. Тем не менее этот метод частоты о преобразователях. Тем не

мы можем построить зависимость $q(\omega) = 2\pi/|l_1 - l_2|$, которая и представляет собой искомый закон дисперсии. средственно дает длину волны λ МСВ, т. е. $\lambda = |l_1 - l_2|$ седними максимумами таких осцилляций, $|l_1-l_2|$, непоинтерференции МСВ и наводки. Расстояние между сосигнала на выходном преобразователе А монотонно спапреобразователей, например выходной, делается подне требует никакой предварительной информации. Идея Меняя частоту ω и наблюдая за расстоянием $|l_1-l_2|$ спектр МСВ обнаруживаются осцилляции — результат водки по мере увеличения l. При попадании поля H_e в дает с ростом 1. Это говорит об ослаблении сигнала на увеличивая L. Она имеет вид, показанный на рис. 8, a. При полях H_e , лежащих вне спектра МСВ, амплитуда меняются. Картину интерференции можно наблюдать, l может меняться. При этом частота ω и поле H_e не вижным, так что расстояние между преобразователями нике, так называемой измерительной линии. Один из метода заимствована из хорошо известной в СВЧ техполную и объективную характеристику СВ и при этом Метод подвижного преобразователя дает наиболее

Измерения декрементов: метод трех преобразователей и метод подвижного преобразователя. Чтобы изме-

рить декремент, нужно проследить за уменьшением амплитуды СВ с расстоянием l. В методе трех преобразователей это делается следующим образом. Один из преобразователей служит для возбуждения СВ, а два других, находящихся от первого на разных расстоянитях (l_1 и l_2), служат для приема. Сигналы с двух прием-ных преобразователей складываются, и после детектирования наблюдается картина интерференции при изменении m или m . Различие амплитуд СВ, прошедших расстояния m и m дентичности условий распространения и приема двух СВ.

Другой метод заключается просто в более подробной обработке интерферограмм (типа показанных на рис. 8, a), полученных с помощью подвижного преобра-




Рис. 8. Метод подвижного преобразователя: a — интерферограммы при нормальном поле H (3): I — 0; 2 — 2500; 3 — 2525; 4 — 2535; 5 — 2545; 6 — 2580; 6 — результат обработки интерферограмм при l=2 мм: • — амплитуда ПОМСВ; О — амплитуда наводки; пленка ЖИГ d=4 мкм; A — амплитуда на выходном преобразователе

сигналов СВ и наводки. Тем самым имеется возможэтом очевидно, что уменьшение высоты максимумов хакотором их амплитуда существенно уменьшается. При делах (10—20) см $^{-1}$ и слабо зависит от $H_{\it e}$. мента q'', то для различных типов волн он лежит в превателей. Что касается измеренного таким путем декретании индуктивной связи между полосками преобразоления такого максимума может заключаться в возрасмаксимум внутри этого спектра. Одна из причин появ ет и вне спектра СВ, но ее амплитуда имеет высокий показан на рис. 8, б. Видно, что хотя наводка существутакого определения амплитуд наводки и CB при $l=2\,\mathrm{mz}$ водки и СВ и их затухание при увеличении І. Пример ность по отдельности определять сами амплитуды на наводки, а минимумов — затухание разности амплитул рактеризует затухание суммы амплитуд сигналов СВ и найти не только период осцилляций, но и расстояние, на зователя. Как видно, эти интерферограммы позволяют

Быстрые магнитоупругие волны

Кроме СВ, в ферромагнитных пластинах и пленках могут распространяться также волны и другой физической природы, например, упругие (ультразвуковые), электромагнитные и др. Между всеми такими волнами в принципе происходят взаимодействия. Чаще всего эти взаимодействия очень слабые и не влияют заметно на свойства волн. Тогда их можно не принимать во вниматьие. Однако бывают особые условия, при которых даже слабые взаимодействия оказывают сильное влияние и приводят к заметным изменениям свойств волн. Именно такие условия и изменения свойств волн будут нас дажее интересовать. Начнем с обсуждения взаимного влияния спиновых и упругих (ультразвуковых) волн.

Пластина твердого тела представляет собой волновод для упругих волн. Посмотрим, какие типы волн могут распространяться в таком волноводе. Для простоты будем считать пластину изотропной по своим упругим свойствам. Имеющаяся слабая упругая анизотропия принципиально ничего не меняет. Тогда на частоте о существуют три независимых типа упругих волн, бегущих по нормали к поверхности пластины: одна продольная волна, обозначаемая далее индексом l, со скоростью v и две поперечные волны с взаимно ортогональными

поляризациями, обозначаемые индексом t, со скоростью v_{st} . Изменим слегка направление распространения этих волн — пусть теперь они бегут не строго по нормали, а под некоторым малым углом ϕ к нормали. При этом наряду с большой (нормальной к поверхности) компонентой волнового вектора \vec{k} появляется еще относительно малая касательная компонента \vec{q} . По-прежнему име-




Рис. 9. Быстрые магнитоупругие волны: а — выд законов дисперсии (качественно) в тонкие линий I — моды Лэмба, пифры при кри- вых — номера мод; тонкие линий I — СВ; жирные линии — бы- стрые МУВ; б — фрагмент АЧХ пленки ЖИГ в нормальном поле $H_e = 1950$ Э, по вертикали — амплитуда A; a — закоп дисперсии ПОМСВ в пленке ЖИГ, нэмеренный методом подвижного преобразователя; a — частотная зависимость декремента ПОМСВ, измерси- ная методом подвижного преобразователя

и две почти поперечные волны, одна почти продольная и две почти поперечные волны, которые переходят в строго продольную и строго поперечные по мере уменьшения угла ϕ до нуля. Эти три типа волн пластины известны в акустике как моды Лэмба. Для определения поперечного волнового числа *k* для каждой моды Лэмба, учитывая, что по толщине пластины укладывается целое число полуволн звука, что дает $k=\pi n/d$, гле n=0, 1, 2, . . . Число n используют для нумерация мод Лэмба. При q=0 частоты мод Лэмба равны;

$$\omega_{nl} = \frac{\pi n}{d} v_{sl} , \qquad (13)$$

для продольных волн и

$$\omega_{nl} = \frac{m_l}{d} v_{st} \,. \tag{14}$$

для поперечных волн. Таким образом, для всех номеров $n\neq 0$ частоты мод Лэмба не обращаются в нуль при q=0. Эти частоты называют частотами отсечки. Они располагаются эквидистантно на оси частот. Вид ветвей закона дисперсии мод Лэмба, т. е. зависимостей $\omega_n(q)$ при $q\neq 0$, качественно иллюстрирует рис. 9, a. На этом рисунке показаны только зависимости, относящиеся к одной серии, например серии поперечных мод. Все зависимости $\omega_n(q)$ этой серии, как видим, при больших q приближаются к нулевой моде $\omega_0(q) = v_s \cdot q$.

ругого слоя толщину подложки D. Что касается ветвей лах (13) и (14) следует писать в качестве толщины уппроисходит в слое ГГГ. Отсюда следует, что в форму щины подложки, то распространение звука в основном скольку толщина пленки d всегда гораздо меньше тол небрегать отражением звука от границы раздела. не сильно, так что в первом приближении можно преволны свободно проходят границу раздела ЖИГ—ГГГ, Кроме того, упругие модули ЖИГ и ГГГ различаются ствует хороший акустический контакт. Поэтому упругие ной структуре, такой, распространения мод Лэмба при переходе к ГГГ. Между пленкой и подложкой, как правило, суще-Важно уяснить, что меняется в описанной картине как пленка ЖИГ на подложке двухслой-110-

•закона дисперсии $\omega_n(q)$ при $q \neq 0$, то они тоже в основном определяются слоем ГГГ.

Вспомним теперь, что нас интересуют не просто пластины или пленочные структуры, а пластины и пленки ферромагнетиков, в которых могут бежать как упругие, так и спиновые волны. В верхней части рис. 9, а изображена ветвь закона дисперсии СВ, например, ПОМСВ в нормальном к пленочной структуре магнитном поле H_t . Видно, что ветви мод Лэмба и ПОМСВ имеют точки пересечения. В точках пересечения фазовые скорости ПОМСВ и мод Лэмба, которые, по определению, равны $v_{\Phi} = \omega/q$, совпадают между собой.

законов дисперсии волн (а стало быть, и совпадения ствие между волнами очень слабое, при синхронном волн испытывает на себе воздействие одной и той же торых происходит такое пересечение, будем в дальней шем называть точками синхронизма. Можно убедиться, $v_{\phi})$ нужно считать тем необходимым условием, о котова волн. Поэтому именно наличие пересечений ветвей распространении оно может сильно повлиять на свойстфазы колебаний в другой волне. Даже если взаимодейраняются синхронно, т. е. длительное время каждая из Дело в том, что при таком совпадении волны распростволновод для упругой волны. а мы уже отмечали, что пластина есть не что иное, как волн могут быть сколь угодно велики, даже бесконечны, Однако напомним, что в волноводах фазовые скорости что столь же большую скорость имеет и упругая волна скорость, но на первый взгляд кажется удивительным го в том, что ПОМСВ имеет такую большую фазовую большими, чем скорости звука v st. Нет ничего страннохронизме фазовые скорости волн оказываются гораздо прямой линии $\omega_0(q) = v_{s'} \cdot q$. Иными словами, при син-ПОМСВ и мод Лэмба лежат при малых q, вдали от что, как это и показано на рис. 9, а, точки синхронизма взаимное влияние волн. Точки на плоскости (ω, q) , в кором мы уже говорили и которое обеспечивает сильное Совпадение фазовых скоростей — это важный факт

Перейдем к обсуждению основных вопросов: чем вызвано взаимодействие упругих и спиновых волн и к чему приводит такое взаимодействие вблизи точек синхронизма. Механизм взаимодействия можно понять следующим образом. Упругая деформация меняет расстояние между нонами, форму и размеры кристалла, нарушает

кристаллическую структуру. Это оказывает влияние на энергию обменного и магнитодипольного взаимодействия ионов, а также на энергию анизотропии. Поскольку названные энергии определяют эффективное поле (4) и вид уравнения прецессии (5), то тем самым упругая деформация влияет и на прецессию намагниченности, или, иначе говоря, упругая волна влияет на спиновую волну. Понятно из аналогичных соображений, примененных к упругой энергии, что имеется и обратное влияние спиновой волны на упругую.

ся гибридная магнитоупругая волна (МУВ). Поскольку нитной энергии в волне сравниваются. Такое эффектив гой, и к спиновой. Это значит, если говорить точнее, что ма такую ветвь можно отнести в равной мере и к упруспиновой, или наоборот. Вблизи самой точки синхронизточки синхронизма может быть упругой, а справа ки пересечения происходит расталкивание ветвей ным — вблизи бывшей (до учета взаимодействия) точдекрементах пересечение ветвей становится невозможсами диссипации. При сильном взаимодействии и малых и величинами декрементов волн, определяемых процесду силой взаимодействия, вызванного магнитострикцией, Характер этих изменений зависит от соотношения межпоказано, как меняется ход ветвей законов дисперсии. хронизма. Жирными линиями в верхней части рис. 9, а дящие вследствие магнитострикции вблизи точек синшего особенно важны изменения свойств волн, происхок ряду интересных эффектов, из которых для дальнейанизотропии W_a . Магнитострикционная связь приводит ной связи оказывается влияние деформации на энергию причем наиболее важным каналом магнитострикционпленках ЖИГ именно такая связь играет главную роль, вых воли называют магнитострикционной связью. В как отмечалось, фазовые скорости таких МУВ значиное перемешивание двух типов воли вблизи синхрониздля этой ветви вблизи синхронизма доли упругой и маг-Вследствие расталкивания одна и та же ветвь слева от ма называют гибридизацией. В данном случае образует тельно превосходят скорость звука, то их называют бы Описанный механизм взаимосвязи упругих и спино-

Как видно из рис. 9, а, при повышении частоты вид дисперсионных зависимостей претерпевает качественные

наменения. Ветви дисперсии пересекаются, хотя и становятся при этом немонотонными, приобретают зигзагообразный вид. Это происходит вследствие возрастания роли диссипативных процессов на высоких частотах, когда декременты становятся большими, а взаимодействие остается слабым. По мере увеличения декрементов размах зигзагов уменьшается, и в пределе мы возвращаемся к исходному (без взаимодействия) виду кривых. Таким образом, диссипативные процессы, если они достаточно сильные, способны полностью устранить влияние взаимодействия между волнами на вид их законов дисперсии вблизи точек синхронизма.

лучается относительно очень узкой, ~2 · 10-5. На практочек синхронизма, внутри которой происходит перестройка дисперсионных зависимостей (расталкивания, падают с частотами отсечки ω_{ml} и ω_{nl} , которые определяются формулами (13) и (14). Полоса частот вблизи перь речь идет о линиях дополнительного поглощения СВ, связанного с возбуждением этими СВ упругих мод вания. Как и в оптике, в данном олучае аномальная дис-персия возникает вблизи линий поглощения. Только тетак называемую аномальную дисперсию. Сходство не копараллельными. Таким путем удавалось Уменьшить шить, если специально сделать поверхности строго плос ведет к уширению полосы. Это уширение можно умень от толщины структуры, то неплоскопараллельность приотсечки, а стало быть, и частоты синхронизма зависят ки. Поскольку согласно формулам (13) и (14) частоты вызывается неплоскопараллельностью пленки и подложмер, ~ 200 к Γ ц на частоте ~ 500 М Γ ц. Такое уширение тике, однако, она оказывается более широкой, наприте ~500 МГц. Таким образом, теоретически полоса попленках ЖИГ составляет ~10 кГц при основной частоношением между взаимодействием и декрементами и в зигзаги), согласно расчетам должна определяться соотвых числах q, то частоты синхронизма практически сов Поскольку точки синхронизма лежат при малых волно-Лэмба. Подчеркнем еще одно важное обстоятельство является чисто поверхностным, а имеет глубокие осноказанный на рис. 9, а, напоминает известную в оптике полосу от ~ 200 до 50 к Γ ц. Немонотонный ход дисперсионных зависимостей, по-

Эффекты, связанные с образованием быстрых МУВ, экспериментально обнаруживаются особенно легко на

частотах в диапазоне (100—1000) МГц. Это объясняется ся большой длиной волны звука на таких частотах и, как следствие, более слабым влиянием случайных неоднородностей толщины структуры, шероховатостей ее поверхностей и т. д. На рис. 9, 6 показано, как обнаруживают себя быстрые МУВ в экспериментах при измерении АЧХ. При этом речь идет о нормально намагниченной пленке ЖИГ. Аналогичного вида АЧХ получается, однако, и при касательном намагничивании. Разница состоит лишь в том, что в касательном поле при работе с чистым ЖИГ частоты ПМСВ получаются значительно более высокими, выше ~2 ГГц. Для снижения частоты до диапазона, показанного на рис. 9, 6, можно применять ЖИГ с добавками Са. Такие добавки уменьшают намагниченность насыщения до уровня 4лМ ₅ ≥ 300 Гс и при этом лишь слабо увеличивают ширину линии ФМР (до значений 2ЛН~1 Э).

Посмотрим внимательно на АЧХ рис. 9, б. Видна серия эквидистантных провалов. Разности частот соседних провалов совпадают с вычисляемыми по формуле (14) при подстановке в нее известных значений скорости поперечного звука в ГГГ v_{st} =3,57·10⁵ см/с и толицины структуры D = 423 мкм. Многие факты говорят, что провалы вызваны именно излучением звука. Например, если сделать поверхности пленки или подложки шероховатыми, т. е. рассеивающими звук, то провалы немедленно исчезают.

Взаимодействие с продольными волнами хотя и проявляется на АЧХ, но очень слабо — соответствующие этому взаимодействию провалы едва видны. Методом подвижного преобразователя, который ранее мы уже подробно описывали, удается детально промерить закон дисперсии и частотную зависимость декремента СВ. Частотное разрешение метода получается при этом настолько хорошим, что можно проводить измерения внутри каждого участка, где происходит гибридизация и образование быстрых МУВ. На рис. 9, в, г показаны типичные результаты таких измерений.

Закон дисперсии, как видно из рис. 9, в, получился зигзагообразным, напоминающим аномальную дисперсию в оптике. Зигзаги строго эквидистантно располагаются на оси частот вблизи частот отсечки мод Лэмба, Зависимость декремента от частоты на рис. 9, г содержит серию циков, которые тоже располагаются вблизи

частот отсечки мод Лэмба. Появление пиков декремента (или линий поглощения) имеет следующее физическое объяснение. На частотах, близких к частотам отсечки, СВ хорошо возбуждает моды Лэмба и тратит на это свою энергию. В результате ее амплитуда быстрее затухает по мере распространения, что и проявляется как возрастание декремента.

ного сигнала. Подбирая специально длину *l* и амплиту-ду наводки, можно добиться даже полной компенсации ние волнового числа в пределах каждого зигзага дисна выходе. Совместное действие названных факторов сигналов СВ и наводки на выходе, т. е. получить на за собой столь же резкое изменение амплитуды суммар. наводки такое резкое изменение фазы ф частотой влечет на выходном преобразователе СВ и электромагнитной могут сильно отличаться, например на л. При сложении зигзага, но близко к нему и внутри зигзага фазы СВ ql, тоже резко меняется. В результате на частотах вне го набег фазы СВ на длине распространения І, равный персионной зависимости (см. рис. 9, в), Вследствие этоэтих провалов. Например, после тщательной обработки возможности получения чрезвычайно малой ширинь валов на АЧХ привлекательно прежде всего благодаря но управлять. С прикладной точки зрения наличие проможет приводить к сложным формам провалов на АЧХ мента СВ, который приводит к уменьшению сигнала СВ АЧХ провал до нуля. Другой фактор — это пик декреторая перекрывает диапазон в несколько сотен мегапериодическую сетку частот с периодом (2-10) МГп, косская эквидистантность провалов — они дают строге ны провала меньше чем ~10-4. Привлекает также выности структур можно достигнуть относительной шири поверхностей и обеспечения высокой плоскопараллель. В определенных пределах формой таких провалов мож-Провалы на АЧХ образуются под влиянием двух ос-

Акустическое последействие за импульсом спиновых волн — «звон»

пробегов по толщине в результате взаимного влияния звука и СВ произойдет перестройка структуры и спектра волн — образуется быстрая МУВ. Из всего сказандет работать как акустический резонатор, в котором энергия звука накапливается. Тогда после нескольких одной из частот отсечки $\omega_{n'}$, то на толщине структуры ности структуры, отразится от нее и возвратится к исщих этапах звук, добежав до противолежащей поверхмали, равным $\phi = (qv_{st}/\omega) \ll 1$. На втором и последуюпревышает q, то звук побежит под малым углом к норполного волнового вектора звука (ω/v_{st}) значительно точно такие же ω и q, что и CB. Поскольку длина тор ф. Это означает, что возбужденный звук имеет частота о и лежащий в плоскости пленки волновой векволну (легче всего поперечную). При этом сохраняется ко этапов. На первом этапе СВ уложится целое число полуволн, и такая структура бучастично преобразуется в СВ. Если частота ю близка к ходной поверхности, где вновь частично отразится, а няемых толщинах D это время оценивается толщине туда и назад, т. е. $2D/v_{st}$. При обычно применечное время, превышающее время пробега звука по ного вытекает, что для образования МУВ требуется ко- ~ 0.3 MKC. Процесс образования быстрой МУВ идет в нескольвозбуждает звуковую

Понятно, что импульс СВ, длительность которого меньше примерно ~0,3 мкс, не сможет возбудить быструю МУВ даже на частотах, близких к частотам отсечки ω_{nt} . Излученный таким импульсом звук пробежит по толщине структуры и вернется назад к пленке ЖИГ в тот момент времени, когда исходный импульс СВ уже закончится. Поэтому звук не сможет провзаимодействовать с исходным импульсом СВ и образовать гибридную волну. Вместо этого он просто частично преобразуется в новый импульс СВ, который и будет принят приемным преобразователем. Другая часть энергии звука отразится и после пробега по толщине структуры вернется к

пленке ЖИГ, где произойдет излучение следующего импульса СВ, и так далее. В результате на выходном преобразователе вслед за исходным импульсом СВ будет
иринята серия новых импульсов, каждый из которых запаздывает относительно предыдущего на время $(2D/v_{st})$.

Такая серия импульсов, представляющая собой, по существу, акустическое последствие за импульсом СВ, была обнаружена экспериментально в пленках ЖИГ и получила название «звон». При этом было совершенно не обязательно иметь именно очень короткий импульса менялась в широких пределах, например (0,2—4) мкс. Если импульс СВ имел длительность гораздо большую, чем ~0,3 мкс, то во время его распространения на частотах, близких к $\omega_{n'}$, могла образовываться быстрая МУВ, так что сам импульс был фактически импульсом МУВ. Независимо от этого сразу после окончания этого импульса возникал звон.

Типичная осциллограмма звона показана на рис. 10. Эта осциллограмма получена после гетеродинирования СВЧ сигнала на выходном преобразователе до частоты 160 МГц и последующем рассмотрении его на экране осциллографа. Вслед за первым слева импульсом идет большая серия импульсов, отстоящих друг от друга примерно на 0,35 мкс, что совпадает с временем пробега поперечного звука по толщине структуры туда и назады Если сделать хотя бы одну из поверхностей структуры шероховатой, то звон исчезает, что подтверждает акустическую природу звона.

Обратим внимание на следующее интересное явление — амплитуда звона не обязательно монотонно убы-

Рис. 10. Осциллограмма импульса СВ после прохождения им пленки ЖИГ. Папвый слева импульс —

Первый слева импульс — результат наложения импульсов наводки и СВ, за ним следуют задержанные импульсы (звон). Метка на нижнем луче — 2 мкс, толщина структуры пленка — подложка D == 625 мкм, касательное поле H_e = 556 Э, частота $\Theta/2\pi$ =

имеет форму клина с углом между плоскостями, равплоскопараллельностью подложки. цу раздела пленка — подложка становится близким к нулю. Это означает, что угол падения звука на грании после нескольких отражений становится звука, бегущего в сторону сужения клина, уменьшается ложки. В противоположность этому величина q_s для вым отражением от противолежащей поверхности подрения клина, увеличивается все больше с каждым ночина q_s для звуковых волн, бегущих в сторону расши $oldsymbol{q}_s$. Қақ видно из хода звуковых лучей на рис. 11, великомпоненты волновых векторов звуковых Для краткости будем далее обозначать касательные щей поверхности подложки эти компоненты изменятся Однако если $\theta \neq 0$, то после отражения от противолежаров звуковых волн, излученных непосредственно СВ. говорилось, и касательные компоненты волновых вектоственно q и -q(q>0). Точно тому же равны, как уже и назад, причем волновые числа этих СВ равны соответрис. 11). Входной преобразователь излучает СВ вперед тельно входного в ным 0, а выходной преобразователь расположен относивает со временем. Это можно объяснить некоторой непойдет по той же траектории, что и падающии, но в оопрямому. По достижении такого угла отраженный луч т. е. к преобразователю. правлениями стрелок. При обратном ходе лучей q_s возратном направлении. На рис. 11 это отмечено двумя нада луч возвращается к месту, откуда он был растает от 0 до q. Значение, равное q, достигается, когсторону расширения клина (см Всякое отклонение Пусть волн через близкой к излучен, q_s or q




Рис. 11. К интерпретации немонотонного убывания амплитуды импульсов звона со временем: I — металлическая полоска входного
преобразователя; 2 — полоска выходного преобразователя; 3 —
пленка ЖИГ; 4 — подложка ГГГ; 5 — звуковые лучи; 0 — угол
между плоскостями подложки

ириводит к уменьшению эффективности возбуждения импульса СВ звуком. В самом деле, при таком отклонении возбуждается не собственная, а вынужденная СВ со значением q_s , которое не удовлетворяет закону дислерсии при заданных ω и H_e . Исходя из этого можно утверждать, что убывание амплитуд импульсов звона на рис. 10 вызвано не только ослаблением звука из-за влияния диссипативных процессов, но и возрастанием разности $|q_s - q|$ при распространении звуковых волн в сторону расширения клина. Наоборот, возрастание амплитуды импульсов звона, которое также видно на рис. 10, вызвано убыванием разности $|q_s - q|$ при возвращении к входному преобразователю звуковых волн, первоначально излученных в сторону сужения клина.

Интересно проследить за тем импульсом звона на рис. 10, который имеет максимальную амплитуду, т. е. большую, чем соседние импульсы слева и справа. Меняя H_e , можно регулировать задержку этого импульса относительно исходного импульса СВ в широких пределах, например от 2 до 13 мкс. Таким образом, можно получать большие длительности задержки, определяемые временами пробега звуковых волн, как и в чисто акустических линиях задержки. Однако в отличие от последних в данном случае имеется возможность плавной регулировки длительности задержки с помощью поля H_e .

Взаимодейстие спиновых волн с замедленными электромагнитными волнами

Скорость звука, как правило, гораздо меньше фазовой скорости СВ. Поэтому в предыдущем разделе требовалось несколько убыстрить звук для того, чтобы он стал распространяться синхронно с СВ. Это достигальсь путем применения упругих волн в акустических волноводах, в которых они имеют повышечную фазовую скорость. В отличие от звука электромагнитные волны в свободном пространстве имеют скорость гораздо большую, чем фазовая скорость СВ. Поэтому, чтобы обеспечить синхронизм электромагнитных и спиновых роля, требуется электромагнитные волны специально замед-

лить. Существует много способов замедления электромагнитных волн. Мы рассматриваем далее только два таких способа: замедление с номощью полосковой структуры типа меандр и замедление в слое диэлектрика с большой диэлектрической проницаемостью в. Наша цель — разобраться в том, к каким эффектам приводит взаимодействие замедленных электромагнитных волн и спиновых волн.

Ферромагнетик — полосковая замедляющая структура типа меандр. Замедляющая структура показана на вставке к рис. 12. Она представляет собой полосковуюлинию, в которой тонкая металлическая полоска выполнена на поликоровой подложке в виде меандра. СВЧ мощность, подаваемая на вход меандра, переносится внутри структуры в направлении перпендикуляра к длинной стороне полоски. Энергию переносит электромагнитная волна, которая имеет частоту о, равную частоте входного сигнала, и состоит из суммы пространстевеных гармоник с волновыми числами $q_n = q_0 + 2\pi n/L$, где L — период меандра, $n=0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ — номер гармоники. Фазовые скорости таких гармоник могут быть значительно, например в 10^3 раз, меньше, чем скорость электромагнитной волны в свободном пространстве.

Наложение на меандр пленки ЖИГ мало меняет АЧХ системы, что объясняется небольшими размерами пленки по сравнению с размерами самого меандра — пленка ЖИГ вносит некоторые потери, но относительно они невелики. Однако если включить внешнее магнитное поле H_e , то положение может коренным образом измениться. На рис. 12 показаны АЧХ при двух направляениях поля — нормальном (а) и касательном к пленке (б), причем касательное поле берется параллельным длинной стороне полоски. Цифрами 4, 5, 7 отмечены провалы на АЧХ, которые появляются после включения поля (пунктиром показан ход АЧХ до включения поля). При изменении величины поля центры провалов передвигаются по оси частот.

Появление провалов можно объяснить следующим образом. Поскольку пространственные гармоники электромагнитной волны в меандре сильно замедлены, то на определенной частоте одна из гармоник может попасты в синхронизм с СВ в пленке ЖИГ, т. е. может иметь с ней одинаковую фазовую скорость. Например, в нор-

мальном поле возможен синхронизм с ПОМСВ, а в касательном поле — с ПМСВ, бегущими перпендикулярно с длинной стороной полоски. При синхронизме, как уже разъяснялось, взаимодействие волн становится более эффективным, что и приводит к оттоку энергии в иленку ЖИГ и образованию провала на АЧХ. Можно видеть, что этот процесс вполне аналогичен образова-




Рис. 12. Амплитудно-частотные характеристики полосковой замедляющей структуры тіпа меандр с наложенной ленкой ЖИГ в магнитйом поле H_e : a — АЧХ в нормальном поле H_e = (1050—1750) 5; 6 — АЧХ в касатёльном поле H_e =703 5. На вставке — структуры меандр: I — металлическая полоска; 2 — поликоровая подложка; 3 — металлическое основание; 4 — пленка ЖИГ d=10 мкм, a= =5 см, b=1 см, количество полосок около 20

нию провалов на АЧХ при взаимодействии СВ и мод Лэмба.

интервал от 3,8 ГГц до 4,2 ГГц. Новый эффект заклю кания, внутри которых распространение электромагнит ствует о правильности нашего понимания природы пи хорошо подтверждается в экспериментах, что свидетельчастоты ω в центре пика 6 от поля $H_{
ho}$. Эта зависимость видно, может идти только о возбуждении ПМСВ, закон рых равна L. При выбранной ориентации $H_{m{e}}$ речь, оче лективное возбуждение только таких волн, длина кото периодов меандра довольно велико, то происходит сеэнергии с входа на выход меандра. Поскольку число жит, но в соседних полосках текут противофазные токи, которые и возбуждают СВ. СВ служит переносчиком нитная волна в меандре на указанных частотах не белогичный показанному на рис. 12, б. Хотя электромагполосе работает как простой преобразователь СВ, ана-Этот пик возникает веледетвие того, что меандр в этой щения структуры в магнитное поле на АЧХ в чается в том, что после наложения пленки ЖИГ и поме ния показана на рис. 12, б, где она занимает частотный да на выход меандра. Одна из таких полое непропуска полосе непропускания СВЧ сигнал не передается с вхоной волны в меандре невозможно. жения пленки ЖИГ имеет частотные полосы непропус ресный эффект. Как известно, АЧХ меандра без нало дисперсии которой дается формулой (9). Подставим в Гогда выражение (9) дает в явном виде зависимость (9) волновое число $q=2\pi/L$, получающееся при $\lambda=L$ В замедляющей структуре возможен еще одни инте ГГц появляется пик пропускания, Иными словами, в пик б полосе

Структуры типа ферромагнетик — диэлектрик с большой диэлектрической проницаемостью. В диэлектрической проницаемостью. В диэлектрике, как известно, скорость электромагнитной волны уменьшается в $\sqrt{\varepsilon}$ раз и становится равной $c/\sqrt{\varepsilon}$. Поэтому, если мы хотим получить большое замедление волны, то нужно брать диэлектрики с максимально большими значениями ε . Большие значения ε характерны для сегнетоэлектрических диэлектриков. Например, в сегнетоэлектрической керамике в СВЧ диапазоне достигается $\varepsilon \sim (10^2 - 3 \cdot 10^3)$, а в сегнетоэлектрических монокристаллах — $\varepsilon \sim 4 \cdot 10^2$. Таким образом, с помощью сегнето-

электриков можно замедлить электромагнитную волну $\mathbf{b}_{-}(20-50)$ раз. Это замедление меньше, чем в структурах типа меандр (напомним, что там достигается замедление в 10^3 раз), но оно все-таки достаточно для обеслечения синхронизма с СВ. Будем интересоваться волнами в слоистой структуре, составленной из пленки феррэмагнетика и пластины сегнетоэлектрика с большим \mathbf{e}_{-} , разделенных некоторым зазором \mathbf{d}_{-} . Структура помещена \mathbf{g}_{-} касательное поле $H_{\mathbf{e}_{-}}$, и волны бегут перпендикулярно к этому полю.

(ТЕ мод) оказывается бесконечно много и их можно же отличными от нуля компонентами полей. Таких мод Нам нужно отобрать электромагнитные моды с такими одна компонента электрического поля, параллельная с ПМСВ. Чтобы понять, что это за моды, укажем отрать только такие, которые способны взаимодействовать тромагнитные моды. Среди этих мод нам нужно отобкак в диэлектрическом волноводе, — собственные элекствие этого волны в пленке и пластине не влияют друг ϕ иксированном q. пронумеровать в порядке возрастания частоты о при поля, лежащие в плоскости, перпендикулярной $H_{m{e}}$. $oldsymbol{H}_{oldsymbol{e}}$, и две ортогональные компоненты магнитного личные от нуля компоненты переменных полей IIMCB: на друга. Тогда в пленке бегут ПМСВ, а в пластине, Для начала предположим, что зазор велик и вслед-

На рис. 13, a тонкими линиями показан ход нескольких первых ветвей закона дисперсии ТЕ мод диэлектрического волновода. Одновременно показан также закон
дисперсии ПМСВ. Имеются две точки пересечения дисперсионных кривых, A и B, в которых ПМСВ и ТЕ электромагнитные моды с номерами n=0 и I распространяются синхронно. При увеличении поля H_e дисперсионная кривая ПМСВ поднимается вверх по частоте и может пересекать при этом много ветвей ТЕ электромаг-

При уменьшении зазора d волны в пленке и в пластине начинают влиять друг на друга. Влияние вызыватеся проникновением полей ПМСВ в сегнетоэлектрик и полей электромагнитных волн в феррит. Расчет показывает, что влияние ПМСВ на ТЕ моды с n=0 очень слабое, а на ТЕ моды с n>0, нарборот, сильное. Это связано с распределением амплитуды электрического поля

и магнитное поле в пластине, т. е. вся энергия ТЕ моды с n=0 получается малой. При возбуждении моды с вблизи точки B никакой заметной перестройки закона вей закона дисперсии (жирные линии на рис. 13, а), а имодействие приводит к сильному расталкиванию ветмоды. Сказанное поясняет, почему вблизи точки A взараздела. Внутри пластины электрическое и магнитное n>0 электрическое поле ПМСВ, проникающее в сегневсех точках пластины. Одновременно малым получается буждении моды с n=0 оно остается малым также и во потому остается малым вблизи самой границы. При возполе ПМСВ непрерывно проходит в сегнетоэлектрик и волны. Касательное к границе раздела электрическое мы по величине. В электромагнитных мод независимо от их номера сравниамплитуды электрического и магнитного полей для с n > 0 она может меняться. При этом максимальные по толщине сегнетоэлектрической пластины, а для мод дисперсии не происходит. поля могут быть велики, то есть велика и энергия ТЕ тоэлектрик, обязано быть малым только на границе ного, что объясняется магнитостатической природой ПМСВ электрическое поле в (c/v_{ϕ}) раз меньше магнитпротивоположность этому для

Расталкивание ветвей вблизи точки A действительно следует считать сильным, и вот по какой основной причине. Примем во внимание процессы диссипации, а именно будем считать, что ширина линии ФМР в ферромагнетике $2\Delta H \sim 1$ Э, а тангенс угла потерь в сегнето-электрике tg 6 \sim (10^{-2} — 10^{-3}). Тогда, как показывает расчет, в отсутствие зазора (d=0) никакого заметного влияния на ход дисперсионных кривых (жирных линий) такая диссипация не оказывает. При увеличении зазора связь волн в пластине уменьшается по экспоненциальному закону, т. е. как $\exp(-2qd)$. Это приводит к стольже быстрому уменьшению расталкивания дисперсионных кривых. Тем не менее только при величине зазора d=(1,5—2) мм вместо расталкивающихся кривых появляются зигзаги и аномальная дисперсия. Иными словании, только при большом зазоре связь волн уменьшается настолько, что становится заметным влияние диссипании.

В экспериментах исследовались структуры двух тилов, которые показаны на вставках к рис. 13, 6, в. В одном из типов структур ПМСВ возбуждается в пленке




Рис. 13. Структуры ферромагнетик-сегнетоэлектрик:

a — вид законов дисперсии (качественно): I — зависимость $\omega = cq$; 2 — зависимость $\omega = cq/V_{E_s}$ тонкие линии 3, 4 — ветви закона дисперсии электромагнитных воли в сегнетоэлектрике, тонкам линия 5 — закон дисперсии СВ в ферромагнетике, A и B — точки пересечения дисперсионных зависимостей СВ и электромагнитных воли; 6 — расталкивание ветвей закона дисперсии; 6 — измеренная A их структуры пленка ЖИГ-сегнетокерамическая пластина B К-3.

как на рис. 7. Отличие состоит в появлении глубокого такой структуры показана на рис. 13, б. Видна частотная полоса возбуждения ПМСВ, в принципе такая же, керамики) помещается на пути распространения водны электрик, который вносил меньшие потери, чем ЖИГ. ния. В таких случаях вблизи частоты синхронизма от валов на АЧХ, наоборот, наблюдались пики пропусказованием электромагнитно-синновой волны. Гибридная гибридизацией воли вблизи частоты синхропизма, обранитной волной в сегнетоэлектрике. Провал объясняется провала как раз на частоте синхронизма с электромагмежду входным и выходным преобразователями. АЧХ крывался канал распространения волны через сегнето ний с монокристаллами сегнетоэлектриков вместо проименно провал на АЧХ. Однако при экспериментирова декремента и ослабленне принимаемого сигнала, т. е. волна частично бежит в сегнетокерамике, а частично в ЖИГ, то результирующим эффектом будет увеличение ЖИГ. Если потери в сегнетокерамике больше потерь в ЖИГ, а пластина сегнетоэлектрика (например, сегнето

электрическом волноводе, а пленка ЖИГ помещалась меандр. На рис. 13, в, однако, по сравнению с рис. 12 описанным в связи с замедлением в структуре типа и природа наблюдавшегося провала вполне аналогичны волны и ПМСВ. Сама постановка такого эксперимента кий провал на частоте синхронизма электромагнитной казанная на рис. 13, в, содержит очень узкий и глубона пути распространения этих волн. Типичная АЧХ, подали и принимали электромагнитные волны в сегнетоская проницаемость сегнетоэлектрика меняется при изстройки с помощью внешнего электрического поля E_{e^*} ем поля H_e . Возможен и другой способ частотной перепровал получается гораздо более глубоким (до 40 дБ), приложенного к сегнетоэлектрику. Если диэлектричеа его ширина на уровне 1 МГц. Положение провала можно менять с изменени В структурах второго типа преобразователи возбуж 3 дБ получается меньше

толщина пленки 20 мкм, толщина пластины 800 мкм, касательное поле $H_o = 1624$ Э; e — измеренная АЧХ структуры пленка ЖИГ — пластины сегнегоэлектрика ниобата бария — стропция, толщина пленки 7,7 мкм, толщина пластины 1,9 мм, касательное поле $H_o = 363$ Э. На вставках показаны исследовавшиеся структуры: 7 — пленка ЖИГ; e — подложка; e — пластина сегнегоэлектрика; e — пластина сегнегоэлектрика;

менении поля E_e , то будут меняться и ход дисперсионных кривых, и частоты синхронизма на рис. 13, a. Поэтому будут передвигаться и провалы на АЧХ. Кроме того, расталкивание ветвей закона дисперсии вблизи синхронизма меняет наклоны касательных к этим ветвям, т. е. групповые скорости волн $v_{\rm rp}$. С помощью поля E_e можно в значительных пределах управлять такими изменениями $v_{\rm rp}$. Тем самым появляется возможность электростатической регулировки $v_{\rm rp}$ и, стало быть, времени задержки $t_3 = l/v_{\rm rp}$ импульсов гибридных воли.

Наконец, следует обратить внимание на то, что рабочие частоты в структурах ферромагнетик — сегнетоэлектрик могут быть очень высокими. Все определяется практически только теми частотами, на которых могут бежать СВ в ферромагнетике, поскольку известно, что в сегнетоэлектрических волноводах волны хорошо бегакот на частотах вплоть до сотен гигагерц. Поэтому может оказаться более удобным в качестве ферромагнетика на высоких частотах использовать не пленки ЖИГ, а пластины и пленки тексаферритов. О гексаферритах, как материалах спинволновой электроники, мы еще поговорим.

Спиновые волны

в структурах типа

ферромагнетик — полупроводник

Спиновые волны в ферромагнитной пленке могут взаимодействовать с электронами проводимости в прилегающем слое металла или полупроводника. Подробнее всего исследовалось взаимодействие с электронами полупроводника. Механизм такого взаимодействия состоит в следующем. Электрическое поле СВ через границу раздела проникает в полупроводник и создает там переменный электрический ток. Джоулева мощность, выделяемая этим током, берется от СВ, что и приводит к дополнительному, связанному с электронами затуханию этой волны. Если через полупроводник пропускается ток, т. е. электроны приобретают некоторую скорость упорядоченного движения, то, кроме электрического поля волны, на них начинает действовать еще и сила Лоренца, вызываемая проникающим в полупровод-

компенсирует электрическую силу, и это приводит к ослаблению поглощения СВ электронами. Если же $v=v_{\Phi}$, тивофазе с силой со стороны электрического поля волдвижения электронов в потоке v и фазовой скорости движення. Если направления скорости упорядоченного торого обычно гораздо больше скорости упорядоченного беспорядочное тепловое движение, средняя скорость кожения, электроны в проводнике совершают, конечно, и ник магнитным полем СВ. Кроме упорядоченного дви $v>v_{\phi}$, то оно меняет знак и превращается в усиление ны. При этом если $v\!<\!v_{\Phi}$, то сила Лоренца частично CB v_{Φ} совпадают, то сила Лоренца колеблется в прото электронное поглощение обращается в нуль, а если но, что электронное поглощение можно сильно ослабить, не менее, экспериментально было убедительно показаны сильно затрудняют реализацию усиления СВ. Тем поле таких импульсов, как мы ранее уже отмечали, меняет частоту и волновое число СВ. Эти и другие причиработать в режиме коротких импульсов тока. Магнитное которые сильно разогревают всю структуру. Приходится большое внимание исследователей. Однако до сих пор Возможность получить усиление СВ током привлекла Для получения усиления требуются очень большие токи. реализовать такую возможность никому еще не удалось

пропуская ток через полупроводник. Величину электронного поглощения можно оценить по-разному в зависимости от того, мал или велик параметр $ql_{\rm GE}$ где $l_{\rm CR}$ — глубина скин-слоя в проводнике. Как известно, в металлах в СВЧ диапазоне типичные значения $l_{\rm CR}$ могут быть до 100 мкм. Волновые числа q меняются в пределах (10—3,3·103) см⁻¹. Поэтому для металлов практически всегда характерны $ql_{\rm CR}$ $\ll 1$, а для полупроводников возможны в принципе любые значения $ql_{\rm CR}$. Если $ql_{\rm CR}$ $\gg 1$, то глубина проникновения СВ в полупроводник близка к длине волны ($2\pi/q$). Поэтому чем меньше длина волны (больше q), тем меньше проникает поле и слабее взаимодействует СВ с электронами. При этом электронный вклад в декремент СВ оценивается как $q_{\rm sn}$ — ($m_{\rm m}/(q^2l_{\rm ck}^2 v_{\rm TP})$). Возьмем $\omega_{\rm m}$ — 3×10^3 см⁻¹, $l_{\rm CR}$ — 100 мкм, $v_{\rm TP}$ — 4×10^7 см/с. Тогда получается $q''_{\rm on}$ — 8,3 см⁻¹. Неэлектронный (маг-нитный) вклад в декремент оценивается как $q_{\rm m}$ — ∞

 $\sim (\gamma \Delta H/v_{\rm rp})$, т. е. при $\Delta H \sim 1$ Э получается $q''_m \sim 4,4$ см $^{-1}$. Таким образом, электронный вклад в декремент может оказаться больше магнитного вклада.

ны, как $q''_{\rm nn}\sim \omega_m \cdot (ql_{\rm ch})/v_{\rm rp}$. При $\omega_m\sim 3\cdot 3\cdot 10^{10}~{\rm c}^{-1}$, $q\sim 10^2~{\rm cm}^{-1}$, $l_{\rm cr}\sim 3$ мкм и $v_{\rm rp}\sim 4\cdot 10^7~{\rm cm/c}$ это дает $q_{\rm nn}\sim 22.5~{\rm cm}^{-1}$. Таким образом, при $ql_{\rm cn}\ll 1$ электронное тродных структур. Сильное электронное поглощение мостности, именно поэтому слои металла на поверхности может оказаться даже сильнее, чем при $ql_{
m cu}\gg 1$. В часлоем полупроводника прилегающую к краю этого бывает достаточно металлизировать или покрыть тельных металлических решеток и других многоэлек глощение отрицательно сказывается на работе отража пленки ЖИГ вносят сильное поглощение СВ, и это попоглощение также может быть очень сильным, причем ный вклад в декремент оценивается по порядку величи ние и слабее взаимодействие. В этом пределе электронполя СВ в проводник определяется скин-слоем, а не ностью поглощается. пленки. Тогда, попадая в эту часть пленки, СВ полкрая пленки и возвращения их в рабочий объем, то для СВ. Если нужно избежать отражений спиновых волн от жет сыграть и полезную роль, например в аттенюаторах длиной волны. Чем меньше $l_{
m cr_{\scriptscriptstyle -}}$ тем меньше проникнове Пусть теперь $ql_{
m cn}\ll 1$. Тогда глубина проникновения

Существует еще один интерессный электронный эфект, называемый эффектом увлечения. Суть его состоит в следующем. Поглощая бегущую СВ частоты ω с волновым вектором q, электроны одновременно поглощают и энергию и импульс этой волны. Пусть мощность бегущей в структуре СВ равна P. Тогда энергия СВ, поглощаемая электронами в структуре на 1 см ее длины в 1 с, будет $2q''_{\circ \pi}P$. Как известно, квант (элементарная порция) энергии волны равен $\hbar \omega$, а квант импульса волны равен hq^* . Поэтому импульс волны, поглощенный электронами на 1 см длины структуры в 1 с, равен $[(2q''_{\circ \pi}P)/(\hbar\omega)] \cdot \hbar q = 2q''_{\circ \pi}P/v_{\phi}$. Импульс, получаемый электронами в 1 с при поглощении СВ, есть не что иное, как сила, действующая со стороны волны на электроны. Эту силу называют силой увлечения электронов волной. Поскольку электроны занимают объем

 $s_0 \cdot d_0 \cdot 1$ см, где s_0 и d_0 — ширина и толщина слоя проводника, то при концентрации электронов, равной n, на каждый электрон действует сила $2q''_{3\pi}P/(v_{\phi}n \cdot s_0 \cdot d_0)$. Эта сила вызывает ток электронов (ток увлечения), плотность которого равна

$$I_{y_{BB}} = \mu \cdot \frac{2q''_{g_B} p}{n_{g_B} s_{g_B} d}, \qquad (15)$$

где коэффициент и характеризует способность электронов передвигаться в данном проводнике и называется подвижностью. Соотношение (15), установленное впервые Вайнрайхом (и носящее его имя), позволяет довольно просто оценивать ток увлечения в исследуемой структуре, если известны электронный вклад в декремент СВ, ее мощность и фазовая скорость. Ток (15) течет в короткозамкнутом проводнике. Если же проводник гальванически разомкнут, то на его концах возникает разность потенциалов (ЭДС) как раз такая по величине, какая необходима для компенсации тока (15). Такая разность потенциалов равна

$$V_{yBn} = \frac{2q''_{gn}P \cdot L}{env_{\Phi} \cdot s_0 d_0} , \qquad (16)$$

где е — заряд электрона, а L — длина слоя проводника. Возьмем для оценки $q'_{\mathfrak{I}\mathfrak{I}\mathfrak{I}}\sim 10$ см $^{-1}$, $n\sim 10^{16}$ см $^{-3}$, $v_{\Phi}\sim 10^8$ см/с и $L\sim 1$ см. Заряд е = 1,6·10 $^{-19}$ К. Пусть мощность P=1 мВт, $s_0=3$ мм и $d_0=10$ мкм. Тогда, подставляя эти числовые значения величин в (16), получаем $V_{\mathfrak{I}\mathfrak{I}\mathfrak{I}\mathfrak{I}}\sim 0,4$ мВ. Часто пользуются величиной, называемой чувствительностью и определяемой как $S=V_{\mathfrak{I}\mathfrak{I}\mathfrak{I}}/P$. В нашем примере S=0,4.

Экспериментальные исследования полностью подтверждают существование эффекта увлечения и приведенную оценку его чувствительности. При возбуждении бегущих СВ в пленке ЖИГ ЭДС увлечения наблюдается во всей частотной полосе, в которой могут распространяться СВ. Согласно рис. 7 эта полоса может составнастот СВ смещается. Вместе с ней смещается и полоса наблюдения ЭДС. Эффект увлечения можно использовать для обнаружения СВ, если поместить полупроводниковый слой вместо выходного преобразователя. Такие устройства называют датчиками СВ. Поскольку сигнал датчика СВ пропорционален мощности P, то, проградатчика СВ пропорционален мощности P, то, проград

^{*} \hbar — постоянная Планка. Кванты спиновой волны называют также магнонами.

дуировав датчик должным образом, его можно использовать для измерения этой мощности. Помещая датчик на различных расстояниях от входного преобразователя, можно измерить зависимость мощности СВ от этого расстояния и отсюда найти декремент СВ. Таким образом, датчик СВ — это полезное устройство для исследования самой СВ.

наблюдается только на частотах в пределах довольно узкой полосы внутри линии ФМР. Эта полоса для структур с пленками ЖИГ может составлять всего (4 стороны, то эти две ЭДС V_1 и V_2 имеют разные знаки, а результирующая ЭДС равна $V = [|V_1| - |V_2|]$. Казаструктуры в условиях ФМР энергия СВ накапливается в том, что при многократных отражениях от грании чем для одной бегущей волны. Однако это не так. Дело лось бы, это означает, что эффект должен быть слабее муле (16). Поскольку волны бегут в противоположные прилегающем слое полупроводника, находимую по форволн, бегущих во взаимно противоположных направлениях. Каждая из этих волн создает ЭДС увлечения в чую волну можно представлять себе как сумму двух но резонансным гальваномагнитным эффектом. Стояэтот эффект принято называть несколько иначе, а именвозбуждена не бегущая, а стоячая волна, эффект увле шая, чем для бегущих СВ. Однако такая большая ЭДС блюдается ЭДС значительно (в (10—100) раз!) боль нию энергии СВ в Q раз, где Q — добротность ФМР чения проявляется очень своеобразно. В таких условиях Именно по этой причине в экспериментах по ФМР на В установившемся состоянии это приводит к увеличе В условиях ФМР, когда в ферромагнятной пленке

Спиновые волны в слабых полях подмагничивания

Стороннее поле \hat{P}_e , или, как говорят, поле подмагничивання, необходимо для того, чтобы привести пленку ферромагнетика в насыщенное состояние, при котором векторы \hat{M} и \hat{H}_e коллинеарны. Точнее говоря, \hat{M} и \hat{H}_e коллинеарны, если интересоваться только полями \hat{H}_e , которые сами ориентированы либо касательно, ли-

бо нормально по отношению к пленке. Насыщающие поля могут оказаться довольно большими по величине. Так, в пленках ЖИГ при касательной ориентации H_e насыщение достигается, если $H_e > 1750$ Э. Для создания таких больших полей требуются громоздкие или дорогостоящие магнитные системы. Возникает вопрос, нельзя ди работать со спиновыми волнами в ненасыщенных пленках и таким образом обойтись без больших магнитных полей. Слабые поля H_e можно было бы в таком случае сохранить, но только для управления рабочей польства

 $H_e < H_s$ теряется коллинеарность векторов \vec{M} и \vec{H}_e , и, во-вторых, поле зарождения доменной структуры (ДС) H_c — такое, что при $H_e < H_c$ в пленке существуют домены. Соотношение между \vec{H}_s и H_c зависит от ориенво-первых, поле насыщения H_s — такое, что дится пленка ЖИГ при слабых полях подмагничивания. упрощения ограничиться рассмотрением бесконечно угол θ . Величина угла θ растет по мере уменьшения поля H_e от его значения, равного H_s , до H_e . Если для \vec{H} и \vec{H} во всех точках пленки имеется постоянный ное, но неколлинеарное состояние — между векторами лей Н е внутри этого интервала реализуется монодоменрый может составлять сотни эрстед, такой, что для поне так. Существует большой интервал $(H_s - H_c)$, котонасыщения. Однако при нормальной ориентации H_e это только по мере уменьшения $H_{\it e}$ достигается граница $H_s = H_c$ т. е. доменная структура возникает сразу, как тации вектора поля H_e . При касательной ориентации Существуют два критических значения поля $H_e = 3$ то, определяющих обменную энергию W_{e_x} и энергию анизопричем при некотором конечном значении d, обозначае что по мере уменьшения d поле H_c тоже уменьшается именно от толщины пленки d. Общая тенденция такова протяженной пленки, то можно утверждать, что поле пленке принципиально невозможно при любых полях мом d_c и называемом критической толщиной, поле $H_c=0$. При $d\!<\!d_c$ существование ДС в бесконечной Н с зависит только от одного имеющегося размера, а $H_{\mathfrak{e}}$. Величина $d_{\mathfrak{e}}$ зависит от конкретных параметров Посмотрим в связи с этим, в каком состоянии нахо-

тропии W_a . В пленках ЖИГ согласно оценкам $d_c > >0,36$ мкм. Интересно, что при $d < d_c$ в нормальном поле \hat{H}_e неколлинеарное состояние существует при всех полях H_e , меньших H_s , причем при $H_e = 0$ угол $\theta = \pi/2$.

Сама полосовая структура состоит из блоков, причем в ся темные и светлые полосы, повторяющиеся с малым периодом, примерно равным 3 мкм. При переходе от ся темные и светлые полосы, компонент M. взаимно противоположных направления касательных правлению полос на фотографиях могут отвечать два сательных компонент меняется. Одному и тому же наказано на фотографии (рис. 14 б), ориентация каки компонент вектора M. От блока к блоку, как поделенной ориентацией касательных к поверхности плен-Каждый блок полосовых доменов характеризуется опреа при переходе от блока к блоку меняется скачком пределах одного блока направление полос сохраняется. ложную, что иллюстрирует фотография (рис. 14 а). пленке компонент вектора M меняется на противопотемной полосы к светлой ориентация нормальных к пичный ее вид показан на обложке. Видны чередующие дим несколько подробнее характер этой структуры. Ти-Не независимо от их ориентации возникает ДС. Обсу-В пленках с $d>d_c$ при достаточно слабых полях Всего на фотографиях хорошо выраже




Рис. 14. Доменные структуры пленок ЖИГ: a — микрофотография ДС при H_e = 0; b — микрофотография ДС при H_e = 50 Э На 1-й странице обложки слева — структура одного доменного блока (вид на пленку ЖИГ сбоку), $M = M_n + M_t$, где M_n — нормальная, a M_t — касательная компоненты вектора M; справа—структура доменных блоков (вид на пленку ЖИГ сверху).

ны три различных направления полос. Отсюда можно заключить, что может существовать 12 различных типов доменов, отличающихся двумя ориентациями нормальных и щестью ориентациями касательных компонент M. Эти домены располагаются в пленке нерегулярным образом. ДС в данной конкретной пленке не воспроизводится после наложения и снятия полей H_e . Она зависит от истории образца.

плоскости. Однако размеры блоков растут по мере поскольку пленка всегда имеет конечные размеры в ров — блоков становится меньше и они растут по мере структура блоков очень сильно зависит от этих размеслабо зависит от размеров пленки в ее плоскости, а ность пленки. Именно поэтому полосовая структура кающего в пространство через малую торцевую поверх бы уменьшить энергию дипольного поля ${\cal H}_d$, прониповерхность. Доменные блоки возникают для того, чтов окружающее пространство через ее доминирующую энергию дипольного поля \vec{H}_d , выходящего из пленки ключается в том, чтобы по возможности уменьшить менов и доменных блоков. Роль полосовых доменов зас d=0,27 мкм размеры блоков составляли $\sim (2-7)$ мм, в то время как в пленке ЖИГ с d=4 мкм эти размеры увеличения размеров пленки. Важно отметить, что дасоставляли ~20 мкм. роли торцевой поверхности. Например, в пленке ЖИГ уменьшения толщины d, что объясняется уменьшением же при $d < d_c$ крупные блоки в Интересно обсудить, какова природа полосовых пленке сохраняются,

При наложении поля H_e ДС меняется. Пусть, например, накладывается касательное поле. Тогда происходят следующие изменения. Некоторые доменные блоки с ориентацией полос вдоль H_e растут за счет других («невыгодных») блоков. Кроме того, происходит разворот доменных блоков как целых. Вследствие всего этого блоки начинают сильно различаться по своим размерам. Если при $H_e = 0$ в пленке имелось много различных блоков с примерно одинаковыми размерами, например 20 мкм, то при увеличении H_e до 50 Э возникают крупные блоки с близкой ориентацией полос и большими размерами ~ 100 мкм, а также мелкие блоки с размерами, меньшими 20 мкм. При дальнейшем увеличении H_e мелкие блоки исчезают, ориентации крупных бло-

ков выравниваются. Что же касается полосовой ДС, то она с ростом H_e становится все менее контрастной и, наконец, при $H_e \gtrsim 300$ Э всякая ДС исчезает — пленка переходит в насыщенное состояние. Отметим также, что в пленках с $d < d_e$ крупные блоки тоже растут с полем H_e , причем уже в полях $H_e \gg 5$ Э размеры блоков превышают размеры пленки, так что она становится практически монодоменной. Таким образом, при слабых полях подмагничивания могут осуществляться как монодоменные состояния пленок ЖИГ, так и состояния с нерегулярной ДС. Исследования показывают, что во всех этих состояниях пленка может служить средой для распространения СВ. Обсудим коротко основные сбойства волн в таких пленках.

де получается точно таким же, что и при прямом, т. е. получается равным ~ 50 Э. Что касается значения $H_{\rm MHH}$ лей $H_{\rm мин}{<}H_e{<}H_{\rm макс}$, который поэтому можно назвать «окном прозрачности». Значение $H_{\rm макс}$ при обратном хообнаруживается прохождение СВ. При этом, например, ная от пуля средняя намагниченность, и благодаря этолярности ДС. С ростом H_e в пленке появляется отлич зис $H_{\text{мин}}$ вызываемый коэрцитивностью пленки ЖИГ ном ходе $H_{\text{мин}} \approx 1$ Э. Следовательно, возникает гистерето оно зависит от истории намагничивания. При обратшений поля H_{e} , CB снова появляются в интервале пося обычные ПМСВ. При обратном ходе, т. е. при уменьволн резко возрастает, и они исчезают. Начиная с полей $H_e{\sim}300~{\rm S}$, при которых пленка насыщается, появляютволны $\lambda \sim (100-200)$ мкм укладывается много домен**рой.** В полностью размагниченной пленке при $H_e = 0$ СВ не бегут. Это объясняется очень просто. На длине му образуется бегущая СВ. Эта СВ бежит в мелкодис ряется. Эти наблюдения объясняются влиянием нерегу-При изменении знака H_e вся описанная картина повтонекоторого значения $H_{\mathrm{Marc}}\!\approx\!50$ Э. Затем затухание этих в пленках ЖИГ толщины $d \approx 4$ мкм получается, что некоторое минимальное значение $H_{\text{мин}}$, в экспериментах после наложения касательного поля H_e , превышающего волн такой намагниченности быть не может. Однако $H_{
m min}\!pprox\!5$ Э. Волны видны при повышении H_e вплоть до пленки равна нулю. Поэтому никаких колебаний и ных блоков. Средняя по этим блокам намагниченность Волны в пленках с нерегулярной доменной структу-

персной среде, составленной из доменных блоков, размеры которых $a \ll \lambda$. Наличие такой ДС хотя и приводит к рассеянию и ослаблению СВ, но пока остается выполненным условие $a \ll \lambda$, это ослабление не слишком велико. С ростом H_e размеры доменных блоков растут и при $H_e = H_{\text{мапс}}$ становятся сравнимыми с длиной волны, т. е. становится $a \sim \lambda$. При этом рассеяние и вызванное им ослабление СВ, попадающей на выходной преобразователь, становится пастолько большим, что волна перестает наблюдаться. При дальнейшем увеличении H. волна не наблюдается до тех пор, пока размер блока α не сравнивается с расстоянием между преобразователями t. После того как это произойдет, СВ бежит, как и в монодоменной пленке. Поскольку полосовая ДС слишком мелкая (ее период \sim 3 мкм, всегда горазломеньше λ), то она существенно не сказывается на распространении СВ ни при каких значениях H_e .

Закон дисперсии и частотная зависимость декремента СВ, бегущей в пленке ЖИГ, перпендикулярно полю H_{\bullet} (при полях из «окна прозрачности»), были измерены методом подвижного преобразователя. Качественно ход названных зависимостей получился таким же, как и на рис. 9, в, г для ІІМСВ. В том числе получались и связанные с возбуждением быстрых МУВ зигзаги на законе дисперсии и пики на частотной зависимости декремента. Отличия появились лишь в количественных характеристиках — частоты и групповые скорости получились меньшими, а декременты большими по сравнению с ІІМСВ в насыщенных пленках.

Волны в докритических пленках. Распространение СВ наблюдается даже при $H_e = 0$. Закон дисперсин качественно получается таким же, как и у ПМСВ. Минимальная частота СВ лежит вблизи 600 МГц. Поскольку $d < d_c$, то нормальных компонент вектор M не имеет — весь он лежит в плоскости пленки. Казалось бы, в этих условиях должна бежать волна, близкая посвоим свойствам к ПМСВ. Однако в экспериментах не наблюдалось сильной зависимости закона дисперсии от ориентации полоски преобразователя на пленке ЖИГ. Такая зависимость характерна для ПМСВ, поскольку в насыщенной пленке ориентация полоски задает направление волнового вектора q относительно намагни-

ченности \dot{M} , а свойства ПМСВ сильно зависят от угламежду \dot{q} и \dot{M} . Расхождение объясняется существованием крупных блоков (доменов) с различными орнентациями \dot{M} . Если размер одного такого блока «а» меньем длины полоски преобразователя s, то нельзя говорить об определенной ориентации полоски, а значит, и вектора \dot{q} относительно \dot{M} . Поэтому свойства СБ почти не меняются, если поворачивать полоску на поверхности пленки. Однако стоит наложить касательное поле $H_e \gg 5$ Э, как блоки исчезают, все векторы \dot{M} направляются по полю $\dot{H_e}$ и устанавливается характерная для ПМСВ зависимость закона дисперсии от ориенляции полоски и от угла между \dot{q} и \dot{M} . С ростом величины H_e законы дисперсии смещаются вверх по частоте и достигают обычных для ПМСВ частот, ~ 2 ГГц, при $H_e \gtrsim 300$ Э.

Волны в нормально намагниченных ненасыщенных **монодоменных пленках.** Такие волны были обнаружены экспериментально в пленках ЖИГ различной толщины, причем интервал полей, в котором они существовали, зависел от толщины. Так, в пленке с d=10 мкм этот интервал был (1050—1750) Э. На рис. 12, а показан провал на АЧХ, который вызван возбуждением именно такой СВ при ее синхронизме с замедленной электромагнитной волной. В пленке с d=0.27 мкм СВ наблюдались при любых нормальных полях H_e , вплоть до $H_e=0$. При этом оказалось, что частота СВ с фиксированным значением H_e зависит от H_e немонотонно. При H_e меньших 1000 H_e частота растет с полем. Затем при 1000 H_e 1500 H_e частота снова начинает расти. Такая немонотонная зависимость частоты от поля H_e — свойство удивительное и редкое, не получившее нока полного объяспения.

Нелинейные спиновые волны

Правая часть уравнения (5), описывающего движение (прецессию) вектора \vec{M} , содержит нелинейное выражение — произвеление \vec{M} на \vec{H}_{ef} , причем \vec{H}_{ef} са-

отступления или, как их принято называть, нелинейные отступления от сравнительно простых линейных законообнаруживаются все более отчетливые и разнообразные ляется тем сильнее, чем больше амплитуда А спинової эффекты в самом общем виде можно подразделить на мерностей, которые мы рассматривали до сих пор. Эти волны. Поэтому по мере увеличения A в экспериментах мо зависит от М. Нелинейность уравнения (5) прояв чит, что волна, возбуждаемая входным преобразовате ω (q). Ко второму классу относятся эффекты рождения и взаимного преобразования новых волн. Это зналении А к нулю переходит в знакомую нам функцик ется с помощью функции ω (q, Λ), которая при стремзакон дисперсии начинает меняться с А, что описывабуется вводить новые волны. Просто свойства данной воздействия волны. Для их описания в принципе не тредва класса. К первому классу относятся эффекты самочерты некоторых конкретных нелинейных эффектов. лем, по мере распространения рождает новые волны CB начинают зависеть от ее амплитуды A. Например Наша ближайшая задача — коротко обсудить основные

скорости $v_{\Phi} = [\omega(q)/q]$, зависимостью этой скорости от q. Представим себе, что амплитуда A случайно возэффекты вызываются самовоздействием волны. Сущестзывается зависимость может способствовать дальнейшему росту т. е. образовался волновой пучок. Из-за дисперсии пукак единое режении нелинейностью пучок волн не только движется во их можно пояснить следующим образом. В пренебчиться, что дисперсия и нелинейность действуют в про-А и формированию пучка. Иными словами, может полу литуды A, которая выражается функцией $\omega(q,\ A)$. Эта нелинейность, а именно зависимость частоты о от амп чок начнет расплываться. Теперь примем во внимание росла в некоторой небольшой области пространства жет еще и расплываться. ды — случайно возникающая вариация будет нарастать на станет неустойчивой относительно вариаций амплиту. вие нелинейности превысит действие дисперсии, то волтивоположные стороны. Тогда понятно, что если дейст-Модуляционная неустойчивость и солитоны СВ. Эти дисперсией, т. е. целое, но в непостоянством Расплывание пучков вы процессе движения мофазовой

амплитудная модуляция волны. Такую неустойчивости Иными словами, самопроизвольно будет развиваться называют модуляционной.

нейности компенсируют друг друга. После этого пучок форма пучка, при которой действие дисперсии и нелитей состоит в том, что установятся такая скорость и По мере нарастания амплитуды А одна из возможносту приводит развитие модуляционной неустойчивости венно, солитоном (уединенной волной) щей, поскольку речь идет именно о пучке волн. Собстпучок называют солитоном. Точнее, солитоном огибаюраспространяется без каких-либо деформаций. Такой пульс без высокочастотного заполнения Интересно посмотреть, к какому консчному результа. называют им

онная неустойчивость и солитоны были обнаружены экс-Отметим, что условия наступления модуляционной неустойчивости СВ, равно как и условия образования солитонов СВ, выполняются в пленках ЖИГ, помещенпреобразователе. баниям во времени амплитуды сигнала на выходном тойчивость регистрировалась непосредственно по коле мер в пределах от 20 до 40 мВт. Модуляционная неусимпульса СВ лежала в определенных пределах, наприв экспериментах в том только случае, когда мощность увеличению прозрачности пленки для проходящего черазование солитонов можно было зарегистрировать по вале частот вблизи и несколько ниже частоты СВР. Обпериментально в тонких пленках ЖИГ в узком интерпроцессов мешает диссипация. Тем не менее модуляци ных в нормальное поле $H_{\mathfrak{e}}$. Правда, развитию этих рез нее импульса СВ. Такое увеличение прозрачности («самоиндуцированная прозрачность») обнаруживалось

туды A_c (или мощности P_c). При $A>A_c$ (или $P>P_c$) тов является существование порогового значения амплипазоне существования СВ. Общей чертой таких эффекэффекты в принципе происходят во всем частотном диаразличного рода распадными нелинейными эффектами чивая амплитуду СВ, мы чаще всего сталкиваемся с новые волны с волновыми векторами новые волны. В частности, если рождаются всего две СВ с волновым вектором q В отличие от модуляционной неустойчивости, распадные Распады и кинетическая неустойчивость СВ. Увели: и частотой о порождает q_1 и q_2 и час

> няться следующие равенства: тотами ω_1 $(\overrightarrow{q_1})$ в ω_1 $(\overrightarrow{q_1})$ и ω_2 $(\overrightarrow{q_2})$, то должны выпол-

$$\omega(\vec{q}) = [\omega_1(\vec{q_1}) + \omega_2(\vec{q_2})], \quad \vec{q} = (\vec{q_1} + \vec{q_2}).$$
 (17) егиства (17) легче интерпретировать, если умножить

энергней $\hbar\omega$ (q) и импульсом $\hbar q$ распадается на два законы сохранения говорят нам, что исходный магнон с законы сохранения энергии и импульса магнонов. Эти их на постоянную Планка ћ. Тогда они превратятся в Равенства (17) легче интерпретировать, если умножить участвующих в процессе $[\omega\ (q),\ \omega_1\ (q_1)\ \text{и}\ \omega_2\ (q_2)]$ таковы, что равенства (17) нельзя удовлетворить ни при капретацией эффекты рождения новых воли называют распадными. В данном случае речь идет о трехмагнонных новых магнона с энергиями $\hbar\omega_1(q_1)$ и $\hbar\omega_2(q_2)$ и им таких случаях трехмагнонные распады не происходят. пульсами $\vec{hq_1}$ и $\vec{hq_2}$. В соответствии с такой интерони, как говорят, запрещены законами сохранения. ких физически приемлемых векторах q, q_1 , и q_2 . В распадах. Может оказаться, что законы дисперсии волн.

волновым вектором q, перпендикулярным полю H_e , и частотой ($\omega/2\pi$) < 4,9 ГГц. В этом примере пороговая мощность ПМСВ получается очень малой, P_e \sim 1 мкВт. распады разрешены, а именно пример касательно на-магниченной пленки ЖИГ, в которой бежит ПМСВ с ны, причем $q_1=q_2$ и q_1 гораздо больше q. Отсюда и из (17) вытекает, что $\omega_1=\omega_2=(\omega/2)$, т. е. ООМСВ рождавыми векторами q_1 и q_2 , которые почти параллель-В результате распада рождаются две ООМСВ с волноному преобразователю. Зато при таких измерениях по в этой схеме ООМСВ бегут почти параллельно выходсхеме измерений, показанной на рис. 6. В самом деле. быть приняты выходным преобразователем в обычной ны полю H_e и направлены в противоположные стороспектральной компоненты принимаемого сигнала ПМСВ ются на половинной частоте. Такие ООМСВ не могут новых спектральных компонент на частотах $\omega_n' = \omega +$ на частоте о и одновременно появление в этом сигнале достижении Р>Р с можно четко наблюдать ослабление $+\Omega_{n}^{\ \prime}$, где $\Omega_{n}^{\ \prime}\ll\omega$ и $n^{\prime}\!=\!1,\,2,\,3,\ldots$ Эти новые частоты— Рассмотрим пример ситуации, когда трехмагнонные

сателлиты, несомненно, также принадлежит ПМСВ, которые бегут параллельно исходной ПМСВ. Появление этих новых ПМСВ объясняется процессом, обратным распаду. Именно рождаемые при распаде ООМСВ затем сливаются и вновь образуют ПМСВ. Благодаря существованию многих ветвей закона дисперсии, показанных на рис. 3, 6, рождаемые ООМСВ могут принадлежать разным ветвям, например ветвям с n=1 и 2. Если затем сливаются два магнона ООМСВ, принадлежащих одной и той же ветви, например ветви n=1, то в результате образуется ПМСВ со слегка сдвинутой частотой, что и наблюдается в экспериментах.

В нормальном поле H_e трехмагнонные распады чаще всего запрещены. Однако вполне возможны четырехмагнонные распады, при которых два исходных магнона с энергией $\hbar\omega$ (\vec{q}) одновременно порождают два новых магнона с энергиями $\hbar\omega_1$ (\vec{q}_1) и $\hbar\omega_2$ (\vec{q}_2). Законы сохранения в этом процессе гласят:

$$2\omega(\vec{q}) = [\omega_1(\vec{q_1}) + \omega_2(\vec{q_2})], \quad 2\vec{q} = (\vec{q_1} + \vec{q_2}).$$
 (18)

его меньше. В свою очередь, уменьшение вероятности больше магнонов, чем в трехмагнонном, то вероятность пады идут параллельно по многим каналам, причем частот $(\omega_1, \ \omega_2)$, а для многих пар близко расположенудовлетворяются не для одной исключительной пары чие нескольких частот показывает, что равенства (18) частот, причем их число растет с увеличением Р. Налисколько таких близко располагающихся друг к другу являются новые частоты — сателлиты. типичные фотографии с экрана анализатора спектра лизатора спектра. На 4-й стр. обложки представлены выходного сигнала можно рассмотреть с помощью анапринята выходным преобразователем. Частотный спектр мощностью $P\!>\!P_c$. Пройдя пленку, такая СВ будет буждает СВ на частоте о с волновым вектором Например, в пленках ЖИГ с толщинами d=(0,5-1) мкм в нормальном поле H_e получается, что $P_c \sim$ приводит к возрастанию пороговых значений A_c и P_c . Поскольку в четырехмагнонном процессе ных частот. Можно сказать, что четырехмагнонные рас-Видно, что с ростом P, кроме исходной частоты ω , по- $\sim (0,5-3)$ мВт. Пусть входной преобразователь Имеется неучаствует воз-

число каналов возрастает по мере увеличения Р. Как видно из фотографии (см. 3 на 4-й стр. обложки), при большом числе каналов происходит слияние дискретных частот-сателлитов в широкий шумоподобный пик. Это слияние вызвано взаимодействием рождающихся волн друг с другом и хаотизацией фаз этих волн. Такой распад СВ, в результате которого рождаются не отдельные новые волны, а шумовое возбуждение, называют кинетической неустойчивостью СВ.

ложка. При этом эпергия упругих воли накапливается ли рождаются моды Лэмба структуры пленка — подволны, которая возбуждена в пленке на частоте, близстр. обложки) соответствует распаду быстрой МУВ, т.е. пленку ЖИГ и испытавшего по пути распространения благодаря высокой акустической добротности структу распады с участием упругих воли идут легче всего, есволна. Эксперименты показывают, что в пленках ЖИГ одним из продуктов раснада может оказаться упругая соответствует распаду СВ на быструю МУВ и звуковую стрых МУВ, т. е. меньше (50-200) кГи (см. рис. 9). На кой к одной из частот отсечки мод Лэмба. При таком распады с рождением мод Лэмба. Спектр (см. 4 на 4 ры, и это приводит к спижению порога. На фотографиях процессе распада можно было специально проверить. частоте звуковой волны. Появление звуковой волны в а разность частот исходной СВ и быстрой МУВ равна ходной СВ, ее ближайший сосед слева — быстрой МУВ, волну. Наиболее интенсивная линия принадлежит исменьше частотной полосы существования гибридных оыраспаде разность частот соседних спектральных линий (см. 4-ю стр. обложки 1, 2) показаны частотные спектры объяснить процессом автомодуляции. число линий (см. рис. 5, 6 на 4-й стр. обложки) можно разности частот СВ и соседней быстрой МУВ. Большое вительно регистрировал колебания на частоте, равной ся пьезоэлектрический преобразователь, который дейст-Для этого к структуре пленка — подложка прижимал-(рис. 2, см. 4-ю стр. обложки) показан спектр, который Распады с участием упругих волн. При распаде СВ намагниченную

Заключение

промышленности. шее развитие требует широкого привлечения интереса волнами. Созданы образцы устройств. Однако дальнейвоспроизводимых результатов при работе со спиновыми вавшие вначале сомнения в возможности получения Лабораторная практика постепенно рассеяла существоне, т. е. без преобразования к промежуточной частоте налов СВЧ диапазона непосредственно в этом диапазония нового класса устройств для обработки радиосигность этих исследований и перспективность для создагущих сипновых волн в пластинах и пленках ферромагне задача состояла в том, чтобы доказать содержательнетиков или спинволновая электроника. На первом этафизике твердого тела и электронике — исследование бебыстро развиваться новое направление в прикладной Таким образом, 15—20 лет назад возникло и стало

Заинтересованному читателю

Лэкс Б., Баттон К. Сверхвысокочастотные ферриты и фер

римагнетики. — М.: Мир, 1965.
Гуревич А. Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферримагнетиках. — М.: Наука, 1973.
Яковлев Ю. М., Генделев С. Ш. Монокристаллы ферритов в радиоэлектропикс. — М.: Сов. радио, 1975.
Адам Дж. Д., Деннел М. Р., Шредер Д. К. Применение

устройств на магнитостатических волнах — один из путей микро-миниатюризации СВЧ приборов // Электроника. — 1980. — № 11.— С 26 4

волнам. Часть І. — Саратов: Изд-во Саратовского университета, Стальмахов В. С., Игнатьев А. А. Лекини по синовым

Научно-популярное издание

Юрий Васильевич Гуляев, Петр Ефимович Зильберман

СПИНВОЛНОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Ги. ограслевой редактор J. A. Ерлыким. Редактор B. M. Васильен, M. релактор H. A. Васильева. Художник J. H. Ромиссико. Худож, редактор H. J. Храмиов. Техн. редактор H. B. Клецкая, Корректор B. H. Гуляева

HB № 9208

Сдано в набор 10.03.88. Подписано к печати 20.05.83. Т 08296, формат бумата тия 84×1087/да. Бумата тип. № 3. Гаринтура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 3,36. Усл. кр.-отт. 3,57. Уч.-изд. л. 3,41. Тираж. 16.514 экз. 3а-каз 530. Цена 11 коп. Издательство «Знание». 10.835, ГСП, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Индекс заказа 884606.