Министерство образования Республики Беларусь Учреждение Образования «Брестский Государственный Технический Университет» Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №10

Выполнил:

Студент 3-го курса Группы АС-59 Сахацкий А.С. **Проверила:** Давидюк Ю.И.

Цель работы:

приобрести практические навыки проектирования инфраструктуры «умного дома», научиться основам программирования микроконтроллерных устройств


Вариант 8

Задание 1


1) Нам надо поставить сервер ІоТ



2) Необходимо настроить его (определить тип аутентификации как WPA-2-PSK и задать пароль из 8 символов (в моем случае cisco123))




3) После настройки надо добавить устройство IoT (лампа, окно, кофеварка, вентилятор, дверь). Эти устройства по умолчанию не поддерживают беспроводную передачу данных. Поэтому мы в Config выберем беспроводной адаптер PI-IOT-NW-1W



Выполняем для всех устройств ІоТ.

4) После настройки должен появить интерфей Wireless3. Откройте его и настройте подключение к серверу, задав правильный тип аутентификации, пароль и выбрав вариант DHCP в IP Configuration (этот вариант чаще всего задан по умолчанию, убедитесь в этом случае, что узлом получен IP-адрес из того же диапазона, что и IP-адрес сервера — как правило, из 192.168.25.0). В данном случае сервер IoT Home Gateway является DHCP-сервером для подключаемых устройств (автоматически раздает IP-адреса).




5) В настроках Settings поставим в группе IoT Server переключатель в положение Home Gateway




- 6) После выполнения этих пунктов убеждаемся что появилась связь между сервером и настраиваемом узле
- 7) Выполняем все эти пункты (со 2 по 5) для всех ІоТ устройств

Убеждаемся что все устройства подключились (Лэптоп игнорируем, тк его настройки идут дальше)




8) Теперь настроем лэптоп


9) Откроем лэптоп и изучим его физическую конфигурацию. Можем заметить, что на нем также, как и на IoT-устройствах не установлен модуль беспроводной связи. Это можно исправить следующим образом: извлечем установленный Fast Ethernet-модуль (предварительно выключив лэптоп) и поместим в свободный слот модуль PT-LAPTOP-NM-1W. После этого включим устройство и произведем похожие настройки беспроводного интерфейса (укажим SSID, тип аутентификации и пароль). Между сервером и лэптопом должна появиться визуализация беспроводной связи.



10) Откроем вкладку Desktop лэптопа и далее IoT Monitor. Нажмем Ок в окне авторизации на сервере, убедимся в правильности написанного IP-адреса сервера. После этого появиться список всех беспроводных устройств, подключенных к




Например: я открою окно






11) Добавим фон для построенной инфраструктуры, воспользовавшись предложенными (папка background)




Задание 2

Пункт 1 - 3





Пункт 4-7



Микроконтроллерная схема

После сборки проекта надо написать программу, которая поддерживает температуру в заданном интервале (20 – 25) градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ 1:

Чтобы не вкл/выкл постоянно все приборы и поддерживать температуру от 20 до 25 градусов, точкой выхода а поставил 23 градуса, тк это средняя температура на заданном интервале.

Те, если температура была меньше 20 градусов, то система поднимет ее до 23 градусов, а если больше 25 то опустит до 23.

```
Код программы:
from gpio import *
from time import *
# Функция получения информации температуры
def infoTemp():
    # Записываем в переменную значение датчика
    a = analogRead(3)
    # С помощю формулы преобразуем это значение
    b = (float(a)/1023)*200-100
    # Возвращаем значение для дальнейшей работы
    return b
# Функция повышения температуры (получает значения с датчика(преобразованное))
def plusTemp(temp):
    # Записываем сигнал (вкл) в пин 1
    digitalWrite(1, HIGH)
      Бесконечный цикл
    while True:
        # Перезапись переменной для получения обновленных значений
        temp = infoTemp()
        # Ставим точку выхода 22 (СМ.ПРИМЕЧАНИЕ 1)
        if temp > 22:
            # Записываем сигнал (выкл) в пин 1
            digitalWrite(1, LOW)
            # Возвращаем значение температуры
            return temp
            break
        # Задержка перед считыванием данных
        delay(6000)
# Функция понижения температуры (получает значения с датчика(преобразованное))
def minusTemp(temp):
    # Записываем сигнал (вкл) в пин 2
    digitalWrite(2, HIGH)
    while True:
        # Перезапись переменной для получения обновленных значений
        temp = infoTemp()
            # Ставим точку выхода 22 (СМ.ПРИМЕЧАНИЕ 1)
        if temp < 22:
            # Записываем сигнал (выкл) в пин 2
            digitalWrite(2, LOW)
            # Возвращаем значение температуры
            return temp
            break
            # Задержка перед считыванием данных
        delay(6000)
def main():
    # Изначально все выключено, кроме сенсора
    digitalWrite(1, LOW)
    digitalWrite(2, LOW)
    while True:
        # Получение значения температуры
        t = infoTemp()
        # Если температура ниже 20, то поднимаем ее
        if t < 20:
            t = plusTemp(t)
        # Если температура выше 25, то понижаем ее
        if t > 25:
            t = minusTemp(t)
if __name__ == "__main__":
    main()
```