FAN BO'YICHA ASOSIY ATAMALAR RO'YHATI (GLOSSARIY)

Mashina - birgalikda ishlaydigan qismlari boʻlgan va energiyani, materiallami yoki informatsiyani oʻzgartirish uchun muayyan maqsadga muvofiq harakatlar qiladigan mexanik qurilmadir.

Mashina-dvigatellar - issiqlik, elektr va har qanday energiyani mexanik ishga aylantirishga xizmat qiladi. Ularga bugʻ mashinalari, gidravlik va gaz turbinalari, elektr dvigatellar, ichki yonuv dvigatellari va boshqalar kiradi.

Mashina-generatorlar - mexanik energiyani boshqa energiyaga aylantiradi. Ular jumlasiga kompressorlar, dinamomashinalar va boshqalar kiradi.

Mashina-qurollar - texnologik operatsiyalarni, ya'ni turli materiall arga ishlov berish hamda ulami qayta ishlash operatsiyalarini bajarish, har xil buyumlar, mashina qismlari (detallari va boshqalarni tayyorlash uchun mashina-dvigatellarning mexanik ishidan foydalanadigan mashmalardir.

Jihoz - muayyan vazifalami bajarish uchun zarur bolgan turli qurilmalar, jihozlar mexanizmlari va hokazolar majmui.

Mexanizm - berilgan kuchlar ta'sirida maqsadga muvofiq harakatlanadigan qoʻzgaluvchan qilib biriktirilgan jismlar (zvenolar) majmuiga aytiladi.

Yigʻish birligi - birgaiikda ishlaydigan detallar, masalan, nasos, support, reduktor, muftalar, dumalash podshipniklari va hokazolar kompleksiga aytiladi.

Domkratlar - yuklarni kichik balandlikka koʻtarishda va ularni kichik masofalarga gorizontal ravishda surishda foydalaniladi.

Gidravlik ko'targich - ta'mir qilinadigan jihozning yigʻish birliklari va detallarini koʻtansh hamda tushirish, asosan ogʻir va koʻtanshga noqulay boʻlgan detallarni olish, shuningdek jihozlar, shneklar hamda moslamalarni olish va tashish uchun ishlatiladi.

Tasmali uzatmalar - burovchi momentni dvigatel yoki oraliq valdan jihozning ish organiga tezliklar hamda quvvatlarning ancha keng diapazonida eng oddiy va shovqinsiz uzatish imkonini beradi.

Zanjirli uzatmalar—bir-biridan uzoqda joylashgan vallar orasida aylanma harakatni uzatish uchun zanjirli uzatma ishlatiladi. Ikkita tishli gʻildirakni (yulduzchalarni) aylanib oʻtuvchi sharnirli tutash metali zanjirdan iborat.

Friksion uzatmalar - friksion uzatmalarda aylamna harakat yetakchi valdan yetaklanuvchi valga bir-biriga zich siqib qoʻyilgan silindrik yoki konussimon silliq gʻildiraklar (disklar) yordamida uzatiladi. Friksion uzatmadan chigirlar, vintli presslar va boshqa qator mashinalarda foydalaniladi.

Tishli uzatmalar —tishli uzatmalar sanoat jihozlarining deyarli hamma yigʻish birliklarida boʻladi. Ular yordamida jihozlardagi harakatlanuvchi qismlar

tezligining yoʻnalishi va kattaligi oʻzgartiriladi, bir valdan boshqasiga kuchlar hamda burovchi momentlar uzatiladi, shuningdek shu kuch va burovchi momentlar oʻzgartiriladi.

Shevron gʻildiraklar - boshqa gʻildiraklardan ancha mustahkamligi bilan farq qiladi, ular tishli ilashmaga ish vaqtida zarblar va siltanishlar ta'sir etadigan sharoitda katta quvvatlami uzatish uchun ishlatiladi. Bu gildirakiar ham vallarga qoʻzgʻalmas qilib oʻrnatiladi.

Chervyakli uzatmalar - chervyakli uzatmalar kichik uzatish sonlarini hosil qilishga imkon bergani uchun ular yetaklanuvchi val uncha katta boimagan chastota bilan aylanishi lozim boʻlgan hollarda ishlatiladi. Chervyakli uzatmalarning tishli uzatmalarga qaraganda kichikroqjoyni egallashi ham muhim ahamiyatga ega.

Vintli mexanizmlar- aylamna harakatni ilgarilama harakatga va aksincha, ilgarilama harakatni aylamna harakatga oʻzgartirish uchun turli-tuman mashinalarda ishlatiladi. Ular ayniqsa jihozlarda stollar, supportlar, karetkalar, shpindelli babkalar, kallaklar va shu kabi yigish birliklarining toʻgʻri chiziqli yordamchi (surish) yoki oʻrnatish (yaqinlashtirish, uzoqlashtirish, siqib qoʻyish) harakatlarini amalga oshirish uchun keng ishlatiladi.

Kulachokli mexanizmlar - jihoz-avtomat va boshqa mashinalarda avtomatik ish siklini amalga oshirish uchun koʻp ishlatiladi.

Xrapovikli mexanizmlar - bu mexanizmlar mashina ish organlarining davriy harakatlari kattahgini keng diapazonda oʻzgartirishga imkon beradi. Xrapovikli mexanizmlarning tiplari va ishlatilish sohalari turli-tumandir. Xrapovikli mexanizm toʻrtta asosiy zveno: stoyka, xrapovik (tishli gʻildirak), richagdan va til deb ataladigan chiqiqli detaldan tashkil topgan.

Aylamna harakat uzaimchi tipaviy detallar — sanoat jihozlarida aylanma harakat uzatuvchi eng xarakterli tipaviy detallarga vallar, oʻqlar, podshipniklar, muftalar va boshqalar kiradi.

Val - mashmaning podshipniklarda aylanadigan va burovchi moment nzatadigan detalidir. Konstruksiyasiga koʻra vallar turi tirsakli, shlitsli vallarga, val-shesternalarga va boshqa vallarga boʻlinadi.

Sapfalar - val yoki oʻqning dumalash yoxud sirpanish tayanchlariga yotuvchi qismlariga aytiladi. Valdagi holatiga koʻra sapfalar turum, boʻyin va tovonlarga boʻlinadi. Turum val uchida joylashib, radial yuklamani qabul qiladi. Boʻyin valning oʻrta qismida joylashadi, unga radial yuklamalar va ayni vaqtda burovchi moment ta'sir etadi. Tovon val yoki oʻqning torets qismi boʻlib, anga faqat boʻylama yuklamalar tushadi.

Podshipniklar — val hamda oʻqlaming radial va boʻylama yuklamalar tushadigan tayanchlariga aytiladi.

Sirpanish podshipniklari - valning aylanuvchi bo'yni bilan podshipniklaraing qoʻzgʻalmas ichki tayanch sirti orasida sirpanib ishqalanish yuzaga keladi. Val bo'yni bilan podshipnikning o'tqazish sirti orasidagi boshlang'ich zazor ular yeyilgan sari kattalashib boradi. Zazoming kattalashish konstruksiyasiga tezligi podshipnik bogʻliq. Sanoat jihozlarida turfi konstruksiyadagi sirpanish podshipniklari ishlatiladi.

Dumalash podshipniklari - mashinasozlikning hamma tarmoqlarida foydalaniladi. Ular tayyor holdagi yigʻish birliklaridan iborat boʻlib, dumalash jismlari-shariklar yoki roliklar ulaming asosiy elementlari hisoblanadi.

Biriktirish mufialari - sanoat jihozlari mexanizmiarida turlituman biriktirish muftalaridan foydalaniladi. Ayrim muftalar oʻqdosh yoki shunga yaqin holatda joylashgan ikkita valni biriktirish uchun, boshqa (friksion) muftalar esa ikkita valni biriktirish yoki valni unga oʻtkazilgan detalga biriktirish uchun ishlatiladi. Koʻp diskli friksion muftalardan ba'zi mexanizmi ami ishga tushirish yoki toʻxtatish uchun ham foydalaniladi.

Saqlash qurilmalari - mexanizmlami yanglishib ulab qoʻyilgan va avariyaga olib keladigan haddan tashqari katta yuklamalardan saqlash uchun xizmat qiladi, Saqlash qurilmalari jumlasiga haddan tashqari katta kuchlanishlardan saqlagichlami, surilishni cheklagichlarni, blokirovkalash qurilmalarini keltirish mumkin.

Tormozlash qurilmalari - jihoz va mashmalaming tez aylanuvchi detallarini darhol toʻxtatish uchun moʻljallangan. Detallar elektromexanik, gidravlik, mexanik vositalar va aralash qurilmalar yordamida tormozlanadi. Tormozlash qurilmalari, masalan, konussimon, diskli, kolodkali, lentali va boshqa qurilmalar jihozlar yuritmalari bilan komponovka qilinadi.

Yigʻish - mashinalarni ta'mir qilish jarayonining ancha sermehnat va muhim qismi hisoblanadi. Ta'mir qilinadigan mashinalarning detallari yigʻish jarayonida texnik shartlarga muvofiq biriktiriladi. Mashinaning yigʻilgan yigish birliklari va detallari mashina mexanizmlarining normal oʻzaro ishlashini, quwatini hamda ish unumini ta'minlanishi kerak.

Ajralmavdigan birikmalar - payvandlab, presslab, yelimlab yopishtirib, kavsharlab va parchin mixlar yordamida hosil qilinadi.

Ajraladigan birikmalar - shikastlantirmasdan va buzmasdan qismlarga ajratsa boʻladigan rezbali, shponkali, shlitsh va boshqa birikmalar kiradi.

Shponkali va shlitsli birikmalar - biriktiriladigan detallar (vallar, shkivlar, tishli gʻildiraklar va hokazo) kuchlarini uzatish uchun xizmat qiladi, Biriktiriladigan detallardagi shponkalar, shponka pazlari va shlitslarning kesimi, val diametriga hamda tutashma xarakteriga qarab tanlanadi.

Yeyilish - mexanizmlarning dastlabki ekspluatatsion sifatlarini ancha yoʻqotishi. Yeyilish mashinalarni ishlatish vaqtida detallari oʻchamlarining oʻzgarish jarayonidir. Bunda, odatda, detallar ish shtlarining shakli, oʻchamlari va holati oʻzgaradi.

Jihoz delallarining yeyilish intemivligi (tezligi) - ularning ishlash sharoiti va rejimiga, ishqalanuvchi juftning materialiga, moylanish xarakteriga, sirpanislming solishtinna kuchi va tezligiga tutashish zonasidagi temperaturaga va atrof-muhitga (havoning ifloslanish darajasiga va hokazo) koʻp jihatdan bogʻliq.

Mexanik yeyilish - bir detal boshqa detalda sirpanganda vujudga keluvchi ishqalanish kuchi ta'sirida yuz beradi. Yeyilishning buturida birgalikda ishlaydigan detallar sirtidagi metall qatlami yeyilib, natijada bu detallarning geometrik oʻchamlari oʻzgaradi. Mexanik, yeyilish val-podshipnik stanma-stol, porshensilindr va shu kabi keng tarqalgan detallar tutashmalari ishlaganda roʻy beradi.

Molekular-mexanik yeyilish - bir sirtning boshqasiga yopishib (tishlashib) qolishidan iborat. Bu hodisa surkov moyi kam, solishtirma bosim past boʻlganda kuzatiladi. Bunda ikkita sirt birbiriga shunchalik yaqinlashib qoladiki, natijada molekular kuchlar ta'sir eta boshlashi oqibatida ishqalanish paytida sirtlar tishlashib qoladi.

Korrozion yeyilish - bir detaining boshqasiga tutashishi tufayli mexanik yeyilish bilan birga yuz beradi. Bu holda korrozion-mexanik yeyilish, ya'ni kompleks yeyilish ro'y beradi.

Vallarning yeyilishi - ulaming deformatsiyalanishi oqibatida sodir boʻladi. Bunda yallar egiladi, buralib qoladi va sinadi. Vallar boʻyni shilinadi, silindrik boʻyinlar konussimon, bochkasimon boʻlib qoladi yoki dumaloqligi buziladi.

Turish yoʻli - oʻziga biriktirilgan detalni harakatlashga majbur qilishdan oldin. dastaning erkin burilish burchagi tushuniladi. Tokarlik jihozi supporti uchun yoʻl qoʻyiladigan turish yoʻli vintning 1/40 aylanishiga teng.

Detallarning yeyilganligi - paydo boʻlgan tirnalishlar, doʻngliklar, chuqurchalar va ularning shakli oʻzgarishiga aytiladi.

Qovushoqlik – moyning bir suyuqlik qatlami boshqasiga nisbatan siljishiga qarshilik koʻrsatish qobiliyati. Dinamik, kinematik va shartli qovushoqliklar boʻladi.

Dinamik qovushoqlik - (ichki ishqalanish koeffitsiyenti) har birining yuzi 1 sm² va ular orasidagi masofa 1 sm boʻlganda yuqorigi suyuqlik qatlamining pastki suyuqlik qatlamiga nisbatan 1 m/s tezlik bilan siljishiga sarflanadigan kuchdan iborat.

Kinematik qovushoqlik - (ichki ishqalanishning solishtirma koeffitsiyenti) aynan bir xil temperaturada suyuqlik dinamik qovushoqligining uning zichligiga nisbatidan iborat.

Shartli qovushoqlik - temperatura 20°C bolganda VU tipidagi viskozimetrdan 200 g moy oqib chiqishi uchim ketgan vaqtning shu miqdordagi suvning oqib chiqishiga ketgan vaqtga nisbatini ifodalovchi abstrakt sondan iborat.

Sirkulatsion moylash sistemalari – idishdan (bak, rezervuar, karterdan) chiqqan moy ishqalanish zonasiga tushib, yana idishga qaytadi va shu tarzda idish bilan ishqalanish komplekslari orasida koʻp marta sirkulatsiyalamdi. Sirkulatsiyalanisli erkin va majburiy boʻlishi mumkin.

Erkin sirkulatsiyalanish - detallar idishdan moy sachratishyoli bilan yoki halqalar yordamida moylanadi.

Majburiy komplekslariga moylash ishqalanish o'zining moy kuchi ta'sirida ogʻirlik tushadi, nasos yoki siqilgan havo vositasida uzatiladi.

Moy tumani bilan moylash - dumalash podshipniklari boʻlgan tez aylanuvchi yigʻish birliklarini, jilviriash jihozlarining ishqalanuvchi shpindellar komplekslarini, pnevmatik asboblar va boshqa mexanizmlami moylashda qoilaniladi.

Ta'mir o'lchami - detallni tiklashda yeyilgan sirtlariga shu olchamgacha ishlov beriladi, Erkin va reglamentlangan ta'mir o'lchamlari boladi.

Erkin ta'mir - kattaligi oldindan belgilanmaydigan, balki bevosita ishlov berish jarayonida hosil qilinadigan, ya'ni val uchun eng katta va teshik uchun eng kichik o'lchamlarga aytiladi. Ishlov berish natijasida yeyilish izlari yo'qotiladi va detail shakli tiklanadi.

Reglamentlangan ta'mir oʻlchami - oldindan belgilangan oʻlcham boʻlib, yeyilgan sirtga tuzatish vaqtida shu oʻlchamgacha ishlov beriladi. Reglamentlangan ta'mir olchamlari sistemasi ta'mir qilish vaqtida oʻzaro almashinuvchanlik metodini qoʻllashga va ta'mirni tezlashtirishga sharoit yaratadi.

Suyuqlantirib qoplash - bu usulda metall detallar yoki qismlar yaxlit qilib birlashtirilmaydi, balki asosiy metall ga qoʻshimcha material suyuqlantirib qoʻshiladi. Detallarning yeyilgan sirtlari suyuqlantirib qoplab tiklanadi.

Payvand birikmalami ta'mirlash - birikma nuqsonlarini aniqlash, nuqsonli joylami payvandlab to'ldirishga tayyorlash operatsiyalari va payvandlash jarayonidan iborat.

Chiniqtirishdan koʻzlangan maqsad - yigʻishda yoʻl qoʻyilgan kamchiliklami aniqlash va tutashuvchi ishqalanish sirtlarini ishga moslash.

Bikrlik koʻrsatkichi - ma'lum kattalikdagi tashqi kuch ta'sir etganda sinaladigan yigʻish birliklarining staninaga nisbatan deformatsiyalanish darajasi.

Markazlashtirilgan tashkii qilish - hamma ta'mir ishlari korxonaning oʻzida bosh mexanik boʻlirni va uning ta'mir-mexanika sexlari kuchlari hamda vositalari bilan bajariladi. Bnnday tashkii qilish jihozlari imcha koʻp boʻlmagan korxonalar uchun xosdir.

Desentralizatsiyalashtirilgan tashkii qilish - hamma ta'mir ishlari (ta'mirlararo xizmat ko'rsatish, davriy ta'mirlar, shu jumladan, kapital ta'mirlar ham) sex mexaniklari rahbarligida sexlaming ta'mir bazalari yordamida bajariladi.

Aralash tashkil qilish — capital ta'mirdan tashqari barcha ta'mir turlarini sexlaming ta'mir bazalari, kapital ta'mimi esa ta'mir mexanika sexi bajaradi.

Joriy ta'mir - normativlarda belgilangan ish soatlari davomida jihozning garantiyalangan ishlash qobiliyatini navbatdagi ta'mirgacha ta'mini ash maqsadida bajariladi.

Kapital ta'mir - bu ham rejali ta'mir bo'lib, normativlarda belgilangan ish soatlari davomida jihozning nuqsonlarini tuzatish va navbatdagi kapital ta'mirgacha garantiyalangan ishlash qobiliyatini ta'minlash maqsadida bajariladi.

Texnik xizmat koʻrsatish sikli - har xil rejali texnik xizmat koʻrsatish operatsiyalarinmg takrorlanadigan majmuidir. Bu operatsiyalar jihoz har bir texnik xizmat koʻrsatish uchun belgilangan, operatsiyalararo davrlar deb ataladigan soatlarni ishlab boʻlgandan keyin bajariladi.

Qoʻl bilan boshqariladigan agregat (jihoz, mashinaj — detalga ishlov berish siklidagi har bir alohida harakatni (ish yoki salt harakatni) bajarishi uchun loaqal ishchining komandasi talab etiladigan jihoz.

Yarim avtomat - detalga ishlov berishning butun siklini avtomatik bajaradigan hamda dastlabki rostlash, zagotovkalarni oʻmatish va mahkamlash, ishlov berilgan detallamn olish va ishlov berish siklini qaytarishga komandalar berish uchungina ishchining aralashishini talab etadigan agregat.

Avtomat - detallar partiyasiga ishlov berish siklining barcha ish va salt harakatlarini (ishlov berilgan detallami olish hamda yangi zagotovkalami oʻrnatishni ham) bajaradigan va faqat sozlashni talab qiladigan agregat.

Programma asosida boshqariiadigan agregat (jihoz, mashina) - avvaldan tuzib qo'yilgan va osongina ahnashtiriladigan programma boʻyicha boshqariluvchi yarim avtomat yoki avtomat

Avtomatik liniya - transport sistemasi yordamida birlashtirilgan va elektr-gidxavlik hamda pnevmo-avtomatika sistemalari yordamida bogʻlangan agregatlar kompleksi.

Avtomatik liniya uchastkasi - avtomatik liniya tarkibiga kiruvchi va toʻplagichlar vositasida boshqa uchastkalarga birlashtirilgan bitta yoki bir nechta agregat.

Kompressorlar — gazlarni, xususan, havoni siqish va haydash uchun moʻljallangan mashinalar boʻlib, ulardan xalq xoʻjaligining hamma tarmoqlarida turli pnevmatik qurilmalarda energiya tashuvchi sifatida keng foydalaniladi.