
# Ліхтарик для аварійного освітлення своїми руками



Невеликий ліхтарик на одну батарейку 18650 з яскравою діодною led-стрічкою, який ви можете виготовити самостійно.

Ліхтарик може кріпитися до металевих конструкцій за допомогою магніту.

Ліхтарика достатньо, щоб освітити одну невелику кімнату.

Час безперервної роботи - понад 20 годин (якщо використовувати нову батарейку). Ліхтарик можна перезаряджати від зарядки для мобільного телефону через type C кабель.

#### Файли


Файли для порізки знаходяться в папці FILES

Там ви знайдете:

Файл для порізки одного корпусу для ліхтарика на лазерному різаку - <u>light-v5\_hacklab-tolocar\_x1.dxf</u>

Якщо ви плануєте робити декілька ліхтариків - скористайтеся файлом на якому скомпоновано 4 корпуси для ліхтариків - <u>light-v5 hacklab-tolocar x4 300x400.dxf</u> або 6 корпусів для ліхтариків - <u>light-v5 hacklab-tolocar x6 380x580.dxf</u>


# Як зробити ліхтарик для аварійного освітлення своїми руками



Це детальний покроковий опис для новачків. Якщо ви не перший раз паяєте компоненти то можете пропустити його і орієнтуватися на схему вигравіювану на внутрішній частині ліхтарика.

## Крок 1

Завантажте dxf файли для порізки на лазерному різаку. Червоні лінії - треба вирізати наскрізь, чорні - вигравіювати на дереві. Виріжте деталі корпусу із фанери товщиною 4 мм.




#### Якщо у вас немає лазерного різака, то ви можете:

**а)** пошукати громадську майстерню (хакерспейс, мейкерспейс, фаблаб) у своєму місті і скористатися їх обладнанням.

Список майстерень можна знайти тут - https://makerhub.org/all-makerspaces-ukraine/

- б) замовити порізку на лазерному різаку у приватних компаній
- **в)** використати будь-яку наявну пластикову, дерев'яну чи металеву коробочку, що підходить за розміром (наприклад з-під цукерок), зробивши в ній отвір для type C роз'єму (щоб ліхтарик можна було заряджати) для вимикача та два маленьких отвори для дротів.

## Крок 2




Відріжте полоску алюмінієвого скотча 10 на 4 см. Наклейте його на зворотню сторону деталі а (там де вигравіювано полоску).

Цей скотч буде слугувати радіатором, щоб діодна стрічка не перегрівалася.


Зріжте скотч на тих місцях де в дерев'яній деталі є отвори, якщо ви їх випадково заклеїли (це можна зробити канцелярським ножем або ножицями).



Крок 3
Склейте між собою деталі а і б за допомогою клею.
Отвори на обох деталях (2 круглих отвори під дроти і 1 квадратний для вимикача) мають співпадати.



Крок 4
Вставте магніт в деталь в, попередньо намастивши його сторони клеєм, щоб він був надійно зафіксований у отворі.



Крок 5

Зберіть дерев'яні деталі в, г, ґ, д та є докупи, як конструктор.


Зверніть увагу, що отвір на деталі г має знаходитися в тому ж місці де буде bms з type С виходом.

Деталі не треба приклеювати одна до одної, вони мають щільно триматися разом самі по собі.


Якщо раптом, через налаштування порізки деталі не тримаються разом - ви зможете приклеїти їх в самому кінці, коли ви впевнитесь, що все працює і знаходиться в правильному місці.



Крок 6 Візьміть тримач для батарейки та BMS модуль для заряджання з виходом Туре С. Розмістіть їх на деталі корпусу <mark>аб</mark>.




Чорний дріт тримача для батарейки має бути припаяним до точки В- на BMS модулі. Червоний дріт - до точки В+. Вкоротіть червоний дріт до потрібної довжини та припаяйте обидва дроти.




Крок 7


Вставте вимикач у отвір з написом SWITCH на деталі корпусу аб, так щоб кнопка була з зовнішньої сторони корпусу, а ніжки вимикача - з внутрішньої.



Крок 8
Відміряйте та відріжте 1 шматок червоного дроту від точки ОUT+ BMS модуля для заряджання з виходом Туре C до найближчої ніжки вимикача. Зачистьте дріт та припаяйте його.




Крок 9 Візьміть DC-DC Міні підвищуючий модуль, він має розташовуватись у отворі з написом Transformer.



Зверніть увагу, що на модулі є невеличка стрілочка. Розташуйте модуль так, щоб стрілочка вказувала напрям від вимикача.


Відміряйте та відріжте 1 шматок червоного дроту від другої ніжки вимикача до найближчої точки + (біля стрілочки) на підвищуючому модулі.

Зачистьте дріт та припаяйте його.




## Крок 10

Відміряйте та відріжте 1 шматок чорного дроту від точки OUT- BMS модуля для заряджання з виходом Туре C до найближчої точки - (біля стрілочки) на підвищуючому модулі. Зачистьте дріт та припаяйте його.



## Крок 11


Відміряйте та відріжте 1 шматок червоного дроту від вільної точки + на підвищуючому модулі до позначки + на зворотній стороні цієї деталі. Дріт має проходити скрізь круглий отвір. Припаяєте один кінець дроту до вільної точки + на підвищуючому модулі.



Відріжте 10 см <mark>led-стрічки</mark>. Інший кінець червоного дроту припаяйте до крайньої точки + на <del>led-стрічці</del>.

Повторіть це з чорним дротом, припаявши його, відповідно до вільної точки - на підвищуючому модулі та до точки - на led-стрічці.

Приклейте led-стрічку посередині деталі на алюмінієвий скотч.




Крок 12 Вставте акумуляторну батарейку 18650 у тримач для батарейки. Перевірте чи працює ліхтарик.



Якщо все працює - наклейте каптонову стрічку на led-стрічку так щоб каптонова стрічка повністю закривала кінці дротів та місця пайки.



Візьміть шматочки двостороннього скотчу та закріпіть BMS модуль, підвищуючий модуль та тримач для батарейки у відповідних отворах.



Зберіть всі деталі корпуса докупи. Якщо якась деталь не тримається достатньо міцно - зафіксуйте її за допомогою клею.

Не забувайте заряджати ліхтарик час від часу.