handson08_Matlab

July 13, 2017

1 Handson 08 - Matlab

1.1 Ruído AWGN

O ruido AWGN (Additive White Gaussian Noise) é um modelo de ruido usado para simulações de efeito em muitos processos aleatórios que ocorrem na natureza.

- Aditive : Porque é adicionado a qualquer ruído que possa ser intrínseco ao sinal;
- ** White **: Refere-se à possuir uma potência uniforme em toda a banda de freqüência do sinal;
- Gaussian : Possui uma distribuição normal;

•

1.2 Noise: Ruído.

Usa-se a distribuição normal para simular a maioria dos fenomenos naturais, por convergir a um determinado valor. Para gerar um ruído AWGN deve-se seguir as seguintes etapas:

1) Conhecida a SNR, mede-se a potência do vetor x(t) pela seguinte equação:

$$E_s = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} |x(i)|^2$$

Para L = length(x) Comprimento de x(t);

- **2)** Converte uma dada SNR em dB para escala linear, gerando um vetor ruído usando a equação abaixo:
 - Real:

$$Rudo_{real} = randn(1, L) \cdot \sqrt{\left(\frac{E_s}{SNR_{linear}}\right)}$$

• Complexo:

$$Rudo_{complexo} = [randn(1, L) + j \cdot randn(1, L)] \cdot \sqrt{\left(\frac{E_s}{2 \cdot SNR_{linear}}\right)}$$

3) Realiza a soma do sinal x(t) com o ruido

$$Y(t) = x(t) + Rudo(t)$$

O script abaixo mostra uma implementação de ruido para um sinal qualquer x(t):


```
In [2]: % AWGN_Real.m
        clc; clear all; close all;
        %% Parâmetros
        SNR_dB = 10;
        t=0:0.0001:0.5;
        x=2*cos(2*pi*10*t);
        %% Montagem do vetor Ruído Real
        L=length(x);
        Es= sum(abs(x).^2)/L;
        SNR = 10^{(SNR_dB/10)};
        D=Es/SNR;
        noiseSigma = sqrt(D);
        n = noiseSigma* randn(1,L);
        y = x + n;
        %% Plotting
        subplot(3,1,1)
        plot(t,x);
        title('Sinal original')
        subplot(3,1,2)
        plot(t,y);
        title('Sinal Com Ruido AWGN')
        subplot(3,1,3)
        plot(t,n);
        title('Ruido AWGN')
```

```
% Determina o valor da
% Eixo do tempo
% Sinal qualquer x(t)

% Calcula o comprimento
% Calcula a potência do
% Calcula a SNR linear
% Calcula a densidade 6
% Derivação padrao para
```

% Ruido real calculado

% Sinal Ruidoso




Simularemos também para um sinal complexo, gerando também um ruído complexo segundo a equação dada acima:

```
In [3]: % AWGN_Complexo.m
        clc; clear all; close all;
        %% Parâmetros
        SNR_dB = 10;
                                                               % Determina o valor da
        t=0:0.0001:0.5;
                                                               % Eixo do tempo
        x=2*cos(2*pi*10*t)+i*0.2*cos(2*pi*10*t);
                                                               % Sinal qualquer x(t)
        %% Montagem do vetor Ruído Complexo
        L=length(x);
                                                               % Calcula o comprimento
        Es= sum(abs(x).^2)/L;
                                                               % Calcula a potência do
                                                               % Calcula a SNR linear
        SNR = 10^{(SNR_dB/10)};
        D=Es/SNR;
                                                               % Calcula a densidade e
        noiseSigma= sqrt(D/2);
                                                               % Derivação padrao para
        n = noiseSigma*(randn(1,L)+i* randn(1,L));
                                                              % Ruido complexo calcula
                                                               % Sinal Ruidoso
        y = x+n;
        %% Plotting
```

subplot (3,1,1) plot (t,abs(x));

```
title('Sinal original')
subplot(3,1,2)
plot(t,abs(y));
title('Sinal Com Ruido AWGN')
subplot(3,1,3)
plot(t,abs(n));
title('Ruido AWGN')
```



Desafio: Estimar a SNR (dB) de um sinal $x = cos(2\pi f_m t)$ real e um complexo do arquivo DesafioR_08.mat e DesafioC_08.mat, respectivamente a partir do sinal recebido y(t), da amplitude do sinal A_m e sua frequência f_m .

Obs:O sinal complexo é dado como a soma de dois cossenos de amplitudes diferentes, sendo um complexo e outro real.

- a) Cálculo do valor da SNR.
- b) Justificar o porquê de ao colocar um ruído de snr = 10, na medição é comum ter valores de snr próximos ao original.