21. Форматы данных и методы адресации микроконтроллеров MCS-51

2.3 МЕТОДЫ (СПОСОБЫ) АДРЕСАЦИИ MCS-51

- 1. РЕГИСТРОВАЯ АДРЕСАЦИЯ 8-ми битовый операнд находится в РОНе выбранного (активного) банка регистров;
- 2 НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ АДРЕСАЦИЯ (обозначается знаком #) операнд находится во втором (а для 16-ти битового операнда и в третьем) байте команды;
- 3 КОСВЕННАЯ АДРЕСАЦИЯ (обозначается знаком @) операнд находится в Памяти Данных (РПД или ВПД), а адрес ячейки памяти содержится в одном из РОНов косвенной адресации (R0 или R1); в командах PUSH и POP адрес содержится в указателе стека SP; регистр DPTR может содержать адрес ВПД объемом до 64К;
- 4 ПРЯМАЯ БАЙТОВАЯ АДРЕСАЦИЯ (dir) используется для обращения к ячейкам РПД (адреса 00h...7Fh) и к регистрам специальных функций SFR (адреса 80h...0FFh);
- 5 ПРЯМАЯ БИТОВАЯ АДРЕСАЦИЯ (bit) используется для обращения к отдельно адресуемым 128 битам, расположенным в ячейках РПД по адресам 20H...2FH и к отдельно адресуемым битам регистров специальных функций (см. табл. 3 и программную модель);
- 6 КОСВЕННАЯ ИНДЕКСНАЯ АДРЕСАЦИЯ (обозначается знаком @) упрощает просмотр таблиц в Памяти Программ, адрес ПП определяется по сумме базового регистра (РС или DPTR) и индексного регистра (Аккумулятора);
- 7 НЕЯВНАЯ (ВСТРОЕННАЯ) АДРЕСАЦИЯ в коде команды содержится неявное (по умолчанию) указание на один из операндов (чаще всего на Аккумулятор).