Umwandlung binär -> 7-Seg (RETLW) -> Datentabelle: ; Wandle 4-Bit Zahl in BCD Information device 16C83 Ausgang EQU 6 ; Ausgang Eingang EQU 5 ; Eingang 2 PCL EQU ; Programmzähler (low) ORG ; Verschiedenes im Status-Register 3,5 ; Umschalten auf Bank 1 BSF CLRF 6 ; Port B als Ausgang definieren ; Umschalten auf Bank 0 BCF 3,5 ; Initialisierung CLRF **Ausgang** ; Hauptschleife L00P MOVF Eingang, W; Lese Eingang in W ; Hole untere 4 Bits ANDLW 0Fh CALL TABLE ; Springe zu TABLE (Unterprogrammaufruf) -> Schreibe nächste Adresse auf den Stack MOVWF Ausgang ; Gebe W auf Port B aus GOTO LOOP ; Schleife ; Tabelle **TABLE** ; Addiere W zum Programmzähler (springe in der ADDWF PCL Tabelle) RETLW 3Fh ; 7-Seg: 0 RETLW 06h ; 7-Seg: 1 ; 7-Seg: 2 RETLW 5Bh RETLW 4Fh ; 7-Seg: 3 ; 7-Seg: 4 RETLW 66h RETLW 6Dh ; 7-Seg: 5 RETLW 7Dh ; 7-Seg: 6 RETLW 07h ; 7-Seg: 7 RETLW 7Fh ; 7-Seg: 8 ; 7-Seg: 9 RETLW 0DFh ; 7-Seg: H 76h RETLW RETLW 79h ; 7-Seg: E RETLW 38h ; 7-Seg: L ; 7-Seg: P RETLW 73h ; 7-Seg: . (dot) RETLW 80h

(blank)

; 7-Seg:

RETLW

08h

```
Binärzähler -> Flankenerkennung:
; 8-bit Binärzähler
; RB0 ... RB7 - Ausgänge
; RAO - Zähleingang, RA1 - Reset low, RA2 - Inhibit low, RA3 - Carry
                  16C83
        device
; Definition der Variablen
Counter EQU
                  6
                           ; Zähler (Port B)
Pegel
         EQU
                  11h
                           ; Pegelinformation
Zero
                  3,2
                           ; Zero Flag im Status Register
         EQU
                           ; Zähleingang
Eingang EQU
                  5,0
                  5,1
                           ; Reset
Reset
         EQU
                            ; Inhibit
Inhibit
                   5,2
        EQU
                  5,3
                           ; Carry-Out
Carry
         EQU
Ausgang
        EQU
                  6
                            ; Ausgang
        ORG
                  0
; Verschiedenes im Status-Register
                  3,5
                          ; Umschalten auf Bank 1
         BSF
        CLRF
                            ; Port B als Ausgang definieren
         BCF
                  Carry
                           ; Setze Pin 3 von Port A als Ausgang (5.3)
                            ; Umschalten auf Bank 0
         BCF
                   3,5
; Initialisierung der Variablen
                  Counter ; Counter = NULL
        CLRF
        CLRF
                  Pegel
                            ; Pegel = NULL
; Hauptschleife
LO<sub>O</sub>P
                            ; Prüfe auf Reset = 0
         BTFSC
                  Reset
```

```
Alle 20 zusammen.txt
         GOTO
                   LOOP2
                              ; Springe zu LOOP2
         CLRF
                              ; Zähler = NULL
                   Counter
         BCF
                   Carry
                              ; Carry = 0
                   LOOP
         GOTO
                              : Reset-Schleife
; Inhibit-Test
LOOP2
         BTFSS
                   Inhibit
                              ; Prüfe auf Inhibit = 0
                              ; Inhibit-Schleife
         GOTO
                   LOOP
; Abfrage auf steigende Flanke
                              ; Schreibe Port A in W
         MOVF
                   5,W
         BTFSC
                   Pegel,0
                              ; Prüfe auf Pegel = 0 (Pegel.0)
         GOTO
                              ; Springe zu PEGEL1
                   PEGEL1
                              ; Maskiere W mit 00000001 -> nur LSB (W.0) wird
         ANDLW
                   1
beibehalten (bitweise UND-Verknüpfung)
         BTFSC
                   Zero
                              ; Überprüfe auf Zero-Flag = 0
         GOTO
                   PEGEL1
                              ; Springe zu PEGEL1
         ; Es liegt eine steigende Flanke vor
                              ; Setze Carry = NULL
         BCF
                   Carry
                              ; Inkrementiere Zähler
         INCF
                   Counter
                              ; Prüfe Zero-Flag = 0 (gibt Überlauf an -> Zero =
         BTFSC
                   Zero
0)
         BSF
                   Carry
                             ; Setze Carry-Bit bei Überlauf
; Speichere Pegel
PEGEL1
                              ; Schreibe W in Pegel (aktualisiere Pegel) -> Pegel
         MOVWF
                   Pegel
= 0000000x
                              ; Haupt-Schleife
         GOTO
                   LOOP
 divide: Teilen
         device
                   16C83
                              ; Zähler
Zahl1
         EOU
                   10h
Zahl2
         EQU
                              ; Nenner
                   11h
         EQU
Erg
                   12h
                              ; Ergebnis
                              ; Stellenzahl
Stellen
         EQU
                   13h
Carry
         EQU
                   0
                              ; Carry-Bit im Status Register (Bit 0)
Status
         EOU
                   3
                              ; Status-Register
         ORG
                   0
         MOVLW
                   222
                              ; Lade 222d in Zahl1
         MOVWF
                   Zahl1
         MOVLW
                   36
                              ; Lade 36d in Zahl2
         MOVWF
                   Zah12
         CLRF
                   Erg
                              ; Ergebnis = NULL
```

```
Alle 20 zusammen.txt
         MOVLW
         MOVWF
                   Stellen
                             ; Stellenanzahl = NULL
; Schleife zur Analyse der Stellenanzahl
LOOP1
         BTFSC
                   Zah12,7
                             ; Überprüfe ob MSB (Zahl2.7) gesetzt, überspringe
bei 0
         GOTO
                   LOOP2
                              ; Springe zu LOOP2
                                        ; Lösche Carry-Bit im Status-Register
         BCF
                   Status, Carry
(3.7)
         RLF
                   Zah12
                              ; Rotiere Zahl2 um 1 Stelle nach links
                              ; Inkrementiere Stellenanzahl
         INCF
                   Stellen
         GOTO
                   LOOP1
                             ; Schleife
; Schleife zur Division
LOOP2
         MOVF
                   Zahl2, W ; Lade Zahl2 in W
         SUBWF
                   Zahl1
                             ; Subtrahiere Zahl1 von Zahl2 (in W)
         BTFSS
                   Status, Carry
                                       ; Überprüfe Carry Bit, überspringe bei 1
(dann ist das Ergebnis positiv)
                             ; Springe zu NEG (bei negativem Ergebnis)
         GOTO
                   NEG
         GOTO
                   POS
                              ; Springe zu POS (bei positivem Ergebnis)
; Negatives Ergebnis
NEG
                              ; Addiere Zahl1 zu Zahl2 (in W) -> macht vorherige
         ADDWF
                   Zahl1
Subtraktion rückgängig
                   L00P3
                             ; Schleife
         GOTO
; Positives Ergebnis
POS
         BSF
                   Erg,0
                             ; Setze das LSB von Ergebnis (Erg.0)
; Schleife über die Stellenanzahl
L00P3
         BCF
                   Status, Carry
                                        ; Lösche Carry-Bit
                   Erg
                             ; Rotiere Ergebnis um 1 Stelle nach links
         RLF
                              ; Rotiere Zahl2 um 1 Stelle nach rechts
         RRF
                   Zah12
         DECFSZ
                   Stellen
                              ; Dekrementiere Stellenanzahl und überspringe bei 0
                   LOOP2
                              ; Schleife
         GOTO
         BCF
                   Status, Carry
                                        ; Lösche Carry
                             ; Rotiere Ergebnis um 1 Stelle nach rechts
         RRF
                   Erg
;Endlosschleife
ENDE
         GOTO
                   ENDE
         END
  freqdiv: Frequenzteiler (halbieren)
```

; Frequenzteiler device 16C83 EQU 5,0 ; Zähleingang Eingang 5,1 Ausgang EQU ; Ausgang Zustand EQU 10h ; Zustand ORG 0 ; Verschiedenes im Status-Register BSF 3,5 ; Umschalten auf Bank 1 ; Port B als Ausgang definieren BCF Ausgang BCF 3,5 ; Umschalten auf Bank 0 ; Initialisierung 5,W MOVF ; Port A einlesen ANDLW 1 ; Maskieren 0000 0001b MOVWF Zustand ; Alten Pegel merken ; HauptSchleife LO_OP MOVF 5,W ; siehe oben **ANDLW** 1 **XORWF** ; Entweder Oder (XOR) -> erkennt Flankenwechsel Zustand MOVWF ; Aktuellen Wert in Zustand speichern Zustand ; Überprüfe Zero-Bit, ob gesetzt **BTFSC** 3,2 LOOP GOTO ; Schleife (ja -> Bits sind gleich) **BTFSS** Zustand,0; Wenn aktueller Zustand gleich 1, dann steigende Flanke LOOP GOTO ; Maske laden (0000 0010b) MOVLW 2 **XORWF** 5 ; Invertiert das 2. Bit (Ausgabe)

END

LOOP

GOTO

```
freqdiv2: Frequenzteiler (teile durch 4)
; Frequenzteiler
         device
                   16C83
Eingang
        EQU
                   5,0
                             ; Zähleingang
Ausgang
         EQU
                   5,1
                             ; Ausgang
Zustand EQU
                   10h
                             ; Zustand
Teiler
         EQU
                   11h
                             ; Teiler
         ORG
                   0
; Verschiedenes im Status-Register
         BSF
                   3,5
                            ; Umschalten auf Bank 1
         BCF
                             ; Port B als Ausgang definieren
                   Ausgang
         BCF
                   3,5
                             ; Umschalten auf Bank 0
; Initialisierung
                             ; Lade 4 in W
         MOVLW
         MOVWF
                   Teiler
                             ; Speichere den Teiler
                             ; Port A einlesen
         MOVF
                   5,W
                             ; Maskieren 0000 0001b
         ANDLW
                   1
         MOVWF
                   Zustand
                            ; Alten Pegel merken
; HauptSchleife
LO<sub>O</sub>P
         MOVF
                   5,W
                             ; siehe oben
         ANDLW
                   1
         XORWF
                              ; Entweder Oder (XOR) -> erkennt Flankenwechsel
                   Zustand
         MOVWF
                   Zustand
                             ; Aktuellen Wert in Zustand speichern
                              ; Überprüfe Zero-Bit, ob gesetzt
         BTFSC
                   3,2
         GOTO
                             ; Schleife (ja -> Bits sind gleich)
         BTFSS
                   Zustand,0; Wenn aktueller Zustand gleich 1, dann steigende
Flanke
                   L00P
         GOTO
         MOVLW
                              ; Maske laden (0000 0010b)
                   2
                                     Seite 6
```

```
Alle 20 zusammen.txt
```

XORWF 5 ; Invertient das 2. Bit (Ausgabe)

GOTO LOOP

END

```
muliply: Multiplizieren
; Multiplikation 8x8 bit -> 16bit Ergebnis
        device
                  16C83
; Variablendefinition
                           ; Multiplikator
Zahl1
        EQU
                  10h
Zah12
        EQU
                  11h
                           ; Multiplikand
                           ; 16bit reserviert (12h + 13h)
         EQU
                  12h
Erg
ii
         EQU
                  14h
                            ; Zählvariable
                            ; Bit-Position des Carry Bit (Status.0)
Carry
         EQU
        ORG
                  0
; Initialisierung der Variablen
                          ; Lade 25d in Zahl1
        MOVLW
                  25
        MOVWF
                  Zahl1
        MOVLW
                            ; Lade 235d in Zahl2
                   235
        MOVWF
                  Zah12
                            ; Setze Erg auf NULL (12h)
        CLRF
                  Erg
                            ; Setze Erg auf NULL (13h)
        CLRF
                   Erg+1
```

```
Alle 20 zusammen.txt
         MOVLW
                   8
                              ; Setze Schleifenzähler auf 8
         MOVWF
                   ii
; Schleife
LO<sub>O</sub>P
                              ; Lösche Carry Bit im Status Register (3.0)
         BCF
                   3,Carry
                              ; LowByte von Erg um 1 nach links rotieren (mit
         RLF
                   ERG
Carry)
         RLF
                   Erg+1
                              ; HighByte von Erg um 1 nach links rotieren,
übernehme Carry (Erg.7 -> (Erg+1).0)
                              ; Überspringe nachfolgenden Befehl wenn Bit 7 von
         BTFSS
                   Zahl1,7
Zahl1 gesetzt (Zahl1.7)
                   NOADD
                              ; Überspringe Addition und gehe zu Label NOADD
         GOTO
; Addition ausführen
ADD
         MOVF
                   Zahl2,W
                              ; Addiere Zahl2 zu Erg (Umweg über W)
         ADDWF
                   Erg
         BTFSC
                              ; Wenn Überlauf bei Addition (Carry == 1) führe
                   3,Carry
nachfolgenden Befehl aus
         INCF
                   ERG+1
                              ; Inkrementiere HighByte von Erg
; Keine Addition nötig
NOADD
                              ; Rotiere Zahl1 um 1 nach links (Um nächstes Mal
         RLF
                   Zahl1
wieder auf MSB prüfen zu können)
         DECFSZ
                   ii
                              ; Dekrementiere Zählvariable (überspringe nächsten
Befehl wenn ii == 0)
                   LOOP
         GOTO
                              ; Schleife
; Endlosschleife
ENDE
         GOTO
                   ENDE
         END
```

io: Eingänge / Ausgänge definieren -> Bank umschalten

; I/O Beispiel

device 16C83

```
Wert
         EQU
                   10h
                             ; Wert
         ORG
                   0
         MOVLW
                   0Fh
                             ; Bit 0...3 = 1 \rightarrow Eingang
         BSF
                   3,5
                             ; Umschalten auf Bank 1
                            ; TRIS RA
         MOVWF
                   05
         MOVLW
                   0F0h
                             ; Bit 0...3 = 1 \rightarrow Ausgang
                             ; TRIS RB
         MOVWF
                   06
         BCF
                   3,5
                             ; zurück auf Bank 0
L00P
         MOVF
                   05,W
                             ; Lade Inhalt vom Port A in W
         MOVWF
                   Wert
                             ; W in Wert abspeichern
         MOVWF
                   06
                             ; W auf Port B ausgeben
         GOTO
                   LOOP
ENDE
         GOTO
                   ENDE
         END
freq: Teile Frequenz durch n -> Hole Teiler von Port B
; Frequenzteiler durch n
         device
                   16C83
 ; Definition der Variablen
Eingang EQU
                   5,0
                            ; Zähleingang
                   5,1
Ausgang
         EQU
                            ; Ausgang
                   10h
Zustand
         EQU
                             ; Zustand
                             ; Hole Teiler von Port B
PortB
         EQU
                   6
                            ; Teiler
Teiler
         EQU
                   11h
                            ; Zero Flag im Status Register
Zero
         EQU
                   3,2
         ORG
                   0
 ; Verschiedenes im Status-Register
                            ; Umschalten auf Bank 1
         BSF
                   3,5
                            ; Port A, Bit 2 -> Ausgang
         BCF
                   Ausgang
                             ; Umschalten auf Bank 0
         BCF
                   3,5
 ; Initialisierung (einmalig)
         MOVF
                   5,W
                            ; Port A einlesen
         ANDLW
                   1
                             ; Maskieren 0000 0001b
         MOVWF
                            ; Alten Pegel merken
                   Zustand
 ; Initialisierung (wird nach jedem Teilvorgang ausgeführt)
NEW
```

```
Alle 20 zusammen.txt
         MOVF
                   PortB,W
                             ; Lade Inhalte PortB in W (gibt Teiler an)
                   Teiler
                             ; Speichere den Teiler
         MOVWF
 ; Hauptschleife
L00P
         CALL
                   FLANKE
                              ; Rufe UP zur Flankenerkennung auf
                             ;BTFSS
                                         Zustand,0; Wenn aktueller Zustand
gleich 1, dann steigende Flanke
                             ;GOTO
                                         LO<sub>O</sub>P
         DECFSZ
                   Teiler
                             ; Dekrementiere den Teiler, überpringe nächsten
Befehl, wenn 0
                   LOOP
                             ; Schleife
         GOTO
         MOVLW
                   2
                             ; Maske laden (0000 0010b)
                             ; Invertiert das 2. Bit (Ausgabe)
         XORWF
                   5
         GOTO
                   NEW
 ; Schleife zur Flankenerkennung
FLANKE
         MOVF
                   5,W
                             ; Eingang einlesen
         ANDLW
                             ; Hole letztes Bit (Zähleingang)
                   1
                             ; Entweder Oder (XOR) -> erkennt Flankenwechsel
         XORWF
                   Zustand
         MOVWF
                   Zustand ; Aktuellen Wert in Zustand speichern
                             ; Überprüfe Zero-Bit, ob gesetzt
         BTFSC
                   Zero
         GOTO
                   FLANKE
                             ; Schleife (ja -> Bits sind gleich)
         RETURN
END
freqmul: Frequenz Multiplikator
 ; Frequenzverdoppler
                   16C83
         device
 ; Variablendeklaration
         EQU
                   5
                             ; Port A
RA
STATUS
         EQU
                   3
                             ; Status-Register
         EQU
AWERT
                   10h
COUNT1
         EQU
                   11h
                             ; Zähler 1 (16bit)
                             ; Zähler 2 (16bit)
COUNT2
         EOU
                   13h
         ORG
                   0
 ; Initialisierung
                   STATUS,5; Springe zu Bank 1
         BSF
         MOVLW
                   0FDh
                             ; Lade 253 in W
         MOVWF
                             ; Setze Ausgangs-Pins
                   STATUS,5; Zurück zu Bank 0
         BCF
```

```
; Lösche unteres Byte von Zähler 2
         CLRF
                   COUNT2
         CLRF
                   COUNT2+1 ; Lösche oberes Byte
 ; Erste Flanke erkennen
                             ; Lade Port A in W
         MOVF
                   RA,W
                             ; Maskiere um LSB zu bekommen
         ANDLW
                   1
         MOVWF
                   AWERT
                             ; In AWert speichern
 ; Warte auf erste Flanke
WARTE
         MOVF
                   RA,W
                             ; Lade Port A in W
                             ; XOR-Verknüpfung mit dem alten Wert
         XORWF
                   AWERT, W
                             ; Maskiere um LSB zu erhalten
         ANDLW
         BTFSC
                   STATUS,2 ; Überspringe, wenn Zero-Bit = 0
         GOTO
                   WARTE
         COMF
                   AWERT
                             ; Invertiere AWert
 ; Hauptschleife
L00P
         CLRF
                   COUNT1
                             ; Lösche unteres Byte von Zähler 1
         CLRF
                   COUNT1+1 ; Lösche oberes Byte
LOOP2
         DECF
                   COUNT2
                             ; Dekrementiere Zähler 2
                             ; Inkrementiere Zähler 2 und speichere Ergebnis in
         INCF
                   COUNT2,W
W
                   STATUS, 2 ; Überprüfe Zero-Bit
         BTFSC
                   COUNT2+1 ; Wenn Überlauf im unteren Byte, dann Übertrag ins
         DECF
obere Byte
         MOVF
                   COUNT2,W ; Lade unteres Byte von Zähler 2 in W
                   COUNT2+1,W; ODER-Verknüpfung mit oberem Byte von Zähler 2
         IORWF
                   STATUS,2; Prüfe Zero-Bit (Beide Bytes von Zähler 2 waren 0)
         BTFSC
                             ; Springe zu Verzögerung 1 (4 Takte)
         GOTO
                   Verz1
         MOVLW
                   2
                             ; Lade die Maske 0000 0010b in W
                             ; Invertiere 2. Bit bei Port A
         XORWF
                   RA
         GOTO
                   EINLESEN
VERZ1
         GOTO
                   Verz2
VERZ2
         GOTO
                   Einlesen ; Verzögerung insgesamt: 4 Takte (2x GOTO)
 ; Lese die Zeit ein
EINLESEN
                             ; Inkrementiere unteres Byte von Zähler 1
         INCF
                   COUNT1
         BTFSC
                   STATUS,2 ; Prüfe auf Zero-Bit -> Dann Überlauf von FF -> 00
                             ; Inkrementiere oberes Byte von Zähler 1
         INCF
                   COUNT1+1
         MOVF
                   RA,W
                             ; Siehe oben
         XORWF
                   AWERT, W
```

```
ANDLW
                   1
         BTFSC
                   STATUS, 2
         GOTO
                   Verz3
                             ; Springe zu Verzögerung 3
                             ; Lösche Carry-Bit
         BCF
                   STATUS,0
         RRF
                   COUNT1+1 ; Rotiere zuerste oberes Byte von Zähler 1
(eventueller Übertrag im Carry)
         RRF
                             ; Rotiere unteres Byte (mit evtl Carry)
                   COUNT1
         MOVF
                   COUNT1,W ; Lade unteres Byte von Zähler 1 in W
                             ; Speichere in Zähler 2
         MOVWF
                   COUNT2
         MOVF
                   COUNT1+1,W; lade oberes Byte von Zähler 1 in W
                   COUNT2+1 ; Speichere in Zähler 2
         MOVWF
                             ; Invertiere AWert
         COMF
                   AWERT
         GOTO
                   LOOP
 ; Verzögerung 3 (7 Takte)
VERZ3
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         NOP
         GOTO
                   LOOP2 ; Verzögerung von 7 Takten (7x 1 Takt (NOP))
END
rs232: RS232-Schnittstelle
 ; R232 - Aufgabe 10
         device 16C83
; Variablendeklaration
In
         EQU
                   5
                             ; Eingang
Time
         EOU
                   10h
                             ; Scheduling
                             ; Bits zählen
Counter EQU
                   11h
```

```
Alle 20 zusammen.txt
Save
         EQU
                    12h
                              ; Speicherregister (+1)
Wait
         EQU
                    12h
                              ; Warten-Counter
                              ; Wie oft warten?
w time
         EQU
                    36
                    1
Mask
         EOU
                    3,0
Carry
         EQU
Zero
         EQU
                    3,2
Bank
         EQU
                    3,5
Indirect EQU
                    0
                    4
FSR
         EQU
 ; Initialisierung
                              ; Counter = NULL
         CLRF
                    Counter
         CLRF
                    Time
                              ; Time = NULL
                              ; Wait = NULL
         CLRF
                    Wait
         MOVLW
                    Save
                               ; Lade Wert von Save
         MOVWF
                    FSR
                              ; Init FSR
         CALL
                    Ruhe
                              ; UP Ruhe aufrufen
 ; Scheduling-Schleife
START
         MOVLW
                               ; Lade Maske
                    Mask
         ANDWF
                    Time, W
                              ; Maskieren
         BTFSS
                    Zero
                    Ausgabe
                              ; UP Ausgabe
         GOTO
         GOTO
                    Eingabe
                              ; UP Eingabe
WEITER
         INCF
                    Time
                               ; Time ++
         GOTO
                    Start
                              ; Schleife
 ; Unterprogramm Eingabe
EINGABE
                    In,7
         BTFSC
         GOTO
                    Weiter
                              ; UP beenden
                              ; 8 in W laden
         MOVLW
                    8
         MOVWF
                              ; Counter mit 8 laden
                    Counter
                              ; Nächstes Register
         INCF
                    FSR
         CALL
                              ; UP Warten
                    Warten
READ
         CALL
                    Warten
         CALL
                    Warten
         MOVF
                    In,W
                              ; Lade Eingang in W
         ANDLW
                    1
         BTFSC
                    Zero
                              ; Wenn 0
         BSF
                    Carry
                              ; Setze Carry
         BTFSS
                    Zero
                              ; Wenn 1
                              ; Lösche Carry
         BCF
                    Carry
         RRF
                    Indirect
                              ; Rotiere Carry in Speicherplatz
         DECFSZ
                    Counter
                              ; Counter --
```

```
Alle 20 zusammen.txt
         GOTO
                              ; Nächstes Bit einlesen
                   Read
                   Weiter
                             ; UP beenden
         GOTO
 ; Unterprogramm Ausgabe
AUSGABE
         GOTO
                   Weiter
                             ; UP beenden
 ; Unterprogramm Warten (104 ms)
WARTEN
         MOVLW
                   w time
                              ; Wartezeit laden
         MOVWF
                   Wait
                              ; Wartezeit
L00P
         DECFSZ
                              ; Wait --
                   Wait
         GOTO
                   LOOP
         RETURN
 ; Unterprogramm Ruhepegel
RUHE
         MOVLW
                             ; 9 in W laden
         MOVWF
                             ; Counter laden
                   Counter
LOOP2
         BTFSS
                   In,7
                              ; Prüfe Eingang == 1
         GOTO
                   Ruhe
                             ; neu beginnen
                             ; Counter --
         DECFSZ
                   Counter
         GOTO
                   Ruhe2
                             ; 208ms warten
                              ; UP beenden
         RETURN
RUHE2
         CALL
                   Warten
         CALL
                   Warten
         GOTO
                   LOOP2
         END
mux: Fahrradtacho, UP Torzeit vorhanden,
Ausgabe 7-seg kodiert (keine Garantie für Richtigkeit!!)
 ; Fahrradtacho
 ; Ausgabe auf 3 7-Segment-Anzeigen
         device
                   16C83
 ; Variablendeklaration
Counter EQU
                              ; Impulszähler: 0 - 20cm, +1 - 1m, +2 - 10m, +3 -
100m, +4 - 1km, +5 - 10km
Timer
                             ; Timer für den Schedule-Algorithmus
         EOU
                   16h
BWS
         EQU
                   18h
                              ; Bildwiederholspeicher 0 - aPegel, +1 - 100m, +2 -
1km, +3 - Pointer, +4 - 10km
aPegel
         EQU
                   18h
                              ; alter Pegel für Flankenerkennung
```

```
Alle 20 zusammen.txt
Pointer
                              ; Pointer auf die aktuelle Ausgabestelle (7-Seg)
         EQU
                   1Bh
                              ; Schleifenzähler
JJ
         EQU
                   1Dh
Dotted
         EOU
                   1Eh
                              ; Den Dezimalpunkt nach der Zahl anzeigen
var 1sL
         EOU
                              ; Wie viele Schleifendurchläufe entsprechen 1s (für
                    . . .
TORZEIT) - Low Byte
var_1sH EQU
                              ; High Byte
F2_maskL EQU
                              ; Maske, wann Funktion 2 ausgeführt werden soll -
                   10h
Low Byte
F2 maskH EQU
                   00h
                              ; High Byte
F3 maskL EQU
                   0D0h
                              ; Maske, wann Funktion 3 ausgeführt werden soll -
Low Byte
                   00h
F3 maskH EQU
                              ; High Byte
                              ; Port A
PortA
         EQU
                   5
                              ; Port B
                   6
PortB
         EQU
                              ; Zero-Bit
Zero
         EQU
                   3,2
                   3,0
Carry
         EQU
                              ; Carry-Bit
Page
         EQU
                   3,5
                              ; Bit zum Umschalten der Bank
FSR
         EOU
                   4
                              ; File Select Register
INDIRECT EQU
                   0
                              ; Indirekte Adressierung
         ORG
                   0
 ; Initialisierung
INIT
         BSF
                              ; Springe zu Bank 1
                   Page
                   00001000b; Maske für unten
         MOVLW
         MOVWF
                   PortA
                              ; Setze RA3 als Eingang, Rest Ausgang
         CLRF
                   PortB
                              ; Port B komplett Ausgang
         BCF
                   Page
                              ; Zurück zu Bank 0
         MOVLW
                              ; Pointer mit 1 initialisieren
         MOVWF
                              ; siehe oben
                   Pointer
         CLRF
                   Timer
                              ; Timer = NULL
                   Timer+1
         CLRF
         MOVF
                   PortA,W
                              ; Port A einlesen
                              ; in aPegel speichern
         MOVWF
                   aPegel
         CLRF
                   Counter
                              ; Counter = NULL
         CLRF
                   Counter+1
         CLRF
                   Counter+2
         CLRF
                   Counter+3
         CLRF
                   Counter+4
         CLRF
                   Counter+5
         CLRF
                   BWS+1
                              ; BWS = NULL
         CLRF
                   BWS+2
         CLRF
                   BWS+4
 ; Hauptschleife (Scheduler)
L00P
         INCF
                   Timer
                              ; Timer inkrementieren
                              ; Zero-Bit abfragen (Überlauf)
         BTFSC
                   Zero
         INCF
                   Timer+1
                              ; High-Byte inkrementieren
                              ; Unterprogramm Impuls aufrufen (bei jedem
         CALL
                   Impuls
Schleifendurchlauf)
```

```
Alle 20 zusammen.txt
         MOVLW
                   F2_maskL ; Lade Low Byte der Maske
                             ; AND Verknüpfung mit dem Low Byte des Timers
         ANDWF
                   Timer,W
         BTFSS
                   Zero
                             ; Überprüfe Zero-Bit == 1
                   L00P1
         GOTO
         MOVLW
                   F2 maskH ; Lade High Byte der Maske
                   Timer+1,W; AND Verknüpfung mit dem High Byte des Timers
         ANDWF
                   Zero
                             ; Überprüfe Zero Bit == 0
         BTFSC
         CALL
                   Mux
                             ; Unterprogramm MUX aufrufen
L00P1
         MOVLW
                   F3 maskL
                             ; Lade Low Byte der Maske
         ANDWF
                   Timer,W
                             ; AND Verknüpfung mit dem Low Byte des Timers
         BTFSS
                   Zero
                             ; Überprüfe Zero Bit == 1
                   LOOP2
         GOT0
         MOVLW
                   F3_maskH ; Lade High Byte der Maske
                   Timer+1,W ; AND Verknüpfung mit dem High Byte des Timers
         ANDWF
         BTFSC
                   Zero
                             ; Überprüfe Zero Bit == 0
                   Torzeit
         CALL
                             ; Unterprogramm TORZEIT
LOOP2
         GOTO
                   LOOP
                             ; Hauptschleife
 ; Unterprogramm IMPULS
IMPULS
         MOVF
                   aPegel,W ; alten Pegel in W laden
                            ; XOR Verknüpfung von Port A mit dem alten Pegel
        XORWF
                   PortA,W
                   00001000b; Maskiere um Bit3 zu erhalten
         ANDLW
                             ; Überprüfe Zero Bit == 0
         BTFSC
                   Zero
         RETURN
                             ; Beende Unterprogramm
         MOVLW
                   00001000b ; Maske
         XORWF
                   aPegel
                             ; Invertiere den alten Pegel
         MOVLW
                             ; Initialisiere Schleifenzähler
                   6
                             ; Speichere Schleifenzähler
         MOVWF
                   JJ
                             ; Lade die Adresse von Counter
         MOVLW
                   Counter
         MOVWF
                   FSR
                             ; Speichere FSR
 ; Schleife zur Überprüfung auf Überlauf
IMPULS1
                   INDIRECT ; Inkrementiere Register für indirekte Adressierung
         INCF
         MOVLW
                             ; Lade 10 in W
                   INDIRECT, W; Subtrahiere 10 vom indirekt adressierten Register
         SUBWF
         BTFSS
                   Zero
                             ; Überprüfe Zero Bit == 1
         RETURN
                             ; Beende Unterprogramm
         CLRF
                   INDIRECT ; Setze indirekt adressiertes Register auf 0
                   FSR
                             ; Inkrementiere FSR für die nächste Stelle
         INCF
                             ; Dekrementiere Schleifenzähler und prüfe auf 0
         DECFSZ
                   JJ
         GOTO
                   IMPULS1
         RETURN
                             ; Beende Unterprogramm
```

; Unterprogramm MUX

MUX

```
Alle 20 zusammen.txt
         BCF
                             ; Lösche Carry
                   Carry
                   Pointer, 2; Überprüfe ob 2. Bit im Pointer == 0
         BTFSC
                             ; Setze Carry
         BSF
                   Carry
                             ; Rotiere nach links über Carry
         RLF
                   Pointer
         MOVLW
                   BWS
                             ; Lade Adresse von BWS in W
                   Pointer,W; Addiere die aktuelle Pointer-Adresse
         ADDWF
                             ; Speicher Adresse in FSR
         MOVWF
         MOVF
                   INDIRECT,W; Hole Inhalt aus indirekter Adresse
                             ; Gebe Inhalt auf Port B aus
         MOVWF
                   PortB
         MOVF
                   Pointer, W; Lade Pointer in W
         MOVWF
                   PortA
                             ; Gebe aktuellen Pointer an Port A aus
         RETURN
                             ; Beende Unterprogramm
 ; Unterprogramm TORZEIT
TORZEIT
         MOVLW
                   var 1sL
                             ; Lade Low Byte der Maske
         ANDWF
                   Timer,W
                             ; AND Verknüpfung mit dem Low Byte des Timers
         BTFSS
                   Zero
                             ; Überprüfe Zero Bit == 1
                             ; Beende Unterprogramm
         RETURN
                             ; Lade High Byte der Maske
         MOVLW
                   var 1sH
                   Timer+1,W ; AND Verknüpfung mit dem High Byte des Timers
         ANDWF
                             ; Überprüfe Zero Bit == 0
         BTFSS
                   Zero
                              ; Beende Unterprogramm
         RETURN
         MOVF
                   Counter+3,W; Lade 100m - Speicher in W
         CALL
                   Table
                             ; Hole 7-Segment Kodierung aus der Tabelle
                              ; Speichere 100m in BWS
         MOVWF
                   BWS+1
                   Counter+4,W; Lade 1km - Speicher in W
         MOVE
                             ; Hole 7-Segment Kodierung aus der Tabelle
         CALL
                   Table
         ADDLW
                   80h
                             ; Zeige zusätzlich den Dezimalpunkt an
         MOVWF
                   BWS+2
                             ; Speichere 1km in BWS
         MOVF
                   Counter+5,W; Lade 10km - Speicher in W
                             ; Hole 7-Segment Kodierung aus der Tabelle
         CALL
                   Table
                   BWS+4
                             ; Speichere 10km in BWS
         MOVWF
         CLRF
                   Timer
                             ; Timer = NULL
         CLRF
                   Timer+1
         RETURN
                             ; Beende Unterprogramm
 ; Tabelle
TABLE
                   PCL
         ADDWF
                             ; Addiere W zum Programmzähler (springe in der
Tabelle)
         RETLW
                   3Fh
                             ; 7-Seg: 0
         RETLW
                   06h
                             ; 7-Seg: 1
                             ; 7-Seg: 2
         RETLW
                   5Bh
         RETLW
                   4Fh
                             ; 7-Seg: 3
         RETLW
                   66h
                             ; 7-Seg: 4
         RETLW
                   6Dh
                             ; 7-Seg: 5
         RETLW
                   7Dh
                             ; 7-Seg: 6
                             ; 7-Seg: 7
         RETLW
                   07h
                   7Fh
                             ; 7-Seg: 8
         RETLW
         RETLW
                   0DFh
                             ; 7-Seg: 9
```