

РАДИОЛЮБИТЕЛЮ О МИКРОПРОЦЕССОРАХ И МИКРО-ЗВМ

ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММИРОВАНИЕМ

Г. ЗЕЛЕНКО, В. ПАНОВ, С. ПОПОВ

икропроцессорные устройства и микро-ЭВМ выполняют свои функции в соответствии с программами, составленными и отлаженными разработчиками и записанными затем в память машины.

Каким же образом составляют программы для микро-ЭВМ? Давайте рассмотрим подробно простой пример. Требуется составить программу работы специализированного микропроцессорного устройства. Пусть в таком устройстве имеются два порта — один порт ввода D2 и один порт вывода D4. К порту ввода D2 по линии, связанной с его младшим разрядом, подключена кнопка S1, а к порту вывода D4 по линиями, связанным с его двумя младшими разрядами, подключены два светоднода. Функциональная схема части этого устройства приведена на рис. 1. Дешифраторы *D1* и *D3* формируют сигналы **ВМ1** и **ВМ2**, служащие для активизации соответствующих портов. При этом дешифраторы включены таким образом, что сигналы ВМ1 и ВМ2 появляются только тогда, когда на младших восьми разрядах шины адресов возникают коды 01 и 02 соответственно. В таком говорят, что порт D2 включен как устройство с номером 1, а порт D4 — с номером 2. Далее порт D2 будем называть портом 1, а порт D4 — портом 2.

Допустим, что от устройства требуется выполнение следующей задачи. В исходном состоянии, пока кнопка SI не нажата, светодиод VI должен светиться, а светодиод V2 нет. Если кратковременно нажать на кнопку, то светодиод VI должен на 0,25 с погаснуть, а светодиод V2 загореться. После этого в течение 0,5 с устройство не должно реагировать на нажатие кнопки.

Конечно, использовать микро-ЭВМ для решения такой простой задачи нецелесообразно, но для первого шага и знакомства с принципами составления программ именно такая задача нам и нужна.

Теперь немного отвлечемся. Надо заметить, что аккуратность — полезное качество в любом деле, а в программировании оно просто необходимо. Поэтому приготовим для справок материалы предыдущих статей, запасемся карандашом, бумагой (и, конечно, терпением) и двинемся дальше.

Итак, наша программа должна начинаться с записи в порт 2 комбинации битов 00000001 Именно при этом условин V1 горит, а V2 погашен. Затем по команде ввода содержимое порта 1 пересылается в аккумулятор и анализируется, не появился ли ноль в младшем разряде, что может быть только при нажатии на кнопку. Если кнопка не нажата, то операция повторяется. В противном случае в порт 2 посылается комбинация 00000010 (светодиод V2 горит, V1 погашен). После этого микропроцессор в течение 0,25 с не должен производить никаких операций с портами, а затем после полусекундной задержки вновь перейти к началу нашей программы. Эти задержки можно

будет выполнить программно с помощью специальной подпрограммы.

Занесем все перечисленные действия в таблицу и пронумеруем каждый шаг. Таблица — это, по существу, алгоритм решения поставленной задачи.

Представление алгоритма в виде таблицы не очень удобно. Более наглядны блок-схемы алгоритмов. В дальнейшем мы и будем их использовать.

Блок-схемы алгоритмов могут состоять всего из четырех основных элементов. Графически они выглядят так:



Шаг	Выполняемые действия Записать в аккумулятор код 00000001 и переслать его в порт 2 Выполнить программу, реализующую задержку в 0,5 с					
1						
2						
3	Переслать содержимое порта ввода 1 в аккумулятор					
4	Проверить состояние разряда А (0) аккумулятора					
5	Если А (О) равно 0, то перейти к шагу 3, в противном случае перейти к шагу 6					
6	Записать в аккумулятор код 00000010 и переслать его в порт 2					
7	Выполнить программу, реализующую задержку в 0,25 с					
8	Перейти к шагу 1					

Продолжение. Начало см. в «Радио», 1982, №№ 9, 10.

Блок-схема нашего алгоритма приведена на рис. 2. Сплошными линиями со стрелками показан ход его выполнения. Справа от блок-схемы мы поместили программу, под управлением которой микропроцессор выполняет алгоритм. Штриховые линии со стрелками лишь указывают на соответствие элементов блок-схемы алгоритма и команд программы. Эти линии не являются принадлежностью блок-схемы и включены в данном случае только для наглядности.

Теперь мы вновь обратимся к таблице и увидим, что при выполнении алгоритма нам неоднократно придется возвращаться к шагам 1 и 3. Поэтому эти шаги должны быть особо отме-

раммистами и составляя собственные программы.

Но вернемся к нашему алгоритму, Пользуясь описанием системы команд и таблицей 2 предыдущей статьи, нетрудно понять, что привести устройство в начальное состояние можно с помощью последовательности команд: команды загрузки операнда в аккумулятор MVI A,00000001 и команды вывода байта данных из аккумулятора в порт 2 — OUT 02. Затем следуют две команды, необходимые для организации временной задержки (их мы разберем несколько позже), и далее команда опроса состояния кнопки S1 (т. е. значения младшего разряда порта 1). С помощью команды ввода IN 01 переписываем сонулевом содержимом аккумулятора, что в данном случае соответствует нажатой кнопке. Таким образом, команда JNZ ВВОД будет передавать управление команде IN01, помеченной меткой ВВОД, до тех пор, пока признак Z остается равным нулю, нажатие на кнопку приведет к установке признака Z в 1 и выполнению последующих команд программы.


При написании программы мы пользовались мнемоническими обозначениями команд микропроцессора и символическими именами для меток. Конечно, программа в таком виде не может быть непосредственно выполнена на микроЭВМ. Для этого она должна быть переведена на машинный язык — язык

RG O

(8)

418B

& DC



чены с помощью меток — произвольно выбираемых имен. На рис. 2 в прямоугольниках из штриховых линий в соответствующих местах блок-схемы алгоритма показаны эти метки. Они обычно содержат знак двоеточия после своего имени, а имена меток выбираются таким образом, чтобы было ясно их назначение (в рассматриваемом примере мы будем использовать метки НАЧА-ЛО, ВВОД, ВРЕМЯ).

Теперь, когда блок-схема алгоритма составлена, можно перейти к написанию программы. Трудности при написании программы в некотором смысле сродни трудностям при разработке аппаратуры. От разработчика программы также требуется знание некоторых приемов программирования и типовых программных решений. Пользуясь здравым смыслом, комбинируя стандартные и свои оригинальные решения, он должен получать программы с заданными свойствами. Обучиться программированию на первоначальном этапе можно, разбирая программы, написанные другими прог

(8)BMI DAHHUX (8) WHHA YNPABJEHHA AAPECOB (16 RG 0 (8)H H HHH 3 NBB D 3 & DC (8)BM2 двоичных (или объектных)кодов. Та-НАЧАЛО Pис. 1 **К МИКРОПРОЦЕССОРУ** Рис. 2

держимое порта в аккумулятор и проверяем состояние его младшего бита А (0). Для этого воспользуемся командой логического умножения содержимого аккумулятора на непосредственный операнд (команда ANI 0000001), содержащий 1 только в младшем разряде. В результате выполнения этой команды в аккумулятор запишется код, семь старших разрядов которого будут равны 0. Значение нулевого разряда аккумулятора А (0) будет зависеть от значения младшего разряда кода, прочитанного из порта 1, т. е. от того, была ли нажата кнопка в момент действия команды IN 01.

Команда логического умножения воздействует на все биты признаков регистра F. Нас в данном случае интересует состояние бита Z — признака нуля, который устанавливается в 1 при

кой перевод мы будем делать, пользуясь специальным бланком. На рис. 3 приведена форма такого бланка с записанной на нем нашей программой. Этот документ программисты часто называют распечаткой программы. Каждая строка бланка разделена на 6 полей. При написании программы первоначально используют поля с 3-го по 6-е. В поле 4 записывают мнемоническое обозначение выполняемой команды. В поле 5 — необходимый операнд (адрес перехода, номер порта, наименование регистра и т. д.). Операнд может быть задан непосредственно в виде конкретного числа или неявно, т. е. ему может быть присвоено символическое имя, а конкретное значение, соответствующее этому имени, определяется в дальнейшем при переводе текста программы в машинные коды. Когда операнд задается непосредственно, то после него проставляется буква D, Н или В, если число представлено в десятичной, шестнадцатиричной или двоичной форме соответственно. Поле 6 отведено для комментариев (пояснения действий, выполняе-

张爷爷妈妈我看到我们的我们的我们的,我们们的,我们们的,我们们的,我们们的,我们们的,我们们们的,我们们们的人们的,我们们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们们们们的人们们们们们们								
!	AAP-	KDA	! METKA !	MHEM. !	DNEPAHA!	КОММЕНТАРИЙ!		
!	1	2	! 3 !	4 !	5 !	6 !		

	0000	3E01	· HAYAAD:	MVI	A,01H ;	00000001> A-		
	0002	D302		OUT	02H ;	ЗАЖЕЧЬ V1, ПОГАСИТЬ V2-		
	0004	0170CB		LXI	B,KOHCT1;	ЗАДАТЬ ВЕЛИЧ- ЗАДЕРЖКИ 0,5 С-		
	0007	CD1E00		CALL	время ;	вызов подпрограммы задержки.		
	R000	DB01	BBOA:	IN	01H ;	ввод байта из порта 1.		
	000C	E601		ANI	01H ;	маскирование неиспользуемых		
					;	РЯЗРЯДОВ.		
	000E	C20A00		JNZ	ввод ;	ПОВТОРИТЬ ВВОД, ЕСЛИ КНОПКА		
					;	HE HAMATA.		
	0011	3E02		MVI	A,02H ;	00000010> A.		
	0013	0302		OUT	02H ;	3AMEYL V2, NOTACNTL V1.		
	0015	019865		LXI	B,KOHCT2;	зядять велич- зядержки 0,25 С-		
	0018	CD1E00		CALL	время ;			
	001B	C30000		JMP	начало ;	возврат на "начало:".		
					;	ПОДПРОГРАММА ЗАДЕРЖКИ.		
	001E	0B	время:	DCX	B ;	ЧМЕНЬШИТЬ НА 1 СОДЕРЖИМОЕ ВС-		
	001F	78		MOV	A,B ;	ПЕРЕСЛАТЬ В А СОДЕРЖИМОЕ В.		
	0020	B1		ORA	C ;	в и с равны нули?		
	0021	C21E00		JNZ	время ;	ЕСЛИ НЕТ, ТО ПОВТОРИТЬ ЦИКЛ.		
	0024	C9		RET	;	возврят в основную прогрямму.		
			KOHCT1	EQU	52080D ;	ПРИСВОЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ		
			KOHCT2	EQU	26040D ;	СИМВОЛИЧЕСКИМ ОПЕРАНДАМ-		

мых программой). Наличие этого поля необязательно, но если вы хотите, чтобы ваша программа была понятна другим, впрочем, как и вам самим по истечении некоторого времени после ее написания (детали быстро забываются!), комментарии должны присутствовать. Поле 3 заполняют в тех случаях, когда необходимо отметить начало фрагментов программ, к которым осуществляется переход из других частей программы по команде передачи управления и вызова подпрограмм.

Теперь о полях 1 и 2. Имея перед собой таблицу кодов команд микропроцессора КР580ИК80А, мы можем заполнить эти поля. Они всегда заполняются числами в шестнадцатиричной форме, и буква Н в конце числа при этом опускается. Если мы при составлении программы задаем операнды неявно, то в начале или в конце текста программы определяем, чему же эти операнды равны на самом деле. Для этого в поле 3 записываем символическое имя операнда, в поле 4 -- сокращенное английское слово EQU (равно), а в поле 5 — действительное значение операнда. В поле 2 записываем коды и соответствующие операнды команд. При этом символические имена заменяются их действительными значениями. При записи 16-разрядных (двухбайтовых) операндов и адресов в поле 5 мы придерживаемся естественной формы, т. е. слева записываем два старших, а правее - два младших разряда числа. При записи кодов операндов в поле 2 — порядок обратный, что объясняется порядком записи байтов 16-разрядных чисел в память микро-ЭВМ (см. «Радио», 1982, № 9).

Первое значение адреса в поле 1

(адрес первой команды программы) выбирается программистом в зависимости от свободного места в памяти микро-ЭВМ. Поле заполняют так, чтобы значения, указанные здесь, соответствовали адресам ячеек памяти, содержащих коды команд.

При рассмотрении системы команд вы узнали о том, что команды бывают одно-, двух- и трехбайтовые. Естественно, это нашло отражение и в формате поля 2: оно может содержать 1, 2 или 3 байта. Поэтому при расчете очередного адреса в поле 1, в зависимости от длины предшествующей команды, к предыдущему значению прибавляется 1, 2 или 3 (учтите, что здесь мы имеем дело с шестнадцатиричной арифметикой: например, 8+3=B, B+2=D, F+3=12 и так далее). Коды второго и третьего байта в командах передачи управления и вызова подпрограммы в поле 2 вносим в таблицу в последнюю очередь, после заполнения всех строк поля 1. При этом в поле 2 получаем запись программы в машинных кодах. Если теперь коды из поля 2 поместить в память микро-ЭВМ по адресам, указанным в поле 1, то при пуске микро-ЭВМ с начального адреса (в данном случае 0000) она начнет выполнять наш алгоритм.

Теперь настало время рассмотреть, как организуют в микро-ЭВМ временные задержки. Часто это осуществляется программно. В данном случае для этой цели используется подпрограмма ВРЕМЯ. В виде подпрограмм, как правило, оформляют часто повторяемые однотипные действия, встречающиеся в различных частях реализуемого алгоритма. Такой подход позволяет значительно сэкономить требуемый объем памяти и сделать основную программу более понятной. Вместо того, чтобы не-

однократно писать в разных местах программы совершенно одинаковые последовательности команд, программист использует там только команды вызова подпрограмм, а нужную последовательность команд оформляет однократно в виде подпрограммы.

Обратиться к подпрограмме довольно просто: в основной программе для этого нужно подготовить исходные данные, поместив их в определенные регистры микропроцессора или ячейки памяти, и затем записать команду вызова подпрограммы.

Подпрограммы можно располагать в любом месте памяти, но обычно их помещают сразу после основной программы, что и сделано в нашем примере. В тексте основной программы нашего примера используется команда вызова подпрограммы CALL BPEMЯ. Эта подпрограмма, как, впрочем, и любая другая, обладает определенной универсальностью. Изменяя значение всего лишь одного операнда, используемого в ней, можно в широких пределах изменять время ее выполнения, а следовательно, на любое заданное время задержать работу основной программы. В нашем примере при первом вызове подпрограммы мы используем операнд КОНСТ1, а при втором вызове подпрограммы КОНСТ2. При обращении к подпрограмме значения этих операндов заносятся в регистровую пару ВС микропроцессора по команде LXI В, КОНСТ1 или LXI B, KOHCT2 основной программы. В определенном смысле подпрограмму ВРЕМЯ можно сравнить с одновибратором с перестраиваемой длительностью импульса. В самом деле, мы могли бы подключить светодиод не прямо к выводу порта 1, а через одновибратор, запускаемый положительным фронтом сигнала на выходе младшего разряда порта 1. При этом длительность импульса в 0,25 с на выходе одновибратора задавалась бы RC-цепью. Используемый нами «программный одновибратор» по стабильности и диапазону перестройки длительности выходного импульса значительно превосходит своего электронного «двойника».

Теперь рассмотрим, как работает подпрограмма ВРЕМЯ. По команде DCX В содержимое регистровой пары ВС микропроцессора уменьшается на 1, а затем в аккумулятор пересылается содержимое регистра В и производится операция логического сложения с содержимым регистра С этой регистровой пары. Если в регистровой паре ВС код еще не стал равным 0, то после выполнения этой команды в аккумуляторе окажется число, также отличное от нуля, и выполнится команда условного перехода JNZ ВРЕМЯ к началу подпрограммы, все действия повторяются вновь. При этом программисты говорят, что в программе организован цикл. Выход из него возможен только тогда. когда в результате выполнения команды **DCX В** в регистровой паре **ВС** окажутся все нули. Тогда работа подпрограммы

закончится выполнением команды RET и произойдет возврат к выполнению основной программы. Любая подпрограмма всегда должна оканчиваться командой возврата из подпрограммы.

Вы наверное уже догадались, что временная задержка, обеспечиваемая подпрограммой **ВРЕМЯ**, определяется, во-первых, временем, необходимым для однократного выполнения всех команд этой подпрограммы, и, во-вторых, содержимым регистровой пары **ВС**. Последнее и определяет количество программных циклов.

Как же определить число, которое надо поместить в регистровую пару ВС для задания временной задержки в 0,5 с? Выполнение любой команды микропроцессором занимает строго определенное время. Поэтому, зная длительность выполнения каждой команды, можно вычислить общее время однократного выполнения подпрограммы ВРЕМЯ. Оно составляет 9,6 мкс. Следовательно, для задания временной задержки в 0,5 с подпрограмма ВРЕМЯ должна быть выполнена 0,5 / (9,6 × $\times 10^{-6}$) = 52 080 раз. Полученный результат необходимо присвоить операнду КОНСТ2. Для организации задержки в 0,25 с операнду КОНСТ1 необходимо присвоить значение, уменьшенное вдвое. При переводе программы в машинные коды и заполнении поля 2 распечатки программы значения второго и третьего байтов команд загрузки регистровой пары ВС должны быть записаны шестнадцатиричными числами.

В рассмотренном нами примере есть одна часто встречающаяся у начинающих программистов ошибка. Из-за этой ошибки программа может не заработать. В чем же она заключается? Мы «забыли» перед началом работы программы настроить регистр SP указателя стека микропроцессора. Настроить означает поместить в регистровую пару SP адрес памяти (ОЗУ), не содержащий кодов команд. Стек используется в нашей программе (команды CALL и RET), и поэтому мы должны были позаботиться о содержимом регистра указателя стека. Первая команда нашей программы должна была быть командой настройки указателя стека — LXI SP, СТЕК. Для стека отведем три ячейки памяти после команды RET. Читателю предлагается самостоятельно внести изменения в программу. При этом стоит обратить особое внимание на то, как происходит адресация при работе со стеком (см. «Радио», 1982, № 9).

Теперь мы прервем наше знакомство с программированием до следующего номера, а чтобы время не пропало даром, предлагаем Вам в качестве домашнего задания самостоятельно составить блок-схему алгоритма и написать программу, обнуляющую область памяти, начиная с ячейки с адресом 0100Н и до 02FFH. При следующей нашей встрече Вы сможете проверить правильность Ваших рассуждений — мы начнем ее с разбора домашнего задания.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОУ В УСИЛИТЕЛЯХ МОЩНОСТИ НЧ

А. СЫРИЦО

дин из возможных путей существенного упрощения схем усилителей мощности — использование в каскадах усиления напряжения операционных усилителей (ОУ). До последнего времени этому препятствовали два обстоятельства: отсутствие так называемых быстродействующих ОУ, обеспечивающих получение максимальной неискаженной амплитуды сигнала на верхней граничной частоте усилителя НЧ, и недостаточная (из-за ограниченного напряжения источников питания) амплитуда выходного сигнала ОУ в типовом включении.


Первое обстоятельство долгие годы сдерживало применение ОУ не только в усилителях мощности, но и во всех трактах высококачественного воспроизведения и записи звука. Однако в настоящее время нашей промышленностью выпускаются ОУ, быстродействие которых достаточно для использования их в самых различных устройствах предварительного усиления и обработки звуковых сигналов.

Более существенным оказалось второе обстоятельство, и в какой-то мере оно сохраняет свою силу и по сей день. В самом деле, простой расчет показывает, что при использовании ОУ с напряжением питания ±15 В в каскадах предварительного усиления усилителей мощности с типовым выходным каскадом на транзисторах, включенных по схеме с общим коллектором, выходная мощность не будет превышать 6 и 12 Вт при сопротивлении нагрузки соответственно 8 и 4 Ом. Такая мощность явно недостаточна для систем высококачественного звуковоспроизведения.

Известны два способа решения этой проблемы: увеличение (примерно вдвое) амплитуды выходного напряжения ОУ за счет введения следящей обратной связи по цепям питания [1] и применение выходного каскада, усиливающего по напряжению (обычно в 3...4 раза). Однако оба эти способа наряду с достоинствами обладают и существенным недостатком — требуют увеличения числа транзисторов. При исполъзовании второго способа определенные трудности возникают и с защитой транзисторов выходного каскада от короткого замыкания нагрузки.

Анализ свойств ОУ и функциональных возможностей выходного каскада [2] позволил предложить еще один спо-

соб получения от каскада предварительного усиления на ОУ увеличенной амплитуды выходного напряжения. Суть способа поясняет рис. 1. Здесь AI и A2 — ОУ, V3 и V4 — транзисторы выходного каскада, включенные по схеме с общим коллектором. Питается выходной каскад от двух изолированных друг от друга источников G2 и G3. Увеличение амплитуды выходного сигнала до значения, близкого к удвоенному напряжению источника питания ОУ, достигнуто за счет противофазного возбуждения ОУ A1 и A2 (усиливаемый сигнал от источника G1 поступает на неинвертирующий вход первого из них и инвертирующий вход второго).



PHC. 1

Предлагаемый вниманию читателей усилитель мощности построен именно на этом принципе. Усилитель обладает рядом особенностей, облегчающих его повторение в любительских условиях. В его выходных каскадах можно использовать любые одинаковые по структуре транзисторы без какого-либо подбора по параметрам. Число переходных конденсаторов сведено в нем к минимуму, причем электролитические конденсаторы исключены полностью. Усилитель допускает возможность изменения в широких пределах сопротивления нагрузки и выходной мощности без дополнительных регулировок. Благодаря применению глубокой ООС по постоянному току отпадает необходимость в установке постоянного нулевого напряжения на выходе усилителя. Усилитель может питаться от нестабилизированного источника. Благодаря хорошей симметрии плеч и отсутствию постоянного напряжения на переходных конденсаторах резкие броски выходного напряжения при включении и выключении питания отсутствуют. Следует