## РАДИОЛЮБИТЕЛЮ О МИКРОПРОЦЕССОРАХ И МИКРО-ЗВМ

## ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Г. ЗЕЛЕНКО, В. ПАНОВ, С. ПОПОВ

Накомство с программмированием мы продолжим с разбора задачи, предложенной читателям в качестве домашнего задания в предыдущем номере журнала. Она заключалась в том, чтобы написать программу, обнуляющую область памяти, начиная с ячейки 0100H по 02FFH включительно.

Прежде всего напомним, что 0100 — это адрес ячейки, а **H** указывает на то, что записан он в шестнадцатиричном виде.

В нашей программе независимо от алгоритма, выбранного для решения задачи, обязательно будет несколько команд, с помощью которых в нее вводят исходные данные. Например, в любом варианте программы для обнуления хотя бы одной ячейки памяти нам понадобится байт (константа), во всех разрядах которого будут записаны нули, т. е. 00Н. Для задания такой константы воспользуемся командой MVI М,00Н. Выполняя эту команду, микропроцессор запишет в ячейку памяти, адресуемую по содержимому регистровой пары НL, содержимое второго байта команды - в нашем случае 00Н. Естественно, таким образом в память можно записать и любой другой восьмиразрядный код, определяемый вторым байтом команды.

Еще мы должны будем указать микропроцессору (в программе) адрес ячейки памяти, с которой начинается область, подлежащая стиранию (ведь обнулить память это и означает стереть записанную в ней ранее информацию). Для этого в самом начале нашей программы по команде LXI H,0100 H запишем в регистровую пару HL адрес этой ячейки — 0100 H. Теперь можно было бы записать в ячейку с этим адресом нуль (т. е. заслать в нее подготовленную нами константу), затем с помощью команды INX H прибавить к адресу этой ячейки единицу и, получив адрес следующей ячейки, заслать в нее нашу константу и так далее вплоть до ячейки с адресом 02 FFH.

Если пойти таким путем, то наша программа, не считая нескольких начальных и конечных команд, состояла бы из пар однотиппых команд — однобайтовой команды прибавления единицы к текуптему адресу и двухбайтовой команды засылки по этому адресу константы 00 Н, повторенных по 512 раз, так как именно столько ячеек занимает область памяти с ячейки 0100 Н по 02FFH. Совершенно очевидно, что решение поставленной задачи «в лоб»

прпвело бы нас к не очень экономному расходу бумаги, а самое главное — к прямо-таки варварскому использованию ячеек памяти. Для нашей программы пришлось бы отвести более 1500 ячеек памяти микропроцессора.

Давайте разберем более экономичный вариант программы. Распечатка программы этого варианта приведена на рис. 1. Он, конечно, далеко не едпиственный, но, с нашей точки эрения, достаточно разумный.

Так как нам предстоит обнуление последовательности ячеек, то организуем циклическую работу программы. В каждом цикле будем обнулять одну ячейку и затем подготавливать адрес очередной ячейки памяти для ее обнуления в следующем цикле. Для этого в цикле необходимо выполнять команду INX H, увеличивающую каждый раз на 1 содержимое регистров HL.

Работа программы должна прекратиться после обнуления последней ячейки памяти заданной области. В нашем случае это будет ячейка с адресом 02FFH, загружаемым в регистровую пару DE по команде LXI D,02FFH. В ходе выполнения каждого цикла программы необходимо следить, чтобы постоянно увеличивающееся значение адреса в регистровой паре HL не превысило значения конечного адреса области памяти в регистровой паре **DE**. Для этого в каждом цикле программы необходимо сравнивать старшие байты адресов текущей и конечной яческ памяти, т. е. коды в регистрах **Н** и **D**. Это можно сделать вычитанием первого кода из второго (команды MOV A,H, SUB D и JNZ НАЧАЛО). При равенстве этих кодов проводится аналогичная проверка на равенство значений младших байтов адресов текущей и конечной ячеек обнуляемой области памяти. Достижение такого равенства означает, что в **HL** уже находится адрес конечной ячейки памяти, поэтому необходимо обнулить эту ячейку (предпо-

Рис. 1

! AAP.	! КDД ! 2	! METKA ! ! 3 !	MHEM.	! ОПЕРЯНД ! 5	! КОММЕНТАРИЯ ! 6
****	*****	*****	****	****	<del>? ```````````````````````````````````</del>
1000	210001		LXI	Н,0100Н	; ЗАГРУЗКА АДРЕСА НАЧАЛА ; ОБНУЛЯЕМОЙ ЗОНЫ ПАМЯТИ.
1003	11FF02		LXI	D,02FFH	
1006	3600	: OLAPAH	MVI	M,00H	; ОВНУЛЕНИЕ ЯЧЕИКИ ПАМЯТИ.
1008	23		INX	Н	; ПОДГОТОВКА ОЧЕРЕДНОГО : АДРЕСА ОВНУЛЯЕМОЙ ЯЧЕЯКИ.
1009	7C		MOV	A,H	; СРАВНЕНИЕ СТАРМИХ ВАИТОВ
100A	92		SUB	D	; AAPECOB TEKUMEN N KOHEHHON
100B	C20610		JNZ	HAYAAD	: SHEEK DAMSTH.
100E	78		MOV	A.E	; СРАВНЕНИЕ МЛАДШИХ БАЯТОВ
100F	95		SUB	Ľ.	; АДРЕСОВ ТЕКУМЕЯ И КОНЕЧНОЯ
1010	C20610		JNZ	HAYAAD	: ЯЧЕЕК ПАМЯТИ.
1013	3600		MUI	M.OOH	; ОБНУЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЯ ЯЧЕЯКИ.
1015	76		HLT		; ОКОНЧАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Продолжение. Начало см. в «Радио», 1982, № 9—11.

следняя команда программы) и прекратить выполнение программы.

У начинающих программистов обычно вызывает трудности использование команд условной передачи управления, например, при сравнении значений двух байтов. Напомним, что перед командой условной передачи управления всегда располагается команда, возлействующия на соответствующий бит регистра признаков F. В предыдущем примере для сравнения двух байтов в качестве такой команды использовалась команда вычитания, а передачи управления осуществлялась по команде JNZ ADR, контролирующей состояние бита Z. Вместо команд вычитания можно использовать и другие команды, например команды сравнения СРІ D8 или СРІ М. Действия, оказываемые этими командами на биты регистра F, зависят от результата операции А- D8 или А-М, но, в отличие от других команд, они не изменяют предшествующего содержимого аккумулятора.

Команды JC ADR и JNC ADR осуществляют передачу управления соответственно в случаях, когда M (или D8) > A и M (или D8) < A.

Так, например, последовательность команд

CPI 10D JNC ADR

осуществляет передачу управления, если A > 10~D, а последовательность команд

CPI 10D JC ADR,

если A < 10D.

Предположим, что содержимое аккумулятора **A** к моменту выполнения этих команд будет равно **10 D**. Тогда в первом случае будет осуществлена передача управления на команду, расположенную в ячейке с адресом **ADR**, а во втором случае передача управления не произойдет и будет выполняться следующая по порядку команда.

Следующий наш пример посвящен программной реализации такого распространенного цифрового элемента, как дешифратор для семисегментного индикатора.

Предноложим, что имеется входной порт 0, к которому полключены четыре тумблера, образующие тумблерный регистр. Оператор может набирать на этом тумблерном регистре различные кодовые комбинации. Имеется также выходной порт 1, к которому подключен семисегментный индикатор. Программа должна считывать информации с тумблерного регистра и отображать соответствующую десятичную цифру на индикаторе.

В табл. 1 дано соответствие между кодовыми комбинациями, набираемыми на тумблерном регистре, байтами на выходе порта 1 и десятичной цифрой на семпсегментном индикаторе. Байт на выходе порта 1 будем называть семисегментным кодом. На рис. 2 условно

Таблица I

Кодовая комбинация	Семисегмент- ный код	Десятичная цифра	
0000	31	()	
0001	06	i i	
0010	513	2	
0011	417	3	
0100	60	4	
0101	6D	5	
0110	7D	6	
0111	0.7	7	
1000	717	8	
1001	617	9	
1010	(Запрещен-		
	ные комби-		
1111	нации	No.	

показано подключение индикатора к порту 1.

На рис. З приведена распечатка программы.

му числу ставится в соответствие семисегментный код. Для этого в регистровую пару HL помещается адрес метки ТАБЛ, обнуляется содержимое регистровой пары DE и затем двоичный код пз вккумулятора пересылается в регистр Е. Если теперь сложить содержимое HL и DE, то HL будет содержать адрес ячейки памяти, в которой хранится соответствующий семисегментный код. Этот код по команде MOV A.M пересылается в порт 1. к которому подключен семисегментный индикатор. После этого программа вновь возвращается на считывание содержимого тумблерного регистра.


Описанный нами прием использования таблицы, хранящейся в памяти, может быть применен в самых различных случаях дешифрации и преобразования колов.

Таблица 2

Поставленняя задача напболее просто может быть решена, если мы воспользуемся следующим приемом. Поместим в десяти последовательно расположенных вслед за программой ячейках памяти семисегментные коды, приведенные в табл. 1. На то, что в ячейках памяти находятся не коды команд, в используемые в программе константы или операнды, указывают символы DB (сокращение от английского выражения «определи байт»), помещаемые в поле 4 распечатки. В поле 5 напротив этих символов запосятся числа, которые должны быть записаны в память до начала выполнения программы. Адресу первой на этих ячеек присвоим метку ТАБЛ. Начало области памяти или отдельные ячейки памяти, содержащие различные операнды, используемые в программах, могут быть отмечены метками точно так же, как и команды программы.

Наша программа будет «работать» следующим образом. Сначала в аккумулятор введется содержимое тумблерного регистра. Так как четыре старших разряда порта не используются, то они «маскируются» выполнением команды логического умножения содержимого аккумулятора на операнд, у которого в старших четырех разрядах записаны нули, а в младших четырех разрядах — единицы. Далее проводится проверка на допустимость числа, считанного е тумблерного регистра (не превышает ли он девяти). Обратите внимание, что операнд команды СРІ 10D на единицу больше, чем допустимое вводимое число. Подумайте почему. Если код числа недопустим, то вновь производится считывание содержимого тумблерного регистра. Каждому допустимо-

В табл. 2 приведена рассмотренная нами программа в компактной форме в виде содержимого области памяти, хранящей нашу программу. Каждая строка таблицы (в нашем примере таких строк только три) начинается с четырехразрядного шестналцатиричного числа. Это число — адрес ячейки памяти, в которой записан первый из шестнадцати последовательно расположенных в памяти байтов, представленных далее в строке двухразрядными шестнадцатиричными числами. Распечатки содержимого памяти в таком виде мы будем часто приводить для экономин места в журнале. По такой таблице можно восстановить текст программы, если воспользоваться таблицей кодов команд микропроцессора и при этом точно



знать, в каких ячейках записаны команды программы, а в каких — константы или промежуточные данные. Иначе промежуточные данные будут «расшифрованы» как команды, что внесет путаницу.

Микропроцессорные устройства микро-ЭВМ наиболее часто работают в так называемом «режиме реального времени». Этот режим характерен тем, что события во внешнем по отношению к микропроцессорному устройству мире происходят в различные непредсказуемые заранее моменты времени. Микропроцессор должен своевременно реагировать на эти события независимо от того, занят ли он в данный момент какими-либо другими действиями или нет. Для этого имеется возможность прерывания работы текущей программы по специальным сигналам от внешних устройств или датчиков. При поступлении запроса прерывания микропроцессор переходит к выполнению подпрограммы обработки прерывания, то есть к действию, являющемуся реакцией на внешнее событие. При появлении запроса прерывания микропроцессор после выполнения очередной команды текущей программы считывает не как обычно код операции следующей команды из памяти, а код команды вызова подпрограммы, формируемый на шинах данных специальным блоком контролдером прерываний. Что собой представляет контроллер прерываний, будет описано в последующих статьях.

Обычно в качестве команд вызова подпрограмм используют однобайтовые команды RST 0 — RST 7. В зависимости от номера команды ее выполнение ведет к передаче управления на одну из ячеек в начальной области памяти (смотри систему команд микропроцессора). Именно с команды в этой ячейке и должна начинаться подпрограмма обслуживания прерывания.

Чтобы уяснить работу механизма прерываний, рассмотрим конкретный пример. Представим себе высококачественный магнитофон, в котором управление всей его работой, а также автоматическая стабилизация натяжения ленты и индикация числа оборотов производятся специализированным устройством. В режиме воспроизведения устройство должно «заниматься» определением степени натяжения ленты, расчетом управляющего воздействия, выдачей его на исполнительное устройство и в то же время подсчитывать число импульсов от датчика оборотов и отображать его на соответствующем индикаторе.

Таким образом, основная программа в этом режиме — это замкнутый цикл считывания состояния датчика натяжения ленты, расчет управляющего воздействия и выдача его к исполнительному механизму. Так как сигналы от датчика оборотов приходят довольно редко и моменты их появления не свя

*****	******	*******	******	******	**********
АДР- 1		! METKA !		ONEPAHA 5	
****	****	******	*****	*****	*************
0100	DB00	HAYAND:	IN	0 <b>0</b> H	:ВВОД СОСТОЯНИЯ ТУМБЛЕРОВ.
0102	E60F		ANI	OFH	; МАСКИРОВАНИЕ НЕИСПОЛЬЗЧЕМЫХ : РАЗРЯДОВ.
0104	FEOA		CPI	100	: ПРОВЕРКА НА ДОПУСТИМОСТЬ : ВВОЛИМОГО КОЛА-
0106	D20001		JNC	альчын	; ЕСЛИ ВВЕДЕННОЕ ЧИСЛО БОЛЬШЕ 9, :ТО ПЕРЕИТИ НА "НАЧАЛО:".
0109	211701		LXI	н,тябл	;ЗАГРУЗИТЬ В НЬ НАЧАЛЬНЫЙ :А1РЕС ТАБЛИЦЫ КО10В-
010C	110000		LXI	D,0000	; ОВНУЛИТЬ DE.
010F	5F		MOV	E,A	; ЗАГРУЗИТЬ В Е ВВЕДЕННОЕ ЧИСЛО, ; ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО ИСПОЛЬ-
	19		DAD	D	;ЗЧЕТСЯ КАК СМЕЩЕНИЕ- :ВЫЧИСЛИТЬ И ПОМЕСТИТЬ В HL
0110	17		บคบ	U	:AAPEC CEMUCETMENTHORD KOAA.
0111	<i>7</i> E		MOV	A,M	: 3AFPY3NTS B A CEMUCET - KDA.
0112	D301		OUT	01H	:ВЫВЕСТИ КОД НА ИНДИКАТОР.
0114			JMP	ОЛАРАН	;ПЕРЕИТИ НА "НАЧАЛО:"- ;ТАВЛИЦА СЕМИСЕГМ-КОДОВ
0117	3F	TABA:	DB	3FH	КОД ЦИФРЫ О
0118	06		DB	06H	;КПД ЦИФРЫ 1
0119	5B		DB	5BH	;КОД ЦИФРЫ 2
011A	4F		DB	4FH	;КПД ЦИФРЫ З
011B	66		DB	66H	;КОД ЦИФРЫ 4
011C	6D		DB	6DH	;КОД ЦИФРЫ 5
011D	70		DB	7DH	;КОД ЦИФРЫ 6
011E	07		DB	0 <i>7</i> H	KOA WARU C
011F	<i>7</i> F		DB	7FH	;КОД ЦИФРЫ В
0120	6F		DB	6FH	;КОД ЦИФРЫ 9

Рис. 3

заны с работой основной программы, то целесообразно использовать их в качестве источников запросов прерывания. Предположим, что по каждому запросу прерывания на шине данных контроллер прерывания формирует команду RST 7. Следовательно, первая команда обслуживания запроса прерывания должна располагаться в ячейке памяти с адресом 0038 Н. Эта программа начинается следующими командами:

PUSH PSW PUSH B PUSH D PUSH H

Четыре первые позволяют сохранить в стеке содержимое всех регистров микропроцессора, для того чтобы после возврата к основной программе можно было восстановить их содержимое. Дальнейший текст подпрограммы здесь не приводится, так как в данном случае нам важны ее фрагменты, специфичные для обработки прерывания. В конце подпрограммы выполняются следующие команды:

POP H POP D POP B POP PSW EI RET

С помощью четырех команд чтения из стека восстанавливается содержимое регистров микропроцессора, а затем выполняется команда разрешения прерывания ЕІ. Последнее необходимо, так как после возникновения прерывания в микропроцессоре всегда автоматически запрещается прием запросов прерываний. Последняя команда RET производит возврат в основную программу: в данном случае программу стабилизации натяжения ленты. Возврат происходит в то место этой программы и с тем состоянием внутренних регистров, которые были до момента возникновения прерывания. Попутно заметим, что микропроцессорное устройство, встроенное в маглитофон, позволяет не только улучшить его качественные и эксплуатационные характеристики, но и значительно расширить его возможности.

Как вы уже поняли, перевод текста программы в машинные коды является очень кропотливой работой и порождает много ошибок. Этот процесс может быть автоматизирован с помощью специальной сложной программы — транслятора, транслирующей (переводящей) исходные тексты программ в машинные коды. Такая программа называется ассемблером, и поэтому тексты наших

программ, записанные в полях 3, 4, 5 п 6 распечаток программ, являются текстами программ на языке ассемблера (ассемблерными текстами). В радиолюбительской практике на первых порах придется мириться с ручной трансляцией ассемблерного текста. При этом можно создавать программы объемом до нескольких сотен команд. Для радиолюбительских конструкций программы такой сложности могут оказаться вполне присмлемыми.

Конечно, впервые писать программы весьма сложно, но мы при описании модулей микро-ЭВМ будем приводить готовые распечатки программ. Разбирая эти программы, вы можете получить некоторые навыки программирования.

Готовыми стандартными программами пользуются и профессиональные программисты. Обычно алгоритмы, реализующие различные математические операции: умножение, деление, вычисления тригонометрических и логарифмических функций, решение систем уравнений и др., — оформляются в виде набора стандартных подпрограмм.

Для еще большего облегчения процесса программирования были разработаны языки высокого уровня: БЕП-СИК, ПАСКАЛЬ, ФОРТРАН и др. Программист, пишущий программы на языке высокого уровня, может вообще не знать устройство микро-ЭВМ и ее систему команд. Поэтому при написании программы программист может использовать выражения естественного языка (если..., то; до тех пор, пока...; исполнить...). Однако объем занимаемой памяти (он во многом определяет стоимость устройств) у программ, написанных на языке высокого уровня, существенно больше, чем у программ, написанных на ассемблере. К тому же программы, написанные на языке высокого уровня, работают медленнее. Поэтому программы для специализированных устройств, когда важны стоимость и скорость реализации алгоритма, пишут все же в большинстве случаев на ассемблере.

В одной статье трудно рассмотреть все многообразие методов и приемов программпрования. Мы ставили перед собой задачу дать общее начальное представление о программпровании на языке ассемблера и в машинных колах. Рассмотренные примеры показывают, что микропроцессор, работая по определенной программе, может выполнять функции самых различных цифровых устройств.

Основываясь на приведенных в статье примерах, читатель может писать небольшие программы. Для более глубокого изучения программирования для микропроцессоров можно обратиться к литературе, указанной в конце статы.

ЛИТЕРАТУРА Микро-ЭВМ.— М.: Энергонздат, 1982.

## ДИНАМИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР «МАЯК»

И. ИЗАКСОН, А. НИКОЛАЕНКО, В. СМИРНОВ

ак известно, благодаря психоакустическому эффекту составляющие шума, на частотах которых присутствуют полезные компоненты сигнала с более высоким уровнем, при звуковоспроизведении не прослушиваются (маскируются). Остальные составляющие шума хорошо слышны п мешают восприятию звуковой программы. Ослабить их можно изменением полосы пропускания канала звукопередачи таким образом, чтобы через него свободно проходили только лезные составляющие сигнала, а незамаскированные компоненты шума оставались за пределами полосы. Этот принцип и положен в основу работы так называемых динамических шумопонижающих фильтров (далее - просто динамических фильтров).

Основное достоинство динамического фильтра -- возможность снижения шума не только канала звукопередачи, но п самой звуковой программы (ее реставрация), недостаток - изменение динамического днапазона составляющих сигнала, уровень которых ниже порога шумопонижения. Недостатком шумоподавителей этого типа является и эффект модуляции шума (впрочем, в той или иной степени он присущ любой системе шумопонижения). Этот эффект проявляется в слышимых колебаниях уровня шума при изменении уровня составляющих полезного сигнала. В динамических фильтрах эффект модуляции шума обусловлен тем, что несущие максимальную энергию среднечастотные составляющие звуковой программы влияют на полосу пропускания: например, увеличение их уровня при отсутствии маскирующих высокочастотных составляющих ведет к чрезмерному расширению полосы пропускания канала звукопередачи (она становится шире спектра полезного сигнала), в результате чего высокочастотный шум на выходе устройства возрастает; при снижении уровня среднечастотных составляющих полоса пропускания сужается и этот шум уменьшается.

От указанных недостатков в значительной мере свободен динамический фильтр, получивший условное название «Маяк»\*. Благодаря повышению точ-

\* Авторское свидетельство СССР № 734868 (бюллетснь «Изобретения, открытия...», 1980, № 18). Запатентован в США (патент № 4.207.543 от 10.06.1980 г.) и Франции (патент № 2.435.156 от 20.02.1981 г.).

ности управления полосой пропускания в зависимости от спектра звуковой программы этот фильтр обеспечивает эффективнос понижение шума при минимальных искажениях динамики звуковой программы и снижении эффекта модуляции шума.

Структурная схема динампческого фильтра «Маяк» представлена на рис. 1. Он состоит из управляемого (Z2) и неуправляемого (Z1) фильтров нижних частот ( $\Phi$ HЧ), алгебранческого сумматора AI, весового фильтра Z3, ограничителя минимума UI, дифференциатора U2 и амплитудного детектора U3.

Управляемый ФНЧ Z2 с регулируемой частотой среза предназначен для изменения полосы пропускания звуковоспроизводящего тракта. Его вход и выход являются входом и выходом устройства в целом. В исходном состоянии (при отсутствии сигнала на входе) частота среза этого ФНЧ равна 1,5 кГц, в процессе обработки сигнала она может персстраиваться вплоть до верхней граничной частоты рабочего диапазона.

Как видно их схемы, обрабатываемый сигнал поступает одновременно и на вход неуправляемого ФНЧ Z1. Частота среза этого фильтра равна верхней граничной частоте рабочего диапазона, а АЧХ и ФЧХ такие же, как и у управляемого ФНЧ Z2 на этой частоте. Сигналы с выходов ФНЧ 21 и Z2 поступают в алгебраический сумматор А1. В результате вычитания из широкополосного выходного сигнала неуправляемого ФНЧ Z1 составляющих сигнала, прошедших через управляемый  $\Phi$ НЧ Z2, в сумматоре A1 формируется сигнал, составляющие которого располагаются выше частоты среза управляемого ФНЧ Z2. Через весовой фильтр 23, дополнительно ослабляющий влияние низкочастотных составляющих, этот сигнал поступает в ограничитель минимума UI (он служит для установки порога шумопонижения) и далее на вход дифференциатора U2, изменяющего уровень сигнала управления, превышающего порог срабатывания, пропорционально частоте. Амилитудный детектор U3 преобразует переменное напряжение управляющего сигнала в постоянное с требуемыми временами установления и восстановления. Управляющий сигнал с выхода амплитудного детектора поступает на управляющий вход ФНЧ Z2. Напря-