PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Test Planı

Telefon Test Planı ve Bilinen Açıklar

Son değişiklik	24 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/PHONE_TESTS.md
Depo kaydı	57514c9 + kaydedilmemiş değişiklikler
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

1. Tam test turu (zamanı gelince, bu sırayla) 3

2. Bilinen açıklar 3

3. Telefon testleri 7

A. Kurulum ve açılış 7

B. Oynanış 7

C. Kayıt ve süreklilik 8

C2. Kayıt dosyasını okuyarak (cüzdan ekranı gelmeden) 8

C3. Deneme kaydı ve cihaz kimliği (aşama 3) 9

D. Can ve saat 9

E. Müze ve yapboz 10

F. Ekonomi ekranları 10

F2. Cüzdan satırı ve can kartı (aşama 7) 10

F3. Bölüm başı kartı (aşama 8) 11

F4. Tahta plaketleri, duraklatma ve kazanma kartı (aşama 9) 11

F5. Bölüm içi booster'lar (aşama 10) 12

F6. Hamle bitince (aşama 11) 13

F7. Mağaza, hediye ve tablo ödülü (aşama 12) 14

F8. Ayarlar, gizlilik ve destek (aşama 13) 15

F9. Ses ve titreşim (aşama 14) 16

F10. Test modu (#10) 17

F11. Sayfalar arasında kaydırma (#3) 18

F12. Dil desteği, 1. adım (#8) 20

F13. İpucu (#6) 21

F14. Öğretici (#5) 21

F15. Booster tanıtımı (#7) 22

F16. On üç dil (#8) 24

F17. Müzik (#9) 25

F18. Dünya haritası (#4) 26

F19. Salonda geri tuşu ve dokunuş eşiği (23 Ekim) 27

F20. Koleksiyonda bellek (24 Ekim) 27

F21. Giriş sayfası (24 Ekim) 28

F23. Yan çevirme (24 Ekim) 29

G. Görünüm 30

H. Herkese açık web testi 30

Bu belge iki şeyi tek yerde tutar: **bilinen açıklar** (bildiğimiz ama henüz kapatılmamış ya da bilerek kabul edilmiş eksikler) ve **telefon testleri** (yalnızca gerçek bir telefonda kanıtlanabilecek davranışlar). Bilgisayardaki testler (C# testleri, betik testleri, Unity denetimleri) her değişiklikte koşuyor; telefon testleri ise kullanıcının kendi telefonunda, zamanı geldiğinde, hepsi birden koşulacak.

Cihaz: Pixel 9 Pro Fold. Dış ekran 1080×2424, iç ekran 2076×2152. Oyunun Unity denetimleri bu iki boyutta ve 1080×2340'ta görüntü alıyor.

Kayıt kuralı: her testin sonucu bu belgedeki tabloya işlenir. Durum değerleri: *Bekliyor*, *Geçti*, *Kaldı*, *Ertelendi*. Tarih ve kısa not eklenir. Kalan bir test için ekran görüntüsü ya da ekran kaydı ve `adb logcat` çıktısı saklanır.

---

1. Tam test turu (zamanı gelince, bu sırayla)

Adım	Ne	Komut ya da yol
1	C# testleri	`dotnet test tests/Puzzle.Core.Tests/Puzzle.Core.Tests.csproj -c Debug`
2	Betik testleri	`node --test tools/unity/economy-pack.test.mjs`
3	Motoru ve ayarları Unity'ye al	`node tools/unity/sync-engine.js`
4	Unity denetimleri	`ProjectSetup`, `EngineSmokeTest`, `EconomyCheck`, `FinaleCheck`, `PlayModeCheck`, `TouchWhileMovingCheck`, `CollectionMemoryCheck`, `ScreenShots -screenWalk` (komutlar: GAME_DESIGN §23)
5	Ekonomi	`puzzle economy run economy/default.json`: ortalama oyuncu 100. bölüme 7–9. günde (§25)
6	APK	`AndroidBuild.Run` → `unity/Build/Android/puzzle.apk`
7	Telefona kur	USB hata ayıklama telefonda onaylı; `adb install -r unity/Build/Android/puzzle.apk`
8	Telefon testleri	Aşağıdaki T listesi, gruplar sırasıyla

Ön koşul sütunu "aşama N" diyorsa, o test arayüz planının o aşaması bitince anlam kazanır; ondan önce *Ertelendi* yazılır.

---

2. Bilinen açıklar

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A01	Telefonun saati ileri alınırsa canlar dolar; 12. aşamadan beri günün reklam hakları ve hediyesi de yenilenir.	Kurallar, §23	Düşük; sunucusuz bir oyunda kapanmaz	Kabul edildi; T32 davranışı gözler, geri alınan saati T167
A02	Can kaybedilirken saat geri alınmışsa, saat düzeltilince bir sonraki canın zamanı geçmişte kalır ve can hemen döner.	Kurallar, §23	Düşük	Kabul edildi; T33
A03	Kurallar (`Puzzle.Meta`) ve kayıt dosyası telefonda ve IL2CPP derlemesinde hiç çalıştırılmadı; yalnızca Editor'da ve .NET'te.	1. aşama	Orta: IL2CPP'de yansıma ve JSON okuma farklı davranabilir	T01, T20
A04	Bitiş şöleninin telefonda kare hızı ve gerçek parmakla atlanması ölçülmedi.	§23	Orta	T12

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A05	10 sütunlu tahtada hücre yaklaşık 36 pt; önerilen 44 pt dokunma hedefinin altında.	§2, §22	Orta: yanlış dokunuş	T10
A06	Bantlı bir parça, bandının çıktığı gösterilmeden hareket edebiliyor.	Oturum 20	Düşük, görsel	Kullanıcının ayrı oturumunda ele alınıyor; sonucu henüz bu dalda yok
A07	Booster'lı bir deneme kayıttan birebir yeniden oynatılamıyordu. **Kapandı (2026-10-14, aşama 3):** eylemler sırasıyla kaydediliyor ve yeniden oynatılıyor.	§18	—	Kapandı; telefonda T81–T84
A08	Reklamlar yalnızca canlandırma; gerçek para paketleri satışta değil.	§23	Bilinçli	Yayın hazırlığında
A09	Bölüm içi dört booster'ın etkisi ölçülmedi; fiyatları yer tutucu. Hoş geldin hediyesinin 12 bölüm içi booster'ı simülasyonda etkisiz sayılıyor.	§25	Orta	Bot kuralı yazılınca
A10	Ses ve titreşim yoktu. **Kapandı (2026-10-16, aşama 14):** yer tutucu sesler ve kısa titreşim tıkları; müzik yok.	§23	—	T190–T201
A11	Bölüm geçişinde duvar, plaketler ve çerçeve yeniden kuruluyor; süresi telefonda ölçülmedi.	Oturum 16	Düşük	T15
A12	40 parçalı otomatik tamamlama, geri tuşu ve uzun oynama telefonda denenmedi.	Oturum 17	Orta	T41, T42, T13
A13	İç (kare) ekran, ucuz telefonlar ve uygulamayı arka plana alıp dönme denenmedi.	Oturum 16	Orta	T02, T14
A14	100 tablonun bellek ve yükleme süresi telefonda ölçülmedi (her biri yaklaşık 1 MB, uzun kenarı yaklaşık 1920 piksel). 2026-10-24'ten beri koleksiyon gezilirken bellekte en çok 20 resim kalıyor (A42/4); telefonda ölçülecek.	Müze	Orta: bellek	T40, T420
A15	Beyaz yazının alt çevre çizgisi tasarım çizimlerindekinden ince; bölüm başlığı ahşap üstünde soluk.	§23	Görsel, küçük	Ekranlar aşamasında
A16	Web oyuncu sayfası gerçek telefonda, Safari'de ve ekran okuyucuyla denenmedi.	Oturum 13	Herkese açık test için	T70
A17	Bir sunucu testi (`PublicModeTests` , istek seli) bütün takım birlikte koşarken zamanlamaya takılabiliyor; tek başına geçiyor.	Oturum 21	Telefonla ilgisi yok	Ayrı iş
A18	`generate --repair` 899. bölümü her seferinde yeniden üretiyor.	Oturum 12	Zararsız	—
A19	Can denetimi yoktu. **Salondan kapandı (2026-10-14, aşama 7):** canı bitmiş oyuncu "Bölüm N" ile bölüm açamıyor. Bölüm başı kartı 8. aşamada gelecek.	Aşama 2	Düşük	T93, T94
A20	Cüzdan oyunda görünmüyordu. **Kapandı (2026-10-14, aşama 7):** altın ve canlar müze sayfalarında; can bitince bölüm açılmıyor.	Aşama 2	—	T90–T97
A23	Telefondaki deneme dosyası sınırsız büyür (deneme başına yaklaşık 1,1 KB). **Kısmen kapandı (2026-10-15, aşama 13):** Gizlilik ve veri kartında "Kayıtları sil" var; oyuncu silmedikçe dosya büyümeye devam eder. Bölüm ortasında kapatılan oyun kayıt bırakmaz.	Aşama 3	Düşük	T182, T183
A24	Booster yazısı 9:16 telefonda uzun tahtalarda ve katlanır telefonun yatay iç ekranında en alt sıranın bir kısmını örtüyor. Dokunuşlar geçiyor, ama ilk denemedeki yazı ilk hamleye kadar o taşları gizliyor.	Aşama 10	Orta	T134; yer ayırmak tahtayı küçültür

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A25	Teklif ya da canlandırma reklamı açıkken uygulama kapatılırsa can gitmez ve kayıt yazılmaz.	Aşama 11	Düşük	Planın bildiği açık
A26	Ekonomi simülatörü tablo ödülünü onuncu kazanmada veriyor, oyun son parça yerleşince. Parçalar geç yerleştirilirse ödül oyunda simülatördekinden geç gelir.	Aşama 12	Düşük; tahminin günü biraz kayabilir	Simülatör son parça anına geçirilecek ya da fark ölçülecek
A27	Bu sürümden önce tamamlanmış tablolar için ödül verilmez; ödül yalnızca son parçayla gelir.	Aşama 12	Yalnızca eski test kayıtları	Kabul edildi
A28	APK INTERNET iznini taşıyordu (Unity'nin "Auto" ayarı; 8 Ekim APK'sında görüldü). **Kapandı (2026-10-16):** proje sahibinin kararıyla izin paketten çıkarıldı. 16 Ekim APK'sında `aapt` ile doğrulandı: paket yalnızca VIBRATE iznini istiyor.	Aşama 13	—	T186
A29	Android yedeklemesi açık (`allowBackup` yazılmamış): oyunun dosyaları telefonun Google yedeğine katılabilir. Gizlilik metni bunu söylüyor.	Aşama 13	Düşük; telefon değişince ilerlemeyi de kurtarabilir	Kabul edildi (2026-10-16): yedekleme açık kalır
A30	Yer tutucu sesler ad ve ölçüyle seçildi; hiçbiri kulakla dinlenmedi. Aynı tepe seviyesindeki iki ses farklı yükseklikte duyulabilir (tablo tamamlanmasının çanı en uzun çalanı).	Aşama 14	Düşük	T191–T197; proje sahibinin kulağı
A31	Titreşim Android'in eski "vibrator" servisini kullanıyor (Android 12'den beri yerini VibratorManager aldı, hâlâ çalışıyor); telefonda denenmedi.	Aşama 14	Düşük	T194, T201
A32	APK 283 MB (16 Ekim; 8 Ekim'de 61 MB'tı). Fark 100 tablonun tam boy görüntüleri. Play Store'da tek paketin temel modülü en çok 200 MB olabilir.	APK, 2026-10-16	Yayını engeller	Yayından önce: tabloları küçültmek ya da ayrı indirmek (Play Asset Delivery); telefonda bellek ve yükleme süresi A14 ile birlikte ölçülür
A33	Test modunda cüzdan satırında kalbin üstündeki "∞" biraz gözlüğe benziyor (can kartında iyi okunuyor). Ayarlardaki test modu satırının işareti yer tutucu.	Test modu	Düşük	Çizilmiş bir ∞ işareti, proje sahibi isterse
A34	Kaydırmada son sayfanın ötesine çekince sayfa esnerken kenarda duvar deseni olmayan düz bir şerit görünüyor (en çok genişliğin %15'i, bırakınca kaybolur). Katlanırın iç ekranında daha belirgin.	#3	Düşük, görünüm	Sayfaların arkasında duran sabit bir duvar
A35	İngilizce ve Korece çeviriler makine çevirisi; Korece tablo adlarının 78'i çeviri (22'si Wikidata'daki yerleşik ad). Kayıtta en emin olunmayan ifadeler: 하트 (can), 이동 (hamle), booster adları, ressam adlarının yanındaki "atfedilen", "Yaşlı/Genç".	#8	Orta: yayın öncesi	Her dilin ana dili olan birinin gözden geçirmesi
A36	İpucunun aynı çıkması .NET ve Mono'da gösterildi, telefonun IL2CPP derlemesinde değil (botun seçimi kesirli sayı kullanıyor). İpucunun telefonda düşünme süresi ölçülmedi.	#6	Düşük	T298; telefonda kayıtlarla karşılaştırma
A37	Öğretici: 3.–6. bölümlerin hiçbiri beşli sunmazsa beşli adımı bırakılır (taramada nadir). Öteki özel taşlar için adım yok. Köşe parçasının yerini gösteren pencere çerçevenin üstüne taşıyor. 1.–3. bölümlerin telefon kayıtları rehberli hamle yüzünden çoğunlukla yardımlı sayılır.	#5	Düşük	T315, T321

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A38	Booster tanıtımı: küçük ekranda (2076×2152) uzun basma ve dikey fırça hapları tahtanın kenar hücrelerinin üstüne biniyor. Kartın küçük tahtasında düşen taşlar bazen özel taş yapıyor; +3 hamle kartında yalnızca madalyon sayıyor. Uzun basma yazısını kaçıran ve 20. bölümü geçmiş oyuncu onu hiç görmez. Kartın küçük tahtası çizim sırası kaydırılarak çiziliyor; tahta maskesi yalnızca tahtanın çizim aralığını kesiyor.	#7	Düşük	T336, T339, T344
A39	On üç dil: çevirilerin hepsi makine çevirisi, yayından önce ana dili olan biri okumalı. Bütün yedek atlaslar her dilde yüklenir (16,5 MiB doku). CJK atlasları 40 örnekleme boyutunda; büyük başlıklarda keskinlik telefonda bakılmalı. İspanyolca "MOVIMIENTOS" madalyon halkasına yakın. Dil kartında başka dillerin adlarındaki ortak Han karakterleri seçili dilin biçiminde çıkabilir. İspanyolca 18–20. odaların adları çeviri.	#8	Orta	T355, T356, T359, T362
A40	Müzik: henüz kulakla dinlenmedi (seviye 0,4 ve Vorbis kalitesi 0,6 ölçüyle seçildi). Android ses odağı yönetilmiyor: başka bir uygulama çalarken oyun da çalar. Ayrı bir ses düzeyi kaydırıcısı yok. Suno bağlantısı kayıtta yok.	#9	Orta	T373, T379
A41	Dünya haritası: ekran okuyucu bağlantısı yok (bütün oyun için ayrı iş). Uzun dönem adları plakada iki satır; 14. dönem karşılaştırma için bilerek tek küçük satır (T400'de 12. ve 14. dönemin plaketine bakın). 6. dönem en yakın yakınlıkla açılıyor. Kare iç ekranda kart haritanın çoğunu kaplıyor. İğne resimleri döneme ilk gelişte yükleniyor; telefonda kısa takılma olabilir. 41 tablonun yeri yalnızca ressamın çalıştığı yer.	#4	Orta	T391, T401, T403
A42	23 Ekim otomatik test turunun bulguları: (1) salonda Android geri tuşu hiçbir şey yapmıyor (T43); (2) tam ekran kipte kenardan tek geri hareketi önce sistem çubuklarını gösteriyor, ikincisi geri götürüyor (T235; Android'in tam ekran davranışı, gerçek parmakla denenecek); (3) ayarlar kartında bir satırın üstünde yatay kaydırma satıra basılmış sayılıyor (dil kartı açıldı, Titreşim kapandı); (4) koleksiyonda 20 oda gezilince bellek 401 MB'tan 649 MB'a çıkıyor, çökme yok (A14 ile ilgili); (5) her açılışta zararsız bir "AssetPackManager bulunamadı" günlük satırı (A32). **Düzeltildi (2026-10-23, cbf5202):** (1) salonda geri tuşu ve geri hareketi çıkış kartını getiriyor (T410–T412); (3) bir düğmenin üstünde 10 noktadan uzun kaydırma hiçbir şeye basmıyor (T413–T414). **Düzeltildi (2026-10-24, 8960aa8):** (4) oda kaldırılınca resimleri de bırakılıyor; bellekte gösterilen odalar ve son bırakılan 10 resim kalıyor, Editör'de 20 oda gezilince aynı anda en çok 20 resim (önce 100; `CollectionMemoryCheck`, T420–T425). (2) ve (5) açık.	Arayüz	Orta	T43, T235, T237, T40, T420
A43	Yan çevirme (2026-10-24) cihazda denenmedi: iPad'de dönme, ters dik, Pencereli Uygulamalar ve Stage Manager, sol üstteki pencere düğmeleri ile geri düğmesi; Android tablette yatay açılışta ilk karenin dik görünüp dönmesi; Fold'da yan tutarken katlama. Tahtanın gerçek yatay düzeni (seçenek B) yapılmadı: iPad'de A denendikten sonra konuşulacak. **2026-10-24 (inceleme):** paket dik açılıyor ve derleme bunu denetliyor (`ManifestOrientation`); `RotationCheck` Fold'u iki yana da çeviriyor (kamera solda ve sağda); oyun ekranı ve güvenli alanı günlüğe yazıyor, yan paylar cihazda oradan okunacak.	Yan çevirme	Orta	T450–T465
A44	Açılış adımlarından biri hata verirse giriş sayfası "Oyun açılamadı; yeniden başlatın" diyor, çubuk duruyor, geri tuşu çıkış kartını indiriyor (2026-10-24). Telefonda denenemez (bozuk bir paket gerekir); Editör'de `ScreenShots -screens entry` bu hâli her ekranda yürütüp görüntülüyor. Hatanın kendisi günlükte; oyuncuya ayrıntı gösterilmiyor.	İnceleme, 2026-10-24	Düşük	Kabul edildi; Editör denetimi

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A22	Uzun dönem adları koleksiyon plaketinde 6 puntoya düşmüştü. **Düzeltildi (2026-10-14):** uzun ad iki satıra bölünüyor (en çok 10 punto). Harita uzun adı tek satırda küçültüyor.	Müze, 2026-10-14	Okunurluk	T44
A21	Kayıt dosyası bozulursa cüzdan da kaybolur (dosya kenara alınır, oyun yeni oyuncu gibi açılır). Katman 3'ten eski bir sürüm, yeni dosyayı yalnızca bellekte oynar, üzerine yazmaz.	Aşama 2	Düşük	T22

3. Telefon testleri

A. Kurulum ve açılış

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T01	APK kurulur, açılır	APK'yı kur, dış ekranda aç	Salon açılır; günlükte oyun hatası yok	—	Bekliyor
T02	İç ekran	Telefonu aç, oyunu iç ekranda kullan; açıkken ekran değiştir	Düzen bozulmadan yeniden kurulur; oyun kaldığı yerden sürer	—	Bekliyor
T03	Hoş geldin hediyesi	Uygulamanın verisini sil, ilk kez aç	Cüzdanda 200 altın ve her booster'dan 3; 5 can	Aşama 2 (görünmesi: cüzdan ekranı)	Bekliyor
T04	Eski kayıtla açılış	Eski sürümün kaydı varken yeni APK'yı üstüne kur	İlerleme kaybolmaz; cüzdan hoş geldin hediyesiyle ve dolu canla başlar	Aşama 2	Bekliyor

B. Oynanış

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T10	Dokunma hassasiyeti	10 sütunlu bir bölümde 30 hamle sürükleyerek, 30 hamle iki dokunuşla oyna; yanlış taşa gidenleri say	Yanlış dokunuş yüzde 5'in altında	—	Bekliyor
T11	Hareket sürerken dokunma	Taşlar düşerken yeni hamle dene	Hamle kuyruğa alınmaz ya da güvenle reddedilir; tahta bozulmaz	—	Bekliyor
T12	Bitiş şöleni	Kalan hamleyle bir bölüm kazan; bir kez sonuna kadar izle, bir kez dokunarak, bir kez ikinci parmakla, bir kez geri tuşuyla atla	Akıcı (gözle takılma yok); 5,5 saniyeyi geçmez; her atlamada kart gelir	—	Bekliyor
T13	Uzun oynama	30 dakika aralıksız oyna	Isınma ve yavaşlama yok; pil tüketimi not edilir	—	Bekliyor
T14	Arka plana alma	Hamle ortasında, şölen sırasında ve sonuç kartında uygulamadan çık, geri dön	Oyun kaldığı yerden sürer; şölen biter ya da atlanmış sayılır; kazanım kaybolmaz	—	Bekliyor
T15	Bölüm geçişi	Bir bölümden çıkıp sonrakine gir; süreyi ölç	1 saniyenin altında	—	Bekliyor

C. Kayıt ve süreklilik

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T20	Kapat-aç	Birkaç bölüm oyna, altın kazan, uygulamayı kapat (son uygulamalardan kaydırarak), aç	İlerleme, altın, booster'lar ve canlar aynı	Aşama 2	Bekliyor
T21	Kazanırken kapanma	Kazandıran hamleden hemen sonra, şölen sürerken uygulamayı kapat	Açınca bölüm kazanılmış ve altını verilmiş	Aşama 2	Bekliyor
T22	Bozuk kayıt	`adb` ile kayıt dosyasını boz, uygulamayı aç	Bozuk dosya kenara alınır; oyun yeni oyuncu gibi açılır, çökmez	Aşama 2	Bekliyor

C2. Kayıt dosyasını okuyarak (cüzdan ekranı gelmeden)

Dosya: `adb shell cat /sdcard/Android/data/com.saturnwave.puzzle/files/progress.json` (izin verilmezse `adb shell run-as com.saturnwave.puzzle cat files/progress.json`).

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T23	Eski kayıt yeni katmana geçer	Eski bir APK'yla (diskteki derleme 2026-10-08 tarihli) en az bir bölüm kazan, bir parça yerleştir; yeni APK'yı üstüne kur; bir hamle oyna, sonra hamle yapmadan çıkmadan, yuvarlak düğmeyle bölümden çık; dosyayı oku	Salon aynı bölüm ve parçalarla açılır; dosya `"version":3` ile başlar; cüzdanda 200 altın, her booster'dan 3, `"livesShort":1` (hamleden sonra çıkmak bir can)	Aşama 2	Bekliyor
T24	Kazanç ve altını kazandıran hamlede yazılır	Dosyadaki `coins` değerini not et; hamle kalmışken bir bölüm kazan; şölenin roketleri başlar başlamaz uygulamayı son uygulamalardan kaydırarak kapat; aç ve dosyayı oku	Salon sonraki bölümde açılır; `levelsWon` bir arttı; `coins` kalan her hamle için 4 arttı	Aşama 2	Bekliyor
T25	Kayıp bir can götürür, 30 dakikalık saati başlatır	Can doluyken (`"livesShort":0`) hamlesi biterek bir bölüm kaybet; kayıp kartı gelir gelmez dosyayı ve telefonun saatini (`adb shell date +%s`) oku	`"livesShort":1`; `nextLifeAtUnixSeconds` kaybettiren hamlenin anı artı 1800 (birkaç saniye içinde). Yarım saat içinde ikinci kayıp: 2, aynı `nextLifeAtUnixSeconds`	Aşama 2	Bekliyor
T26	Hamlesiz çıkış ve yarıda kapatma ücretsiz	Bir bölüm aç, hamle yapmadan yuvarlak düğmeyle müzeye dön, dosyayı oku. Sonra bir bölümde birkaç hamle oyna, uygulamayı kaydırarak kapat, aç, dosyayı oku	İkisi de `livesShort`'u değiştirmez; ikincisi yalnızca denemeyi sayar (`attemptsOnLevel` bir artar), oyun salonda açılır	Aşama 2	Bekliyor
T27	Can bitince	30 dakika içinde beş bölüm kaybet, sonra altıncıyı açmayı dene	Dosya `"livesShort":5`; 7. aşamadan beri altıncı bölüm açılmaz, can kartı gelir (T93)	Aşama 2 ve 7	Bekliyor
T28	Kaydedilen an yeniden başlatmadan sağ çıkar	Bir kayıptan sonra `livesShort` ve `nextLifeAtUnixSeconds`'u not et; `adb shell am force-stop com.saturnwave.puzzle` ile durdur, aç; yarım saat içinde bir bölüm kazan, dosyayı oku	`livesShort` ve `nextLifeAtUnixSeconds` öncekiyle birebir aynı; `coins` ve `levelsWon` kazançla arttı	Aşama 2	Bekliyor

C3. Deneme kaydı ve cihaz kimliği (aşama 3)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T80	Cihaz kimliği	Yeni APK'yı kur, oyunu bir kez aç; `adb shell run-as com.saturnwave.puzzle cat files/device.json` ile kimliği not et; uygulamayı durdurup aç, yeniden oku; aynı APK'yı üstüne kur, oku; kaldırıp kur, oku	İlk üç okumada aynı kimlik; kaldırıp kurunca yeni bir kimlik	Aşama 3	Bekliyor
T81	Kazanılan bölümün satırı	`attempts.jsonl` satır sayısını not et; hamle kalmışken bir bölüm kazan, şölen başlar başlamaz uygulamayı kapat; son satırı oku	Bir satır fazla: `"result":"won"`, `"client":"unity"`, `deviceId` device.json'daki kimlik, `moveLimit` bölümün kendi limiti, hamle kadar `{"act":"move"}`	Aşama 3	Bekliyor
T82	Kaybedilen bölümün satırı	Hamlesi biterek bir bölüm kaybet; kayıp kartı gelir gelmez dosyayı oku	Bir satır fazla: `"result":"outOfMoves"`, `movesUsed` bölümün hamle sayısı	Aşama 3	Bekliyor
T83	Bırakma ve kapatma	Hamle yapmadan bölümden çık; iki hamle oynayıp çık; bir hamle oynayıp uygulamayı kapat; her adımdan sonra satırları say	İlki satır eklemez; ikincisi `"result":"abandoned"`, `"movesUsed":2` ile bir satır ekler; üçüncüsü satır eklemez	Aşama 3	Bekliyor
T84	Araçlar telefonun dosyasını okur	Dosyayı bilgisayara al (`adb shell run-as com.saturnwave.puzzle cat files/attempts.jsonl > phone-attempts.jsonl`); `dotnet run --project src/Puzzle.Cli -c Debug -- humans phone-attempts.jsonl --out out/phone-humans.csv`	Her satır okunur, okunamayan satır yok; denemeler bölümlerine sayılır	Aşama 3	Bekliyor

D. Can ve saat

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T30	Can kaybı ve dönüşü	Bir bölümü kaybet; uygulama kapalıyken 30 dakika bekle	Kayıpta bir can gider; 30 dakika sonra geri gelir	Aşama 2 (görünmesi: can satırı)	Bekliyor
T31	Canlar bitince	5 canı da kaybet	Yeni deneme başlamaz; sonraki canın süresi gösterilir	Can ekranı	Bekliyor
T32	Saat ileri	Can eksikken telefonun saatini 3 saat ileri al	Canlar dolar (A01, kabul edilmiş açık); oyun çökmez	Aşama 2	Bekliyor
T33	Saat geri	Saati 1 gün geri al; can kaybet; saati düzelt	Geri alınan saat can getirmez, yeni gün hakkı açmaz; düzeltince davranış A02'deki gibi	Aşama 2	Bekliyor
T34	Gece yarısı	23:58'de oyna, gece yarısını geç	Reklamla "+5" ve reklamla altın hakları yeni güne sıfırlanır	Teklif ekranları	Bekliyor
T35	Saat dilimi	Telefonun saat dilimini değiştir	Gün hakları ve canlar tutarlı kalır	Aşama 2	Bekliyor

E. Müze ve yapboz

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T40	100 tablo	Koleksiyonda 20 odayı baştan sona gez; haritayı aç	Görüntüler 1 saniyede gelir; bellek uyarısı ya da çökme yok; kaydırma akıcı	Müze odaları	Bekliyor
T41	Yapboz parmakla	Bir tablonun 10 parçasını elle yerleştir	Parça doğru yere oturur; yanlış yerde geri döner	—	Bekliyor
T42	Otomatik tamamla	40 parça biriktir, otomatik tamamla	Akıcı biter; sayaçlar doğru	—	Bekliyor
T44	Uzun oda adları	Koleksiyonda 8., 12. ve 19. odaya geç; haritada aynı odalara bak	Dönem adı telefonda rahat okunuyor; okunmuyorsa ad kısaltılır ya da iki satıra bölünür	Müze odaları	Bekliyor
T43	Geri tuşu	Her ekranda Android geri tuşuna bas	Bir önceki ekrana döner; salonda "Oyundan çıkılsın mı?" kartı gelir (T410–T412)	—	Bekliyor

F. Ekonomi ekranları

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T50	"+5 hamle"	Hamlesi biten bir bölümde teklifi reklamla 3 kez, sonra altınla al	Günde 3 reklam ücretsiz; sonra 900 altın düşer; denemede bir kez	Teklif ekranı	Bekliyor
T51	Bölüm öncesi booster	Üç bölüm öncesi booster'ı birden seç, bölümü başlat	Üçü de tahtada; raftan düşer	Bölüm başı ekranı	Bekliyor
T52	Mağaza	Booster ve set al; altın paketine dokun	Altın düşer, booster rafa gelir; paketler "satışta değil"	Mağaza ekranı	Bekliyor
T53	Reklamla altın	Mağazada reklam izle, günde 4 kez dene	İlk 3'ünde 4'er altın; 4.'sü reddedilir	Mağaza ekranı	Bekliyor

F2. Cüzdan satırı ve can kartı (aşama 7)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T90	İlk açılış	Uygulamayı ilk kez kur ve aç	Salonda altın hapında "200", kalpte "5" ve "Dolu"; harita ve koleksiyona geçerken satır yerinde kalır	Aşama 7	Bekliyor
T91	Geri sayım	Bir bölümde hamle yapıp çık ya da kaybet; salona dön	Kalpte "4"; hap 30:00 civarından saniye saniye geri sayar	Aşama 7	Bekliyor
T92	Can kartı	Kalbe ya da hapına dokun	Oda kararır, "Canlar" kartı iner: "4 / 5", işleyen "Sonraki can", "Canların ... sonra dolar"; "Tamam", yuvarlak X ve geri hareketi kartı kapatır	Aşama 7	Bekliyor
T93	Can bitince	Beş canı da kaybet, "Bölüm N"ye bas	Tahta açılmaz; kartta kırmızı "0 / 5" ve "Bir can gelince oynayabilirsin"	Aşama 7	Bekliyor
T94	Can gelince	Geri sayımın bitmesini bekle (ya da saati 30 dakika ileri al)	Kalpte "1"; "Bölüm N" bölümü açar	Aşama 7	Bekliyor
T95	Altının sayarak artması	Bir bölüm kazan, kartın "Müze" düğmesine bas	Salondaki tutar eski değerden yenisine yaklaşık bir saniyede sayarak çıkar	Aşama 7	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T96	İç ekran	Telefonu aç (2076×2152)	Satır plaketin üstünde ortalı, hiçbir şey çakışmıyor; salon, harita ve koleksiyon sığıyor	Aşama 7	Bekliyor
T97	Saat geri	Bir can eksikken telefonun saatini bir saat geri al	Can gelmez; hap en çok 30:00 gösterir ve bekler	Aşama 7	Bekliyor

F3. Bölüm başı kartı (aşama 8)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T100	İlk kart	İlk kurulumda salonda "Bölüm 1"e bas	Kart iner: bölüm 1, hedefi, hamlesi, her birinde 3 yazan üç disk, hiçbiri seçili değil	Aşama 8	Bekliyor
T101	Seçmek, bırakmak	Fırça + sıçrama diskine dokun, sonra yine dokun; "+3 hamle"ye dokun; X ile kapat, yeniden aç	Önce yeşil halka ve tik, sonra kalkar; madalyon 3 artar; yeniden açınca hepsi yine 3, hiçbiri seçili değil	Aşama 8	Bekliyor
T102	Booster'la açılış	Fırça + sıçrama ve paleti seç, "Oyna"; hamle yapmadan geri tuşuyla çık ve onayla; kartı aç	Tahtada fırça, sıçrama ve palet en son altın ışıkla belirir; kartta hâlâ 3 ve 3	Aşama 8	Bekliyor
T103	Harcama ilk hamlede	Aynısını yap, bir hamle oyna, bölümü bitir; sonraki kartı aç	2 ve 2	Aşama 8	Bekliyor
T104	Tekrar dene	Bir bölümü kaybet, "Tekrar dene"	Salona dönülür ve aynı bölümün kartı iner; "Oyna" "2. deneme" ile açılır	Aşama 8	Bekliyor
T105	Kazanınca	Bir bölüm kazan, "Devam"	Salona dönülür, altın sayarak artar, düğme sonraki bölümü gösterir; kart inmez	Aşama 8	Bekliyor
T106	Satın alma	Bir bölüm öncesi booster'ın üçünü de harca; artısına dokun; "Satın al"; sonra altını yetmeyen biriyle dene	Fiyatlı teklif kartı (+3 hamle: 200); satın alınca kart kalkar, altın geriye sayar, diskte 1; altın yetmezse düğme soluk ve "Altın yetmiyor"	Aşama 8	Bekliyor
T107	Can yokken	Bütün canları kaybet; "Tekrar dene"ye ve "Bölüm N"ye bas	İkisinde de bölüm kartı değil can kartı gelir	Aşama 8	Bekliyor
T108	Geri tuşu sırası	Teklif kartı açıkken geri tuşuna art arda bas	Önce teklif kartı, sonra bölüm kartı kapanır, sonra salonda bir şey olmaz	Aşama 8	Bekliyor
T109	Kart açıkken kapatma	Booster seçiliyken uygulamayı kapat, aç	Hiçbir şey harcanmamış	Aşama 8	Bekliyor

F4. Tahta plaketleri, duraklatma ve kazanma kartı (aşama 9)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T110	Parça veren bölümün plaketleri	46 bölüm kazanmış oyuncuyla 47. bölümü aç; bir hamle oyna	Solda "BÖLÜM 47", hedef ve 41; sağda "PARÇA 7 / 10", tablo karanlık, yalnızca bir parça yaldızla çevrili; sayılar tahtayla birlikte azalır	Aşama 9	Bekliyor
T111	Parça vermeyen bölüm	Parça vermeyen bir bölüm aç (2026-10-15 itibarıyla 1–1000 arasındaki her bölüm parça veriyor; bu durum yalnızca müze bittikten sonra "Tekrar oyna" ile oluşur)	Solda "BÖLÜM" ve numara, sağda "HEDEF" ve hedefler	Aşama 9	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T112	Zincirleme sırasında duraklatma	Uzun bir zincirlemede duraklatmaya bas, tahtada kaydır; kartı 10 saniye açık bırak; geri tuşuna bas	Hamle oynanmaz; tahta durunca "Bölümden çık?" gelir; kart açıkken hiçbir şey kıpırdamaz; geri tuşu kartı kapatır, oyun sürer	Aşama 9	Bekliyor
T113	Çıkmanın bedeli	Hamleden önce duraklat → "Henüz hamle yapmadın, can gitmez" → Müze; sonra hamleden sonra aynısı	İlkinde can aynı; ikincisinde "Çıkarsan 1 can gider" ve bir can eksik	Aşama 9	Bekliyor
T114	Kazanma kartı	Hamle kalmışken bir bölüm kazan; "Devam"	Şölen, sonra parça, "Yeni parça: k / 10", yenisi kırmızı halkalı noktalar, +0'dan sayan "+N", "Kalan N hamle fırçaya dönüştü"; N = 4 × kalan hamle; salonda altın tam N artar	Aşama 9	Bekliyor
T115	Şöleni atlama	Şölen sırasında ekrana dokun	Şölen hemen biter, aynı kart aynı +N ile gelir	Aşama 9	Bekliyor
T116	Son hamlede kazanma	Bir bölümü son hamlede kazan	Şölen yok; altın satırında yalnızca "Son hamlede tamamlandı", hap yok; altın değişmez	Aşama 9	Bekliyor
T117	Kart altında duraklatma	Herhangi bir kart açıkken soluk duraklatma diskine dokun; kazanma kartında geri tuşuna bas	Diske dokunmak bir şey yapmaz; geri tuşu salona götürür	Aşama 9	Bekliyor
T118	Tablonun son parçası	Bir tablonun son parçasını veren bölümü kazan	"Yeni parça: 10 / 10", bütün noktalar yaldızlı, sonuncusu halkalı	Aşama 9	Bekliyor
T119	Katlanır ekranda raf	Telefonu aç, sonra dış ekranda tekrarla	Raf diskleri ve duraklatma rahat basılıyor; kart tamamen ekranda	Aşama 9	Bekliyor

F5. Bölüm içi booster'lar (aşama 10)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T120	İlk bölümlerde kilit	İlk kurulumda 1–6. bölümleri kazan; her tahtada rafa bak	Dört sönük disk: Bölüm 7, Bölüm 12, Bölüm 16, Bölüm 20; dokununca bir şey olmaz; raf yazısı ilk hamleden sonra kalkar	Aşama 10	Bekliyor
T121	Spatulanın açılışı	7. bölümü ilk kez aç	Spatula diskinde 3 ve nefes alan bir ışık halkası; yazı "Yeni: Spatula! Diske dokun, sonra bir taşa." ve altında "Her bölüm booster'sız geçilebilir"	Aşama 10	Bekliyor
T122	Tek dokunuşla seçmek	Spatula diskine bir kez hızlıca dokun	Diskte yeşil halka, öteki diskler sönük; yazı "Spatula · bir taşı ya da bir katı kaldırır / Bir taş seç"	Aşama 10	Bekliyor
T123	Nişan ve kaydırma	Parmağını bir taşa koy, kaldırmadan yandaki hücreye kaydır, kaldır	Parmağın altındaki hücrede yaldız halka, kaydırmayı izler; yazı söner; kaldırınca spatula o hücreye iner; sayı 2 olur; HAMLE değişmez	Aşama 10	Bekliyor
T124	Booster denemeyi başlatır	Yeni bir tahtada hamle yapmadan spatulayı kullan, duraklat, çık	Çıkma kartı "Çıkarsan 1 can gider" der; çıkınca bir can gider	Aşama 10	Bekliyor
T125	Dokunulmamış tahta	Bir tahtayı açıp hiç dokunmadan çık	Kart can gitmeyeceğini söyler; can gitmez	Aşama 10	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T126	Satır fırçası	12. bölümden sonra satır fırçasını seç, parmağını bir hücrede tut	Bütün satır boyunca soluk bir ışık; kaldırınca fırça satırı soldan sağa boyar ve temizler	Aşama 10	Bekliyor
T127	Taşlar düşerken	Bir hamle yap; taşlar düşerken sütun fırçasına ve bir hücreye dokun	Disk hemen seçilir; kullanım tahta oturunca uygulanır	Aşama 10	Bekliyor
T128	Bırakmanın yolları	Bir fırçayı seç, sonra sırayla: diskine yine dokun / geri hareketi / parmağı tahtanın dışına sürükleyip kaldır / duraklat	Her biri booster'ı bırakır; yalnızca duraklatma çıkmak isteyip istemediğini sorar; hiçbir şey harcanmaz	Aşama 10	Bekliyor
T129	Boşa kullanım	Spatulayı hiçbir şeyin vuramayacağı bir hücreye nişanla (malzemeli bir bölümde, ör. 51)	Disk sallanır, yazı "Burada vurulacak bir şey yok" der, sayı aynı kalır	Aşama 10	Bekliyor
T130	Raftan satın alma	Bir booster'ı bitir, yeşil artısına dokun, satın al; sonra yetersiz altınla dene	Fiyatlı kart; "Satın al" fiyatı düşer, diskte 1 ve (spatula ve fırçalarda) seçili; altın yetmezse "Altın yetmiyor", bir şey olmaz	Aşama 10	Bekliyor
T131	Karıştırma hep çalışır	20. bölümden sonra büyük açık bir tahtada karıştırma diskine birkaç kez dokun	Her seferinde karıştırır ("Tahta karıştırılamıyor" gerçek bir bölümde hiç çıkmaz); taşlar döner, hazır eşleşme kalmaz	Aşama 10	Bekliyor
T132	Dokunma alanı	Diskin kenarına (bir parmak genişliği içinde) ve iki diskin arasına dokun	Kenar diski basar; arası en çok bir diski basar; diskler dış ve iç ekranda elde en az 40 puan	Aşama 10	Bekliyor
T133	Eski kayıtla açılış	Bu derlemeyi 20. bölümü geçmiş bir oyuncuyla 2.–9. aşama derlemesinin üstüne kur	Bölüm içi booster'lar yeniden verilmez (eski hediyeyle gelmişlerdi); cüzdandan önceki kayıtlı oyuncu (katman 1–2) her birinden 3 alır	Aşama 10	Bekliyor
T134	Katlanır, yatay	Katlanır telefonu açıp yatay tut, uzun bir tahtada booster seç	Yazı okunur; en alt sıranın ne kadarını örttüğünü not et (bilinen açık A24)	Aşama 10	Bekliyor

F6. Hamle bitince (aşama 11)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T140	Teklif kartı	Bir bölümü hedefler kalmışken hamlesi bitene kadar oyna	"Hamle bitti!" kartı: yaldızlı +5, kalan hedeflerin üstünde "Az kaldı!" ya da "Kalan hedefler", 900'lü "+5 hamle", "Reklam izle", "Vazgeç ♥ 1 can gider"; başka hiçbir şey kıpırdamaz	Aşama 11	Bekliyor
T141	Altınla +5	En az 900 altınla "+5 hamle"ye bas	Kart kalkar, oda aydınlanır, madalyon 1'den 5'e sayar, tahta sürer; salonda tam 900 altın eksik, can aynı	Aşama 11	Bekliyor
T142	Altın yetmezse	900'den az altınla yeşil düğmeye bas	Düğme sönük, "Altın yetmiyor" der; bir şey olmaz	Aşama 11	Bekliyor
T143	Reklamla +5	"Reklam izle"ye bas; aynı gün üç kez, sonra dördüncüde dene; ertesi gün yine bak	"Reklam canlandırması / TEST SÜRÜMÜ" kartı 3 saniyede dolar ve hamleler gelir; dördüncüde düğme sönük ve "Bugünlük bitti"; ertesi gün yine 3 hak	Aşama 11	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T144	İkinci teklif yok	+5'i aldıktan sonra hamleler yine bitsin	İkinci teklif gelmez; "–1" can hapı, "1 can gitti", Tekrar dene ve Müze; salonda bir can eksik	Aşama 11	Bekliyor
T145	Vazgeç	Teklifte "Vazgeç"; sonra "Tekrar dene"; tek can kalmışken tekrarla	Teklif kalkar, kaybetme kartı iner ("1 can gitti"); Tekrar dene bölümün kartını açar; son can gidince can kartı gelir	Aşama 11	Bekliyor
T146	Teklif açıkken	Teklif açıkken geri hareketi yap, tahtada kaydır, duraklatmaya dokun	Hiçbir şey olmaz, can gitmez, teklif kalır	Aşama 11	Bekliyor
T147	Reklam sırasında	Canlandırma reklamı sırasında geri tuşuna bas; uygulamadan ana ekrana çıkıp dön	Geri tuşu bir şey yapmaz; reklam sürer ve biter, sonra hamleler gelir	Aşama 11	Bekliyor
T148	Çıkma kartının yeni hâli	Hamle yapmadan duraklat; sonra bir hamleden sonra duraklat	Önce "Henüz hamle yapmadın, can gitmez"; sonra "–1" can hapı ve "Çıkarsan 1 can gider"; "Oyna" tahtaya döner	Aşama 11	Bekliyor
T149	+5 sonrası kazanma	+5'i al ve hamle artırarak kazan	Şölen kalan hamleleri fırçaya çevirir; kazanma kartı onların altınını gösterir	Aşama 11	Bekliyor
T150	Katlanır ekranlar	T140, T143 ve T145'i iç (kare) ve dış ekranda tekrarla	Kartlar plaketlerle raf arasına sığar; her düğme ve "Vazgeç" parmakla rahat basılır	Aşama 11	Bekliyor
T151	Kayıtlar	+5 alınan ve vazgeçilen birer denemeden sonra `attempts.jsonl` dosyasının son iki satırını oku (adb)	Deneme başına bir satır, deneme kesin bitince yazılmış; +5'li denemede `"extraMovesBought":true` ve +5 eylemi	Aşama 11	Bekliyor

F7. Mağaza, hediye ve tablo ödülü (aşama 12)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T160	Mağazaya yollar	Salonda altının yeşil artısına bas; haritadan ve koleksiyondan çubuktaki "Mağaza"ya bas; kalbin artısına bas	Mağaza soldan gelir: lambalar arasında tabela, üç paketle ALTIN, iki setle GÜÇLENDİRİCİLER, ÜCRETSİZ şeridi; kaydırmadan hepsi görünür. Kalbin artısı can kartını açar	Aşama 12	Bekliyor
T161	Altın paketi	Bir altın paketinin altındaki "Yakında"ya bas	"Altın paketleri: Bu test sürümünde satın alma yok." kartı; Tamam kapatır; altın aynı	Aşama 12	Bekliyor
T162	Set almak	En az 900 altınla Başlangıç setinin yeşil 900 düğmesine bas; bir bölümün kartını aç; uygulamayı kapatıp yeniden aç	"Satın alındı" kartında üç başlangıç booster'ı +1; satır 900 geri sayar; bölüm kartında her başlangıç booster'ı bir fazla; yeniden açınca da duruyor	Aşama 12	Bekliyor
T163	Altın yetmezse	Usta setinin fiyatından az altınla sönük düğmesine bas	"Altın yetmiyor: Usta seti için N altın daha gerek." kartı; hiçbir şey değişmez	Aşama 12	Bekliyor
T164	Reklamla altın	Ücretsiz şeritte "İzle"ye üç kez bas; dördüncüyü dene; aynı gün uygulamayı kapatıp aç; gece yarısından sonra yine bak	Her seferinde "Reklam canlandırması / TEST SÜRÜMÜ" kartı 3 saniye sürer, sonra satır +4 sayar; üçüncüden sonra düğme sönük "Yarın yine", şerit "BUGÜNLÜK BİTTİ" (yeniden açınca da); gece yarısından sonra yine 3 hak	Aşama 12	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T165	Reklam sırasında	Canlandırma reklamı sürerken geri tuşuna bas; uygulamayı arka plana alıp dön; bir kez de reklam sırasında uygulamayı kapat	Geri tuşu bir şey yapmaz; reklam biter ve bir kez öder; reklam sırasında kapatılan uygulama ödemez ve hak harcamaz	Aşama 12	Bekliyor
T166	Günün hediyesi	Salonda hediye çerçevesine bas (kırmızı nokta, "Hediye"); yine bas; uygulamayı kapatıp aç	"Günün hediyesi" kartında bir booster +1; nokta kalkar, hap gece yarısına kalan saati gösterir; ikinci basış "Bugünkü hediyeni aldın. Yenisi ... sonra." der; yeniden açınca da alınmış	Aşama 12	Bekliyor
T167	Saat geri	Hediyeyi aldıktan sonra telefonun tarihini bir gün geri al, oyunu aç, hediyeye bas, reklam şeridine bak; tarihi düzelt	Geri tarihte yeni hediye ve yeni reklam hakkı yok; hap uzun bir bekleme gösterir; tarih düzelince hiçbir şey kaybolmaz	Aşama 12	Bekliyor
T168	Ertesi gün	Ertesi takvim günü salonu aç	Kırmızı nokta ve "Hediye" yine orada; hediye sıradaki booster	Aşama 12	Bekliyor
T169	Tablo ödülü	Bir tablonun son parçasını yapbozunda yerleştir (bir kez parmakla, bir kez "Otomatik tamamla" ile)	Kutlamadan sonra "Tablo tamamlandı! İşte ödülün", tepside +80 altın ve +1 booster; salonda satır +80 sayar; booster bölüm kartında ya da rafta	Aşama 12	Bekliyor
T170	Ödül bir kez	Son parça yerine oturur oturmaz uygulamayı kapat, aç; tabloyu koleksiyonda aç	Ödül tam bir kez verilmiş (+80 altın bir kez); tabloyu bütün olarak görmek bir şey vermez	Aşama 12	Bekliyor
T171	Mağazaya git	Bölüm kartında hiç sahip olmadığın ve altının yetmediği bir başlangıç booster'ının artısına bas; "Mağazaya git"e bas	İki kart da kalkar, mağaza gelir; bir şey alınmaz, can gitmez	Aşama 12	Bekliyor
T172	Katlanır ekranlar	T160, T162 ve T166'yı açık iç ekranda ve dış ekranda tekrarla	İç ekranda iki sütun (paketler ve setler yan yana, ücretsiz şerit altta), dışta tek sütun; her düğme rahat basılır; hediye çerçevesi tezgâhın yanında	Aşama 12	Bekliyor

F8. Ayarlar, gizlilik ve destek (aşama 13)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T180	Çark	Salonda, haritada, koleksiyonda ve mağazada altın-kalp satırının sağ üstündeki yuvarlak çarka dokun	"Ayarlar" kartı her seferinde iner; arkadaki çubuğa ya da altına dokunmak bir şey yapmaz; telefonun geri hareketi kartı kapatır; başka bir sayfada × kapatır	Aşama 13	Bekliyor
T181	Kartı oku	Ayarlar kartını aç ve oku	Dil (seçili dilin adı ve ok; dokunmak dil kartını açar), Gizlilik ve veri ("Oyun hiçbir şey göndermez"), Destek; üstte Ses, Müzik ve Titreşim anahtarları; altta "Oyuncu kimliği: XXXX-XXXX · Sürüm 1.0" ve "Test sürümü · reklamlar canlandırma, satın alma kapalı"; kesik yazı yok, ğ, ı, ş, ü doğru	Aşama 13	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T182	Kayıt sayısı	İki bölümü sonuna kadar oyna (kazan ya da kaybet), sonra Gizlilik ve veri kartını aç	Metin rahat okunur ve sana göre doğru; "Deneme kayıtları" kayıtlar başladığından beri biten her denemeyi sayar (kazanılan, kaybedilen, bir hamleden sonra bırakılan)	Aşama 13	Bekliyor
T183	Kayıtları sil	"Kayıtları sil"e dokun, sonra "Vazgeç"; yine dokun, sonra "Sil"; kartları kapat	Önce bir soru; Vazgeç bir şey değiştirmez; Sil sayıyı 0 yapar ve "Bütün kayıtlar silindi." der; düğme sönük; altın, can, bölüm, booster'lar ve yerleştirilmiş parçalar önceki gibi	Aşama 13	Bekliyor
T184	Destek	Destek kartını aç. Telefon USB'deyken kartın gösterdiği klasörü aç	Oyuncu kimliği ayarlar kartının altındakiyle aynı; "Sürüm 1.0"; "Bölüm içeriği sürüm 1"; yol `/storage/emulated/0/Android/data/com.saturnwave.puzzle/files/attempts.jsonl`; T183'ten sonra dosya yok, bir bölüm daha bitince tek satırla geri gelir	Aşama 13	Bekliyor
T185	Yeniden açılış	T183'ten sonra oyunu tamamen kapat (kaydırıp at), yeniden aç; ayarları ve gizlilik kartını aç	Sayı hâlâ 0 (ya da o zamandan beri biten deneme kadar); oyuncu kimliği öncekiyle aynı	Aşama 13	Bekliyor
T186	Veri kullanımı	Android Ayarlar > Uygulamalar > oyun > Mobil veri ve Wi-Fi: Wi-Fi açıkken 10 dakikalık bir oturumdan önce ve sonra bak; Uygulama bilgisi > İzinler'e de bak	Oyun veri kullanmamış (0 B); izin listesinde internet yok (2026-10-16'dan beri paket istemiyor). Veri görünürse gizlilik metni değişmeli	Aşama 13	Bekliyor
T187	Üstüne kurulum	Yeni sürümü eskisinin üstüne kur (kaldırmadan), oyunu aç	İlerleme, altın ve canlar duruyor; ayarlar kartı açılıyor (1. düzendeki eski cihaz dosyası bütün ayarlar açık okunur); hata görünmüyor	Aşama 13	Bekliyor

F9. Ses ve titreşim (aşama 14)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T190	İki anahtar	Temiz kurulumda (ya da Ayarlar > Uygulamalar > Puzzle > Depolama > Depolamayı temizle; ilerleme silinir, bu testi turun sonuna bırak) oyunu aç, cüzdan satırındaki çarka bas	Kartta "Ses", "Müzik" ve "Titreşim" anahtarları, üçü de açık; altlarında çizgi, sonra dil, gizlilik ve destek satırları	Aşama 14	Bekliyor
T191	Her sesi dinle	Medya sesi yarıda. Bir düğmeye bas; ayarlarda bir anahtarı çevir; bir bölümün kartını aç; eşleşen iki taşı değiştir; dörtlü eşleşme yap; roket patlat; spatula, fırça ve karıştırmayı kullan; eşleşmeyen iki taşı değiştirmeyi dene; bol hamleyle kazan; hamlesi biten bölümde vazgeç; mağazada bir şey al; yapbozda parça yerleştir; bir tablonun son parçasını yerleştir	15 sesin her biri duyulur: kısa, aşağı yukarı aynı yükseklikte, hiçbiri sert ya da kırpık değil; tahta durduktan sonra çalmaya devam eden yok. Fazla yüksek, alçak, tekrarda sinir bozucu ya da yerine uymayan sesleri not et (yer tutucu sesler; karar senin kulağının)	Aşama 14	Bekliyor
T192	Şölen sesi	10'dan fazla hamleyle bir bölümü kazan, şöleni dinle; başka bir kazançta şölen sırasında ekrana dokun	Atışlar hızlı bir dizi olarak duyulur (yaklaşık iki atışta bir), roketler birkaç patlama; sürekli takırtı yok. Şöleni geçen dokunuş seslerini de hemen keser; kazanma sesi kart inerken duyulur	Aşama 14	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T193	Uzun zincir	Uzun bir zincir ya da renk bombası birleşimi yapana kadar oyna	Patlamalar ve özel taşlar aralıklı duyulur, vızıltı gibi değil; tahtanın hızı seslerden önceki gibi	Aşama 14	Bekliyor
T194	Titreşimi hisset	Telefonun "Titreşim ve dokunma geri bildirimi" açık. Özel taş yap, vuran bir booster kullan, bir bölüm kazan, bir tablo tamamla; düğmelere de bas, düz eşleşmeler yap	Özel taşta ve booster vuruşunda hafif tık; kazanma kartı inerken ve tablo tamamlanınca güçlü tık; basışta, patlamada, değiştirmede ve kartlarda tık yok. Tıklar doğru mu, zayıf mı, güçlü mü, not et	Aşama 14	Bekliyor
T195	Ses kapalı	Ayarlarda "Ses"i kapat, kartı kapat, özel taş dahil birkaç hamle oyna	Anahtarın kendi tıkı duyulmaz (ayar o anda geçerli); sonra hiçbir şey duyulmaz; titreşim tıkları sürer	Aşama 14	Bekliyor
T196	Titreşim kapalı	Ses açıkken "Titreşim"i kapat, özel taş yap ve bir bölüm kazan	Hiç tık yok; bütün sesler duyulur	Aşama 14	Bekliyor
T197	Sesi geri aç	"Ses" kapalıyken aç	Anahtarın tıkı ve sonraki her ses duyulur	Aşama 14	Bekliyor
T198	Yeniden açılışta ayarlar	"Ses" kapalı, "Titreşim" açık bırak; kartı kapat; oyunu son uygulamalardan kaydırıp at, yeniden aç, çarka bas	Kart "Ses" kapalı, "Titreşim" açık gösterir ve oyun öyle davranır. Sonra ikisini yine aç	Aşama 14	Bekliyor
T199	Telefonun kendi ayarları	Medya sesini sıfıra indir, oyna; sonra telefonun dokunma geri bildirimini kapat (Ayarlar > Ses ve titreşim > Titreşim ve dokunma), "Titreşim" açıkken oyna	Ses sıfırken hiçbir şey duyulmaz. Telefonun titreşimi kapalıyken oyunun tıklarının gelip gelmediği Android'in kararı; ne olduğunu not et. Sessiz mod Android'de oyun seslerini durdurmaz (medya sesi); şaşırtırsa not et	Aşama 14	Bekliyor
T200	Arka plana alma	Bir zincir sırasında ana ekrana çık, bekle, dön; bir de telefon görüşmesi yap ya da sesli başka bir uygulama aç	Oyun arka plandayken ses çalmaz, çalmaya devam eden yok; dönünce sesler yine çalışır	Aşama 14	Bekliyor
T201	Titreşim izni	T194'te "Titreşim" ve telefonun titreşimi açıkken hiç tık gelmezse telefonu bağla, günlükte "vibrator refused a tick" ya da "cannot be reached" ara	Tıklar hissedilir; bu, VIBRATE izninin pakette olduğunu kanıtlar. Günlükte ret varsa izin adımı o derlemede çalışmamış	Aşama 14	Bekliyor

F10. Test modu (#10)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T210	Yedi dokunuş	Çark > Destek. "Sürüm" satırına altı kez dokun, sonra yedinci kez	Altıda bir şey olmaz. Yedincide satır ve Tamam yerine "Test modu açılsın mı?", altında bir satır, Vazgeç ve Aç gelir	Test modu	Bekliyor
T211	Vazgeç	Soruda Vazgeç'e bas; kartları kapat	Destek kartı ilk hâlinde (Tamam geri gelir); satır gerçek altını ve canı gösterir	Test modu	Bekliyor
T212	Aç	Yine yedi dokunuş, Aç	Bütün kartlar kalkar; altın hapında ∞, kalpte ∞, can hapında "Test". Kalp can kartını açar: ∞, "Sınırsız", "Test modu açık", "Kaybedince can gitmez"	Test modu	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T213	Kayıp can götürmez	Modu açmadan önce canı not et. Bir bölümü hamlesi bitene kadar oyna, teklifte Vazgeç, Tekrar dene. Bir bölümden de hamleden sonra çık	Bölümün kartı gelir (can kartı hiç gelmez); mod kapatılınca canlar önceki gibi (ya da zamanla daha çok)	Test modu	Bekliyor
T214	Az altınla +5	900'den az altınla hamleleri bitir	"+5 hamle" yanar, beş hamle verir; altın değişmez	Test modu	Bekliyor
T215	Mağaza ve booster bedava	En pahalı seti al; bölüm kartında hiç olmayan bir başlangıç booster'ının artısına bas, Satın al; tahtada hiç olmayan bir booster'ın artısına bas, al	Hepsi olur, booster'lar gelir, altın aynı kalır. Altın paketleri yine "Yakında"	Test modu	Bekliyor
T216	Reklam ve hediye kuralları	Mağazada günün reklamlarını bitene kadar izle; günün hediyesini iki kez almayı dene	Reklamlar günün hakkından sonra durur; hediye günde bir kez. Kazanılan altın mod kapatılınca kalır	Test modu	Bekliyor
T217	Ayarlardan kapatma	Çark: Titreşim'in altında "Test modu" satırı açık. Kapat, kartı kapat, yeniden aç	Kart kapanınca satır hemen gerçek altını ve canı gösterir; yeniden açılan kartta Test modu satırı yok	Test modu	Bekliyor
T218	Yeniden açılışta	Modu aç, uygulamayı son uygulamalardan kapat, aç; sonra modu kapat ve yine yeniden başlat	İlk yeniden açılışta açık (∞), ikincide kapalı	Test modu	Bekliyor
T219	Eski kurulumun üstüne	Bu değişiklikten önceki bir derlemenin (sesi kapalı bir device.json'la) üstüne kur	Ses kapalı kalır, test modu kapalı	Test modu	Bekliyor
T220	Kayıtlar işaretli	Modda bir deneme, moddan çıkınca bir deneme oyna; destek kartındaki yoldan attempts.jsonl'u adb ile al; `puzzle humans` çalıştır	Yalnızca test modundaki denemenin satırında `"testerMode":true`; karşılaştırma onu "test modu" başlığı altında sayar, karşılaştırmaz	Test modu	Bekliyor
T221	Test modunda kaybetme kartı	Mod açık. Bir bölümü hamle bitene kadar oyna, teklifte Vazgeç	Kartta yalnızca "Test modu · can gitmez"; kalp hapı ve "1 can gitti" yok. Mod kapalıyken aynı kart "−1" ve "1 can gitti" gösterir	Test modu	Bekliyor
T222	Test modunda çıkma kartı	Mod açık. Bölüme başla, bir hamle yap, duraklat	Kart "Test modu · can gitmez" der, hap yok; Müze salona götürür, canlar aynı. Hamleden önce yine "Henüz hamle yapmadın, can gitmez"	Test modu	Bekliyor
T223	Teklifte Vazgeç	Mod açık. Hamleleri bitir	"Vazgeç" kalp ve "1 can gider" olmadan, altı çizili, yalnız durur; mod kapalıyken yine gösterir	Test modu	Bekliyor

F11. Sayfalar arasında kaydırma (#3)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T230	Dört sayfada kaydırma	Salondan yavaşça sola kaydırarak haritaya, sonra sağa salona, koleksiyona ve mağazaya; sonra öbür yöne	Sayfa parmağı izler, komşusu yanında görünür; bırakınca komşuya oturur; çubuğun vurgusu bırakınca kayar; başlanan sayfadaki hiçbir düğmeye basılmamıştır	Kaydırma	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T231	Uçlarda esneme	Mağazada sağa, haritada sola, ikisinde de uzun kaydır	Sayfa yalnızca biraz ve parmaktan yavaş kayar, bırakınca geri oturur; başka bir şey olmaz. Kenardaki düz şeridin görünüşünü not et (A34)	Kaydırma	Bekliyor
T232	Kısa sürükleme, hızlı fiske	Bir sayfayı yavaşça ekranın dörtte biri kadar sürükleyip bırak; sonra kısa ve hızlı bir fiske at	Yavaş kısa sürükleme geri oturur; hızlı fiske komşu sayfaya geçer	Kaydırma	Bekliyor
T233	Dokunuşlar dokunuş kalır	Hafif kıpırdayan bir parmakla bütün çubuk düğmelerine, oyna düğmesine, hediye çerçevesine, çarka, altına, kalbe, koleksiyonda bir tabloya, parçası bekleyen bir tabloya, oda oklarına ve haritadaki düğmelere dokun	Her biri eskisi gibi çalışır; kazara sayfa geçmez	Kaydırma	Bekliyor
T234	Dikey sürüklemeler	Her sayfada yukarı-aşağı ve yaklaşık 25 dereceden dik çapraz sürükle	Hiçbir sayfa kaymaz	Kaydırma	Bekliyor
T235	Android geri hareketi	Hareketli gezinmede koleksiyon ve haritada sol ve sağ kenardan geri hareketini yap; sonra tam kenardan başlayan bir yan kaydırma dene	Geri hareketi salona döner (ya da öne alınmış tabloyu yerine koyar, kartı kapatır), hiç sayfa çevirmez; kenar şeridinde başlayan kaydırma bir şey yapmaz, bir başparmak içeriden başlayan sayfa çevirir	Kaydırma	Bekliyor
T236	Koleksiyonda plaketle oda	Koleksiyonda oklu üst plaketin üstünde sola-sağa kaydır; sonra duvarda ya da bir tabloda kaydır; okları kullan; ilk odadan önceye ve son odadan sonraya dene	Plakette önceki/sonraki odanın tabloları kayarak gelir, plaket yeni odayı söyler; başka yerde sayfa mağazaya ya da salona geçer; oklar çalışır; uçlarda tablolar yalnızca esneyip geri oturur	Kaydırma	Bekliyor
T237	Kart açıkken	Her kartı aç (ayarlar, gizlilik, destek, hediye, can, bölüm, booster teklifi, mağazanın reklamı) ve kartın ve çevresindeki karanlığın üstünde kaydır	Hiçbir sayfa kaymaz, kart yerinde kalır; karttaki düğmeler eskisi gibi çalışır	Kaydırma	Bekliyor
T238	Öne alınmış tablo	Koleksiyonda onarılmış bir tabloya dokun (öne gelir), sonra kaydır	Bir şey kaymaz; dokunuş tabloyu yerine koyar; sonra kaydırma yine çalışır	Kaydırma	Bekliyor
T239	Katlanır iç ekran	T230–T236'yı açık iç ekranda tekrarla; sürüklemenin ortasında telefonu aç ya da kapat	Aynı davranış; geniş ekranın üçte biri sayfayı çevirir; sürükleme ortasında katlama sayfayı hemen yerine koyar, bir şey bozulmaz	Kaydırma	Bekliyor
T240	İlk sürüklemede akıcılık	Müze yeni açılmışken salondan koleksiyona ve mağazadan koleksiyona doğru yavaş bir kaydırma başlat; ilk anlara bak	Komşu sayfa belirirken gözle görülür bir takılma yok (sayfa o anda kuruluyor)	Kaydırma	Bekliyor
T241	Tahta ve yapboz	Bir bölümde ekran kenarlarına yakın taşları kaydır; yapbozda parçaları yana sürükle	Değiş tokuşlar ve parça sürüklemeleri eskisi gibi; sayfa çevrilmez	Kaydırma	Bekliyor

F12. Dil desteği, 1. adım (#8)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T250	Türkçe telefonda ilk açılış	Telefon Türkçeyken temiz kurulum	Oyun Türkçe; Ayarlar'da "Dil · Türkçe"	Diller	Bekliyor
T251	İngilizce ve Korece telefonda ilk açılış	Telefon İngilizceyken, sonra Koreceyken temiz kurulum (ya da device.json silinmiş)	Oyun o dilde açılır	Diller	Bekliyor
T252	Desteklenmeyen telefon dili	Telefon henüz sunulmayan bir dildeyken (o an hangisi sunulmuyorsa)	Oyun İngilizce açılır	Diller	Bekliyor
T253	Dil kartı	Ayarlar > Dil	Kart sunulan dilleri kendi adlarıyla listeler, konuşulan işaretli; Tamam, yuvarlak düğme ve geri hareketi kapatır	Diller	Bekliyor
T254	İngilizceye geçiş	English'i seç; kartları kapat; harita, koleksiyon, mağaza, hediye, can kartına bak	Dil kartı, arkasındaki ayarlar kartı ve salon hemen değişir; hepsi İngilizce	Diller	Bekliyor
T255	Seçim kalır	Uygulamayı tamamen kapatıp aç; telefonun dilini değiştir	Telefon Türkçe olsa da seçilen dilde kalır; telefonun dili seçimi ezmez	Diller	Bekliyor
T256	Korece görünüm	한국어'yu seç	Hiçbir yerde boş kutu yok; başlıklar ve plaketler Korece serif yazıyla; yeşil ve mavi düğmelerde Korece harflerin koyu çizgisi duruyor	Diller	Bekliyor
T257	Korece bölüm	Korece bir bölüm oyna	Plaketler, raf yazısı (seçili booster "블록 선택"), ilk kullanım satırı, kazanma kartı, +5 teklifi, reklam canlandırması, kaybetme kartı sığar ve doğal okunur	Diller	Bekliyor
T258	Uzun adlar	Korece ve İngilizcede koleksiyonda uzun adlı tablolar; salon, harita ve koleksiyon plaketinde 12., 18. ve 19. odalar	Uzun tablo adları iki satır; oda adları sığar	Diller	Bekliyor
T259	Katlanır ekran	T254–T258'i iç ekranda (2076×2152) ve dış ekranda tekrarla; oyun ortasında telefonu aç	Aynı sonuçlar; açınca bozulma yok	Diller	Bekliyor
T260	Sayılar ve süreler	Altını, can bekleme süresini ve hediye hapını üç dilde oku	Altın İngilizce ve Korecede "1,250", Türkçede "1.250"; can bekleme "1h 42m" / "1시간 42분" / "1 sa 42 dk"	Diller	Bekliyor
T261	Gizlilik kartı	İngilizce ve Korecede gizlilik kartını aç; kayıtları sil	Korece satırlar sözcük aralarından kırılır; "Kayıtları sil" önce sorar, sonra siler	Diller	Bekliyor
T262	Destek ve test modu	İngilizce ve Korecede destek kartında sürüme 7 kez dokun	Test modu sorusu o dilde gelir	Diller	Bekliyor
T263	Türkçeye dönüş	Türkçeyi seç	Bütün sayfalar ve kartlar yine Türkçe; sonraki bölümün tahtası Türkçe	Diller	Bekliyor
T264	Hızlı geçişler	Dilleri art arda birkaç kez değiştir	Takılma yok, kartlar ikilenmiyor, bellek sabit	Diller	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T265	Android'in uygulama dili	Telefon Korece, oyun İngilizce seçiliyken (telefon sunuyorsa) Android'in uygulama başına dil ayarına bak	Oyunun kendi seçimi karışmaz	Diller	Bekliyor

F13. İpucu (#6)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T290	İpucu çıkıyor	Tahtaya hiç dokunmadan bekle	Bekleme süresinden sonra iki taş sıcak bir hale ve halkayla parlar, birbirine doğru kıpırdar; titreşim açıksa bir kez tık. İki ekranda da kol mesafesinden ipucu olduğu anlaşılıyor mu? Süre erken mi?	İpucu	Bekliyor
T291	Dokununca gider	İpucu görünürken tahtaya, tahtanın üstündeki duvara ve bir raf diskine dokun	İpucu her seferinde hemen gider, taşlar yerlerine döner; duvara dokunmak bir şey çalmaz	İpucu	Bekliyor
T292	İpucunu oyna	İpucu verilen iki taşı kaydır	Hamle her hamle gibi oynanır; sonraki ipucu ancak yine dokunulmadan bekleme süresi geçince gelir	İpucu	Bekliyor
T293	En çok üç	Tahtaya üç kez dokunmadan bekle	Üçüncüden sonra dördüncü ipucu gelmez; bölümü tekrar deneyince yine üç hak	İpucu	Bekliyor
T294	Ses ve titreşim	Titreşim kapalıyken ipucunu bekle; ses açık ve kapalıyken bekle	Titreşim kapalıyken tık yok; ipucu hiçbir zaman ses çıkarmaz	İpucu	Bekliyor
T295	İpucu çıkmayan anlar	Spatula seçiliyken, duraklatma kartı ya da +5 teklifi açıkken, şölende, zincirleme düşerken, bir taş tek dokunuşla seçiliyken bekle	Hiçbirinde ipucu çıkmaz	İpucu	Bekliyor
T296	Koyu taşlar ve özel taşlar	Mavi ve mor taşlara, roketlerin, bombaların ve sıçramanın yanına düşen ipuçlarına bak	Parlama her renkte görünür; özel taşa verilen dokunma ipucu "buna dokun" diye okunur	İpucu	Bekliyor
T297	Kenarda ipucu	Tahtanın kenarına ya da köşesine düşen bir ipucuna bak	Hale yaldız çerçeveye taşar; kabul edilebilir mi, yoksa içeride mi kalmalı?	İpucu	Bekliyor
T298	Akıcılık	İpucunun belirdiği ana dikkatle bak	Gözle görülür takılma yok (bot bir karede düşünüyor)	İpucu	Bekliyor
T299	Kayıt	İpucu görülen bir bölümü oyna, sonra deneme kaydına bak (adb)	Deneme kaydı ipucu sayısını tutar (hintsShown)	İpucu	Bekliyor

F14. Öğretici (#5)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T310	İlk açılışta hedef	Uygulamanın verisini sil ve başlat	1. bölüm hedef plaketi aydınlık, gerisi koyu açılır; yazı iki ekranda da kol mesafesinden okunur; bir dokunuş ilerletir, hiçbir şey oynatmaz	Öğretici	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T311	Elle gösterilen eşleşme	Başka bir çifti kaydır; sonra gösterilen çifti iki taştan birinden kaydır; bir kez de iki dokunuşla dene	Başka çift reddedilir (sarsılma, hamle harcanmaz); gösterilen çift her yoldan oynanır	Öğretici	Bekliyor
T312	Hamle sayacı	İlk hamleden sonra bak; sonra adımlar bitince tahtayı bekle	Hamle madalyonu yazısıyla aydınlanır, dokunuş ilerletir; adım sürerken ipucu çıkmaz; son adımdan sonra ipucu olağan bekleme süresiyle gelir	Öğretici	Bekliyor
T313	Adım ve duraklatma	Gösterilen eşleşme sırasında duraklat; "Oyna"; bölümden çıkıp geri gel	Adım çıkma kartının altında saklanır, dönünce gelir; yeniden girince hedef adımı tekrar gelmez, eşleşme adımı gelir	Öğretici	Bekliyor
T314	İlk parça	1. bölümü kazan, yapboz düğmesine bas; yerleştirmeden geri tuşuyla çık, yapbozu yeniden aç	Parça ve yeri aydınlık, mavi düğme gizli, sürükleme çalışır; yeniden açınca adım yine gelir	Öğretici	Bekliyor
T315	Dörtlü ve beşli	2. ve 3. bölümü oyna	2. bölümde dörtlü bütün sırasıyla, 3. bölümde beşli gösterilir; fırça ve palet yazının dediği gibi çıkar. Bölüm böyle bir hamleyle başlamazsa, hamle çıkana kadar bir şey gösterilmez	Öğretici	Bekliyor
T316	Engeller	11. (sandık), 21. (vernik), 41. (bant) ve 51. (çerçeve köşesi) bölüme gel	Her biri bir kez yazısıyla gösterilir; dokunuş ilerletir	Öğretici	Bekliyor
T317	İlk tablo	İlk tabloyu tamamla	Kutlamadan sonra tablo müze satırıyla aydınlanır; dokunuş ilerletir, hiçbir şeye basmaz; sonraki tabloda satır yok	Öğretici	Bekliyor
T318	Eski kurulumun üstüne	Prototip APK'nın (eski ilerleme dosyası) üstüne, 3. bölümü geçmiş bir oyuncuyla kur	İlk bölümlerin adımları gelmez; yapboz adımları yalnızca daha önce parça yerleştirilmemiş ya da tablo tamamlanmamışsa gelir	Öğretici	Bekliyor
T319	Adım ortasında kapatma	Bir adımın ortasında uygulamayı kapatıp aç	Biten adımlar tekrar gelmez; yarıda kalan yine gelir	Öğretici	Bekliyor
T320	İngilizce ve Korece	Ayarlardan dili değiştir, adımları gez	Her adımın yazısı hapına sığar ve doğal okunur	Öğretici	Bekliyor
T321	Akıcılık	2.–6. bölümde dörtlü ya da beşli beklenirken tahta durduğu anlara bak	Gözle görülür takılma yok	Öğretici	Bekliyor

F15. Booster tanıtımı (#7)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T330	Spatula elle kullanımı	7. bölüme ilk kez gir	Tahta kararır; spatula diski ışık halkasıyla, bir hedef taş aydınlık; hapta "Yeni: Spatula! Diske dokun". Diske dokununca hedefte nişan çıkar, hapta "Şimdi parlayan taşa dokun". Hedefe dokununca spatula vurur, adım biter. Karartma ve pencere iki ekranda da açık mı?	Booster tanıtımı	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T331	Bedava	Rehberli kullanımdan önce ve sonra spatula diskindeki sayıya, bölümden sonra stoğa bak	Sayı 3 kalır, stok azalmaz	Booster tanıtımı	Bekliyor
T332	Uzun basma öğretimi	7. bölümde rehberli spatulayı kullan, tahtanın durmasını bekle	Spatula diski yeniden aydınlanır; hapta "Bir booster'ı basılı tutarsan ne yaptığını yeniden izlersin". Dokunuş kapatır, hiçbir şeye basmaz; bir daha gelmez	Booster tanıtımı	Bekliyor
T333	Bedava kullanımdan sonra çıkış	7. bölümde rehberli spatuladan sonra başka hamle yapmadan bölümden çık	Çıkış kartı can gideceğini söylemez; can ve deneme sayısı değişmez; kayıt yazılmaz; yeniden girince spatula adımı gelmez	Booster tanıtımı	Bekliyor
T334	Rehberliden sonra kendi hamlen	12. bölümde rehberli yatay fırçadan sonra bir hamle yap, sonra çık; deneme kaydına bak (adb)	Çıkış bir can götürür; kayıtta "boostersUsed":["hit-row"] ve "guidedBoosters":["hit-row"] var	Booster tanıtımı	Bekliyor
T335	Başka hamle reddi	Spatula adımı sürerken taşları kaydır, kilitli diske dokun, spatulayı alıp başka bir taşa dokun	Hiçbiri oynanmaz; yanlış hedefte disk sallanır, spatula elde kalır, adım sürer	Booster tanıtımı	Bekliyor
T336	Yatay ve dikey fırça	12. ve 16. bölüme gir; fırçayı aydınlık satırın ya da sütunun başka bir hücresine dokunarak kullan	Aydınlık satır ya da sütunun her hücresi kabul edilir; fırça boyar, adım biter. Küçük ekranda dikey fırçanın hapı bir sütunun üst hücrelerini örtüyor mu?	Booster tanıtımı	Bekliyor
T337	Karıştırma	20. bölüme gir, aydınlık diske dokun	Tahta hemen karışır, adım biter, stok azalmaz	Booster tanıtımı	Bekliyor
T338	İpucu yok	Bir booster adımında ve uzun basma kartı açıkken 15 sn bekle	İpucu çıkmaz; adım ya da kart kapanınca ipucu beklemesi yeniden başlar	Booster tanıtımı	Bekliyor
T339	Tahtada uzun basma	Açılmış her booster diskine yarım saniye bas, bırak	Kart iner; küçük tahtada booster'ın etkisi tekrar tekrar oynar; booster seçilmez, kullanılmaz. 0,45 sn doğal mı, kısa basmayla karışıyor mu?	Booster tanıtımı	Bekliyor
T340	Kartı kapatma	Kart açıkken ekrana dokun; bir kez de geri hareketini kullan	İkisi de kartı kaldırır; bölüm, stok ve hamleler değişmez	Booster tanıtımı	Bekliyor
T341	Bölüm kartında uzun basma	Bölüm kartında üç başlangıç booster'ına ayrı ayrı uzun bas	Kart öne iner; fırça + sıçrama patlar, palet bir rengi toplar, +3 madalyonda sayılır; hiçbiri seçilmez	Booster tanıtımı	Bekliyor
T342	Kayıptan sonra tanıtım	Bir bölümü kaybet ya da bir hamleden sonra çık; bölüm kartını yeniden aç	Üç başlangıç booster'ı sırayla aydınlanır, her birinde tek cümle; "Oyna"ya dokunmak oynatmaz, yalnızca ilerletir	Booster tanıtımı	Bekliyor
T343	Tanıtım bir kez	Tanıtımı bitir, kartı kapatıp yeniden aç; uygulamayı kapatıp aç, başka bir bölümü kaybet	Tanıtım bir daha gelmez	Booster tanıtımı	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T344	Kartın canlandırması	Yedi kartın her birini birkaç tur izle	Etki anlaşılıyor; düşen taşlar bazen özel taş yapsa da kafa karıştırmıyor; hız rahat	Booster tanıtımı	Bekliyor
T345	Dillerde	Ayarlardan İngilizce ve Koreceye geçip adımları ve kartları gez	Her yazı hapına ve kartına sığar, doğal okunur	Booster tanıtımı	Bekliyor

F16. On üç dil (#8)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T350	Telefon diliyle ilk açılış	Oyunun verisini sil; telefonu sırayla Deutsch, Français, Español, Italiano, Bahasa Indonesia yap, her birinde oyunu aç (telefon dili: proje sahibi)	Oyun telefonun dilinde açılır; ayarlardaki dil satırı o dilin kendi adını gösterir	Diller	Bekliyor
T351	Portekizce bölgeleri	Telefonu Português (Portugal), sonra Português (Brasil) yap; her seferinde verisi silinmiş oyunla aç	İkisinde de oyun Brezilya Portekizcesi; dil satırı "Português (Brasil)"	Diller	Bekliyor
T352	Çince bölgeleri	Telefonu 中文 (简体, 中国), sonra 中文 (繁體, 台灣) ve 中文 (香港) yap; verisi silinmiş oyunla aç	Çin: 简体中文; Tayvan ve Hong Kong: 繁體中文; hiçbir yerde boş kutu yok	Diller	Bekliyor
T353	Desteklenmeyen dil	Telefonu العربية, ไทย, Nederlands yap; verisi silinmiş oyunla aç	Oyun İngilizce açılır	Diller	Bekliyor
T354	On üç dillik kart	Ayarlar > Dil	Kart tek başına asılı; iki sütunda 13 dil, her biri kendi yazısıyla; seçili dilde yeşil tik; Tamam, kapatma düğmesi ve geri hareketi kartı kapatır; bütün satırlara parmakla rahat basılır	Diller	Bekliyor
T355	Japonca tam tur	日本語 seç; salon, harita, koleksiyon, bölüm kartı, bir bölüm, kazanma kartı, +5 teklifi, mağaza	Boş kutu yok; kana ve kanji temiz; satır başında küçük kana, ー, 。, 、, ！ yok; plaka başlıkları doğal yerden kırılıyor	Diller	Bekliyor
T356	Han karakterlerinin biçimi	Aynı ekranı 日本語, 简体中文, 繁體中文 ile sırayla aç; 次, 今, 海, 道 ve ： ！ işaretlerine yakından bak	Her dil kendi biçimini çizer: basitleştirilmiş Çincede ： ve ！ hücrenin solunda, gelenekselde ortada; Japonca biçimler Japon yazısı gibi	Diller	Bekliyor
T357	Rusça	Русский seç; mağaza (ücretsiz şerit), altın paketi kartı, öğretici, bölüm kartı	Kiril harfler tasarım yazısıyla uyumlu; "+1 ход / +2 хода / +5 ходов" doğru; «» tırnakları ve "1 250" ayırıcısı görünür	Diller	Bekliyor
T358	Fransızca noktalama	Français seç; kazanma kartı, ayarların alt satırı, koleksiyonda "Les Deux Sœurs"	! ? : ; satır başına düşmez; œ doğru çizilir	Diller	Bekliyor
T359	İspanyolca ve Almanca uzun sözcükler	Español: bölüm tahtası ve bölüm kartı; Deutsch: başlangıç booster'ları ve booster kartları	¡ ¿ çizilir; "MOVIMIENTOS" madalyonda rahat okunuyor mu, yoksa "JUGADAS" mı olmalı? Hiçbir şey kenardan taşmaz	Diller	Bekliyor
T360	Öğretici ve booster tanıtımı yeni dillerde	Yeni oyuncu olarak ja, zh-Hant, ru, de ile ilk üç bölümü ve booster tanıtımını oyna (uzun basma dahil)	Haplar ve kartlar sığar, yazılar okunur	Diller	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T361	İki ekran	İç ve kapak ekranında ja, ru, de ile salon, dil kartı, koleksiyon; oyun açıkken telefonu açıp kapat	Dil kartı ve plakalar iki ekranda da sığar; açıp kapatınca boş kutu ya da taşma yok	Diller	Bekliyor
T362	Hızlı dil değiştirme	Dil kartında ja → zh-Hans → zh-Hant → ru → ko → tr arasında hızlıca 10 kez geç	Takılma yok; kart ve sayfa hemen yeni dilde; uygulama kapanmaz	Diller	Bekliyor
T363	Seçim telefon dilini geçer	Telefon Türkçeyken oyunda Русский seç, oyunu tamamen kapatıp aç; sonra telefonu 日本語 yap, yeniden aç	İki açılışta da oyun Rusça kalır	Diller	Bekliyor

F17. Müzik (#9)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T370	Soğuk başlangıçta müzik	Oyunu tamamen kapatıp aç; salonda 40 saniye bekle	Müzik yumuşak girişle başlar; yaklaşık 33. saniyede girişten döngüye boşluksuz ve tıksız geçer	Müzik	Bekliyor
T371	Döngü ek yeri	Yaklaşık 2 dakika 20 saniye dinle, özellikle 2:17 civarını	Atlama, tık, ritim kayması ya da ses sıçraması yok	Müzik	Bekliyor
T372	Ekran değişince	Salon, harita, koleksiyon, mağaza; sonra bir bölüm oyna, kazan ya da kaybet, müzeye dön	Müzik hiç başa dönmez, kesilmez, düzeyi değişmez	Müzik	Bekliyor
T373	Efektlerin altında	Bir bölümde eşleşme, özel taş ve booster sesleri çıkar; medya sesi orta	Taş ve booster sesleri müziğin üstünde açıkça duyulur; değilse istenen düzeyi söyleyin	Müzik	Bekliyor
T374	Anahtar hemen etki eder	Ayarlarda Müzik'i kapat, sonra aç	Kapatınca yaklaşık 0,3 sn'de susar, efektler sürer; açınca kaldığı yerden gelir	Müzik	Bekliyor
T375	Ayar saklanır	Müzik'i kapat, oyunu tamamen kapatıp aç; sonra açıp yeniden başlat	Kapalıyken açılışta müzik yok, anahtar kapalı; açıkken müzik çalar	Müzik	Bekliyor
T376	Arka plan	Müzik çalarken ana ekrana dön, 10 sn bekle, geri gel; ekranı kilitleyip aç	Arka plandayken müzik susar; dönünce kaldığı yerden gelir	Müzik	Bekliyor
T377	Eski kaydın üstüne	Önceki APK'nın kaydı olan telefona yeni APK'yı kur	Müzik açık başlar; Ses, Titreşim, dil, ilerleme ve cüzdan yerinde	Müzik	Bekliyor
T378	Ayarlar kartı sığar	Türkçe, İngilizce, Korecede iki ekranda ayarlar kartı; bir kez Test modu açıkken	Ses, Müzik, Titreşim satırları hizalı; hiçbir yazı taşmaz; Test modunda dört anahtar sığar	Müzik	Bekliyor
T379	Başka uygulamanın müziği	Bir müzik uygulaması çalarken oyunu aç	Ne olduğunu not edin (bugün oyun kendi müziğini üstüne çalar); istenen davranışa proje sahibi karar verir	Müzik	Bekliyor
T380	Kendi müziğin çalarken açılış	Spotify ya da YouTube Music'te şarkı başlat, oyunu aç, bir bölüm oyna; ayarlarda Müzik anahtarına bak	Oyunun müziği hiç başlamaz; efektler şarkının üstünde duyulur; Müzik anahtarı açık görünür	Müzik	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T381	Oyundayken başlat ve durdur	Oyunun müziği çalarken bildirim panelinden müziği başlat; sonra duraklat; bir kez de kulaklık düğmesiyle	Başlayınca oyunun müziği en geç 2 sn'de yumuşakça susar; durunca 2–4 sn içinde kaldığı yerden döner; efektler hiç kesilmez	Müzik	Bekliyor
T382	Şarkı geçişleri	Müzik çalarken birkaç kez sonraki şarkıya geç, çalma listesinin geçişlerini bekle	Şarkı aralarında oyunun müziği bir an bile girip çıkmaz	Müzik	Bekliyor
T383	Arka plandan dönüş	Oyunu arka plana al, müziği başlat, dön; sonra müziği durdur, dön	Müzik çalarken dönünce oyunun müziği sessiz; durmuşken dönünce kaldığı yerden yumuşakça gelir	Müzik	Bekliyor

F18. Dünya haritası (#4)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T390	Haritanın açılışı	Salondan Harita'ya geç (dokunarak ve kaydırarak).	Önce bütün dünya; yarım saniye kadar sonra kamera 0,85 sn'de oyuncunun dönemine kayar, iğneler kayarken görünmez, varınca belirir; takılma yok.	Harita	Bekliyor
T391	Kamera akıcılığı	Şeritten 10 kez farklı dönemlere, sonra küre ve hedef düğmelerine bas.	Her kayış akıcı (60 fps hissi), kıyı çizgileri her yakınlıkta aynı incelikte, harita çerçevenin dışına taşmıyor.	Harita	Bekliyor
T392	Kıyılar ve ışıltı	6. dönemde (Tokyo, en yakın) ve dünyada kıyılara yakından bak.	İnce kahverengi kıyı çizgisi ve denize doğru yumuşak açık turkuaz ışık; diken, kopukluk ya da çift parlama yok; dalga deseni ve ızgara görünüyor.	Harita	Bekliyor
T393	Şeridi kaydırma	Dönem şeridini parmakla sola ve sağa sürükle, bir kez de hızlı fiske at, uçlarda çek.	Şerit kayar, sayfa değişmez; fiske biraz devam eder; uçta hafif esneyip geri döner; çerçeve kenarındaki madalyonlar soluklaşarak kaybolur.	Harita	Bekliyor
T394	Sayfa kaydırma	Haritanın üstünde (şeridin dışında) yatay kaydır; kart açıkken de dene.	Kart kapalıyken komşu sayfaya (Müze, yani salon) geçer, sağa çekince esner; kart açıkken hiçbir şey kaymaz.	Harita	Bekliyor
T395	İlerideki tablonun kartı	İleride bir döneme git, bir iğneye dokun.	Kart açılır: resim örtülü ('?', 'ÖRTÜLÜ'), oda/tablo, ad, ressam · yıl, yer, 'Bugün: müze', kilitli hap 'Bölüm a–b'te açılır'; çarpı ve geri tuşu kapatır.	Harita	Bekliyor
T396	Şu anki tablo	Hedef düğmesine bas; kartta 'Oyna'ya dokun, sonra geri.	Kamera oyuncunun dönemine gider ve şu anki tablonun kartı açılır: 'Parça p / N · Bölüm L'; 'Oyna' bölüm kartını getirir; geri tuşu haritaya ve aynı karta döndürür.	Harita	Bekliyor
T397	Onarılmış tablo	Onarılmış bir iğneye dokun, 'Koleksiyonda gör'e bas.	Kartta resim ve yeşil 'Onarıldı'; bağlantı koleksiyonu o odada açar.	Harita	Bekliyor
T398	Karttaki oklar	Bir kartta yukarı/aşağı oklarla beş tabloyu dolaş.	Sırayla dolaşır, 5'ten 1'e döner, 'k/5' doğru; seçilen iğne büyür ve turkuaz halkalıdır.	Harita	Bekliyor
T399	Dokunma hedefleri	Küçük düğmelere (kart okları, çarpı, madalyonlar, iğneler) parmakla bas.	Hepsi ilk denemede basılıyor; yanındakine yanlışlıkla basılmıyor.	Harita	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T400	Diller	Ayarlardan en, ko, ja, ru, zh-Hant seçip haritayı gez.	Plaket, efsane, okyanus adları, pusula harfi, şerit adları, kart yazıları ve yerler o dilde; hiçbir yazı kesilmiyor, eksik harf (kutu) yok.	Harita	Bekliyor
T401	Açık katlanabilir (iç ekran)	Telefonu açıp haritayı gez, kart aç.	Harita kare ekrana yerleşir; kart açıkken iğneler görünür kalır; şerit ve düğmeler çalışır.	Harita	Bekliyor
T402	Uzun kullanım	Haritada 2 dakika boyunca dönemler arasında gez.	Telefon belirgin ısınmıyor, akıcılık düşmüyor.	Harita	Bekliyor
T403	Sayfalar arası gidip gelme	Harita ile salon/koleksiyon arasında 10 kez gidip gel.	Çökme yok; haritaya geçişte belirgin takılma yok, gecikme artmıyor.	Harita	Bekliyor

F19. Salonda geri tuşu ve dokunuş eşiği (23 Ekim)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T410	Çıkış kartı	Salonda, hiçbir kart açık değilken Android geri tuşuna bas.	"Oyundan çıkılsın mı?" kartı iner; kartın dışına dokunmak bir şey yapmaz; "Vazgeç" kartı kaldırır; kart açıkken yeniden geri de kaldırır. Yazılar kesik değil, Türkçe harfler doğru.	Geri tuşu	Bekliyor
T411	Çık	Kartta "Çık"a bas; oyunu yeniden aç.	Oyun kapanır. Yeniden açınca ilerleme, cüzdan ve ayarlar kapanmadan önceki gibi.	Geri tuşu	Bekliyor
T412	Kenardan geri hareketi	Hareketli gezinmede salonda ekranın sol ya da sağ kenarından geri hareketini yap.	Çıkış kartı iner (tam ekranda ilk hareketin sistem çubuklarını göstermesi ayrı bir konudur: T235).	Geri tuşu	Bekliyor
T413	Satırın üstünde kaydırma	Ayarlar kartında Dil ve Titreşim satırlarının üstünde yatay kaydır; bölüm kartında ve mağazada düğmelerin üstünde de kaydır.	Hiçbir şeye basılmaz: dil kartı açılmaz, anahtar değişmez. Aynı satırlara normal dokunuş eskisi gibi çalışır.	Dokunuş	Bekliyor
T414	Titrek dokunuş	Küçük düğmelere (çarpı, kart okları, booster diskleri, iğneler) parmağı hafifçe oynatarak bas.	Hepsi ilk denemede basılıyor; eşik bir dokunuşu sürükleme saymayacak kadar geniş.	Dokunuş	Bekliyor

F20. Koleksiyonda bellek (24 Ekim)

Bellek `adb shell dumpsys meminfo com.saturnwave.puzzle` ile ölçülür (TOTAL PSS). 23 Ekim'de 20 oda gezilince 401 MB'tan 649 MB'a çıkıyordu (A42/4).

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T420	20 oda, bellek	Koleksiyonu aç, belleği ölç. Yuvarlak düğmelerle son odadan 1. odaya ve geri gez, yeniden ölç. Aynı gezintiyi plakette kaydırarak tekrarla, yine ölç.	İlk gezintiden sonra bellek açılıştakinden en çok 40–50 MB fazla (eskiden yaklaşık 250 MB); ikinci gezinti belleği artırmıyor. Çökme ya da uyarı yok.	Müze odaları, test modu	Bekliyor
T421	Geri dönünce resimler	Bir odadan iki oda ileri git, sonra geri dön; ardından beş oda uzağa gidip dön.	Son iki odaya dönünce resimler hemen orada. Uzak odada resimler 1 saniye içinde geliyor; boş tuval, beyaz ya da pembe kare yok.	Müze odaları	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T422	Hızlı kaydırma	Plakette arka arkaya hızlı kaydırarak 10 oda geç, sonra yavaş sürükleyip bırak.	Kaydırma akıcı; sürüklenen komşu odanın resimleri parmak inikken görünüyor; takılma ya da yanıp sönme yok.	Müze odaları	Bekliyor
T423	Tabloya yakından bakma	Onarılmış bir tabloya dokun, büyüsün; dokunup geri gönder ve hemen yan odaya geç. Birkaç odada tekrarla.	Tablo büyürken ve geri dönerken resmi hep görünüyor; yan odaya geçişte boş ya da bozuk resim yok.	Müze odaları	Bekliyor
T424	Sayfalar ve sahneler	Koleksiyon, salon ve harita arasında 10 kez gidip gel; haritada iki dönemin kartını aç; sonra bir bölüm oyna, yapbozu aç ve salona dön. Belleği başta ve sonda ölç.	Salonun tablosu, plaketin küçük resimleri, haritanın iğneleri ve kartı, yapboz ve ödül resmi doğru; hiçbir resim boş değil. Sondaki bellek baştakinden belirgin fazla değil.	Müze odaları	Bekliyor
T425	Uzun gezinti	5 dakika boyunca koleksiyonda ve haritada gez; mümkünse daha az bellekli bir telefonda da dene.	Çökme yok, uygulama arka plana atılmıyor; bellek dalgalansa da sürekli artmıyor.	Müze odaları	Bekliyor

F21. Giriş sayfası (24 Ekim)

Açılış adımlarının süreleri `adb logcat -s Unity` çıktısında "Start-up:" satırlarıdır.

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T430	Soğuk açılış	Oyunu son uygulamalardan kaydırıp kapat, simgeden aç.	Önce giriş sayfası: krem zemin, palet, dört taş süzülüyor, yaldızlı başlık ve "ÇALIŞMA ADI" rozeti. Çubuk "Yükleniyor… %…" ile en az 1 saniyede doluyor; sıçramıyor, geri gitmiyor. Sonra "Başlamak için dokun" nefes alıyor. Müzik bu sayfada başlıyor.	Giriş sayfası	Bekliyor
T431	Dokunup salona	Çubuk dolarken ekrana dokun ve kaydır; dolunca herhangi bir yere dokun.	Dolmadan dokunuş ve kaydırma bir şey yapmaz. Hazırken dokununca sayfa kararır, salon karanlıktan aydınlanır; salon, öğretici adımı ve hediye çerçevesi giriş sayfasından önceki gibi.	Giriş sayfası	Bekliyor
T432	Arka plandan dönüş	Salonda ve bir bölümde ana ekrana çık, oyuna dön. Giriş sayfasındayken de arka plana at ve dön.	Salondan ve bölümden dönünce giriş sayfası çıkmaz, oyun kaldığı yerden sürer. Giriş sayfasındayken dönünce sayfa yerinde, çubuk kaldığı yerden dolar.	Giriş sayfası	Bekliyor
T433	Geri tuşu	Giriş sayfasında çubuk dolarken ve dolduktan sonra Android geri tuşuna bas ya da kenardan geri hareketi yap.	Salondaki "Oyundan çıkılsın mı?" kartı iner. "Vazgeç" ve yeniden geri kartı kaldırır; "Çık" oyunu kapatır. Yeniden açınca ilerleme, cüzdan ve ayarlar yerinde.	Giriş sayfası, geri tuşu	Bekliyor
T434	İki ekran, güvenli alan	Dış ekranda aç; katlıyı açıp iç ekranda aç; sayfa açıkken katla ve aç.	Hiçbir şey kamera çentiğinin, durum çubuğunun ya da hareket çubuğunun altında değil. Başlık, rozet, çubuk ve alt satır kesik değil. Ekran değişince sayfa hemen yeni ekrana yerleşiyor.	Giriş sayfası	Bekliyor
T435	Diller	Ayarlardan İngilizce, Almanca, Rusça ve Japonca seç; her birinde oyunu kapatıp aç.	Sayfanın yazıları seçilen dilde ve sığıyor; Almanca ve Rusçada yüzde işareti sayıdan sonra. "SaturnWave" her dilde aynı.	Giriş sayfası, diller	Bekliyor
T436	Açılış süresi	Soğuk açılışı üç kez yap; logcat'te "Start-up:" satırlarını oku.	Simgeye dokunmaktan "Başlamak için dokun"a birkaç saniye. Oturum adımında (en uzun adım) taşların durması göze batmıyor; batıyorsa süreleri not et.	Giriş sayfası	Bekliyor

F23. Yan çevirme (24 Ekim)

Kural: iPad her zaman, Android'de kısa kenarı 600 dp ve üstü olan ekranlar (tablet, açık Fold) dört yöne döner; telefonlar ve Fold'un dış ekranı dik kalır. Yatay tablette salonun yanlarında odanın onarılmış tabloları, haritada geniş çerçeve, yapbozda tablo solda ve tepsi sağda. iPad testleri `feature/ios` derlemesiyle yapılır.

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T450	iPad salonda dönme	Salonda iPad'i yan çevir, sonra iki yöne de çevir, dik tut.	Oyun her seferinde dönüyor, yatık kalmıyor; siyah bant yok. Yanda: ortada salon, lamba çerçevenin yanında, ötesinde odanın onarılmış tabloları (en çok dört). Hiçbir şey durum çubuğunun ya da ana ekran çizgisinin altında değil.	iPad	Bekliyor
T451	iPad ters dik	iPad'i baş aşağı (ters dik) tut; salon, bölüm ve yapbozda dene.	Oyun ters dike de dönüyor ve dik iPad'deki gibi görünüyor.	iPad	Bekliyor
T452	Taşlar düşerken ve sürüklerken	Bir bölümde hamle yap ve taşlar düşerken çevir. Sonra bir taşı sürüklemeye başla, parmak ekrandayken çevir, parmağı komşu taşa götürüp kaldır.	Düşüş yeni ekranda doğru biter, taşlar yerinde. Çevirmeden önce başlayan sürükleme hiçbir taşı takas etmez; parmağı kaldırıp yeniden sürükleyince hamle oynanır.	iPad	Bekliyor
T453	Yapboz yan	Bekleyen parçası olan tablonun yapbozunu yan aç; bir parçayı taşırken çevir; sonra yan ve dik parçaları yerine koy.	Yanda tablo solda büyük, sağda pip çubukları, tepsi (en çok altı parça, iki ya da üç sütun) ve "Otomatik tamamla". Taşınırken çevrilen parça tepsiye döner, yanlış yere düşmez. Parçalar her iki düzende yerine oturur.	iPad, bekleyen parça	Bekliyor
T454	Harita yan	Haritayı yan aç; bir döneme dokun, bir iğnenin kartını aç, kart açıkken çevir.	Yanda çerçeve geniş, dünya ve şeritte 9–10 dönem birden görünüyor. Kart ortada, düğmeleri basılıyor; dönünce kart yerinde kalıyor ya da düzgün kapanıyor.	iPad	Bekliyor
T455	Kartlar açıkken	Bölüm kartı, can kartı, ayarlar (gizlilik, destek, dil), mağaza, bölümden çık kartı, +5 hamle kartı ve kazanma kartı açıkken çevir; düğmelerine bas.	Kart yeni ekranda ortada ve tam görünüyor; düğmeleri ilk dokunuşta çalışıyor. Arkadaki sayfa da yeni ekrana yerleşmiş.	iPad	Bekliyor
T456	Finalde	Bir bölümü hamle artarak kazan; final (roketler) sürerken çevir.	Final ya da kazanma kartı yeni ekranda düzgün; tahta bozulmuyor, kart geliyor, altın doğru.	iPad	Bekliyor
T457	Pencereli Uygulamalar	iPadOS ayarlarında Pencereli Uygulamalar'ı aç; oyunun penceresini küçült, büyüt, köşesinden boyutlandır.	Oyun her boyutta yeni şekle yerleşiyor (dar pencerede telefon gibi, geniş pencerede yatay düzen). Sol üstteki pencere düğmeleri geri düğmesini ya da plaketi örtmüyor; örtüyorsa not et.	iPad	Bekliyor
T458	Stage Manager ve yan yana	Stage Manager'da ve başka bir uygulamanın yanında (bölünmüş ekran) oyunu oyna.	Oyun çalışıyor, donmuyor; pencere değişince sayfa yeniden yerleşiyor. Müzik ve dokunuşlar normal.	iPad	Bekliyor
T459	iPad'de açılış yan	iPad yan dururken oyunu kapatıp aç; giriş sayfası dolarken çevir.	Giriş sayfası yanda düzgün; çevirince yeniden yerleşiyor, çubuk kaldığı yerden doluyor. Dokununca salon geliyor.	iPad	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T460	Fold iç ekran dönmesi	Fold'u aç; salon, bölüm, yapboz ve haritada cihazı yan çevir ve geri çevir.	İç ekranda oyun dönüyor; yan tutuluşta bugünkü düzen (yapbozda tepsi altta, harita dar). Kamera deliği yana geçtiğinde geri düğmesi ve yazılar altında kalmıyor. `adb logcat -s Unity` içindeki "The screen is" satırı yan payı gösteriyor: kamera solda `2152x2076+0+0+N+0`, sağda `2152x2076+0+0+0+N` (N sıfırdan büyük).	Fold	Bekliyor
T461	Yan tutarken katla ve aç	İç ekranda yan tutarken bir bölümde ve salonda Fold'u katla; dış ekranda oyna; yeniden aç.	Katlayınca dış ekranda oyun dik; açınca iç ekranda cihazın tutuluşuna göre dönüyor. Bölüm ve ilerleme kaybolmuyor.	Fold	Bekliyor
T462	Dış ekran dönmez	Fold kapalıyken (ve bir Android telefonda) cihazı yan çevir.	Oyun dik kalıyor, hiç yan görünmüyor; her şey eskisi gibi.	Fold, telefon	Bekliyor
T463	Döndürme kilidi	Android'in döndürme kilidini (otomatik döndürme kapalı) aç, iç ekranı ve tableti yan çevir; sonra kilidi kapat.	Kilit açıkken oyun dönmüyor; kilit kapalıyken dönüyor.	Fold ya da Android tablet	Bekliyor
T464	Android tablet	Tablet yan dururken oyunu aç; salon, harita, yapboz ve bir bölüm oyna. Ters dik de dene.	Oyun yan açılıyor (ilk anda dik bir kare görünüp dönebilir; titreme göze batıyorsa not et). Salonda tablolar, haritada geniş çerçeve, yapbozda tablo solda.	Android tablet	Bekliyor
T465	Telefon değişmedi	Pixel'de (dış ve iç ekran dik) salon, harita, koleksiyon, yapboz ve bir bölüme bak; `adb logcat -s Unity` içinde "The screen is" satırlarını oku.	Görünüm 24 Ekim'den önceki gibi; dış ekranda hiçbir şey dönmüyor. Dik ekranda satır yalnız üst ve alt payı gösteriyor (`1080x2424+üst+alt`), yan pay yok.	Telefon	Bekliyor

G. Görünüm

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T60	Türkçe yazılar	Bütün ekranlarda ğ, ı, İ, ş, ç, ö, ü harflerine bak	Kutu ya da eksik harf yok; yazılar net	—	Bekliyor
T61	Gece modu	Telefonu koyu temaya al	Oyun kendi renkleriyle kalır, okunur	—	Bekliyor

H. Herkese açık web testi

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T70	Web oyuncu sayfası	Telefonun tarayıcısında oyuncu sayfasını aç, giriş yap, bir bölüm oyna	Düzen sığar; dokunma çalışır; kayıt sunucuya düşer	Sunucu açık	Bekliyor