



PWM

ATMEGA328P




PWM

Sinal PWM

- Sinal periódico;
- Binário;
- Normalmente o período é fixo;

Duty Cycle =
$$t_{high}/(t_{high}+t_{low})$$


 Duty Cycle variável o que implica no valor médio variável






MODOS DE OPERAÇÃO DO TCN


Modo PWM Rápido 🗸



- OTCn conta continuamente de forma crescente.
- A contagem se dá de 0 até 2⁸-1
 voltando a 0, num ciclo contínuo.
- O valor da contagem é armazenado no registrador TCNTn



MODOS DE OPERAÇÃO



- Saída Não-Invertida: o pino OCnA/B é zerado na igualdade entre TCNTn e OCRnA/B, e colocado em I no valor mínimo do contador;
- Saída Invertida: o pino OCnA/B é ativado na igualdade entre TCNTn e OCRnA/B, e zerado no valor mínimo do contador;

T_{PWM} =
$$(2^{\times})$$
 * prescaler * T_{clk}

$$f_{PWM} = f_{clk}/((2^{\times}))$$
 * prescaler)


Prescaler =
$$\{1, 8, 64, 256, 1024\}$$



REGISTRADORES DOS TIMERS/COUNTERS

TCCRnA (Timer/Counter Control n Register A)






Modo	WGM02	WGM01	WGM00	Modo de Operação TC	ТОР	Atualização de OCR0A no valor:	Sinalização do bit TOV0 no valor:
0	0	0	0	Normal	0×FF	Imediata	0×FF
1	0	0	1	PWM com fase corrigida	0×FF	0xFF	0x00
2	0	1	0	СТС	OCR0A	Imediata	0×FF
3	0	I	1	PWM rápido	0×FF	0×00	0×FF
4	1	0	0	Reservado	-	-	-
5	I	0	1	PWM com fase corrigida	OCR0A	OCR0A	0×00
6	1	1	0	Reservado	-	-	-
7	I	1	1	PWM rápido	OCR0A	0×00	OCR0A

P/ modo PWM Rápido:

	COM COM Descr		Descrição		
	0	0	Operação normal do pino, OC0A desconectado.		
1	0 1		WGM02 = 0: operação normal do pino, OC0A desconectado. WGM02 = 1: troca de estado do OC0A na igualdade de comparação.		
)	0	OC0A é limpo na igualdade de comparação, OC0A ativo no valor do TC mínimo (modo não invertido).		
	1 1		OC0A é ativo na igualdade de comparação e limpo no valor do TC mínimo (modo invertido).		

REGISTRADORES DOS TIMERS/COUNTERS

TCCRnB (Timer/Counter Control n Register B)



- FOC0A:B Force Output Compare A e B, quando modo não-PWM, força uma comparação no modulo gerador de onda
- WGM02 Tabela anterior
- CS02:0 Seleção de clock

	CS02	CS01	CS00	Descrição	
	0	0	0	Sem fonte de clock (TC0 parado).	
	0	0	1	clock/I (prescaler=I) - sem prescaler.	
	0	1	0	clock/8 (prescaler = 8).	
	0	1		clock/64 (prescaler = 64).	
	1	0	0	clock/256 (prescaler = 256).	
	1	0	1	clock/1024 (prescaler = 1024).	
	I	I	0	clock externo no pino T0. Contagen na borda de descida.	
	I	I	I	clock externo no pino T0. Contagem na borda de subida.	

REGISTRADORES DOS TIMERS/COUNTERS

TCNTn (Timer/Counter n Register)

 Registrador onde é realizada a contagem do TCn, pode ser lido ou escrito a qualquer tempo.

OCRnA (Output Compare n Register A)

• Registrador de comparação A, possui o valor que é continuamente comparado com o valor do contador (TCNTn). Gera um PWM no pino OCnA. — PD6


OCRnB (Output Compare n Register B)

• Registrador de comparação B, possui o valor que é continuamente comparado com o valor do contador (TCNTn). Gera um PWM no pino OCnB. – PD5




MAPA DE PINOS DO ATMEGA328P

Pinos capazes de gerar sinais PWM por hardware



```
#define F CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
   //GPIO
  ✓DDRD =0xFF; //Todos os pinos da porta D como saídas
   //Fast PWM, TOP = 0xFF, OCOA e OCOB habilitados
  VICCROA = 0b10100011; //PWM não invertido nos pinos OCOA e OCOB
   CCR0B = 0b00000<mark>011</mark>; //liga TC0, prescaler = 64, fpwm =
   f0sc/(256*prescaler) = 16MHz/(256*64) = 976Hz
   ✓CRØA = 200; //controle do ciclo ativo do PWM ØCØA (PD6)
    //OCR0B = 50; //controle do ciclo ativo do PWM OC0B (PD5)
   while (1)
```

EXEMPLO: FAST PWM





REFERÊNCIAS

IDE

Atmel Studio 7 (gratuito) https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-studio-7

Simuladores

- https://www.simulide.com/p/blog-page.html
- https://github.com/lcgamboa/picsimlab/releases
- https://www.labcenter.com/downloads/

Material de referência:

- Datasheet do Atmega 328p: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328p#datasheet-toggle
- Livro texto: http://borgescorporation.blogspot.com/2012/05/avr-e-arduino-tecnicas-de-projeto.html

