Laboratorio ARM

Organización del Computador

Introducción

¿Por qué ARM?

• La simplicidad de los procesadores los hace ideales para aplicaciones de baja potencia.

- Dominantes dentro del mercado de la electrónica móvil
 - Microprocesadores pequeños, de bajo consumo y bajo costo ideales para teléfonos móviles, tablets o netbooks.

Características Principales

- Arquitectura Load/Store
- Instrucciones de longitud fija (32 bits)
- Formatos de instrucciones de 3 direcciones
 - 2 Registros de operandos
 - I Registro de resultado
- Ejecución condicional de TODAS las instrucciones.
- Instrucciones de Load-Store de Registros Múltiples.

- R0 a R12 son registros de propósito general (32 bits)
 - Usados por el programador para (casi) cualquier propósito sin restricción
- RI3 es el *Stack Pointer* (SP)
- R14 es el *Link Register* (LR)
- RI5 es el Program Counter (PC)
- El Current Program Status Register (CPSR) contiene indicadores condicionales y otros bits de estado

R0

. . .

R12

R13 (SP)

Stack Pointer

R14 (LR)

Link Register


R15 (PC)

Program Counter

CPSR


Current Program Status Register

CPSR Current Program Status Register



CPSR

Current Program Status Register



Flag	Significado
N	Resultado N egativo del ALU
Z	Resultado (Z)cero del ALU
С	Operación ALU con a C arreo hacia afuera
v	Operación ALU con o V erflow

Organización de Memoria

- Máximo: 2³² bytes de memoria
- Word = 32-bits@ Half-word = 16 bits
- Words están alineadas en posiciones divisibles por 4
- Half-words están alineadas en posiciones pares

Estructura de un Programa

• La forma general de una línea en un módulo ARM es:

```
label <espacio> opcode <espacio> operandos <espacio> @ comentario
```

- Cada campo debe estar separado por uno o más espacios.
- Las instrucciones no empiezan en la primer columna, dado que deben estar precedidas por un espacio en blanco, incluso aunque no haya label.
- ARM aceptará líneas en blanco para mejorar la claridad del código.

```
.text
start:
         rO, #15
      mov
      mov r1, #20
      bl func
      swi 0x11
func:
      add
             r0, r0, r1
           pc, lr
      mov
      .end
```

- @ Indica que los siguientes
- @ ítems en memoria son
- @ instrucciones
- @ Seteo de parámetros
- @ Llamado a subrutina
- @ Fin de programa
- @ Subrutina
- 0 r0 = r0 + r1
- @ Retornar desde subrutina
- @ Marcar fin de archivo

```
start:
          rO, #15
      mov
          r1, #20
      mov
      bl func
           0 \times 11
       swi
func:
      add r0, r0, r1
            pc, lr
      mov
       .end
```

.text

Indica que los siguientes ítems en memoria son @ instrucciones @ Seteo de parámetros @ Llamado a subrutina @ Fin de programa @ Subrutina 0 r0 = r0 + r1@ Retornar desde subrutina

Marcar fin de archivo

Labels

```
.text
start:
                 r0, #15
        mov
                 r1, #20
        mov
        bl
                 func
        swi
                0 \times 11
func:
                 r0, r0, r1
        add
                 pc, lr
        mov
         .end
```

Indica que los siguientes ítems en memoria son @ instrucciones @ Seteo de parámetros @ Llamado a subrutina @ Fin de programa @ Subrutina 0 r0 = r0 + r1@ Retornar desde subrutina

Marcar fin de archivo

Op. Code

```
.text
start:
                r0, #15
        mov
                r1, #20
        mov
        bl
                func
                0x11
        swi
func:
                r0, r0, r1
        add
                pc, lr
        mov
        .end
```

Indica que los siguientes ítems en memoria son @ instrucciones @ Seteo de parámetros @ Llamado a subrutina @ Fin de programa @ Subrutina 0 r0 = r0 + r1@ Retornar desde subrutina

Marcar fin de archivo

Operandos

```
start:
         r0, #15
      mov
      mov r1, #20
      bl func
      swi 0 \times 11
func:
      add r0, r0, r1
      mov pc, lr
       .end
```

.text

- Indica que los siguientes items en memoria son instrucciones
- @ Seteo de parámetros
- @ Llamado a subrutina
- @ Fin de programa
- @ Subrutina
- 0 r0 = r0 + r1
- @ Retornar desde subrutina
- @ Marcar fin de archivo

Comentarios

• La rutina principal (etiquetada start) carga los valores 15 y 20 en los registros r0 y r1 respectivamente.

```
start:
```

```
mov r0, #15
mov r1, #20
bl func
swi 0x11

add r0, r0, r1
mov pc, lr
```

- @ Seteo de parámetros
- @ Llamado a subrutina
- @ Fin de programa
- @ Subrutina
- 0 r0 = r0 + r1
- @ Retornar desde subrutina
- @ Marcar fin de archivo

• El programa llama a la subrutina func haciendo uso de una instrucción branch with link (b1).

```
mov r0, #15 @ Seteo de parámetros
mov r1, #20
bl func @ Llamado a subrutina
swi 0x11 @ Fin de programa
func: @ Subrutina
add r0, r0, r1 @ r0 = r0 + r1
mov pc, lr @ Retornar desde subrutina
end @ Marcar fin de archivo
```

• La subrutina suma los dos parámetros que recibe y deja el resultado en *r0*.

• Luego, retorna simplemente restaurando el *Program* Counter (r15) a la dirección que fue guardada en el *Link* Register (r14).

```
mov r0, #15 @ Seteo de parámetros
mov r1, #20
bl func @ Llamado a subrutina
swi 0x11 @ Fin de programa
nc: @ Subrutina
add r0, r0, r1 @ r0 = r0 + r1
mov pc, lr @ Retornar desde subrutina
end @ Marcar fin de archivo
```

• Al retornar de la subrutina, el programa principal termina utilizando la *Software Interrupt (SWI)* II.

```
mov r0, #15 @ Seteo de parámetros
mov r1, #20
bl func @ Llamado a subrutina
swi 0x11 @ Fin de programa
func: @ Subrutina
add r0, r0, r1 @ r0 = r0 + r1
mov pc, lr @ Retornar desde subrutina
end @ Marcar fin de archivo
```

Herramientas

Herramientas

• ARMSim#

Text editor

Suggested: Sublime

ARMSim#

- Aplicación de escritorio para simular la ejecución de programas ARM en un sistema basado en ARM7TDMI.
- Desarrollado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Victoria, Canadá.
- De distribución libre para uso académico.

ARMSim# - Instalador

https://gitlab.com/ramiroberruezo/arm-lab

ARMSim# - Enlaces de interés

ARM7TDMI Technical Reference Manual

https://developer.arm.com/docs/ddi0029/latest/preface

• Instalación (v2.1)

http://webhome.cs.uvic.ca/~nigelh/ARMSim-V2.I/index.html

• Guía de usuario

https://www.lri.fr/~de/ARM-Tutorial.pdf

Primeros pasos

https://homepage.cs.uiowa.edu/~ghosh/GettingStarted.pdf

• Página principal

https://connex.csc.uvic.ca/access/content/group/ARMSim/SIMWeb/index.html

Dudas

Consultas

Feedback