# Шпаргалка по Arduino

# Структуры и потоки

```
Основная структура программы
void setup() {
  // Выполняется один раз при старте
void loop() {
  // Выполняется периодически
Структура управления
if (x < 5) { ... } else { ... }
while (x < 5) \{ ... \}
for (int i = 0; i < 10; i++) { ... }
         // Выйти из цикла немедленно
break;
continue; // Перейти к следующей итеррации
switch (var) {
  case 1:
    • • •
    break;
  case 2:
    • • •
    break;
  default:
    • • •
return x; // x must match return type
          // For void return type
return;
Объявление функций
<возвр. тип> <имя>(<параметры>) { ... }
пример: int double(int x) {return x*2;}
```

## Операторы

### Основные операторы

=	присвоение
+	сложение - вычитание
*	умножение / деление
%	остаток от деления
==	равно != не равно
<	меньше чем > больше чем
<b>&lt;=</b>	больше или равно
>=	меньше или равно
&&	И ИЛИ
!	HE

#### Составные операторы

- ++ инкремент -- декремент
- сложение и присвоение
- вычитание и присвоение
- **\***= умножение и присвоение
- деление и присвоение
- **&=** логическое И и присвоение
- = логическое ИЛИ и присвоение

#### Побитовые операторы

побитовое или побитовое И ^ побитовое искл.ИЛИ ~ bпобитовое НЕ << сдвиг влево >> сдвиг вправо

#### Доступ с указателем

- & reference: получить указатель
- \* dereference: перейти к указателю

#### Порты Ввода/Вывода

Цифровой Bx/Вых - pins 0-13 A0-A5 pinMode(pin, [INPUT, OUTPUT, INPUT PULLUP]) int digitalRead(pin) digitalWrite(pin, [HIGH, LOW])

Аналоговый Вход - pins A0-A5 int analogRead(pin) analogReference( [DEFAULT, INTERNAL, EXTERNAL])

ШИМ Выход - pins 3 5 6 9 10 11 analogWrite(pin, value)

Дополнительные Вх/Вых tone(pin, freq\_Hz) tone(pin, freq\_Hz, duration\_ms)

noTone(pin) shiftOut(dataPin, clockPin, [MSBFIRST, LSBFIRST], value) unsigned long pulseIn(pin, [HIGH, LOW])

#### Время

delay(msec)

unsigned long millis() // Overflows at 50 days unsigned long micros() // Overflows at 70 minutes

delayMicroseconds(usec)

#### Математические

Встроенные Функции

min(x, y)max(x, y)abs(x)sin(rad) cos(rad) tan(rad) sqrt(x) pow(base, exponent) constrain(x, minval, maxval) map(val, fromL, fromH, toL, toH)

Случайные числа randomSeed(seed) // long or int long random(max) // 0 to max-1 long random(min, max)

Биты и Байты lowByte(x) highByte(x) bitRead(x, bitn) bitWrite(x, bitn, bit) bitSet(x, bitn) bitClear(x, bitn) bit(bitn) // bitn: 0=LSB 7=MSB

Преобразование Типов char(val) byte(val) word(val) int(val) long(val) float(val)

Внешние прерывания

attachInterrupt(interrupt, func, [LOW, CHANGE, RISING, FALLING]) detachInterrupt(interrupt) interrupts() noInterrupts()

# Переменные, Массивы и Данные

#### Типы данных true | false boolean -128 - 127, 'a' '\$' etc. char unsigned char 0 - 255 0 - 255 byte int -32768 - 32767 0 - 65535 unsigned int 0 - 65535 word -2147483648 - 2147483647 unsigned long 0 - 4294967295 -3.4028e+38 - 3.4028e+38 float double to we camoe, что и float void т.е. без возврата значения Строки char str1[8] ={'A','r','d','u','i','n','o','\0'}; // Включая \0 пустой возврат char str2[8] ={'A','r','d','u','i','n','o'}; // Компилятор добавляет пустой возврат char str3[] = "Arduino";

char str4[8] = "Arduino";

#### Числовые константы

123	десятичное
0b01111011	двоичное
<b>0</b> 173	восмиричное - осн. 8
<b>0</b> x7B	шестнадцатиричное-осн. 1
<b>123U</b>	force unsigned
123L	force long
123 <b>UL</b>	force unsigned long
<b>123.0</b>	force floating point
1.23 <b>e</b> 6	$1.23*10^6 = 1230000$

#### Спецификаторы

static persists between calls volatile в ОЗУ (nice for ISR) const только для чтения **PROGMEM** во флеш памяти


Массивы int myPins[] =  $\{2, 4, 8, 3, 6\}$ ; int myInts[6]; // Array of 6 ints myInts[0] = 42; // Assigning first // index of myInts myInts[6] = 12; // ERROR! Indexes // are 0 though 5

# SCL SDA RESET DIGITAL (PWM~) ARDUINO UNO TX ON RX WWW.ARDUINO.CC - Made in Italy ATmega328: 16MHz, 32KB Flash (program), 2KB SRAM, 1KB EEPROM DC in ANALOG IN sugg. **7-12V** limit 6-20V SDA SCL

## Библиотеки

Serial.h -связь с ПК через пины RX/TX

```
begin(long speed) // Ск-ть до 115200
end()
int available() //к-во байт доступно
           // -1 если недоступно
int read()
int peek()
            // Чтение без удаления
flush()
print(data)
              println(data)
              write(char * string)
write(byte)
write(byte * data, size)
SerialEvent() // Вызыв. если готово
SoftwareSerial.h - через любой пин
SoftwareSerial(rxPin, txPin)
begin(long speed) // Ск-ть д 115200
              // Только 1 слуш-ся
listen()
isListening() // за период.
read, peek, print, println, write
  //Эквивалентно библиотеке Serial
EEPROM.h - Доступ к энергонез. памяти
byte read(addr)
write(addr, byte)
EEPROM[index] // Доступ как массив
Servo.h - управление серво двиг-ми
attach(pin, [min_uS, max_uS])
write(angle) // 0 to 180
writeMicroseconds(uS)
   // 1000-2000; 1500 - середина
int read() // 0 to 180 градусов
bool attached()
detach()
```



Wire.h - I²C подключение

begin()



(2) by Mark Liffiton version: 2017-04-10

// Подкл. как master

Источник: https://github.com/liffiton/Arduino-Cheat-Sheet/ Адаптация:

- Оригинал: Gavin Smith
- SVG версия: Frederic Dufourg
- Рисунок платы Arduino: Fritzing.org