
VEILIGHEIDSINFORMATIE

Rendier Ringwerpen – opblaasbaar kerstspel

Lees deze informatie vóór het eerste gebruik en bewaar haar voor later.

1. Productidentificatie



Productnaam	Happy Shopper Rendier Ringwerpen Kerstspel – Opblaasbaar Gewei met 4 Ringen
Merk	Happy Shopper
Type / model	Rendier Ringwerpen, opblaasbaar werpspel
Artikelnummer (SKU)	HS-80518
EAN	8720928316015
Batch / lot	zie verpakking
Inhoud	1 opblaasbaar rendiergewei, 4 opblaasbare werpringen
Materiaal	Kunststof (PVC), opblaasbaar
Afmetingen gewei	ca. 77 × 48 cm (opgeblazen)
Land van herkomst	China

2. Beoogd gebruik

Feest- en gezelschapsspel voor binnen en buiten, bedoeld voor personen vanaf 14 jaar. Eén speler draagt het opgeblazen gewei op het hoofd, de andere spelers gooien de ringen om het gewei. Het product is geen zwem- of drijfmiddel en geen beschermingsmiddel.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar. Bevat kleine onderdelen (ventieldopjes) en niet-opgeblazen kunststof delen: verstikkingsgevaar voor jonge kinderen. Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen: verstikkingsgevaar.

3. Belangrijke waarschuwingen

- Uit de buurt houden van vuur, kaarsen, open haarden en andere hittebronnen.
- Niet gebruiken in of op het water; dit is geen zwem- of drijfmiddel.
- Gooi de ringen niet naar het gezicht of de ogen van de speler die het gewei draagt.
- Speel met voldoende ruimte, uit de buurt van trappen, breekbare voorwerpen en glas.
- Het koordje onder de kin niet strak aantrekken en nooit om de hals wikkelen.
- Niet gebruiken door personen die onder invloed zijn van alcohol in een omgeving waar ze kunnen vallen.
- Gebruik het product niet als het lekt, scheurt of beschadigd is.

4. Gebruiksaanwijzing

1. Controleer alle onderdelen op beschadigingen.
2. Open het ventiel en blaas het gewei en de ringen op met de mond of een handpompje. Gebruik geen compressor en blaas niet te hard op.
3. Sluit het ventiel goed en druk het dopje volledig in.
4. Zet het gewei op het hoofd en maak het koordje losjes vast onder de kin.
5. De andere spelers gooien om de beurt de ringen vanaf een afstand van 1,5 tot 3 meter.
6. Laat na gebruik de lucht eruit en berg het spel droog op in de doos.

5. Onderhoud en controle

- Reinig alleen met een vochtige doek en een mild sopje; niet in de wasmachine of vaatwasser.
- Bewaar het product droog, buiten direct zonlicht en uit de buurt van scherpe voorwerpen.
- Controleer vóór elk gebruik op lekkage en scheurtjes.

6. Afvoer

Gooi het versleten product weg bij het restafval of lever het in volgens de regels van je gemeente. De kartonnen verpakking kan bij het oud papier.

7. Conformiteit

Dit product wordt in de Europese Unie op de markt gebracht in overeenstemming met de Algemene Productveiligheidsverordening (EU) 2023/988 (GPSR).

8. Fabrikant / verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

Naam	Happy Shopper Group B.V.
Adres	Laarakkerweg 27, 5061 JR Oisterwijk, Nederland
E-mail	support@happyshopper.nl
Website	www.happyshopper.nl
Artikel	Happy Shopper Rendier Ringwerpen Kerstspel – Opblaasbaar Gewei met 4 Ringen
EAN	8720928316015