VEILIGHEIDSINFORMATIE

Happy Shopper Houten Slee met Rugleuning – Opvouwbare Kinderslee 110cm Rood

Lees deze informatie vóór het eerste gebruik en bewaar haar voor later.

1. Productidentificatie

Productnaam	Opvouwbare houten slee met rugleuning – Rood
Merk	Happy Shopper
Model / typenummer	8720928321835
EAN	8720928321835
Batch / lot	zie verpakking
Materiaal	Hout, kunststof, metaal (glijrails)
Afmetingen	uitgeklapt ca. 110 x 37,5 x 42 cm; ingeklapt ca. 110 x 36 x 9 cm
Gewicht	ca. 6,3 kg
Max. belasting	80 kg
Inhoud	slee, afneembare rugleuning, trekkoord met houten handvat, gebruiksaanwijzing



WAARSCHUWING!
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Uitsluitend gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.

2. Belangrijke waarschuwingen

- Gebruik de slee alleen op sneeuw, op een veilig, overzichtelijk terrein, uit de buurt van verkeer, wegen, water, ijs en obstakels zoals bomen, palen en hekken.
- Niet gebruiken op steile hellingen of hellingen die eindigen bij een weg, sloot of obstakel.
- De slee heeft geen rem en geen stuurinrichting. Remmen en sturen gebeurt met de voeten; leer het kind dit vooraf.
- Overschrijd de maximale belasting van 80 kg niet. Maximaal één kind tegelijk op de slee.
- Laat de slee niet door een voertuig, dier of fiets trekken.
- Draag geschikte winterkleding en bij voorkeur een helm.
- Houd handen en vingers uit de buurt van het inklapmechanisme tijdens in- en uitklappen: knelgevaar.
- Het trekkoord kan verstrikkingsgevaar geven. Laat kinderen niet met het koord om de nek spelen en berg het koord op na gebruik.
- Geen speelgoed. Houd plastic verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen: verstikkingsgevaar.

3. Montage en gebruik

1. Klap de slee volledig uit tot het inklapmechanisme hoorbaar vergrendelt. Controleer aan beide kanten dat de vergrendeling vastzit.
2. Plaats de rugleuning en controleer dat deze stevig vastzit.
3. Bevestig het trekkoord aan de voorkant en controleer de knopen.
4. Laat het kind rechtop zitten, met de voeten naar voren en de handen op de zijkanten van de slee.
5. Trek de slee op vlak terrein in een rustig tempo. Op een kleine helling: alleen onder direct toezicht en met vrije uitloop.
6. Inklappen: verwijder eerst de rugleuning, ontgrendel het mechanisme en klap de slee voorzichtig in.

4. Onderhoud en controle

- Controleer vóór elk gebruik op losse schroeven, scheuren in hout of kunststof, beschadigde glijrails en een versleten koord.
- Gebruik de slee niet als een onderdeel beschadigd is.
- Laat de slee na gebruik drogen bij kamertemperatuur, niet bij een kachel.
- Behandel metalen rails zo nodig met een dun laagje olie tegen roest.
- Bewaar de slee droog, buiten het bereik van direct zonlicht.

5. Afvoer

- Lever de slee aan het einde van de levensduur in bij de gemeentelijke milieustraat.
- Scheid de verpakking: karton bij oud papier, plastic bij het plastic afval.

6. Conformiteit

Dit product is in de handel gebracht in overeenstemming met de Algemene Productveiligheidsverordening (EU) 2023/988 (GPSR). Voor dit product is geen CE-markering vereist.

7. Fabrikant / verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU

Naam	Happy Shopper Group B.V.
Adres	Laarakkerweg 27, 5061 JR Oisterwijk, Nederland
E-mail	support@happyshopper.nl
Website	www.happyshopper.nl
Artikel	Happy Shopper Houten Slee met Rugleuning – Opvouwbare Kinderslee 110cm Rood · EAN 8720928321835