VEILIGHEIDSINFORMATIE

Heuptas met flessenhouder

Lees dit vóór het eerste gebruik en bewaar deze informatie.



AFMETINGEN **ca. 32 x 12 cm**	GEWICHT **ca. 180 g**
MATERIAAL **Polyester**	FLESHOUDER **Fles tot 500 ml**
ONDERHOUD **Vochtige doek**	IN DE VERPAKKING **1 heuptas**

!

WAARSCHUWING – GEEN SPEELGOED

Houd de plastic verpakking buiten bereik van baby's en jonge kinderen om verstikking te voorkomen. Laat kinderen niet zonder toezicht met de tas en de heupband spelen.

1 Belangrijke waarschuwingen

Nooit om de nek

Draag de band om de heup of schuin over de borst, nooit om de nek. Laat kinderen niet met de band spelen: kans op verstrikking.

Controleer gesp en band

Kijk vóór gebruik of de klikgesp goed sluit en of band, naden en ritsen heel zijn. Beschadigd? Niet meer gebruiken.

Niet overbelasten

Gebruik de tas voor lichte spullen. Een zware fles of volle vakken kunnen de naden en de gesp overbelasten.

Niet waterdicht

De tas is niet waterbestendig. Bescherm je telefoon en papieren tegen regen en morsen uit de fles.

Weg van vuur en hitte

Polyester kan smelten of vlam vatten. Houd de tas uit de buurt van open vuur, kachels en hete oppervlakken.

Let op in drukte

Houd de tas met de ritsen naar je toe in drukke plekken zoals festivals en het openbaar vervoer.

2 Zo gebruik je de heuptas veilig

1. Haal de tas uit de plastic verpakking en gooi die direct weg of berg hem op buiten bereik van kinderen.
2. Stel de heupband in en sluit de klikgesp tot je een hoorbare klik hoort.
3. Draag de tas om de heup of schuin over de borst, zo dat de band niet knelt.
4. Zet de fles in de fleshouder en sluit het bandje met de gesp eromheen. Gebruik een gesloten fles van maximaal ca. 500 ml.
5. Sluit alle ritsen volledig voordat je in beweging komt.
6. Doe de tas af bij sporten waarbij de band ergens achter kan blijven haken.

3 Gezondheid

- Draag de band niet te strak; hij mag de ademhaling of doorbloeding niet belemmeren.
- Krijg je pijn in rug of heup? Maak de tas lichter of draag hem anders.
- Bij huidirritatie door de band: niet meer direct op de huid dragen.

4 Onderhoud & controle

- Reinig met een vochtige doek en wat mild zeepsop.
- Niet in de wasmachine of droger, niet bleken en niet strijken.
- Laat de tas open aan de lucht drogen.
- Controleer regelmatig ritsen, naden, band en gesp.

5 Conformiteit

Wetgeving	Dit product valt onder de Algemene Productveiligheidsverordening (EU) 2023/988 (GPSR).
Materiaal	Buitenstof en band: polyester. Ritsen en gespen: metaal en kunststof.
Markering	Voor dit product is geen CE-markering vereist.
Productidentificatie	EAN 8720928316602 · artikelnummer 8720928316602

6 Fabrikant

Naam	Happy Shopper Group B.V.
Adres	Laarakkerweg 27, 5061 JR Oisterwijk, Nederland
E-mail	support@happyshopper.nl
Artikel	Heuptas met Flessenhouder – Fanny Pack voor Festival en Wandelen, Zwart
EAN	8720928316602