

# Modification: - Puis decendre dans le circuit d'attente ABKAN jusqu'au FL075,.....dans le circuit d'attente ADRER jusquau FL070, au lieu de jusqu'au FL075

# OUJDA - Angads STAR(GNSS) RWY 31

STAR 8R

(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

### ITINERAIRES:

### ORSUP 8R:

ORSUP et suivre 231°direct OJD. A OJD suivre 238°(237.7°T) direct jusqu'à IXOBA. A IXOBA virer à gauche 204°(203.8°T) direct jusqu'à ABKAN.

### DIGEX 8R:

DIGEX et suivre 166° (165.4°T) direct jusqu'à ADRER.

### VABSI 8R

VABSI et suivre 104° (103.5°T) direct jusqu'à ADRER.

### ROMOR 8R:

ROMOR et suivre 117° (116.9°T) direct jusqu'à ABKAN.

### ROMOR 8A: (By ATC)

ROMOR et suivre 083° (082.1°T) direct jusqu'à FO161.

### EVOXO 8R:

EVOXO et suivre 037° (036.0°T) direct jusqu'à ABKAN.

### PANNE DE COM:

En sus des dispositions des paragraphes 7 (ENR 1.2.3) et 4 (ENR 1.3.2), l'aéronef doit:

- Afficher code 7600.
- Suivre la STAR PLN ou autorisée. En cas de guidage radar rejoindre la STAR initiale.
- Respecter les contraintes de niveau et de vitesse publiés.
- Se présenter à l'IAF au dernier niveau de vol assigné pour lequel il y a eu accusé de réception s'il est utilisable dans l'attente, à défaut le niveau le plus élevé de l'attente.
- Attendre à ce niveau jusqu'à la plus tardive des heures suivantes : HAP
- . Heure d'entrée dans l'attente plus 10 minutes.
- Puis descendre dans le circuit d'attente ABKAN jusqu'au FL 075, et descendre dans le circuit d'attente ADRER jusqu'au FL 070.
- Quitter l'IAF à ce niveau pour entreprendre la procédure d'approche connue ou estimée jusqu'à l'atterrissage.

### **OUTGOING ROUTES:**

### ORSUP 8R

ORSUP and follow 051° Direct OJD. At OJD track 238° (237.7° T) direct to IXOBA. At IXOBA turn left track 204° (203.8° T) direct to ABKAN.

### DIGEX 8R:

DIGEX and follow 166° (165.4°T) direct to ADRER.

### VABSI 8R :

VABSI and follow 104° (103.5°T) direct to ADRER.

### ROMOR 8R :

ROMOR and follow 117° (116.9°T) direct to ABKAN.

## ROMOR 8A: (By ATC)

ROMOR and follow 083° (082.1°T) direct to FO161.

### EVOXO 8R:

EVOXO and follow 037° (036.0°T) direct to ABKAN.

### RADIO FAILURE:

In addition to the provisions of the paragraphs 7 (ENR 1.2.3) and 4 (ENR 1.3.2), the aircraft must:

- Squawk code 7600
- Follow the authorized or PLN STAR. In case of radar guidance, proceed to the initial STAR.
- Observe the published flight level and speed requirements.
- Proceed to the IAF at the last assigned level that was acknowledged, if this level is available in the holding pattern, otherwise at the highest level in the holding pattern.
- stay in the holding pattern at this level until the latest time as follow: . EAT.
- . Arrival time in the holding pattern plus 10 minutes.
- then descend in the holding pattern ABKAN to FL 075, and descend in the holding pattern ADRER to FL 070.
- Leave the IAF at this level to perform the known or estimated approach procedure until landing

ldentificateur de point de cheminement	Coordonnées
ORSUP	N 34°50'55.00" W001°50'26.00"
DIGEX	N 35°07'49.00" W 002°22'38.00"
VABSI	N 34°54'11.00" W 002°36'00.00"
ROMOR	N 34°36'06.20" W 002°36'00.00"
EVOXO	N 34°13'44.04" W 002°25'35.26"
NEMVA	N 34°40'19.44" W 002°20'08.23"
ABKAN	N 34°26'56.50" W 002°14'05.54"
ADRER	N 34°50'26.07" W 002°17'04.42"
IXOBA	N 34°41'34.81" W 002°06'14.68"

VOR/DME/OJD (117.500 MHz)	N 34°46'24.16" W 001°57'01.49"
VOR/DME/VDO (115.650 MHz)	N 34°48'56.68" W 001°57'37.66"

Var: 000°33'27" W (01/01/2015) changing by 6.5'E per year