

FL075. au lieu de jusqu'au Modification : - Puis decendre dans le circuit d'attente ABKAN jusqu'au FL075,.....dans le circuit d'attente ADRER jusquau FL070,

OUJDA - Angads STAR(CONV) RWY 06

STAR 5C

(Protégés pour / Protected for CAT A, B, C, D)

ITINERAIRES:

ORSUP 5C:

ORSUP et suivre R-051 OJD jusquà OJD [VOR]. A OJD [VOR] suivre R-284 OJD jusqu'à ADRER.

DIGEX 5C

DIGEX et suivre R-316 OJD jusqu'à 19 DME/OJD. A 19 DME/OJD virer à droite pour intercepter et suivre arc de 17 DME/OJD jusqu'à ADRER.

VABSI 5C:

VABSI et suivre R-284 OJD jusqu'à ADRER.

ROMOR 5C:

ROMOR et suivre R-253 OJD jusqu'à 26 DME/OJD A 26 DME/OJD virer à droite pour intercepter et suivre arc de 24 DME/OJD jusqu'à ABKAN.

ROMOR 5A By ATC

ROMOR et suivre R-253 OJD jusqu'à 26 DME/OJD A 26 DME/OJD virer à droite pour intercepter et suivre arc de 24 DME/OJD, au croisement de R-243 OJD virer à gauche pour intercepter et suivre R-238 OJD jusqu'à IXOBA.

EVOXO 5C:

EVOXO et suivre R-217 OJD jusqu'à ABKAN.

PANNE DE COM:

En sus des dispositions des paragraphes 7 (ENR 1.2.3) et 4 (ENR 1.3.2). l'aéronef doit:

- Afficher code 7600.
- Suivre la STAR PLN ou autorisée. En cas de guidage radar rejoindre la STAR initiale.
- Respecter les contraintes de niveau et de vitesse publiés.
- Se présenter à l'IAF au dernier niveau de vol assigné pour lequel il y a eu accusé de réception s'il est utilisable dans l'attente, à défaut le niveau le plus élevé de l'attente.
- Attendre à ce niveau jusqu'à la plus tardive des heures suivantes :
- HAP.
- . Heure d'entrée dans l'attente plus 10 minutes. Puis descendre dans le circuit d'attente ABKAN jusqu'au FL 075, et descendre dans le circuit d'attente ADRER jusqu'au FL 070.
- Quitter l'IAF à ce niveau pour entreprendre la procédure d'approche connue ou estimée jusqu'à l'atternssage.

OUTGOING ROUTES:

ORSUP 5C:

ORSUP and follow R-051 OJD [VOR] till OJD [VOR]. At OJD [VOR] follow R-284 OJD till ADRER.

DIGEX 5C:

DIGEX and follow R-316 OJD [VOR] till 19 DME/OJD [VOR]. At 19 DME/OJD turn right to intercept and follow arc 17 DME/OJD till ADRER.

VABSI 5C:

VABSI and follow R-284 OJD till ADRER.

ROMOR 5C:

ROMOR and follow R-253 OJD [VOR] till 26 DME/OJD. At 26 DME/OJD turn right to intercept and follow arc 24 DME/OJD till ABKAN.

ROMOR 5A By ATC

ROMOR and follow R-253 OJD [VOR] till 26 DME/OJD. At 26 DME/OJD turn right to intercept and follow arc 24 DME/OJD, at the intersection of R-243 OJD turn left to intercept and follow R-238 OJD till IXOBA.

EVOXO 5C:

EVOXO and follow R-217 OJD till ABKAN.

RADIO FAILURE:

In addition to the provisions of the paragraphs 7 (ENR 1.2.3) and 4 (ENR 1.3.2), the aircraft must:

- Squawk code 7600
- Follow the authorized or PLN STAR. In case of radar guidance, proceed to the initial STAR.
- Observe the published flight level and speed requirements.
 Proceed to the IAF at the last assigned level that was acknowledged,
- if this level is available in the holding pattern, otherwise at the highest level in the holding pattern.
- stay in the holding pattern at this level until the latest time as follow: EAT.
- . Arrival time in the holding pattern plus 10 minutes.
 then descend in the holding pattern ABKAN to FL 075,
- and descend in the holding pattern ADRER to FL 070.
- Leave the IAF at this level to perform the known or estimated approach procedure until landing

ldentificateur de point de cheminement	Coordonnées
ORSUP	N 34°50'55.00" W001°50'26.00"
DIGEX	N 35°07'49.00" W 002°22'38.00"
VABSI	N 34°54'11.00" W 002°36'00.00"
ROMOR	N 34°36'06.20" W 002°36'00.00"
EVOXO	N 34°13'44.04" W 002°25'35.26"
ABKAN	N 34°26'56.50" W 002°14'05.54"
ADRER	N 34°50'26.07" W 002°17'04.42"
IXOBA	N 34°41'34.81" W 002°06'14.68"

VOR/DME/OJD (117.500 MHz)	N 34°46'24.16" W 001°57'01.49"
VOR/DME/VDO (115.650 MHz)	N 34°48'56.68" W 001°57'37.66"