

Questions de briefing

1. Notams

- Quelles sont les 3 classes de notam ?
 1. Classes de NOTAM A : Aérodrôme, E : En route, W : Avertissement de NAV, AE Aérodrôme et En route, AW Aérodrôme et avertissement de nav
- Quelles sont les 2 séries de notam ?
 1. Les deux séries de notams A : à caractère international, B : à caractère national territorial.
- Quels sont les différents types de notam ?
 1. Les types de Notams, SNOWTAM, ASHTAM, BIRDTAM et MILNOTAM émis par les militaires
- Déchiffrement du code d'un notam ?
 1. Q : Pour indiquer qu'il s'agit d'un code notam
 2. 2 et 3 lettre pour indiquer le sujet du Notam
 3. 4 et 5 eme lettre pour indiquer l'état ou la condition du sujet du notam

2. Météo

- Définition de CAVOK ?
 1. Pas de temps significatif, pas de TCU, pas de CB, visi sup à 10 KM, Pas de nuage inférieur à MSA ou 1500 m
- Conditions de formation d'un jet ?
 1. Les courants-jets se forment dans les zones de conflits entre les masses d'air ayant des propriétés différentes, appelées fronts, dans lesquels il existe une grande différence de température et de pression.
- Description du jet ?
 1. Un courant-jet ou jet stream (en anglais) est un courant tubulaire aplati, quasi horizontal, voisin de la tropopause, axé sur une ligne de vitesse maximale et caractérisé par de grandes vitesses et d'importants gradients transversaux de vitesse.
- Que signifie le symbole -||- ?
 1. La double barre indique des changements de niveau de 3000ft au maximum et/ou des changements de vitesse de 20KT ou plus
- Où se trouve la zone de moindre turbulence ?
 1. Coté anticyclonique du cœur du jet (Zone air chaud) en dessous du cœur du jet
- Signification du + ou – sur un front ?
 1. + signifie air Chaud (coté anticyclonique), - signifie air froid coté cyclonique),
- Conditions givrantes ? givre blanc ? givre transparent ? verglas ?
 1. Présence de l'eau surfondue entre les température 0 et -15°C

2. *GIVRE BLANC : Aspect : blanc et opaque, plutôt friable et fragile. Formation : Congélation d'eau liquide.*
 3. *GIVRE TRANSPARENT : Aspect : homogène, lisse, transparent, compact et très solide par absence d'inclusion d'air ; Formation : Congélation d'eau surfondue*
 4. *Verglas : Aspect : identique au givre transparent, couche de glace dure, Formation : précipitations surfondues se congelant à l'impact*
- Qu'est-ce qu'une isohypse ?
 1. *Ligne altitude géopotentielle sur une surface isobare*
 - Définition de METAR et fréquence de diffusion ?
 1. *Metorrogical Terminal Aéroport report ; message d'observation météo émis toutes les heures et toutes les 30 min dans les aéroports à flux important. Il comprend également une prévision de tendance.*
 - Signification et conditions de NSC dans un METAR ?
 1. *Le mot NSC (no significant cloud) sera utilisé lorsque les conditions suivantes seront remplies simultanément au moment de l'observation:*
 - a)** *- pas de nuage sur une hauteur de 1500m (5000ft) au-dessus de l'aéroport ou sur une hauteur correspondant à la différence entre l'altitude de secteur la plus élevée et l'altitude de l'aéroport, si cette hauteur est supérieure à 1500m (5000 pieds)*
 - b)** *- la visibilité verticale n'est pas limitée et l'abréviations CAVOK n'est pas appropriée*
 - c)** *- il n'y a pas de CB ni de TCU*
 - Signification et conditions de SKC dans un METAR ?
 1. *SKC Pas de nuages*
 - Définition et diffusion d'un SPECI ?
 1. *SPECI est le nom de code utilisé pour le chiffrage d'observations météorologiques spéciales d'aéroports avec ou sans prévision de tendance.*
Le SPECI est diffusé à n'importe quelle heure. IL est établi en cas de changement important du vent (en direction et /ou intensité), de la visibilité horizontale, de la hauteur et de la nébulosité des nuages bas, etc...
 - Définition et diffusion d'un TAF court, et TAF long ?
 1. *TAF (Terminal Aerodrome Forecast) est une prévision d'aéroport, qui contient des renseignements spécifiques présentés selon un ordre fixe, comme suit :*
 - *Groupes d'identification*
 - *Vent en surface*
 - *Visibilité dominante*
 - *Phénomènes météorologiques*
 - *Nuages ou visibilité verticale*
 - *Changements significatifs prévus*

Le TAF est divisé en deux parties:

 - a)** *- Partie description de la prévision*
 - b)** *- Partie description de l'évolution*

2. La période de validité est de:
 - 9 heures pour les TAF courts
 - 30 heures pour les TAF longs
- Définition et prise en compte d'un TEMPO sur un TAF ?
 1. Ce groupe d'évolution est utilisé si l'on s'attend à des fluctuations temporaires des conditions météorologiques prévues, pouvant survenir à n'importe quel moment dans la période de validité ; et ne persistant pas plus d'une heure d'affilée dans chaque cas. La durée totale de ces fluctuations devant être inférieure à la moitié de la période indiquée .
- Définition et diffusion des cartes TEMSI, PRONTOUR, POINTAGE ?
 1. La carte TEMSI (TEMps SIGNificatif) est une carte représentative du temps significatif prévu pour une heure fixe sur une zone géographique déterminée.
 2. Les cartes TEMSI au Maroc émises pour 1800, 0000, 0600 et 1200 Z
 3. Le modèle de **pointage** : Chaque information a une position et une représentation définie autour du point central. Ainsi le météorologue peut d'un coup d'œil repérer l'information qui l'intéresse. Ce pointage doit être prendre peu de place afin de maximiser le nombre de stations visibles sur la carte.
 4. Autrefois appelées **Prontour**, pour Pronostic cONTOUR charts, ces cartes portent maintenant le nom de **WINTeM** pour WINd and TEMperature et regroupent les données essentielles que sont la direction, la force du vent et la température à un niveau donné.
- Définition et conditions d'une tropopause polaire et équatoriale ?
 1. La tropopause est une zone de l'atmosphère terrestre qui fait la transition entre la troposphère (au-dessous) et la stratosphère (au-dessus). Elle se situe à une altitude qui diminue avec la latitude depuis environ 17 kilomètres à l'équateur jusqu'à ~9 km aux pôles,
- Définition du mètre géopotentiel ?
 1. Altitude géopotentielle : référence altimétrique qui correspond à une unité particulière le mètre géopotentiel (m_g) définie ainsi : un mètre géopotentiel équivaut au travail nécessaire pour soulever une masse de 1 kg dans le champ de gravité terrestre local.
- Définition de la dorsale ?
 1. Dorsale : axe, ou « crête », de hautes pressions, prolongeant un Anticyclone ou des Hautes Pressions.
- Définition et conditions du marais barométrique ?
 1. Vaste zone dans laquelle la pression atmosphérique varie très peu, quelques hPa au maximum, et de manière plus ou moins désordonnée. Synonyme de zone à très faible gradient, donc sans vent météo, et dans laquelle les brises peuvent souffler librement, régime de brises.
- Quels sont les différents types de projection pour cartes météo ?
 1. TEMSI, TEMSI BASSE COUCHE, WINTeM, ISO-FRONT, NIVEAU GIVRAGE, TEMSI EN ROUTE
- Quelle est la différence majeure entre la stéréopolaire et la lambert ?
 1. La différence majeure entre les deux est la tangente, pour la stéréo c'est 90°, pour la Lambert L₀ varie entre 0° et 90°.

- Conséquences d'un QNH sur les sécurités ?
 1. *Calage altimétrique essentiel pour évaluer son hauteur par rapport au sol. Assurer la séparation des aéronefs en-dessous de l'altitude de transition.*
- Qu'est-ce qu'un Sigmet ?
 1. *Les SIGMET sont des messages d'avertissement en langage clair pour les aéronefs en vol ou au sol établis par un CVM (Centre de veille Météorologique) pour une région d'information de vol déterminée FIR et/ou UIR, ou pour une sous-région de celles-ci . Ils donnent une description concise sur l'apparition et/ou l'apparition prévue d'orages, de turbulence sévère, de formation de glace sévère et de cendre volcanique etc..., qui pourraient affecter la sécurité des opérations aériennes. Les SIGMET sont seulement diffusés si un des phénomènes mentionnés se produit et/ou est prévu.*
- Prise en compte du BCMG et du PROB TEMPO ?
 1. **BCMG** Ce groupe est utilisé lorsqu'on prévoit l'évolution qu'un ou plusieurs paramètres évolueront de façon soit régulière, soit irrégulière, à une heure non précisée durant la période comprise entre YYGG et YeYeGeGe.
 2. *Lorsqu'il s'avère difficile de retenir une valeur prévue plutôt qu'une autre, mais que l'élément prévu est important du point de vue de l'exploitation des aéronefs, on utilise les groupes **PROB** C2C2YYGG/YeYeGeGe.*
- Calage des informations sur TEMSI EUROCC, TEMSI France, TAF/METAR ?
- Revoir les symboles de givrage, de niveau de la tropopause,...
- Que signifie VCSH dans un taf ?
 1. *VC (voisinage ou proximité) entre environ 8 et 16 km par rapport au point de référence de l'aérodrome*
 2. *SH averse*
- Phénomènes associés aux CB ?
 1. *Orage, averse de pluie, de grêle, turbulences, rafales, givrage*
- M2 dans un metar ?
- Différence entre une dépression thermique et dynamique ? pareil pour un anticyclone ?
 1. *Dépression thermique en air chaud s'affaiblit avec l'altitude et devient anticyclone dynamique, sur le continent*
 2. *Dépression dynamique en air froid se renforce avec l'altitude, sur l'eau*
 3. *Anticyclone thermique en air froid s'affaiblit avec l'altitude et devient dépression dynamique, sur le continent*
 4. *Anticyclone dynamique en air chaud, se renforce avec l'altitude, sur l'eau.*

3. Protections

- Conversion de l'altitude indiquée en altitude vraie, et influence sur les protections ?

- Quelles sont les pentes en N moteurs et en N-1 et leur évolution en fonction des conditions du jour et de la masse ?
- Pentes mini au décollage, en remise des gaz, sur un SID ?
- Comment calculer la trouée d'envol ?
- Définitions et caractéristiques des MORA, MOCA et MEA ?
- Protections sur un départ omnidirectionnel ?
- Protections sur un SID en fonction du moyen radio utilisé pour l'alignement ?
- Protections sur un Airway ?
- MFO et pente de protection à l'arrivée, en attente, en approche initiale, en approche intermédiaire, en approche finale, en remise des gaz jusqu'à la ZARG et après la ZARG ?
- Peut-on voler en dessous de la MEA ? si oui qu'est-ce que cela implique ?
- Volume de protection et MFO en MVL/MVI ?
- Protections en hippodrome de procédure ?
- Protections sur une percée en ILS, VOR, LCTR ?
- Décollage d'une piste sans SID où il n'y a pas de minimas au décollage publiés ?
- Vitesse maximum en MVL pour un avion de CAT. B ?
- Protections sur un arc DME ?

4. Connaissances machine et opérations

- Vitesse minimum en conditions givrantes ?
- Vitesse maximum préconisée en turbulences ?
 1. 130 KT
- Evolution de la consommation horaire en fonction de la température ?
 1. Plus la température est élevée plus la consommation horaire est élevée
- Calcul de la consommation distance ?
 1. $Cd = Ch / GS$
- Est-ce que la Cd dépend de la température ?
- FL de Cd mini ?
- FL de Vp maxi ?
- Calculs de pente de descente ?
 1. $Vz = GS * Pente (\%)$
- Calculs du vario sur un plan de descente ?
 1. $Vz = GS * Pente (\%)$
- Calculs de la variation d'assiette en fonction du vario souhaité ?
- Moyens d'antigivrage et de dégivrage et leur description ?
- Portée des balises ?
 1. $D = 1,23 \text{ Racine } (H \text{ émetteur ft} + H \text{ avion ft})$
- Conversion de la Vi en Vp ?
 1. Pratiquement : $Vp = Vi + 1\% Vi / 600 \text{ ft} + 1\% Vi / 5^\circ \text{ Delta ISA}$

2. $V_s = V_p + V_e$
 3. $V_p = K_d * EAS$ K_d coeff de densité
 4. $EAS = K_p * CAS$ K_p Coeff de compressibilité
 5. $CAS = K_i + IAS$
- A la verticale balise quelle distance lit-on sur le DME ?
 1. La hauteur
 - Relation 1°=1NM à 60NM de la balise.
 - Facteurs de charge maxi du baron ?
 1. -1.52 / 3,8 à 130 KT en configuration lisse
 2. 0 / 3,8 à 170 KT
 - Influence des volets sur le plafond de sustentation ?
 - Inclinaison max en N-1 ?
 - Stormscope HS je pars où pas si la MEL le permet et il y a des CB à destination ? Est-ce qu'on prend de l'attente sup. pour de l'attente éventuelle ?...
 - Calculs d'attente en TTI ?
 - Connaissance des vitesses de décrochage du baron ?
 1. 1310 Kg, 66 KT (LDG), 62 Kt (TO) 60 KT (Lisse)
 - Limitation de durée en panne d'un alternateur ?
 1. 30 min autonomie de la batterie + (30 min de la batterie de secours)
 - Justifier le choix de l'altitude de croisière et prendre en compte le plancher de rétablissement ?
 - Utiliser la relation $V_z = P\% \times V_s$
 - Variation d'assiette pour suivre un plan ?
 - Vitesse de V_z max, pente max. ?
 - Fonctionnement du train ?
 - Fonctionnement de la centrale de cap ?

5. Masse et centrage

- Effets et avantages d'un centrage avant, arrière ?
 1. Centrage avant : + Conso + Stabilité – Manœuvrabilité
 2. Centrage entre 2,40 et 2,53. Centrage arrière à partir de 2,46.
- Que représente la limite de centrage arrière ?
 1. TEMAC Tailing edge mean aerodynamical Cord
- Qu'est-ce que le foyer ?
 1. Ce point où le moment aérodynamique de l'avion reste constant (pas nul), est appelé Foyer ou centre aérodynamique ou aerodynamic center (en anglais).
- Qu'est-ce que le point neutre ?
- Qu'est-ce que le centre de poussée ?
 1. Le centre de poussée CP ou center of pressure (en anglais) est le point d'application de la résultante des forces de pression
- Que représente la limite en bas à gauche de l'enveloppe de centrage ?
- Que représente la limite en haut à gauche de l'enveloppe de centrage ?

- Quel est l'intérêt de placer le ZFW sur le graphique de centrage ?
 1. *Pour avoir une marge de centrage selon la consommation du carburant.*
- Evolution de la vitesse de décrochage en fonction du centrage ?
 1. *Centrage avant augmente la vitesse de décrochage.*
- MMSD ? Masse maximale Structure Décollage
- MMSA ? Masse maximale structure Atterrissage
- MMSR ? Masse maximale Structure roulage
- MZFW ? Maximum Zero Fuel Weight

6. Carburant

- Forfait roulage ?
- Délestage ?
- Réserve de route ?
- Réserve de dégagement ?
- Réserve finale ?
- Carburant additionnel ?
- Carburant supplémentaire ?
- Qu'est-ce que le coefficient de transport ?

7. Limitations

- Qu'est-ce que la distance de décollage ?
- Qu'est-ce que la distance d'accélération arrêt ?
- Qu'est-ce que la distance d'atterrissage ?
- Définition de la masse de base ?
- Définition de la masse de base corrigée ?
- Définition du zéro fuel ?
- Définition de la masse en opération ?
- Définition et calcul de la limitation utile ?
- Définition et calcul de la charge offerte ?
- Quels sont les coefficients à appliquer sur piste en herbe, sèche, mouillée, avec prolongement d'arrêt, prolongement dégagé ?

8. Minimas

- Qu'est-ce qu'un aéroport accessible ?
- Qu'est-ce qu'un aéroport adéquat ?
- Influence de la panne d'alimentation secours des feux de piste ?
- Minimas au décollage ?
- Minimas du terrain de dégagement au décollage ?
- Minimas du terrain de destination ?

- Conditions pour ne pas prendre de terrain de dégagement à destination ?
- Conditions pour retenir un terrain de dégagement à destination et minimas à ce terrain ?
- Conditions pour retenir 2 terrains de dégagements à destination et minimas à ces terrains ?
- Conditions pour effectuer un départ omnidirectionnel ?
- Minimais en MVL, MVI, approche indirecte ?
- Que faire si perte de l'Outer Marker ?
- Evolution des minimais si on couple le pilote automatique pour un ILS ?
- Prise en compte de la conversion de la visi en RVR à la préparation ?
- Minimais au décollage d'un terrain de nuit sans contrôle ?
- RVR de 500m mini au décollage, pourquoi ?
- RVR de 800m mini à l'arrivée, pourquoi ?

9. Réglementation

- Conditions pour une approche à vue ?
 1. *Le pilote doit avoir les installations en vue. La visibilité et le plafond doivent permettre de maintenir le contact visuel avec le sol jusqu'à l'atterrissage. Le pilote doit avoir reçu l'autorisation du contrôle du trafic aérien local d'effectuer une approche à vue et les éventuelles consignes particulières propres à l'approche à vue sur l'aérodrome en question doivent être respectées.*
- Durée d'archivage du dossier de vol ?
- Conditions d'emport de canots de sauvetage ?
 1. *L'emport d'un canot avec équipements intégrés standard est obligatoire dès que l'avion est amené à se trouver à une distance d'une côte supérieure : à **100 NM** ou à **30 mn** de vol à Vi croisière pour les monomoteurs ; • à 400 NM ou à 120 mn de vol à Vi croisière pour les multimoteurs*
- Conditions d'emport de gilets de sauvetage ?
 1. *Lorsqu'il survole une étendue d'eau à plus de **50 milles nautiques** de la côte,*
 2. *Ou lorsqu'il décolle d'un aérodrome ou atterrit sur un aérodrome où la trajectoire de décollage ou d'approche se situe de façon telle, au-dessus de l'eau, qu'en cas de problème la probabilité d'un amerrissage forcé existe,*
- Documentation obligatoire à bord ?
 1. *CDN, CI, Assurance, LSA, CRM, AFM, Checklist, Fiche de pesée, Carnet de vol, Licences, Carte d'identité*
- Quels sont les éléments de sécurité obligatoire à bord ?
- Emport d'oxygène en TPP ?
- Que faire en cas de panne radio en IMC, en VMC, au départ, à l'arrivée après 1^{er} contact, avant 1^{er} contact ?

Au départ :

Le pilote commandant de bord ne doit pas décoller.

A l'arrivée :

*Après avoir reçu la clairance d'intégration dans la circulation d'aérodrome :
Le pilote commandant de bord doit suivre la dernière clairance qui lui a été délivrée et poursuivre jusqu'à l'atterrissage en veillant à recevoir les instructions complémentaires qui peuvent lui être transmises par signaux visuels.*

Avant d'avoir reçu la clairance d'intégration :

Le pilote commandant de bord ne doit pas intégrer la circulation d'aérodrome sauf cas d'urgence. Dans ce cas, le pilote doit, si les circonstances le permettent, après un passage à la verticale de l'aérodrome, s'intégrer en veillant à recevoir les clairances qui peuvent lui être transmises par signaux visuels.

- Règles d'utilisation de la MEL ?
 1. *L'exploitant est tenu de soumettre à l'approbation de la DAC, la MEL qu'il a établie pour tout type d'aéronef avant son utilisation.*
 2. *L'utilisation d'une Mel est obligatoire pour les aéronefs immatriculés ou utilisés au Maroc pour des services de transport public, de taxi et travail aérien.*
 3. *Lorsqu'une MEL a été approuvée pour l'utilisation d'un aéronef, il est interdit d'effectuer le décollage de l'aéronef dont l'équipement n'est pas en état de service ou a été enlevé, à moins d'exploiter l'aéronef conformément aux conditions ou limites stipulées dans la liste minimale d'équipements. La seule exception à cette règle est que lorsqu'il y a conflit entre les conditions et les limites précisées dans la MEL et une consigne de navigabilité (AD/CN), celle-ci a la priorité.*
 4. *La MEL ne doit pas être en conflit avec les limitations du manuel de vol de l'aéronef (AFM), les procédures d'urgence ou les consignes de navigabilité (AD/CN).*
- Définition de la clairance de séparation à vue ?
 1. **Clearance de séparation à vue** : *Clearance complémentaire accordée à un aéronef en vol contrôlé lui permettant de s'affranchir des espacements réglementaires vis à vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre **séparation** par rapport à celui-ci.*
- Définition de la clairance VMC ?
 1. **Clearance VMC** : *Clearance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui permettant, sur sa demande, en **VMC**, de s'affranchir des espacements réglementaires vis à vis de **tous** les autres aéronefs en vol IFR et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci.*
- Avitaillement avec pax à bord ?
 1. *L'exploitant doit s'assurer qu'aucune opération d'avitaillement en carburant ou de reprise de carburant n'est effectuée avec de l'Avgaz ou de l'essence ou un carburant à large coupe (exemple Jet B ou équivalent) ou un mélange éventuel de ces types de carburant, lorsque des passagers embarquent, sont à bord ou débarquent.*
- Quelle est la différence entre un terrain de dégagement à destination et en route ?
 1. **Aérodrome de dégagement en route** : *Aérodrome où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route.*
 2. **Aérodrome de dégagement à destination** : *Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible*

ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. Note :
L'aérodrome de départ d'un vol peut être son aérodrome de
décollage en route ou à destination.

- Services rendus par le contrôle en classe A, B, C, D, E, F, G ?
 1. Service d'information de vol, service d'alerte, les espacements ...
- Ordre des phases d'urgences et délais d'activation (incerfa, alerfa, detresfa) ?

Quand déclencher la phase d'INCERFA ?

Pas de communication dans les 30min qui suivent :

- L'heure à laquelle une communication aurait dû être reçue. ^[L]_[SEP]
- L'heure où la première tentative de communication infructueuse a été effectuée
- La dernière heure d'arrivée prévue notifiée ou calculée par les organes ATS.

Quand déclencher la phase d'ALERFA ?

- Si un a/c ayant reçu une autorisation d'atterrir et n'a pas atterri dans les 5min qui suivent l'heure prévue d'atterrissage. ^[L]_[SEP]
- Des renseignements indiquent que le fonctionnement d'un a/c est compromis et un éventuel atterrissage forcé est probable. ^[L]_[SEP]
- Si un a/c est l'objet d'une intervention illicite. ^[L]_[SEP]
- Aucune information sur l'a/c suite à une phase d'incertitude.

Quand déclencher la phase DETRESFA ?

- Aucune information sur l'a/c suite à une phase d'alerte, celui-ci est probablement en détresse Carburant épuisé ou l'autonomie ne permet pas de se poser en lieu
- Le fonctionnement de l'a/c est compromis et un atterrissage forcé est probable. ^[L]_[SEP]
- L'organe ATS est informé de la probabilité qu'un a/c a effectué ou va effectuer un atterrissage forcé. ^[L]_[SEP]

- Que faut-il pour voler en R-NAV ?
- Quels sont les signaux lumineux émis par la tour en panne radio ?
- Que faire si on a les volets bloqués à 0° avant le départ ?
- Condition pour qu'un aéronef soit classé en cat. B ?
- Prise en compte du vent au décollage et à l'atterrissage ?
- Performances en classe B : pente au décollage minimum ?
- Conditions pour un vol ETOPS ?
- Intégration sur un terrain avec AFIS ?
- Conditions pour effectuer une approche directe en procédure classique ?
- A quelle altitude l'O2 est obligatoire pour un PNT ?
- Catégorie d'un airway en dessous du FL125 ? (D)
- Prise en compte de la panne moteur au décollage en JAR23 et JAR25 ?
- Pentes imposées au décollage en JAR23 ?
- Conditions de transport de matières dangereuses ?
- Conditions de transport d'armes de guerre ?
- Peut-on emmener un enfant de 8 ans dans un avion ? quelles sont les conditions ?
- Durée de conservation du dossier de vol par l'exploitant ?
- Distance par rapport à la piste qui doit être dégagée de toute personne que qu'elle puisse être utilisée ?

- Longueur mini de la rampe d'approche pour être HI ?

10. Lecture et interprétation des cartes

- NDB souligné ?
- * à côté d'une fréquence ?
- Différence entre le fond blanc et gris sur le routier et influence pour le pilote ?
- Connaître le morse !!!
- Nature du balisage lumineux indiqué par Jeppesen ?
- Que signifie « Climb to xxxft to prior acceleration » sur les jeppesen ?
- Que veulent dire O> et E> sur le routier ?
- Signification du symbole de la croix de malte sur le volet de procédure ?
- Pourquoi certains VOR sont encadrés avec leur fréquence et pas d'autres sur le routier ?
- Signification de HIALS dans l'airport directory ?

11. Plan de vol

- Délais de dépôt en VFR, IFR ?
- Délais d'activation ?
- Temps de vol ?
- Heure de départ ?
- ACK, REJ, MAN, SAM ?
- Qu'est-ce que le CTOT ?
- Quel est le délai de réception du FPL par la tour ?
- Conditions d'un plan de vol Y ou Z ?
- Autonomie déterminée à partir de quand ?