

+ Def du PIC : Pilot In Command

C le pilote CDB qu'il tienne les commandes ou non.

+ Hauteurs de survol mini IFR :

Si aucune altitude de vol mini n'est établie, un vol IFR doit avoir lieu au min :

- **Zone accidentée** : 2000 ft par rapport à l'obs le plus élevé dans un ray de 8 km autour de l'avion ;
- **Ailleurs** : 1000 ft et ray de 8 k ;

+ Passage du VFR depuis IFR :

Un pilote peut annuler son vol IFR pour passage au VFR que si le maintien des cdt's VMC ininterrompues peut se faire pour une durée "Raisnable" ;

+ Modifications involontaires par rapport au CPL :

- **Ecart de route** : Rectification immédiate ;
- **Variation de la TAS** : A partir de 5% de diff entre la TAS moyenne et la TAS du FPL, il faut aviser l'ATC ;
- **Ecart temps estimé** : Si écart de plus de 3 min entre temps estimé communiqué et nv temps estimé, il faut aviser l'ATC ;

+ L'appli de la règle semi-circulaire :

La règle semi-circulaire s'applique si vol à une altitude > 3000 ft amsl

+ PLN vs FPL vs CPL vs RPL :

+ VSM : Vertical Separation Minimum :

La séparation verticale mini VSM entre deux avions volant opposément est de 1000 ft en-dessous de FL 290 et elle est de 2000 ft au-dessus du FL 290

Niv Impairs VSM :

10	230
30	250
50	270
90	290
110	330
130	370
150	410
170	450
190	490
210	...

Niv pairs VSM :

20	220
40	240
60	260
80	280
100	310
120	350
140	390
160	430
180	470
200	...

+ RVSM : Reduced Vertical Separation

1000 ft jusqu'au FL 410 et 2000 ft après.

Niv Impairs RVSM :

10	230	450
30	250	490
50	270	...
90	290	
110	310	
130	330	
150	350	
170	370	
190	390	
210	410	

NIV pairs RVSM :

20	220	430
40	240	470
60	260	510
80	280	...
100	300	
120	320	
140	340	
160	360	
180	380	
200	400	

+ Départs sur pistes parallèles :

Si 2 départs sont effectués sur pistes parallèles ou quasi parall avec distance entre les 2 < 760 m : alors les départs sont considérés comme réalisés sur une seule piste.