## Парковка и маневрирование

## Устанавливаем скорость при которой датчики парковки будут отключаться

```
Блок 03 (Блок Электроника тормозной системы) → Адаптация
> Shutdown parking aid → Значение = 20km/h
→ Применить
```

## 3D Area View для камеры заднего вида

```
Блок 6C - Система камеры заднего вида → Кодирование
> 3D_Presentation
Старое значение: выкл.
Новое значение: вкл.
```