PR8 robot2

TP robot 2


Nom: Schmid	Classe: 3176	No. matériel: 7
Prénom: Alexis	Date: 05.09.25	

Analyser les moteurs

Nous faisons avancer et reculer le robot pendant 500 ms avec une vitesse de (20, 40, 60, 80, 100, 120, 140).

Voici les valeurs mesurées:

speed	distance (cm)
20	0
40	0.9
60	5
80	7.6
100	10.3
120	12.8
140	14.3



Voici ce que nous pouvons

constater:

- La vitesse v=0..50 n'est pas suffisante pour faire bougre le robot.
- à partir v=60 le robot bouge
- Pour v=60 le robot bouge avec une vitesse de 10 cm/s
- La vitesse maximum du robot v=240 est de 40 cm/s

Préparation

Chaque télécommande utilise son propre groupe de communication, pour éviter des interférences par d'autres télécommandes.

Avant de télécharger votre programme, vous devez indiquer par la variable g le nombre du kit. Par exemple si vous avez le kit numéro 15, vous devez écrire.

```
# le group doit correspondre au kit (1..15)
g = 15
display.scroll(g)
radio.on()
radio.config(group=g)
```

Quand vous démarrez le programme, ou après avoir appuyé sur la touche reset, l'écran du micro: bit fait défiler le nombre 15.

Quel est le numéro du robot ?	7
Quel est le numéro de la télécommande ?	7
Quel numéro est affiché au lancement du robot ?	7
Quel numéro est affiché au lancement de la télécommande ?	7

Programme 0 : télécommande

Essayez le programme et expliquez ce que fait chaque ligne de code.

msg	code	signification
101	robot.move(0, 0)	Si aucun bouton est presser ne viento

'u'	robot.move(-80, -80)	Si le bouton du haut est oppuyer avencer
'r'	robot.move(80, -80)	Site bouton de divite es appeuver tourner
'1'	robot.move(-80, 80)	Si le bouton de gauche est cynuyer tourn
'd'	robot.move(80, 80)	Si le bouton du bas est appayes recules
'1'	robot.goToPosition(1, 20)	///
'2'	robot.goToPosition(1, 160	1) Site bouton 2 est apayer ferme la pine

Programme 1 : varier la vitesse

Dans ce programme vous pouvez changer la vitesse avec les touches F1/F2.

Essayez le programme et expliquez ce que fait chaque ligne de code.

msg	code	signification
'u'	robot.move(v*15, v*15)	Si le boaton du haut est appenser accencer
		à la vitesse choisile
'd'	robot.move(0, 0)	Si le bouton du bas est ayyuyer s'arrêter
	v = 0	// /
'1'	v = (v + 1) % 16	Si le bouton l'est appayer accamenter la vitesse de 1. Vitesse mar est 15
	robot.move(v*15, v*15)	
'2'	v = (v - 1) % 16 robot.move(v*15, v*15)	Si le boaton 2 est appayer diminuer de 1
	robot.move(v*15, v*15)	Si le bouton 2 est appayer diminuer de 1 la vitesse. Vitesse mar est 15
	display.show(hexa[v])	Montrer la vitesse actuelle sur l'écron.

Pour afficher le valeur de v qui peut varier de 0 à 15 nous utilisons une chaîne de caractères particulière pour afficher le symbole hexadécimal

hexa = '0123456789ABCDEF'

Quelle valeur est affiché sur l'écran?

A partir de quelle valeur le moteur commence à siffler ?

A partir de quelle vitesse le moteur commence à bouger ?

A quel vitesse réelle (cm/s) ceci correspond?

v	display	vitesse	Sifflement?	Le robot bouge ?	vitesse réelle
	hexa[v])	v*15	oui/non	oui/non	cm/s
0	0	0	non	non	0
1	1	15	Gui	non	0
2	2	<u>S</u>	oui	non	0
3	3	45	où	oui	N75
4	ц	60	Cui	oui	NO
5	5	75	air	oui	~ 12.5
6	6	30	oui	Qui	N 15
7	7	105	oui Paible	oai	N17.5

8	8	120	out (faible)	Cul	1 80
9	9	136	oui (faible)	oui	N 82,5
10	A	150	oui (garble)	cui	~ 25
11	B	165	au (Jable)	oui	~ E7,5

Programme 2 : allumer les LEDs

Essayez le programme et expliquez ce que fait chaque ligne de code.


Code	explication
for i in range(4):	répéter 4 jois le code suivant
<pre>np[i] = random.choice(colors)</pre>	choisir un conteur aleatoire parmis l'ensemble "colors"
np.show()	Allamer la LED avec cette conteur
<pre>sleep(random.randint(100, 500))</pre>	Se stopper dans un intervate entre 100 ms et 500 ms juis
music.pitch(random. randint(220, 440), 20)	faire un son sur un frequence attentire entre EEO et 460 pundant EOms

Programme 4 : dessins

Ce programme fait 4 dessins. Faites un croquis pour ces dessin, indiquer les longuers des segments.


code	croquis
<pre>def coeur(): # coeur de noel avancer(4) arc2(225) tourner(-180) arc2(225) avancer(4)</pre>	n 7em
<pre>def boule(): # boule de noel avancer(5) tourner(-90) arc2(360)</pre>	~5cm = 3,5cm
arc(360)	23,5

PR8 robot2 Page 4





Musique de Noel

Voici une partition musicale de Jingle Bells trouvé sur internet. Trouvez encore une deuxième musique.



Transformé en format micro:bit.







Do le mi Fo sol La si de Do C D € F G A B C

