https://de.wikihow.com/Windlast-berechnen#:~:text=Die%
20allgemeine%20Formel%20f%
C3%BCr%20Windlast,mit%
20bekannter%20Fl%C3%A4che%
20zu%20berechnen.

Windkraft auf Solar Davits

Allgemeine Formeln

F=A*P*Cd P=0,00256*v²

F.....Windlast

A....Fläche Solarpanel [ft²] P....Winddruck [P/Sf]

Cd.....Luftwiderstandsbeiwert [-]

Windgeschwindigkeit durchschnitt 18 Knoten

Angabe:

 $A := 10.979 \ ft^2$ $v := 20.741 \ mph$

Cd = 1.4

Berechnung:

$$P := 0.00256 \cdot 20.741^2 = 1.101 \quad \frac{P}{Sf}$$

 $F := 10.979 \cdot 1.101 \cdot 1.4 = 16.923 \ lbs$

16,923 lbs = 7,676 kg

7,676 kg wirken auf das Solarpaneel bei frontaler Anströmung des Windes im durchschnitt in der Adria bei 18 Knoten Wind.