

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس رادیو نرم افزاری و سیستمهای رادیویی شناختمند تکلیف شماره یک

علیرضا قضاوی (۹۹۱۳۹۰۴)

فروردین ۱۴۰۰

فهرست مطالب

| ٣ | فهرست شكلهافهرست شكلها |
|---|---|
| ۴ | مقدمه |
| ۵ | فصل اول |
| ۵ | آشكار ساز انرژی |
| ۵ | ١-١-بلوک١ |
| | ١-٢-بلوک٢ |
| ٧ | ۱ – ۳ – بلوک ۳ |
| ٨ | ۱–۴–ساختار آشکارساز انرژی |
| | فصل دوم |
| | آشکارساز بر مبنای ماتریس کواریانس |
| | فصل سوم |
| | آشکارساز بر مبنای مقادیر ویژه |
| | ٣-١- آشكارساز ماكزيمم-مىنيمم مقدار ويژه |
| | ٣-٢- آشكارساز مىنيمم مقدار ويژه |
| | ٣-٣- آشكارساز ماكزيمم مقدار ويژه |

فهرست شكلها

| ۵ | شکل ۱:بخشی از سیگنال کاربر اولیه |
|-----------------------------------|---|
| | شکل ۲:بلوک دیاگرام آشکار ساز انرژی؛ الف: در حوزه فرکانس، ب:در ح |
| | شكل ٣:كد متناظر با الگوريتم بلوك٢ |
| Yac | شکل ۴:توضیح عملکرد و ورودی و خروجیهای متناظر با تابع Idnoise |
| ان۸ | شکل ۵:بلوک دیاگرام آشکار ساز انرژی در حوزه فرکانس و در حوزه زم |
| | شکل ۶:تابع برای تخمین واریانس نویز |
| 1 • | شکل ۷:بلوک آشکارساز انرژی با تخمین وفقی حد آستانه |
| 1 • | شكل ٨:تغييرات تخمين حد آستانه با گذشت زمان |
| (نمونههای) بیشتر | شکل ۹:تغییرات حد آستانه با گذشت زمان بیشتر و دریافت مشاهدات |
| ر SU برای آشکارساز انرژی وفقی ۱۲ | شکل ۱۰:احتمالات Pfa و Pmiss بر حسب تعداد سیمبل حس شده د |
| ر SU برای آشکارساز انرژی وفقی، به | شكل ۱۱:احتمالات Pfa و Pmiss بر حسب تعداد سيمبل حس شده د |
| 17 | ازای دریافت تعداد سیمبل کمتر |
| نه ثابت با M=1000 سسسسسسس | شکل ۱۲:نتایج بدست آمده از شبیه سازی آشکار ساز انرژی با حد آستا |
| مده برای آشکارساز مبتنی بر ماتریس | شكل ۱۳:نمودار احتمالات Pfa و Pmiss برحسب تعداد سيمبل حس ش |
| ١۵ | کواریانس؛ SNR کانال برابر با ۱۸ دسی بل در نظر گرفته شده است |
| \9(M=1000) S | شکل ۱۴:عملکرد آشکارساز مبتنی بر ماتریس کواریانس بر حسب SNR |
| ١٨ | شکل ۱۵: help تابع Eigenvalue_Based_Det تابع |
| ١٨ | شكل ۱۶:عملكرد آشكار ساز ماكزيمم-مىنيمم مقدار ويژه |
| 19 | شكل ۱۷:عملكرد آشكار ساز مىنيمم مقدار ويژه |
| ۲٠ | شکل ۱۸:عملکرد آشکارساز ماکزیمم مقدار ویژه |

مقدمه

حس کردن طیف به معنای کاوش طیف به منظور تشخیص حضور کاربران اولیه در کانال و استفاده از باندهای آزاد موجود در طیف فرکانسی مد نظر میباشد. عملکرد سیستم رادیو شناختگر به طور قابل توجهی به صحت و کارایی حس کردن طیف بستگی دارد. عدم اطلاع دقیق از نوع سیگنال، پایین بودن نسبت سیگنال به نویز، وجود محوشدگی،گره های پنهان و لزوم بالا بودن سرعت در تشخیص حضور و یا عدم حضور کاربر اولیه ازجمله موانع موجود در این مسیر می باشد. هدف از حس کردن طیف در تمامی روش های موجود ایجاد تعادل بین افزایش کارایی کاربر ثانویه و کاهش تداخل با کاربر اولیه است و سرعت و دقت الگوریتم از اهمیت ویژهای برخوردار است.


هدف این تمرین، انجام یک شبیه سازی با Matlab برای بررسی برخی روشهای حسگری طیف است. کلیه کدها در محیط Matlab 2019 اجرا شده است. در فصلهای اول تا سوم به ترتیب آشکارساز انرژی، آشکارساز ماتریس کواریانس و آشکارساز مقادیر ویژه بررسی شده است.

فصل اول

آشکار ساز انرژی

1-1-بلوك 1


ابتدا دنباله دلخواهی از صفر و یک به طول L بیت (مثلاً 10000 (L=10000) را به صورت تصادفی ایجاد می کنیم و هر بیت را با یک موج مربعی با دامنه +1 و -1 و عرض +1 نمونه نمایش می دهیم تا سیگنال کاربر اولیه ساخته شود. شکل ۱ بخشی از سیگنال کاربر اولیه را نمایش می دهد.



شکل ۱:بخشی از سیگنال کاربر اولیه

آشکارسازی انرژی یکی از روش های متعارف حس کردن طیف می باشد. این آشکارساز ناهمفاز است و در گروه آشکارسازی فرستنده قرار می گیرد که از آن می توان برای آشکارسازی باند باریک و باند پهن استفاده نمود. در این نوع آشکارساز انرژی دریافتی از سیگنال کاربر اولیه با یک سطح آستانه مقایسه شده و تصمیمی مبنی بر وجود و یا عدم وجود سیگنال کاربر اولیه اتخاذ می شود. از مزیت های این روش سادگی محاسباتی و پیاده سازی و عدم نیاز به اطلاعات قبلی از ساختار سیگنال کاربر اولیه است. اما این آشکارساز در صورتی عملکرد بهینه و خروجی مناسبی خواهد داشت که واریانس نویز در آشکارساز معلوم باشد. بنابراین در نسبت سیگنال به نویز پایین، عملکرد این آشکارساز افت می نماید. از دیگر معایب این روش، کاهش کارایی در آشکارسازی سیگنال های طیف گسترده، عدم توانایی در تفکیک تداخل از جانب کاربر اولیه و نویز و وابستگی

شدید آشکارساز به سطح آستانه می باشد. روش اندازه گیری آماری انرژی سیگنال دریافتی به صورت شکل ۲ است. در برنامهی نوشته شده، کد هر دو روش نوشته شده است و یکی از آنها کامنت شده است.



شکل ۲:بلوک دیاگرام آشکار ساز انرژی؛ الف: در حوزه فرکانس، ب:در حوزه زمان

برای گرفتن تبدیل فوریه در متلب از تابع fft استفاده کرده و تعداد نقاط آن را ۱۰۰ در نظر می گیریم. و سپس برای محاسبه ی انرژی تبدیل فوریه بدست آمده را در مزدوج مختلط خودش ضرب می کنیم تا چگالی انرژی سیگنال کاربر اولیه روی همه ی فرکانسها محاسبه شود. سپس از تابع sum استفاده می کنیم تا انرژی کل سیگنال را محاسبه کرده و سپس متوسط آن را روی زمان ارسال (L سیمبل هر کدام به طول ۱۰۰ نمونه) حساب می کنیم، نام این متوسط را Test Statistics می نامیم، که همان انرژی سیگنال تقسیم بر بازه زمانی ای است که سیگنال در آن بازه حضور دارد.

1-2-بلوك2

رابطهی (۱) تعریف SNR در ورودی گیرنده کاربر ثانویه میباشد. و در رابطهی (۲) روش بدست آوردن دامنهی ثابت چگالی طیف توان برای نویز سفید گوسی جمع شونده ذکر شده است.

بنابراین داریم:

$$\frac{|i_{(7)}|_{(2)}}{|i_{(7)}|_{(2)}} = \frac{|i_{(7)}|_{(2)}}{|i_{(7)}|_{(2)}} = \frac{|i_{(7)}|_{(2)}}{|i_{(7)}|_{(2)}}$$

بنابراین با استفاده از رابطه ی بین Test Statistics و انرژی سیگنالها و همچنین رابطه ی (۲) می توانیم کد بلوک ۲ را وارد کنیم. این کد در شکل ۳ آورده شده است. ملاحظه می کنیم که مطابق توضیحات گفته شده کد را نوشته ایم و مقدار متغیر desired_snr با متغیر SNR که در انتها مقدارش نشان داده شده است تقریباً

برابر است. بنابراین این بلوک به درستی با محاسبه انرژی سیگنال کاربر اولیه دریافتی، نویز با واریانس (انرژی) مناسب به سیگنال کاربر اولیه اضافه می کند تا به SNR مطلوب برسیم.

```
F = fft(Pr sig, 100);
       % Energy of received signal over 100*L samples
42
43 -
       E of Pr sig = sum(F.*conj(F), 'all');
44 -
       E_of_Pr_sig = sum(Pr_sig.^2);
45
       % Test Statistic for the energy detection
46 -
       TS of Pr sig = E of Pr sig/(L*100);
47
       % calculate power of Noise that reach us to desired SNR
48 -
       desired snr = 28;
49 -
       sigma2= E_of_Pr_sig/db2pow(desired_snr)/(100*L);
50
       % construst noise with required sigma2
51 -
       noise = wgn(1, numel(t), pow2db(sigma2));
52
       % Energy of noise over 100*L samples
53 -
       E of noise = sum(noise.^2);
54
       % calculate SNR for test
55 -
       SNR = E_of_Pr_sig/E_of_noise;
       SNR = pow2db(SNR)
Command Window
  SNR =
     28.0023
```

شكل ٣:كد متناظر با الگوريتم بلوك٢

در واقع برای تست این بلوک، انرژی سیگنال کاربر اولیه را محاسبه می کنیم، انرژی سیگنال نویز ساخته شده را هم اندازه گرفته و سپس نسبت این دو انرژی را محاسبه می کنیم و در این بین هر جا نیاز بود دسی بل را به توان و یا بلعکس تبدیل می نماییم. شایان ذکر است که تابع wgn در متلب یک نویز گوسی با واریانس دلخواه، در یک بردار یا ماتریس تولید می کند. این بلوک را برای استفاده های بعدی در یک تابع با نام addnoise ذخیره می کنیم. شکل ۴، خلاصه عملکرد بلوک ۲ و ورودی و خروجی های متناظر با تابع را نشان می دهد.

```
>> help addnoise
  y = addnoise(desired_snr,Pr_sig,t,L) gets desired_snr (in db) and L
  (number of sampels per symbol) as 2 scalrs and gets PR_sig(primary signal)
  and t(time) as 2 row vectors of same dimension
  y is signal plus noise
```


شکل ۴:توضیح عملکرد و ورودی و خروجیهای متناظر با تابع addnoise

۱-۳-بلوک۳

با استفاده از تابع randi در متلب، و با تنظیمات مناسب آن، بردار Chance را با مقادیر صفر و یک تصادفی و به طول M می سازیم. سپس در یک حلقه، هرگاه عنصر متناظر این بردار 1 بود، سیگنال به همراه نویز (شبیه سازی حضور کاربر اولیه) و هرگاه عنصر متناظر این بردار 1 بود، نویز به تنهایی (شبیه سازی عدم حضور کاربر اولیه و هرگاه عنصر متناظر این کار، محیط را شبیه سازی کرده ایم. در ادامه این بلوک آشکار ساز قرار دارد که در قسمتهای بعدی آن را شرح می دهیم.

1-4-ساختار آشکارساز انرژی

شکل ۵، بلوک دیاگرام مربوط به آشکارساز انرژی را نشان میدهد. منظور از Threshold در این شکل، تخمین سطح توان نویز است که همان تخمین واریانس نویز از روی مشاهدات سیگنال ورودی گیرنده کاربر ثانویه بوده و به صورت آماری محاسبه شده میشود. شکل بالا مربوط به انجام محاسبات در حوزه فرکانس و شکل پایین مربوط به انجام محاسبات در حوزه زمان است.



شکل ۵:بلوک دیاگرام آشکار ساز انرژی در حوزه فرکانس و در حوزه زمان

می توانیم سیگنال دریافتی را به صورت زیر در نظر بگیریم:

$$X = 1A + w \tag{(7)}$$

که در آن $\mathbf{x} = (\mathbf{x}(1), \mathbf{x}(2), \dots, \mathbf{x}(N-1))^T$ بردار مشاهدات، \mathbf{w} بردار ستونی تمام یک به طول $\mathbf{x} = (\mathbf{x}(1), \mathbf{x}(2), \dots, \mathbf{x}(N-1))^T$ میباشد. $\mathbf{x} = (\mathbf{x}(1), \mathbf{x}(2), \dots, \mathbf{x}(N-1))^T$ میباشد. $\mathbf{x} = (\mathbf{x}(1), \mathbf{x}(2), \dots, \mathbf{x}(N-1))^T$

$$A = \begin{cases} 1, & p = \frac{1}{4} \\ -1, & p = \frac{1}{4} \\ 0, & p = \frac{1}{2} \end{cases}$$
 (*)

این تابع از آنجا به دست آمد که با احتمال برابر یک دوم، ممکن است سیگنال کاربر اولیه موجود باشد یا نباشد و اگر موجود بود با احتمال یک دوم ممکن است صفر ارسال کند و با احتمال یک دوم می تواند یک ارسال کند. بنابراین با احتمال $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ ممکن است صفر ارسال شود (متناظر با A = -1) و یا یک ارسال شود (A = +1). با توجه به (A = +1)، واریانس متغیر تصادفی A محاسبه می شود:

$$VAR(A) = E(A^2) - E(A)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{2}$$
 (a)

از طرفی از درس فرآیند، میدانیم که یک تخمین بدون بایاس برای تعداد N مشاهده مستقل x(n) واریانس نمونه است که به صورت زیر تعریف می شود:

$$VAR(x(n)) = \frac{1}{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} (x(n) - M_N)^2$$
 (5)

که در آن M_N میانگین نمونه (Average) برای تعداد N مشاهدهی مستقل x(n) است و به صورت زیر تعریف می شود:

$$M_N = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)$$
 (Y)

از طرفی با توجه به روابط مربوط به مجموع متغیرهای تصادفی مستقل داریم:

$$VAR(x(n)) = VAR(A) + VAR(w(n))$$
(A)

و بنابراین یک تخمین مناسب برای واریانس نویز به صورت زیر می تواند ارائه شود:

$$VAR(w(n)) = VAR(x(n)) - VAR(A) = \frac{1}{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} (x(n) - M_N)^2 - \frac{1}{2}$$
 (9)


کد این تخمین را برای استفاده در آشکارساز انرژی در یک تابع مجزا مینویسیم. شکل ۶ کد این تابع را نشان میدهد. از این تابع برای تخمین واریانس نویز، جهت استفاده برای مقداردهی سطح آستانهی آشکار سازی انرژی استفاده می کنیم.

شکل ۶:تابع برای تخمین واریانس نویز

با بکارگیری تخمین زنِ واریانس نویز در بلوک آشکارساز انرژی، تخمین زن به صورت وفقی واریانس نویز را محاسبه می کند و هرچه زمان می گذرد تخمین دقیق تری از واریانس نویز (حد آستانه) ارائه می دهد. همانطور که در شکل ۸ و شکل ۹ مشاهده می کنیم، با گذشت زمان حد آستانه ثابت می شود. 7

```
54
       % energy detection
55
       % observation vector
56 -
       x = [];
57 -
       threshold=[];
58 -
       H = zeros(1,M);
       % threshold = 0.010;
59
60 -
     = for i = 1 : M
            \mbox{\%} x is observation signal that is sampeled by L sampels in Ts
61
62 -
            x=[x,y(L*i+1:L*(i+1))];
63 -
           E of x = sum(x.^2);
            % Test Statistic for the energy detection
64
65 -
           TS of x = E of x/(L*100);
66 -
            threshold(i) = estimate_var_of_noise(x);
67 -
            if TS_of_x > threshold(i)
68 -
                H(i) = 1;
69 -
            else
70 -
                H(i) = 0;
71 -
            end
72 -
       end
```


شكل ٧:بلوك آشكارساز انرژي با تخمين وفقي حد آستانه



شكل ٨:تغييرات تخمين حد آستانه با گذشت زمان

^۲ این شکل برای دریافت ۱۰۰۰۰ نمونه متناظر با ۱۰۰ برابر بازه زمانی ارسال هر سیمبل و نسبت سیگنال به نویز نیز برابر ۱۸ دسی بل در نظر گرفته میشود.


[\] Adaptive




شکل ۹: تغییرات حد آستانه با گذشت زمان بیشتر و دریافت مشاهدات (نمونههای) بیشتر

ملاحظه می کنیم که حدود 0.5 اندازه مناسبی برای حد آستانه ی آشکارساز انرژی، مناسب است. کد نوشته شده در شکل ۷ برای آشکارساز انرژی با تخمین وفقی حد آستانه به صورت یک تابع با نام energy_det_with_adaptive_th ذخیره شده است. هم چنین از شکل ۱۰ و شکل ۱۱ نتیجه می گیریم که با استفاده از آشکارساز انرژی با تخمین وفقی سطح آستانه، با گذشت زمان و افزایش تعداد سیمبلهای حس شده، احتمال Pfa افزایش یافته و Pmiss کاهش می یابد، این نتیجه مورد انتظار بود، چرا که در درس هم دیدیم که این دو احتمال با هم مصالحه دارند.


\ trade off



شكل ۱۰:احتمالات Pfa و Pmiss بر حسب تعداد سيمبل حس شده در SU براى آشكارساز انرژى وفقى



شکل ۱۱:احتمالات Pfa و Pmiss بر حسب تعداد سیمبل حس شده در SU برای آشکارساز انرژی وفقی، به ازای دریافت تعداد سیمبل کمتر



شكل ۱۲:نتایج بدست آمده از شبیه سازی آشكار ساز انرژی با حد آستانه ثابت با 1000 M

اگر از آشکارساز انرژی معمولی استفاده کنیم، که در آن به جای تخمین بلادرنگ واریانس نویز، مقدار ثابتی را به عنوان حد آستانه در نظر بگیریم و از آن در آشکارساز استفاده کنیم، نتایج موجود در شکل ۱۲ را خواهیم داشت. ملاحظه می کنیم با افزایش حد آستانه ی آشکارساز انرژی، احتمال Pfa کاهش یافته و احتمال داشت. ملاحظه می کنیم با افزایش حد آستانه ی آشکارساز انرژی، احتمال با هم مصالحه دارند. از طرف دیگر، این نتیجه مورد انتظار هم بود، چرا که همانطور که در کلاس درس نیز بیان شد، با افزایش سطح آستانه انرژی، احتمال تصمیم گیری حضور سیگنال کمتر می شود و بنابراین اگر کاربر اولیه حضور داشته باشد، با احتمال بیشتری ممکن است به اشتباه تصمیم بگیریم که کاربر اولیه حضور ندارد (miss detection) و هم چنین با احتمال کمتری ممکن است که کاربر اولیه فعال نباشد و به اشتباه حضور کاربر اولیه را تشخیص دهیم، از طرف دیگر، با کاهش SNR در کانال مخابراتی، احتمال SPmiss کاربر اولیه ضور دانتظار بود، چرا که در این شرایط، کانال مخابراتی وضعیت بدتری از نظر انتقال سیگنال دارد و توان نویز در محیط زیاد است. بنابراین احتمال اینکه کاربر اولیه حضور داشته باشد و آشکارساز به اشتباه سیگنال را تصمیم بگیریم زیاد می شود فلذا احتمال اینکه کاربر اولیه حضور داشته باشد و آشکارساز به اشتباه عدم حضور را تشخیص دهد (Pmiss) کاهش و احتمال اینکه کاربر اولیه حضور نداشته باشد و آشکار ساز به اشتباه حضور را تشخیص دهد (Pmiss) کاهش و احتمال اینکه کاربر اولیه حضور نداشته باشد و آشکار ساز به اشتباه حضور را تشخیص دهد (Pmiss) کاهش و احتمال اینکه کاربر اولیه حضور نداشته باشد و آشکار ساز به اشتباه حضور را تشخیص دهد (Pmiss) کاهش و احتمال اینکه کاربر اولیه حضور نداشته باشد و آشکار ساز به اشتباه حضور را تشخیص دهد (Pmiss) کاهش و احتمال اینکه کاربر اولیه حضور نداشته باشد و آشکار ساز به اشتباه حضور را تشخیص دهد (Pmiss) کنین در شرایطی که کانال مخابراتی SNR کمی دارد،

^{&#}x27; real-time

آشکارساز انرژی عملکرد ضعیفی خواهد داشت. دلیل آن این است که واریانس نویز در SNR پایین به درستی تخمین زده نمی شود و عدم قطعیت نویز می تواند آشکارساز انرژی را بی فایده کند.

با توجه به نتایجی که بیان شد، اگرچه پیاده سازی آشکارساز انرژی آسان تر است اما این آشکارساز فقط حضور و عدم حضور سیگنال را تشخیص می دهد و نمی تواند بین انواع مختلف سیگنال تفاوت و تمایزی قائل شود. بنابراین همانطور که در شکلها دیدیم آشکارساز انرژی اغلب برای حدآستانههای متداول، خطای false alarm زیادی دارد که سیگنالهای ناخواسته (نویز، تداخل با SUهای دیگر و..) باعث این امر می شوند.

همچنین در تخمین نویز ملاحظه کردیم که با فرض نویز گوسی در گیرنده واریانس نویز تخمین زده می شود.با توجه به اینکه تخمین مذکور با استفاده از تعداد محدودی نمونه صورت می گیرد، همواره میزانی از خطا در تخمین وجود خواهد داشت (شکل ۸ و شکل ۹). به ابهام موجود در واریانس تخمین زده شده عدم قطعیت نویز اطلاق می شود. سطح آستانه در آشکارساز انرژی به واریانس نویز وابسته است، بنابراین در صورت بروز خطا در تخمین واریانس نویز، سطح آستانه نیز بدرستی انتخاب نمی شود و در نتیجه نمی توان به Pfa مطلوب نیز دست یافت. این مسئله به شدت از کارآیی آشکارساز می کاهد.

فصل دوم


آشکارساز بر مبنای ماتریس کواریانس¹

این آشکارساز که در گروه آشکارساز فرستنده اولیه قرار می گیرد، باتوجه تفاوت ویژگیهای آماری ماتریس کواریانس یا خودهمبستگی سیگنال و نویز با یکدیگر، بدون داشتن اطلاعاتی ازسیگنال و توان نویز می تواند برای آشکارسازی سیگنالهای مختلف و کاربردهای متفاوت استفاده شود. از درس فرآیند می دانیم که ماتریس کواریانس یک فرآیند تصادفی به صورت رابطه ی (۱۰) تعریف می شود. این رابطه را می توان به صورت آماری (رابطه ی (۱۰)) نیز بیان کرد.

$$\Sigma = E[(X - E[X])(X - E[X])^T] \tag{(1.)}$$

$$Q_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})^T \qquad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$
 (11)


در این روابط، x_i بردار مشاهده شده از سیگنال دریافتی است. در این آشکارساز حضور و یا عدم حضور کاربر اولیه از روی ماتریس کواریانس بدست آمده از سیگنال دریافتی تعیین می شود. ماتریس کواریانس نویز سفید قطری است و در صورتی که مؤلفه های غیر قطری ماتریس صفر باشند، کاربر اولیه غیر فعال و در غیر این صورت باند مورد نظر آزاد نیست.



شکل ۱۳:نمودار احتمالات Pfa و Pmiss برحسب تعداد سیمبل حس شده برای آشکارساز مبتنی بر ماتریس کواریانس؛ SNR کانال برابر با ۱۸ دسی بل در نظر گرفته شده است.

¹ Covariance Matrix Based Detection

کد این روابط در یک تابع با نام cov_det نوشته و ذخیره شده است. در این تابع برای محاسبه ی ماتریس کواریانس و برای تشخیص قطری بودن ماتریس به ترتیب از دستور cov و isdiag در متلب استفاده کردهایم. کواریانس و برای تشخیص قطری بودن ماتریس به ترتیب از دستور priss و Pfa رماتریس کواریانس نمودار احتمالات Pfa و Pmiss برحسب تعداد سیمبل حس شده برای آشکارساز مبتنی بر ماتریس کواریانس در شکل ۱۳ آورده شده است. ملاحظه می کنیم که در این روش Pfa صفر بوده ولی Pmiss قابل توجه است. یعنی در این روش احتمال اینکه PU حضور داشته باشد و به اشتباه عدم حضور آن تصمیم گیری شود، قابل توجه است، در حالی که احتمال اینکه PU حضور نداشته باشد و به اشتباه حضور آن تشخیص داده شود صفر است. همچنین از شکل ۱۳ نتیجه می گیریم که پس از حسگری حدود ۲۰۰ سیمبل، عملکر آشکارساز (Pmiss) ثابت می ماند.



M=1000) SNR شکل M=1000 (SNR) شکل شکارساز مبتنی بر ماتریس کواریانس بر حسب

همانطور که در شکل ۱۴ مشاهده می کنیم آشکارساز مبتنی بر ماتریس کواریانس وابستگی به SNR نداشته، احتمال Pfa آن برای هر SNR صفر است و احتمال Pmiss نیز به نظر می رسد نسبت به SNR یکنوایی خاصی ندارد و نوسانات آن مستقل از مقدار SNR است. این نتایج مورد انتظار بود، چرا که در این روش پارامتری را برای آشکارساز تخمین نمی زنیم و آشکارساز با توجه به وابستگیهای بین نمونههای مشاهدات تصمیم گیری می کند و بنابراین عدم وابستگی نسبت به SNR کانال و تعداد نمونهی مشاهده شده مورد انتظار بود. اما چون این آشکارساز هرگونه همبستگی بین نمونههای مشاهدات را حضور PU و استقلال بین نمونههای مشاهدات

در ادامه مقدار M برابر ۱۰۰۰ در نظر گرفته میشود.

(یا وابستگی بسیار اندک نمونههای مشاهدات) را که معادل با قطری بودن ماتریس کواریانس است را عدم حضور PU تفسیر می کند، بنابراین انتظار می رود اگر PU حضور داشته باشد ولی نمونههای سیگنال ارسالی آن وابستگی کمی با هم داشته باشند و یا به طور تصادفی نسبت به همدیگر مستقل باشند، آشکارساز به اشتباه عدم حضور سیگنال PU را تصمیم گیری می کند و بنابراین به این دلیل است که بالا بودن Pmiss در این روش مورد انتظار است.

فصل سوم

آشکارساز بر مبنای مقادیر ویژه ۱

از آنجا که در این آشکارساز نیازی به اطلاعات اولیه از سیگنال کاربر اولیه نیست، آن را میتوان یک آشکارساز ناهمفاز تلقی کرد. در این فصل، بر اساس مقادیر ویژه محاسبه شده از روی ماتریس خود همبستگی سیگنال دریافتی توسط کاربر اولیه، سه تکنیک آشکارسازی مقدار ویژه بیشینه-کمینه، آشکارسازی انرژی با مقدار ویژه کمینه و آشکارسازی مقدار ویژه بیشینه مورد مطالعه قرار گرفته است.

برخی از سیگنالهای مخابراتی ساختار شناخته شده خاصی را به ماتریس کوواریانس منتقل میکنند که میتواند براساس همبستگی بین نمونههای سیگنال دریافتی بدست آید. بزرگترین تا کوچکترین مقدار ویژه ی ماتریس کواریانس، به عنوان آماره ی آزمون مطرح هستند که برای تصمیم گیری با یک سطح آستانه مقایسه می شوند. در این روش هیچ اطلاعات پیشینی از سیگنالهای کاربر اولیه و/یا کانال ارسال نیاز نیست. بنابراین، بر عدم اطمینان نویز مشکل ساز که در آشکارسازهای دیگر با آن مواجه می شویم، غلبه می کند.

بر اساس آزمون آماری، این روش را میتوان به موارد زیر طبقه بندی کرد:

- آشکارساز ماکزیمم مقدار ویژه: که در آن آماره ی آزمون، نسبت ماکزیمم مقدار ویژه به مینیمم مقدار ویژه ماتریس کواریانس تعریف میشود.
- انرژی با مینیمم مقدار ویژه: که در آن آماره ی آزمون، نسبت متوسط سیگنال دریافتی به مینیمم مقدار ویژه ماتریس کواریانس تعریف میشود.
 - آشکارساز ماکزیمم مقدار ویژه: که در آن آمارهی آزمون با ماکزیمم مقدار ویژه داده میشود.

کد متناظر با این آشکار ساز را در تابعی با نام Eigenvalue_Based_Det ذخیره شده است. هر کدام از تکنیکهای فوق با همین ترتیب بیان شده بیانگر یکی از Modeهای کاری این آشکارساز فرض شده و در تابع نوشته شده آورده شده اند. نمایی از ورودیها و خروجیهای این تابع و توضیحاتی در مورد مودهای کاری آن در شکل ۱۵ آورده شده است.


¹ Eigenvalue Based Detection

^r Non coherent

[&]quot; Test statistic

Command Window >> help Eigenvalue Based Det H=Eigenvalue Based Det(M, y, threshold, Mode) is Eigenvalue Based Detection M is Number of symbol intervals that we want to be sensed y is signal that recieved at SU L is number of symbols that we want to be sence threshold is an scalar Mode is mode of operation variable Max-Min eigenvalue detection in which the test statistic is defined as ratio of Max and Min eigenvalue of covariance matrix Energy with min eigenvalue in which the test statistics is defined (2) as ratio of average power of received signal to min eigenvalue. Max eigenvalue detection in which test statistics is given by the (3) maximum eigenvalue. H is present-absent vector, 1-> SU is present , 0-> SU is absent code is written by Alireza Qazavi Email: a.qazavi@ec.iut.ac.ir


شكل ۱۵: help تابع Ligenvalue_Based_Det تابع



شكل ۱۶:عملكرد آشكار ساز ماكزيمم-مينيمم مقدار ويژه

عملکرد این آشکارساز در شکل ۱۶ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود عملکرد این آشکار ساز نسبت به حدآستانه Pfa کاهش یافته و Pmiss نسبت به حدآستانه مشابه عملکرد آشکارساز انرژی است و با افزایش می یابد. اما مشاهده می کنیم که عملکرد این آشکارساز نسبت به SNR عکس عملکرد آشکارساز انرژی است. در واقع، با افزایش Pmiss ،SNR کاهش یافته و Pfa افزایش می یابد.


۳-۲- آشکارساز مینیمم مقدار ویژه



شكل ۱۷:عملكرد آشكار ساز مىنيمم مقدار ويژه

همانطور که از شکل ۱۷ مشاهده می شود عملکرد این آشکارساز نیز نسبت به مقدار حد آستانه شبیه به آشکارساز انرژی است. اما به ازای SNRهای مختلف عملکردهای بسیار مشابهی داریم و بنابراین به نظر می رسد این روش آشکارسازی حساسیت زیادی به سطح SNR کانال مخابراتی ندارد و از این نظر یک مزیت مهم نسبت به آشکارسازهای دیگر (به ویژه آشکارساز انرژی) برای این روش داریم. همانطور که مشاهده می کنیم، حتی برای SNRهای پایین هم عملکرد شبیه به SNRهای خوب و عالی داریم.

٣-٣- آشكارساز ماكزيمم مقدار ويژه



شكل ۱۸:عملكرد آشكارساز ماكزيمم مقدار ويژه

همانطور که در شکل ۱۸ مشاهده می کنیم، عملکرد این آشکارساز چه برحسب میزان سطح آستانه و چه بر حسب SNR بسیار شبیه به آشکارساز انرژی است (شکل ۱۲را ملاحظه کنید)، با این تفاوت که در اینجا شیب نمودارها تندتر است و برای SNR های خوب و عالی هر چه از مقدار حد آستانه ی یک دورتر شویم مصالحه ی Pfa و Pmiss بیشتر و شدیدتر می شود.