

现在我们手机的内存卡多为 Micro SD 卡,又叫 TF 卡,所以 Micro SD 卡比 SD 卡常见。自己曾经也想写写 SD 卡的读取程序,但又不想特地再去买个 SD 卡,这时想起手机内存卡不是和 SD 卡很像吗?在网上查了以后发现 SD 卡和 Micro SD 卡其实也就大小和引脚不一样,它们的操作其实是一样的,所以网上的 SD 卡读写代码其实可以直接拿来用。关于 SD 卡和 Micro SD 卡的引脚定义和不同可见下两表:



引脚	SD模式	SPI模式					
编号	名称	类型	描述	名称	类型	描述	
1	CD/DAT3	IO或PP	卡检测/ 数据线3	#CS	l	片选	
2	CMD	PP	命令/ 回应	DI	l.	数据输入	
3	V <sub>SS1</sub>	s	电源地	VSS	s	电源地	
4	V <sub>DD</sub>	S	电源	VDD	S	电源	
5	CLK	l.	时钟	SCLK	į.	时钟	
6	V <sub>SS2</sub>	S	电源地	VSS2	s	电源地	
7	DAT0	IO或PP	数据线0	DO	O或PP	数据输出	
8	DAT1	IO或PP	数据线1	RSV			
9	DAT2	IO或PP	数据线2	RSV			

注: S: 电源供给 I: 输入 O: 采用推拉驱动的输出 PP: 采用推拉驱动的输入输出

# Micro SD Memory Card



# SD MODE

Pin No.	Name	Туре	Description		
1	DAT2	I/O/PP	Data Line (bit 2)		
2	CD/DAT3	I/O/PP	Card Detect/Data line (Bit 3)		
3	CMD	PP	Command Response		
4	VDD	5	Supply Voltage		
5	CLK	T .	Clock		
6	VSS	S	Supply Voltage Ground		
7	DATO	I/O/PP	Data Line (bit 0)		
8	DAT12*	I/O/PP	Data Line (bit 1)		


SPI MODE

Pin No.	Name	Туре	Description		
1	RSV	_	-		
2	CS	1	Chip Select (neg true)		
3	Di	1	Data In		
4	VDD	5	Supply Voltage		
5	SCLK	T.	Clock		
6	VSS	S	Supply Voltage Ground		
7	DO	O/PP	Data Out		
8	RSV	-			

我们可以发现 Micro SD 卡只有8个引脚是因为比 SD 卡少了一个 Vss。当然你也可以买个卡套套在 Micro SD 卡上,这样一来大小就和 SD 卡一样大,这时候卡套上的9个引脚就和 SD 卡一样了,你可以完全当做 SD 卡来操作。

spi 下电路的连接非常简单,接上电源线 Vdd 和地线 Vss,再接上 spi 的 CS,SCLK,DI (MOSI)和 DO (MISO)就可以了,其他引脚可以放空。注意 SD 卡的电源和操作电压都为2.7-3.6V,5V 的单片机要进行电平转换或串电阻限流。还有记得 SD 卡的 CS,SCLKh和 DI 要用10~100K 的电阻上拉。我是套了卡套接的电路,因为 Micro SD 卡的引脚太密了,不好焊接,SD 卡相对引脚好焊。因为没有卡座,而且也没专门的 PCB 我就直接焊到卡套上,读牺牲了一个卡套。下面是我自己画的电路图:

### SD Card SPI Model



上面 Micro SD 卡的硬件电路就好了,下面我们讲讲 Micro SD 卡的软件驱动和指令集。

# SD卡命令格式

Byte 1				Bytes 2-5		Byte 6		
7	6	5	0	31	0	7		0
0	1	Command		Command Argument		CRC		1

SD 卡的 command(命令)占6 bit,一般叫 CMDx 或 ACMDx,比如 CMD1就是1,CMD13就是13,ACMD41就是41,依此类推。Command Argument(命令参数)占4 byte,并不是所有命令都有参数,没有参数的话该位一般就用置0。最后一个字节由7 bit CRC 校验位和1 bit 停止位组成。在 SPI 模式下,CRC是被忽略的,可以都置1或置0. 但是发送 CMD0时要记得加上 CRC,即最后1字节为0x95(因为发送 CMD0时还未进入 SPI 模式,PS:CMD8也要,但一般大家都把发送 CMD8省略了)。

每次发送完一次命令后,SD卡都会有回应。SD卡的回应有多种格式,1字节的R1,2字节的R2等,不过一般在SPI模式中我们只用到R1,下面介绍R1的格式:

- In idle state: The card is in idle state and running the initializing process.
- Erase reset: An erase sequence was cleared before executing because an out of erase sequence command was received.
- Illegal command: An illegal command code was detected.
- Communication CRC error: The CRC check of the last command failed.
- Erase sequence error: An error in the sequence of erase commands occurred.
- Address error: A misaligned address that did not match the block length was used in the command.
- Parameter error: The command's argument (e.g. address, block length) was outside the allowed range for this card.




Figure 7-9: R1 Response Format

关于 SD 卡 SPI 和 command 的发送要注意以下几点:

1. SD 卡的 SPI 总线,在读入数据时 SD 卡的 SPI 是 CLK 的上升沿输入锁存,输出数据也是在上升

沿。


2.向 SD 卡写入一个 CMD 或者 ACMD 指令的过程是这样的: 首先使 CS 为低电平, SD 卡使能; 其次在 SD 卡的 Din 写入指令; 写入指令后还要附加8个填充时钟, 是 SD 卡完成内部操作; 之后在 SD 卡的 Dout 上接受回应; 回应接受完毕使 CS 为低电平, 再附加8个填充时钟。 3.在 SD 卡的 Din 没有数据写入时, 应使 Din 保持高电平。关于这一点我可吃透了苦头, 本来也记得要保持高电平的, 结果不知怎的鬼使神差的置0拉低了。结果程序出现了各种奇怪的貌似偶然的错误, 比如连续两次复位会有一次失败, 单步调试成功全速运行又会失败。总之在这个过程中我对时序进行各种改变, 每次解决一个问题后又会有新的问题出现, 多少次动摇了我对 MicroSD 卡和 SD 卡的操作是一样的这个看法。因为这个低级的错误耽误了我三四天, 看来细心很重要啊! 我已经不止一次因为不细心浪费大量时间了, 希望大家也引以为戒。

好了,现在SD卡的命令和回应清楚了,我们下面讲讲SD卡的复位,初始化和读写方法。

#### 复位方法:

- 1. 拉高 CS, 发送至少74个 clk 周期来使 SD 卡达到正常工作电压和进行同步
- 2. 选低 CS, 发送 CMD0, 需要收到回应0x01表示成功进入 idle 状态
- 3. 拉高 CS, 发送8个时钟

复位时序图:



初始化:

复位成功后, SD 卡就进入了 SPI 模式,接着应该进行初始化。初始化说白了有两种方法: (1)


发送 CMD1,(2)发送 CMD55+ACMD41。我从网上查的资料可以看到这种说法:如果是 MMC 卡就发 CMD1, SD 卡则发 CMD55+ACMD41。但是关于 Micro SD 卡要发哪种却讲的不太清楚,网上用这两种方法都有人成功过,但有的都成功不了。我自己也碰到了这种问题,刚开始拿了自己手机上的写着 Nokia 的2GB 的 Micro SD 卡(应该是杂牌的)初始化了两天也没成功,快要放弃的时候想起来为什么不换张试试呢,于是就找室友借了他的手机内存卡,是2GB 的 Apacer 的 Micro SD 卡(当然也可能是杂牌的,室友买那卡的地方一般都是卖各种廉价电子产品的,大家都知道是杂牌的),结果一试就成功了。后来我用了令一种方法发现也可以初始化,也就是说两种方法都可以初始化成功。但我的那种怎么就不行呢?难道不是所有 Micro SD 卡都支持 SPI 模式。我在网上百度了半天也不能确定是不是所有 Micro SD 卡都支持 SPI 模式。但我想,现在 Micro SD 卡的生产公司很多,而且你也并不能保证你的 Micro SD 卡不是杂牌的。你并不知道生产厂家进行了那些改变,因为确实有些厂家生产的 SD 卡精简了一些命令。所以初始化的时候建议两种都试一下,不过我记得 SD 卡的说明书上推荐使用第二种方法。

下面是初始化方法:

(1) 使用 CMD1

发送 CMD1, 收到0x00表示成功 时序图如下:

# Init (CMD 1)



- (2) 使用 CMD55+ACMD41
- 1. 发送 CMD55 (表示使用 ACMDx 类命令), 收到0x01
- 2. 发送 ACMD41, 收到0x00表示成功

记住 SD 卡的初始化速度不能大于400kHz, 所以一开始复位和初始化时 spi 的速率要设置低一点。

### 读单块和多块:


SD卡读单块和多块的命令分别为 CMD17和 CMD18, 他们的参数即要读的区域的开始地址。因为考 虑到一般 SD 卡的读写要求地址对齐, 所以一般我们都将地址转为块, 并以扇区(块)(512Byte)为 单位进行读写,比如读扇区0参数就为0,读扇区1参数就为1<<9(即地址512),读扇区2参数就为2<<9(即 地址1024), 依此类推。

### 读单块方法:

- 1. 发送 CMD17, 收到0x00表示成功
- 2. 连续读直到读到开始字节0xFE
- 3. 读512个字节
- 4. 读两个 CRC 字节

读单块时序图:

# Read



# 读多块方法:


- 1. 发送 CMD18读, 收到0x00表示成功
- 2. 连续读直到读到开始字节0xFE
- 3. 读512字节
- 4. 读两个 CRC 字节
- 5. 如果还想读下一扇区, 重复2-4
- 6. 发送 CMD12来停止读多块操作

### 写单块和多块:

SD卡用CMD24和CMD25来写单块和多块,参数的定义和读操作是一样的。

### 写单块方法:

- 1. 发送 CMD24, 收到0x00表示成功
- 2. 发送若干时钟
- 3. 发送写单块开始字节0xFE
- 4. 发送512个字节数据
- 5. 发送2字节 CRC (可以均为0xff)
- 6. 连续读直到读到 XXX00101表示数据写入成功
- 7. 继续读进行忙检测(读到0x00表示 SD 卡正忙), 当读到0xff 表示写操作完成写单块时序图:



# 写多块方法:

- 1. 发送 CMD25, 收到0x00表示成功
- 2. 发送若干时钟
- 3. 发送写多块开始字节0xFC
- 4. 发送512字节数据
- 5. 发送两个 CRC (可以均为0xff)
- 6. 连续读直到读到 XXX00101表示数据写入成功
- 7. 继续读进行忙检测,直到读到0xFF表示写操作完成

- 8. 如果想读下一扇区重复2-7步骤
- 9. 发送写多块停止字节0xFD 来停止写操作
- 10. 进行忙检测直到读到0xFF

上面介绍了 Micro SD 卡的硬件连接,复位、初始化、读写单块和多块的实现方法,其实你还可以读取 SD 卡 ID,给 SD 卡命名,设置密码,改变一次读写的大小,这里就不多介绍,大家可以自己看 SD 卡的官方资料。下一篇文章我就贴出自己写的基于 nios ii 的 Micro SD 卡程序,程序在实现了上面介绍的功能外,还增加了读 CSD, CID 寄存器的功能。

### 头文件 SD spi solution.h

```
1 #ifndef SD_SPI_SOLUTION_H_
2 #define SD_SPI_SOLUTION_H_
4 #include<system.h>
5 #include<alt types.h>
6 #include<altera_avalon_pio_regs.h>
8 #define CMD0 0 /* GO_IDLE_STATE */
9 #define CMD55 55 /* APP CMD */
10 #define ACMD41 41 /* SEND_OP_COND (ACMD) */
11 #define CMD1 1 /* SEND_OP_COND */
12 #define CMD17 17 /* READ_SINGLE_BLOCK */
13 #define CMD8 8 /* SEND_IF_COND */
14 #define CMD18 18 /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
15 #define CMD12 12 /* STOP_TRANSMISSION */
16 #define CMD24 24 /* WRITE_BLOCK */
17 #define CMD25 25 /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
18 #define CMD13 13 /* SEND_STATUS */
19 #define CMD9 9 /* SEND_CSD */
20 #define CMD10 10 /* SEND_CID */
21
22 #define CSD 9
23 #define CID 10
24
25 //delay 1us (actually not, it maybe is several us, I don't test it)
26 void usleep(alt u8 i);
27
28 //set CS low
29 void CS_Enable();
30
31 //set CS high and send 8 clocks
32 void CS_Disable();
```

```
33
34 //write a byte
35 void SDWriteByte(alt_u8 data);
36
37 //read a byte
38 alt_u8 SDReadByte();
40 //send a command and send back the response
41 alt_u8 SDSendCmd(alt_u8 cmd,alt_u32 arg,alt_u8 crc);
42
43 //reset SD card
44 alt_u8 SDReset();
45
46 //initial SD card
47 alt_u8 SDInit();
48
49 //read a single sector
50 alt_u8 SDReadSector(alt_u32 addr,alt_u8 * buffer);
51
52 //read multiple sectors
53 alt_u8 SDReadMultiSector(alt_u32 addr,alt_u8 sector_num,alt_u8 * buffer);
54
55 //write a single sector
56 alt_u8 SDWriteSector(alt_u32 addr,alt_u8 * buffer);
57
58 //write multiple sectors
59 alt_u8 SDWriteMultiSector(alt_u32 addr,alt_u8 sector_num,alt_u8 * buffer);
60
61 //get CID or CSD
62 alt u8 SDGetCIDCSD(alt u8 cid csd,alt u8 * buffer);
63
64 //spi speed (0-255), 0 is fastest
65 alt_u8 spi_speed;
66
67 #endif /* SD_SPI_SOLUTION_H_ */
```

# 源文件 SD\_spi\_Solution.c

```
#include"SD_spi_Solution.h"

alt_u8 spi_speed = 10;//the spi speed(0-255),0 is fastest

//delay lus (actually not, it maybe is several us, I don't test it)

void usleep(alt_u8 i)
```

```
74 {
75
       while(i --);
76 }
77
78 //set CS low
79 void CS_Enable()
80 {
       //set CS low
81
82
       IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(CS_BASE, 0x00);
83 }
84
85 //set CS high and send 8 clocks
86 void CS_Disable()
87 {
       //set CS high
88
89
       IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(CS_BASE, 0x01);
       //send 8 clocks
90
91
       SDWriteByte(0xff);
92 }
93
94 //write a byte
95 void SDWriteByte(alt_u8 data)
96 {
97
       alt_u8 i;
98
       //write 8 bits(MSB)
99
       for(i = 0;i < 8;i ++)</pre>
100
101
102
           IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(SCLK_BASE, 0x00);
103
           usleep(spi_speed);
104
           if(data & 0x80) IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(DI_BASE, 0x01);
           else IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(DI_BASE, 0x00);
105
106
           data <<= 1;
107
           IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(SCLK_BASE, 0x01);
108
           usleep(spi_speed);
109
       }
110
       //when DI is free,it should be set high
111
112
       IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(DI_BASE, 0x01);
113 }
114
115 //read a byte
116 alt_u8 SDReadByte()
117 {
```

```
118
       alt_u8 data = 0x00,i;
119
120
       //read 8 bit(MSB)
121
       for(i = 0;i < 8;i ++)</pre>
122
123
           IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(SCLK_BASE, 0x00);
124
           usleep(spi_speed);
125
           IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(SCLK_BASE, 0x01);
126
           data <<= 1;
127
           if(IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(DO_BASE)) data |= 0x01;
128
           usleep(spi_speed);
129
       }
130
131
       return data;
132 }
133
134 //send a command and send back the response
135 alt_u8 SDSendCmd(alt_u8 cmd,alt_u32 arg,alt_u8 crc)
136 {
137
       alt_u8 r1,time = 0;
138
139
       //send the command,arguments and CRC
140
       SDWriteByte((cmd & 0x3f) | 0x40);
141
       SDWriteByte(arg >> 24);
142
       SDWriteByte(arg >> 16);
143
       SDWriteByte(arg >> 8);
144
       SDWriteByte(arg);
145
       SDWriteByte(crc);
146
147
       //read the respond until responds is not '0xff' or timeout
148
       do{
           r1 = SDReadByte();
149
150
           time ++;
151
           //if time out,return
152
           if(time > 254) break;
       }while(r1 == 0xff);
153
154
155
       return r1;
156 }
157
158 //reset SD card
159 alt_u8 SDReset()
160 {
161
       alt_u8 i,r1,time = 0;
```

```
162
163
       //set CS high
164
       CS_Disable();
165
166
       //send 128 clocks
167
       for(i = 0;i < 16;i ++)</pre>
168
169
           SDWriteByte(0xff);
170
       }
171
172
       //set CS low
173
       CS_Enable();
174
175
       //send CMD0 till the response is 0x01
176
       do{
           r1 = SDSendCmd(CMD0,0,0x95);
177
178
           time ++;
179
           //if time out,set CS high and return r1
180
           if(time > 254)
181
182
               //set CS high and send 8 clocks
183
              CS_Disable();
184
               return r1;
185
           }
186
       }while(r1 != 0x01);
187
188
       //set CS high and send 8 clocks
189
       CS_Disable();
190
191
       return 0;
192 }
193
194 //initial SD card(send CMD55+ACMD41 or CMD1)
195 alt_u8 SDInit()
196 {
197
       alt_u8 r1,time = 0;
198
199
       //set CS low
200
       CS_Enable();
201
202
       //check interface operating condition
203
       r1 = SDSendCmd(CMD8,0x000001aa,0x87);
       //if support Ver1.x,but do not support Ver2.0,set CS high and return r1
204
       if(r1 == 0x05)
205
```

```
206
       {
207
           //set CS high and send 8 clocks
208
           CS_Disable();
209
           return r1;
210
       }
211
       //read the other 4 bytes of response(the response of CMD8 is 5 bytes)
212
       r1=SDReadByte();
       r1=SDReadByte();
213
214
       r1=SDReadByte();
215
       r1=SDReadByte();
216
217
       do{
           //send CMD55+ACMD41 to initial SD card
218
219
220
               r1 = SDSendCmd(CMD55,0,0xff);
221
               time ++;
222
               //if time out,set CS high and return r1
223
               if(time > 254)
224
225
                   //set CS high and send 8 clocks
226
                  CS_Disable();
227
                   return r1;
228
               }
229
           }while(r1 != 0x01);
230
231
           r1 = SDSendCmd(ACMD41,0x40000000,0xff);
232
           //send CMD1 to initial SD card
233
234
           //r1 = SDSendCmd(CMD1,0x00ffc000,0xff);
235
           time ++;
236
           //if time out, set CS high and return r1
237
           if(time > 254)
238
239
240
               //set CS high and send 8 clocks
241
               CS_Disable();
242
               return r1;
243
           }
244
       }while(r1 != 0x00);
245
246
       //set CS high and send 8 clocks
247
       CS_Disable();
248
249
       return 0;
```

```
250 }
251
252 //read a single sector
253 alt_u8 SDReadSector(alt_u32 addr,alt_u8 * buffer)
254 {
255
       alt_u8 r1;
256
       alt_u16 i,time = 0;
257
258
       //set CS low
259
       CS_Enable();
260
261
       //send CMD17 for single block read
262
       r1 = SDSendCmd(CMD17,addr << 9,0x55);
       //if CMD17 fail,return
263
       if(r1 != 0x00)
264
265
266
           //set CS high and send 8 clocks
267
           CS Disable();
268
           return r1;
269
       }
270
       //continually read till get the start byte 0xfe
271
272
       do{
273
           r1 = SDReadByte();
274
           time ++;
           //if time out,set CS high and return r1
275
276
           if(time > 30000)
277
278
               //set CS high and send 8 clocks
279
               CS Disable();
280
               return r1;
281
           }
       }while(r1 != 0xfe);
282
283
       //read 512 Bits of data
284
       for(i = 0;i < 512;i ++)</pre>
285
286
287
           buffer[i] = SDReadByte();
288
       }
289
290
       //read two bits of CRC
       SDReadByte();
291
292
       SDReadByte();
293
```

```
294
       //set CS high and send 8 clocks
295
       CS_Disable();
296
297
       return 0;
298 }
299
300 //read multiple sectors
301 alt_u8 SDReadMultiSector(alt_u32 addr,alt_u8 sector_num,alt_u8 * buffer)
302 {
303
       alt_u16 i,time = 0;
304
       alt_u8 r1;
305
306
       //set CS low
       CS_Enable();
307
308
       //send CMD18 for multiple blocks read
309
       r1 = SDSendCmd(CMD18,addr << 9,0xff);
310
311
       //if CMD18 fail, return
       if(r1 != 0x00)
312
313
314
           //set CS high and send 8 clocks
315
           CS_Disable();
316
           return r1;
317
       }
318
319
       //read sector_num sector
320
321
           //continually read till get start byte
322
           do{
323
               r1 = SDReadByte();
324
               time ++;
325
               //if time out, set CS high and return r1
               if(time > 30000 \mid | ((r1 \& 0xf0) == 0x00 \&\& (r1 \& 0x0f)))
326
327
328
                   //set CS high and send 8 clocks
329
                   CS_Disable();
330
                   return r1;
331
               }
           }while(r1 != 0xfe);
332
333
           time = 0;
334
335
           //read 512 Bits of data
336
           for(i = 0;i < 512;i ++)</pre>
337
```

```
338
               *buffer ++ = SDReadByte();
339
           }
340
           //read two bits of CRC
341
342
           SDReadByte();
343
           SDReadByte();
       }while( -- sector_num);
344
       time = 0;
345
346
347
       //stop multiple reading
348
       r1 = SDSendCmd(CMD12,0,0xff);
349
350
       //set CS high and send 8 clocks
       CS_Disable();
351
352
353
       return 0;
354 }
355
356 //write a single sector
357 alt_u8 SDWriteSector(alt_u32 addr,alt_u8 * buffer)
358 {
359
       alt_u16 i,time = 0;
360
       alt_u8 r1;
361
362
       //set CS low
       CS_Enable();
363
364
365
       do{
366
           do{
               //send CMD24 for single block write
367
               r1 = SDSendCmd(CMD24,addr << 9,0xff);
368
               time ++;
369
               //if time out,set CS high and return r1
370
371
               if(time > 254)
372
                   //set CS high and send 8 clocks
373
                   CS_Disable();
374
375
                   return r1;
               }
376
377
           }while(r1 != 0x00);
378
           time = 0;
379
380
           //send some dummy clocks
           for(i = 0;i < 5;i ++)</pre>
381
```

```
382
           {
383
               SDWriteByte(0xff);
           }
384
385
386
           //write start byte
387
           SDWriteByte(0xfe);
388
389
           //write 512 bytes of data
390
           for(i = 0;i < 512;i ++)</pre>
391
392
               SDWriteByte(buffer[i]);
393
           }
394
395
           //write 2 bytes of CRC
396
           SDWriteByte(0xff);
           SDWriteByte(0xff);
397
398
399
           //read response
           r1 = SDReadByte();
400
401
           time ++;
           //if time out,set CS high and return r1
402
           if(time > 254)
403
404
405
               //set CS high and send 8 clocks
406
               CS Disable();
407
               return r1;
408
           }
       }while((r1 & 0x1f)!= 0x05);
409
410
       time = 0;
411
       //check busy
412
413
       do{
414
           r1 = SDReadByte();
415
           time ++;
416
           //if time out, set CS high and return r1
417
           if(time > 60000)
418
419
               //set CS high and send 8 clocks
420
               CS_Disable();
421
               return r1;
422
           }
423
       }while(r1 != 0xff);
424
425
       //set CS high and send 8 clocks
```

```
426
       CS_Disable();
427
428
       return 0;
429 }
430
431 //write several blocks
432 alt_u8 SDWriteMultiSector(alt_u32 addr,alt_u8 sector_num,alt_u8 * buffer)
433 {
434
       alt_u16 i,time = 0;
435
       alt_u8 r1;
436
437
       //set CS low
438
       CS_Enable();
439
440
       //send CMD25 for multiple block read
       r1 = SDSendCmd(CMD25,addr << 9,0xff);
441
442
       //if CMD25 fail,return
443
       if(r1 != 0x00)
444
445
           //set CS high and send 8 clocks
446
           CS_Disable();
447
           return r1;
448
       }
449
450
       do{
           do{
451
452
               //send several dummy clocks
               for(i = 0;i < 5;i ++)</pre>
453
454
               {
455
                   SDWriteByte(0xff);
               }
456
457
458
               //write start byte
459
               SDWriteByte(0xfc);
460
461
               //write 512 byte of data
               for(i = 0;i < 512;i ++)</pre>
462
463
               {
                   SDWriteByte(*buffer ++);
464
465
               }
466
467
               //write 2 byte of CRC
468
               SDWriteByte(0xff);
469
               SDWriteByte(0xff);
```

```
470
471
               //read response
               r1 = SDReadByte();
472
               time ++;
473
474
               //if time out, set CS high and return r1
475
               if(time > 254)
476
                   //set CS high and send 8 clocks
477
478
                   CS_Disable();
479
                   return r1;
480
               }
           }while((r1 & 0x1f)!= 0x05);
481
482
           time = 0;
483
484
           //check busy
485
           do{
               r1 = SDReadByte();printf("n%d",r1);
486
487
               time ++;
               //if time out, set CS high and return r1
488
               if(time > 30000)
489
490
                   //set CS high and send 8 clocks
491
492
                   CS_Disable();
493
                   return r1;
494
               }
           }while(r1 != 0xff);
495
496
           time = 0;
       }while(-- sector_num);
497
498
499
       //send stop byte
500
       SDWriteByte(0xfd);
501
502
       //check busy
503
504
           r1 = SDReadByte();
505
           time ++;
           //if time out,set CS high and return r1
506
507
           if(time > 30000)
508
509
               //set CS high and send 8 clocks
510
               CS_Disable();
511
               return r1;
512
           }
       }while(r1 != 0xff);
513
```

```
514
515
       //set CS high and send 8 clocks
516
       CS_Disable();
517
518
       return 0;
519 }
520
521 //get CID or CSD
522 alt_u8 SDGetCIDCSD(alt_u8 cid_csd,alt_u8 * buffer)
523 {
524
       alt_u8 r1;
525
       alt_u16 i,time = 0;
526
527
       //set CS low
528
       CS_Enable();
529
530
       //send CMD10 for CID read or CMD9 for CSD
531
       do{
532
           if(cid_csd == CID)
533
               r1 = SDSendCmd(CMD10,0,0xff);
534
           else
535
               r1 = SDSendCmd(CMD9,0,0xff);
536
           time ++;
537
           //if time out, set CS high and return r1 \,
           if(time > 254)
538
539
540
               //set CS high and send 8 clocks
541
               CS_Disable();
542
               return r1;
543
544
       }while(r1 != 0x00);
       time = 0;
545
546
547
       //continually read till get 0xfe
548
       do{
549
           r1 = SDReadByte();
550
           time ++;
           //if time out,set CS high and return r1
551
           if(time > 30000)
552
553
554
               //set CS high and send 8 clocks
555
              CS_Disable();
556
               return r1;
557
```

```
558
       }while(r1 != 0xfe);
559
560
       //read 512 Bits of data
       for(i = 0;i < 16;i ++)</pre>
561
562
       {
563
           *buffer ++ = SDReadByte();
564
       }
565
       //read two bits of CRC
566
567
       SDReadByte();
568
       SDReadByte();
569
570
       //set CS high and send 8 clocks
571
       CS_Disable();
572
573
       return 0;
574 }
```