# FEM之在求解器中使用设计模式(1)--Bridge模式

原创 www.cae-sim.com <u>多物理场仿真技术</u> 收录于合集 #设计模式 8 #求解器开发 17



首先很佩服工程出身的人能编程写代码,事实上,很多优秀的求解器不是计算机出身的人开发的。之所以想写《<mark>在求解器中使用设计模式》</mark>系列有 关技术细节的文章,是因为自己在参考很多开源求解器代码时,发现很少有开发者能基于软件工程,从代码的维护性,扩展性,稳定性,移植性, 兼容性方面来考虑设计。

且不说用100数组定义一个单元的未知自由度有多么耗内存,也不说如何阅读有100多个参数的函数,更不用说如何在如下代码添加新单元:判断单元类型用switch语法加上20多个case:,每个case的代码有一百多行。单是看着一个简单的用线性三角单元求解拉普拉斯方程分别用Matlab, C, Fortran, VB, Java写上一遍就觉得很无语:在一件简单事情上做了太多重复性的工作。


设计模式(Design pattern)是一套被反复使用、多数人知晓的、经过分类编目的、代码设计经验的总结。使用设计模式是为了可重用代码、让代码更容易被他人理解、保证代码可靠性。毫无疑问,设计模式于己于他人于系统都是多赢的;设计模式使代码编制真正工程化;设计模式是软件工程的基石脉络,如同大厦的结构一样。

首先介绍Bridge模式 (桥接模式):

# 考虑如下问题:

有限元单元按照阶次可以分为线性,二次,高次单元。以2D三角单元为例,线性单元(3个点),二次单元(6个点,每边中点有一个点)

# 类图通常设计如下图1:



GetNodeNum()用来获得单元的节点数目:

以四边形Shell单元为例:


Rectangle 1 Order()=4; 1阶 4个点

Rectangle\_2\_Order()=8; 2阶8个点

Rectangle\_3\_Order()=12; 3阶12个点

现在需要添加一种新的四边形单元类型Rectangle Shell2。

# 图1变为如下图2:




可以看出增加一种单元类型,要增加4个类,还不考虑更高次的单元(已有软件最高可以达到8次,Ansys中仅Plane/Shell单元就有40多种,如果全部添加则需要8\*40=320个类,而且还只考虑了长方形这一种单元,显然不合理)

# 针对这个问题有两种解决办法:

- 1. 在每个单元内部根据阶次计算节点个数。这种办法肯定可行,但是增加了单元的复杂性,也造成了代码的重复。
- 2. 利用Bridge模式,将单元节点计算和单元抽象分离。

# 典型的Bridge图如下:



【GOF95】在提出桥梁模式的时候指出,桥梁模式的用意是"将抽象化(Abstraction)与实现化(Implementation)脱耦,使得二者可以独立地变化"。这句话有三个关键词,也就是抽象化、实现化和脱耦。

# 1.抽象化:

存在于多个实体中的共同的概念性联系,就是抽象化。作为一个过程,抽象化就是忽略一些信息,从而把不同的实体当做同样的实体对待。

#### 2.实现化:


抽象化给出的具体实现,就是实现化。

# 3.脱耦:

所谓耦合,就是两个实体的行为的某种强关联。而将它们的强关联去掉,就是耦合的解脱,或称脱耦。在这里,脱耦是指将抽象化和实现化之间的 耦合解脱开,或者说是将它们之间的强关联改换成弱关联。

将两个角色之间的继承关系改为聚合关系,就是将它们之间的强关联改换成为弱关联。因此,桥梁模式中的所谓脱耦,就是指在一个软件系统的抽象化和实现化之间使用组合/聚合关系而不是继承关系,从而使两者可以相对独立地变化。这就是桥梁模式的用意。

# 采用Bridge模式后,图2变成如下图3:



通过Bridge模式 实现了有限元单元和阶次的解耦,二者可以独立的变化,基于Bridge模式,可以在有限元单元中应用更多的变量,比如维度:0维到3维;高斯积分精度,从0到高阶;针对多物理场的单元:电磁,结构,热,声,流体,耦合单元等等,使得有限元单元设计更加灵活,通用性,扩展性更强。

现在网上关于设计模式资源很多,更多Bridge的具体实现可以百度