
Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $V_D = -F$


 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12





↑ +





В

В |

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Es.N.002

n A



y,v,V,q

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $V_D = -F$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$


 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$ n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$



↑ +¦



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

+

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.


Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12









Р Р $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $W_E = -W = -Fb$ $p_{AB} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$ $k_{A} = 4EJ/b$ $EJ_{AB} = EJ$ <u>ዛ</u> V_C = -F $V_D = -F$ n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$





BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=




d'H'n'x

Ω

٩

Ø,W

↑ +





+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12



Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



В



<u>ዛ</u> V_C = -F

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$

Р $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$ EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ

٩ ٩ ø,W 5 Р

d'H'n'x y,v,V,d

Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A Calcolare la rotazione assoluta del nodo B @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA


AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=




↑ +¦

 \oplus







Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

Ļ |-|-|-

 $V_D = -F$

 $W_E = -W = -Fb$


 $q_{BC} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{AB} = EJ$



Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12





↑ +





В

B

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

 $V_{\rm C} = 4F$ Ļ |-|-|-

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $k_{A} = 4EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$ n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12






↑ +

d'H'n'x





@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12



В

B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$ $V_{\rm C} = 4F$ Ļ |-|-|- $V_D = -F$

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $q_{EF} = -q = -F/b$

 $k_{A} = 4EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$


EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ





y,v,V,d

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=









 \oplus

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12









y,v,V,q

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

Ļ |-|-|- $V_D = -F$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$


 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$


 $EJ_{AB} = EJ$



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA


AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=



↑ +

d'H'n'x



20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE.

Ø,W


Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 $\bigoplus_{i=1}^{n}$



В

В

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

 $H_A = -2F$

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

Ļ □ - $V_D = -F$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$


 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$

u_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{AB} = EJ$



↑ +¦

Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12



















CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$ $d_{EF} = -q = -F/b$ $V_{\rm c} = -2F$ Ļ □ - $V_D = -F$

 $k_{A} = 4EJ/b$ n_A = ?

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12






↑ +



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12



В

B |

 $V_{\rm c} = -2F$ Ļ = 'H $V_D = -F$

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

y,v,V,d

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$

u_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$ $EJ_{AB} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ

٩ ٩ ø,W 5 Р Р

d'H'n'x


n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

↑ +¦



 \oplus

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.


Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.







Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Ļ = ⁴H $H_A = 3F$

y,v,V,q

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{AB} = EJ$

٩ Э Ø,W 7 Ω Ω

d'H'n'x

↑ +

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

 $\bigoplus_{i=1}^{n}$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



В


В

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $V_D = -F$

 $W_E = -W = -Fb$ $p_{AB} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $k_{A} = 4EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$ n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12





↑ +





В

В |

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

n A

 $V_{\rm c} = 3F$ Ļ □ -

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ?

 $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ

٩ ٩ 5 Р Р

Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B








↑ +¦

 \oplus


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12







y,v,V,q

H_A = -3F Ļ □ - $V_D = -F$

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA n A

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

Э

 $EJ_{AB} = EJ$

Ω

Ω


 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $d_{EF} = -q = -F/b$






d'H'n'x

٩

Ø,W

7





@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.


Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

 $\bigoplus_{i=1}^{n}$

20.06.12



В

В

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

H_A = -3F

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12









↑ +¦




@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12 +

20.06.12







CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $V_D = -F$

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$


 $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ




n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=




↑ +

d'H'n'x

Ω

٩

Ø,W



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.


Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



В

B



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -q = -F/b$


 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $q_{EF} = -q = -F/b$

 $k_{A} = 4EJ/b$ u_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ





n A


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=













Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.


Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12







Es.N.019

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

 $H_A = 2F$ Ļ = ⁴H

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12






↑ +



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12



В

В

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Es.N.020

n A

20.06.12

 $V_{\rm c} = 2F$ Ļ □ - $V_D = -F$

y,v,V,d

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $W_E = -W = -Fb$ $p_{AB} = -q = -F/b$

 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{AB} = EJ$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B





↑ +


+



В

В

Es.N.021



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -q = -F/b$

 $q_{EF} = -q = -F/b$


 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$

u_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ




n A


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=



↑ +¦



 \pm

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.





CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

H_A = -4F <u>ዛ</u> $V_D = -F$ Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

d'H'n'x ٩ Э y,v,V,q Ø,W 7 Ω Ω $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$


n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$


BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

↑ +






 $\bigoplus_{i=1}^{n}$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

ı



В

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



y,v,V,q

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$


 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$ n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$



↑ +¦



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.


Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

+



y,v,V,d

 $V_{\rm C} = -4F$ Ļ |-|-|- $V_D = -F$



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

b

Р

Н

 $EJ_{AB} = EJ$

Р


 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$


n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$


 $p_{AB} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $d_{EF} = -q = -F/b$











d'H'n'x

Ω

٩

Ø,W 5







+

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12



В



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $V_D = -F$


 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=





@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.


Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 $\bigoplus_{i=1}^{n}$



В



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

<u>ዛ</u> Щ || |-

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$


 $q_{BC} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$ n_A = ?

 $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{AB} = EJ$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12







↑ +¦



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12







Es.N.026

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $p_{AB} = -q = -F/b$

 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$




↑ +

d'H'n'x

Ω

٩

Ø,W



+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.


Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



В

В



y,v,V,d

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$


 $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ



n A


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA


BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



d'H'n'x





 \pm

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.





Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

H-= A-=-

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

<u>ዛ</u>

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$


 $q_{BC} = 4q = 4F/b$

 $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12





↑ +





В

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $V_D = -F$

 $q_{BC} = 4q = 4F/b$ $W_E = -W = -Fb$


 $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$


u_A = ?


 $EJ_{AB} = EJ$

 $\phi_{\rm B} = 2$



a,H,b,x ٩ ٩ y,v,V,q Ø,W 7 Ω









Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.


Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12







 $V_D = -F$


 $p_{AB} = 4q = 4F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_A = 4EJ/b$

n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$



n A


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=



↑ +



+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



В

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=




CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $q_{BC} = -2q = -2F/b$


 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $q_{EF} = -q = -F/b$

 $k_{A} = 4EJ/b$ u_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$



↑ +



 $\bigoplus_{i=1}^{n}$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



В

Es.N.033

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

<u>ዛ</u> H-= A-=-

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $q_{BC} = -2q = -2F/b$ $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$ u_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$



↑ +¦

Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12








@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12







<u>ዛ</u> V_C = -F

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $p_{AB} = -2q = -2F/b$ $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$


 $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$

u_A = ? $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{AB} = EJ$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B






Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=


BC CB y(x)EJ=



↑ +







В



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Es.N.035

n A



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -2q = -2F/b$ $q_{EF} = -q = -F/b$


 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$ u_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$


 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ



a,H,b,x b_Z y,v,V,d Р

↑ +¦



 \oplus

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.


Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12





Es.N.036

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01



 $V_D = -F$


 $q_{BC} = 3q = 3F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$



Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12






↑ +



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

______F



В

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $V_D = -F$

Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B








↑ +¦




@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12





CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

<u>ዛ</u> V_C = -F

 $V_D = -F$

n A


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA


BC CB y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=


20.06.12

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y. Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0). Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A Tracciare la deformata elastica del tratto ABC. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC Determinare RV relative in B col PLV (Le=0). Calcolare la rotazione assoluta del nodo B Presente molla rotazionale assoluta in A. Riportare la soluzione su questo foglio. ø,W 5 Fornire il procedimento di calcolo. Р Р Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $p_{AB} = 3q = 3F/b$ $q_{EF} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$ $k_{A} = 4EJ/b$ $EJ_{AB} = EJ$ n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$









В

B

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=




CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = 3q = 3F/b$

 $k_{A} = 4EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$



Presente molla rotazionale assoluta in A.

Risolvere con PLV e/o LE.

Svolgere l'analisi cinematica.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12










↑ +¦









CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01







Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. Ab BC $J_{\sqrt{2}} - x_{\sqrt{2}} - \theta_{\sqrt{2}} \text{ riferimento locale asta YZ con origine in Y. Curvatura <math>\theta$ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE.

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.


Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

______F



В

В _____

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Es.N.041

n A


<u>ዛ</u> V_C = -F

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$

 $k_{A} = 4EJ/b$

 $\phi_{\rm B} = 2$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12










↑ +



_____F



В

B |

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

<u>ዛ</u> V_C = -F

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -3q = -3F/b$ $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$


 $k_{A} = 4EJ/b$ u_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$

 $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B








↑ +¦




@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12


20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12









CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

<u>ዛ</u>

 $V_D = -F$


 $q_{BC} = 2q = 2F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$

u_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$




n A


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=



↑ +



 $\bigoplus_{i=1}^{n}$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

20.06.12



В




n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



 $V_D = -F$


 $q_{BC} = 2q = 2F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$ u_A = ? $\phi_{\rm B} = 2$



↑ +¦

Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B









+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12






CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


n A


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=







↑ +



20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

+

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12



В

В |

<u>ዛ</u> V_C = -F

y,v,V,d

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -4q = -4F/b$


 $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$

Р

 $EJ_{AB} = EJ$ u_A = ? $\phi_{\rm B} = 2$

Р



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12





@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12 +



В

В

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Es.N.047

n A

<u>ዛ</u> V_C = -F

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -4q = -4F/b$ $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$


 $k_{A} = 4EJ/b$

u_A = ? $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ



↑ +¦

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12









 \pm

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12





H-= A-=

y,v,V,q

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

<u>ዛ</u> $V_D = -F$


 $W_E = -W = -Fb$ $q_{BC} = q = F/b$

 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12





↑ +





В

B |

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

n A



y,v,V,q

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $V_D = -F$


 $W_E = -W = -Fb$ $q_{BC} = q = F/b$

 $d_{EF} = -q = -F/b$


 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$



↑ +¦



+

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.


Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12







Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Es.N.050

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

n A


 $W_E = -W = -Fb$ <u>ዛ</u> V_C = -F $V_D = -F$

 $q_{EF} = -q = -F/b$ $p_{AB} = q = F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_A = 4EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B






↑ +




@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

+



В





y,v,V,d

 $V_D = -F$

 $W_E = -W = -Fb$ $p_{AB} = q = F/b$

 $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$

٩ ٩ ø,W 1 Р Р

n A


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=



d'H'n'x



+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.


Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12







Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Es.N.052

n A

<u>ዛ</u> H-= A-=


CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$





↑ +

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Risolvere con PLV e/o LE.

Svolgere l'analisi cinematica.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12











В

В |

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01



$$q_{EF} = -q = -F/b$$

$$\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$$

k. = 4E.J/b

$$V_{AB} = -V = -\alpha I/I$$


$$V_{A} = 4EJ/b$$

$$k_A = 4EJ/b$$

 $u_A = ?$
 $\phi_B = ?$


$$EJ_{EF} = EJ$$
 $EJ_{BE} = EJ$






y,v,V,q

↑ +¦





+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.







y,v,V,d

<u>ዛ</u> V_C = -F

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$


 $p_{AB} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $k_{A} = 4EJ/b$

n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$



Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=




↑ +



+

20.06.12



В

B

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Es.N.055

n A

<u>ዛ</u> V_C = -F

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$


 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B






↑ +¦




 \oplus

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12





n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

<u>ዛ</u> H-= A-=-

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$


 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_A = 3EJ/b$

n_A = ? $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{AB} = EJ$



Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B





↑ +


d'H'n'x



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

_____F



В

B |

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

<u>ዛ</u> H-= A-=-

y,v,V,q

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_A = 3EJ/b$

u_A = ? $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{AB} = EJ$



Ω

Presente molla rotazionale assoluta in A.

↑ +¦

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0). Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12





20.06.12











n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01



 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B






↑ +







В

B

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

<u>ዛ</u> V_C = -F

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$


 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_A = 3EJ/b$ u_A = ?

 $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$ $EJ_{AB} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B













@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12







n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12








↑ +





В

B



<u>ዛ</u> $V_D = -F$


 $W_E = -W = -Fb$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_A = 2EJ/b$

n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$




n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=



↑ +¦

d'H'n'x

٩

ý,

7

Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B









CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $V_D = -F$


 $W_E = -W = -Fb$ $p_{AB} = -q = -F/b$

 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_A = 2EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$



Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12



20.06.12



В

В

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01



$$W_E = -W = -Fb$$

$$p_{AB} = -q = -F/b$$

 $q_{EF} = -q = -F/b$

$$\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$$


 $k = 2E_1/h$

$$V_{BC} = -V = -\alpha I/V$$
 $K_A = 2EJ/D$
 $U_A = ?$

$$\phi_{\rm B} = ?$$
 $EJ_{\rm AB} = EJ$

$$EJ_{BC} = EJ$$
 $EJ_{BD} = EJ$





↑ +¦

Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B











@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

20.06.12








 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_A = EJ/b$

n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$




n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=




↑ +

d'H'n'x

٩

%,

7



 $\bigoplus_{i=1}^{n}$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.


Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

_____F



В

В

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=


 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$ $d_{EF} = -q = -F/b$ <u>ዛ</u> H-= A-=- $V_D = -F$

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $k_A = EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$



d'H'n'x %,



↑ +¦

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.


Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

+





n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

<u>ዛ</u> V_C = -F $V_D = -F$

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $W_E = -W = -Fb$

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $k_A = EJ/b$

n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12






↑ +







В



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

n A

<u>ዛ</u> V_C = -F

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $V_D = -F$

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $k_A = EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$ n_A = ?

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ

٩ ٩ ø,W 5 Р

d'H'n'x

↑ +¦

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B









 \pm

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12






CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

n A

 $\theta_{AB} = 3\theta = 3\alpha T/b = 3bF/EJ$ $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$ $d_{EF} = -q = -F/b$ $k_{A} = 4EJ/b$ $EJ_{AB} = EJ$ <u>ዛ</u> H-= A-=- $V_D = -F$ u_A = ? $\phi_{\rm B} = 2$

y,v,V,q Ω Ω

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA BC CB y(x)EJ= AB BA y(x)EJ=



↑ +

d'H'n'x

Δ

W,0

Risolvere con PLV e/o LE.

Svolgere l'analisi cinematica.

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12 $\bigoplus_{i=1}^{n}$



В

В


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

n A



 $EJ_{AB} = EJ$ u_A = ? $\phi_{\rm B} = 2$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12






↑ +¦








CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


n A


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA


BC CB y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=











↑ +







Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



В

В

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=

 $\theta_{BC} = -3\theta = -3\alpha T/b = -3bF/EJ$ $W_E = -W = -Fb$ $p_{AB} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$ <u>ዛ</u> V_C = -F $V_D = -F$

 $k_{A} = 4EJ/b$

 $\phi_{\rm B} = 2$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B






↑ +



+

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12



В

B |

20.06.12



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $p_{AB} = -q = -F/b$


 $d_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = -3\theta = -3\alpha T/b = -3bF/EJ$ $k_{A} = 4EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$ u_A = ? $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ




n A


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=







 \pm

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).


Presente molla rotazionale assoluta in A.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE. Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.






Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA


BC CB y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

n A







↑ +



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12 $\bigoplus_{i=1}^{n}$

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.


Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

20.06.12



В

20.06.12

 $W_E = -W = -Fb$ <u>ዛ</u> H-= A-= $V_D = -F$

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


y,v,V,q

 $q_{BC} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = 2\theta = 2\alpha T/b = 2bF/EJ$ $d_{EF} = -q = -F/b$

 $k_A = 4EJ/b$ u_A = ? $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{AB} = EJ$



Presente molla rotazionale assoluta in A.

Risolvere con PLV e/o LE.

Svolgere l'analisi cinematica.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12



↑ +¦







Es.N.075

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


n A

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

 $\theta_{BC} = 2\theta = 2\alpha T/b = 2bF/EJ$ $W_E = -W = -Fb$ $p_{AB} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$ $k_A = 4EJ/b$ $EJ_{AB} = EJ$ <u>ዛ</u> V_C = -F $V_D = -F$ u_A = ? $\phi_{\rm B} = 2$



↑ +

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.


Fornire il procedimento di calcolo.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12 +



В

Es.N.076

n A



y,v,V,q

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $d_{EF} = -q = -F/b$


 $\theta_{BC} = -4\theta = -4\alpha T/b = -4bF/EJ$

 $k_A = 4EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$ n_A = ?

 $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DE} = EJ$

EJ_{EF} = EJ EJ_{BE} = EJ



Presente molla rotazionale assoluta in A.

d'H'n'x

Risolvere con PLV e/o LE.

Svolgere l'analisi cinematica.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


 J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC

Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12




BC CB y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=


↑ +¦













<u>ዛ</u> $V_D = -F$


 $W_E = -W = -Fb$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = \theta = \alpha T/b = bF/EJ$ $k_A = 4EJ/b$

n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$



Ω ø,₩

Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=


BC CB y(x)EJ=






d'H'n'x

Ω







В



y,v,V,d

CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $V_D = -F$


 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_E = -W = -Fb$

 $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = \theta = \alpha T/b = bF/EJ$ $k_A = 4EJ/b$

Q

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$ n_A = ?



Presente molla rotazionale assoluta in A.

Risolvere con PLV e/o LE.

Svolgere l'analisi cinematica.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12






d'H'n'x



20.06.12



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Es.N.079

n A

<u>ዛ</u> V_C = -F


CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01

 $W_E = -W = -Fb$ $V_D = -F$

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $q_{EF} = -q = -F/b$

 $k_A = 4EJ/b$ n_A = ?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$



Presente molla rotazionale assoluta in A. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC $J_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12








↑ +







В

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

n A



CdSdC BG12 Tema Scritto - Str. 01


 $V_D = -F$

 $W_E = -W = -Fb$

 $p_{AB} = -q = -F/b$ $q_{EF} = -q = -F/b$

 $\theta_{BC} = \theta = \alpha T/b = bF/EJ$ $k_A = 4EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$ u_A = ? $\phi_{\rm B} = 2$



Presente molla rotazionale assoluta in A.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e/o LE.

Determinare RV relative in B col PLV (Le=0).

Determinare AI in E, asta inclinata ED, col PLV (Le=0).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Riportare la soluzione su questo foglio.

Fornire il procedimento di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. AB BC J_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura θ asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12







↑ +¦

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.02.05.12

20.06.12

