

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con LE e/o PLV.

Riportare RV finali in forma grafica e analitica.

Riportare la soluzione sul testo (AC,RV,N,T,M con valori).

Tracciare la deformata elastica del tratto ABC.

Consegnare la relazione di calcolo.

٠

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste. AB CA

 $J_{YZ}$  -  $x_{YZ}$  -  $\theta_{YZ}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $V_A =$ 


 $\phi_B$  = Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA


AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=





 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$ 
















 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow {}_{F}$ 







@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.11.05.11

DEFORMATA (coordinate locali)

AB  $y(x)EJ = 19/48Fb^3 + 55/48xFb^2 - 33/16x^2Fb + 25/48x^3F$ 

BA  $y(x)EJ = -17/12xFb^2 + 1/2x^2Fb + 25/48x^3F$ 

 $CA y(x)EJ = 1/8x^{2}Fb + 3/16x^{3}F + 1/12x^{4}q$ 

AC  $y(x)EJ = -19/48Fb^3 + 55/48xFb^2 - 19/16x^2Fb + 25/48x^3F - 1/12x^4q$ 

∕y		
A A	В	X
∕y		
_у В	A	X
		/
^у С	A	X
Δv		
A	С	X
		$\overline{}$

## SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_A = -19/48(Fb^3/EJ)$ 

 $\phi_{BBA} = -17/12(Fb^2/EJ)$ 

01.06.11