

V_{BBC}=
AB y(x)EJ=
BC y(x)EJ=
CD y(x)EJ=

 \uparrow \downarrow

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

 J_{YZ} - x_{YZ} - ϑ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y Allungamento termico assegnato ϵ su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano




v_{BBC}= AB y(x)EJ=BC y(x)EJ=CD y(x)EJ=

 $\uparrow \boxed{+} \downarrow$

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 J_{YZ} - x_{YZ} - ϑ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y Allungamento termico assegnato ϵ su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio.



V_{BBC}=
AB y(x)EJ=
BC y(x)EJ=
CD y(x)EJ=


 \uparrow \downarrow

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 $J_{YZ} - x_{YZ} - \vartheta_{YZ} \ \ riferimento locale asta YZ con origine in Y \\ Allungamento termico assegnato <math>\epsilon$ su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

(+)



 v_{BBC} =
AB y(x)EJ=
BC y(x)EJ=
CD y(x)EJ=

←[+]—

 \uparrow + \downarrow

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.


 $J_{YZ} - x_{YZ} - \vartheta_{YZ} \ \ riferimento locale asta YZ con origine in Y \\ Allungamento termico assegnato <math>\epsilon$ su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

(+ _

v_{BBC}=


AB y(x)EJ=



<u>|</u>

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.


 $\begin{array}{l} J_{YZ} - x_{YZ} - \vartheta_{YZ} \quad \text{riferimento locale asta YZ con origine in Y} \\ \text{Allungamento termico assegnato } \epsilon \text{ su asta CD.} \\ \text{Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC} \\ \text{Riportare la soluzione su questo foglio.} \end{array}$



<u>-----</u>

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste. $J_{YZ} - x_{YZ} - \vartheta_{YZ} \ \, \text{riferimento locale asta YZ con origine in Y}$

Allungamento termico assegnato ε su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio.



 v_{BBC} =
AB y(x)EJ=
BC y(x)EJ=
CD y(x)EJ=


←[+]—

 $\uparrow \boxed{+} \downarrow$

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 J_{YZ} - x_{YZ} - ϑ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y Allungamento termico assegnato ϵ su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



v_{BBC}= AB y(x)EJ=BC y(x)EJ=CD y(x)EJ=


 $EJ_{AB} = 3EJ$

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 J_{YZ} - x_{YZ} - ϑ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y Allungamento termico assegnato ϵ su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio. @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

 $\uparrow \boxed{+} \downarrow$

v_{BBC}=




Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 J_{YZ} - x_{YZ} - ϑ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y Allungamento termico assegnato ϵ su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

 $\uparrow \boxed{+} \downarrow$



V_{BBC}=
AB y(x)EJ=
BC y(x)EJ=
CD y(x)EJ=

 $\uparrow \boxed{+} \downarrow$

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 $\begin{array}{l} J_{YZ} - x_{YZ} - \vartheta_{YZ} \quad \text{riferimento locale asta YZ con origine in Y} \\ \text{Allungamento termico assegnato } \epsilon \text{ su asta CD.} \\ \text{Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC} \\ \text{Riportare la soluzione su questo foglio.} \end{array}$

 $V_A = 0$ $W_A = 8/21$ Fb $H_D = 0$ $V_D = -2$ F $W_D = 13/21$ Fb

 $H_{AB} = 0$ $H_{BC} = 0$ $H_{CD} = 0$ $V_{CD} = 2F$ $V_{AB} = 0$ $V_{BC} = 0$ $W_{AB} = 8/21Fb$ $W_{BC} = 8/21Fb$ $W_{CD} = -13/21 Fb$ $H_{BA} = 0$ $H_{CB} = 0$ $H_{DC} = 0$ $V_{DC} = -2F$ $V_{BA} = 0$ $V_{CB} = -2F$ $W_{BA} = -8/21Fb$ $W_{CB} = 13/21Fb$ $W_{DC} = 13/21 Fb$


SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_B = -233/84(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali)

AB $y(x)EJ = -2/21x^2Fb$

BC y(x)EJ = -233/84Fb³ -4/21xFb² -4/63x²Fb +1/36x⁴q CD y(x)EJ = 13/126Fb³ -13/63xFb² +13/126x²Fb




$V_A = 0$ $W_A =$	-Fb $H_D = 0$	$V_D = 3F$	$W_D = -1/2Fb$
-------------------	---------------	------------	----------------

$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = -3F$
$W_{AB} = -Fb$	$W_{BC} = -Fb$	$W_{CD} = 1/2Fb$
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = 3F$	$V_{DC} = 3F$
$W_{BA} = Fb$	$W_{CR} = -1/2Fb$	$W_{DC} = -1/2Fb$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_B = 61/24(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ = $1/6x^2$ Fb BC y(x)EJ = 61/24Fb³ +1/3xFb² + $1/6x^2$ Fb - $1/24x^4$ q CD y(x)EJ = -1/4Fb³ +1/2xFb² - $1/4x^2$ Fb






$V_A = 0$	$W_A = 6/7Fb$	$H_D = 0$	$V_D = -3F$	$W_D = 9/14Fb$
-----------	---------------	-----------	-------------	----------------


$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = 3F$
$W_{AB} = 6/7Fb$	$W_{BC} = 6/7Fb$	$W_{CD} = -9/14Fb$
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = -3F$	$V_{DC} = -3F$
$W_{BA} = -6/7Fb$	$W_{CB} = 9/14Fb$	$W_{DC} = 9/14Fb$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI $v_B = -191/56(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ = $-1/7x^2$ Fb BC y(x)EJ = -191/56Fb³ -2/7xFb² $-3/7x^2$ Fb $+1/8x^4$ q CD y(x)EJ = 9/28Fb³ -9/14xFb² $+9/28x^2$ Fb








$V_A = 0$	$W_A = -2/3Fb$	$H_D = 0$	$V_D = 4F$	$W_D = -4/3Fb$
-----------	----------------	-----------	------------	----------------

$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = -4F$
$W_{AB} = -2/3Fb$	$W_{BC} = -2/3Fb$	$W_{CD} = 4/3Fb$
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = 4F$	$V_{DC} = 4F$
$W_{BA} = 2/3Fb$	$W_{CB} = -4/3Fb$	$W_{DC} = -4/3Fb$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI $v_B = 19/6(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ = $1/3x^2$ Fb BC y(x)EJ = 19/6Fb³ +2/3xFb² + $1/3x^2$ Fb - $1/6x^4$ q CD y(x)EJ = -1/3Fb³ +2/3xFb² - $1/3x^2$ Fb



$$V_A = 0$$
 $W_A = 2/3$ Fb $H_D = 0$ $V_D = -4$ F $W_D = 4/3$ Fb

 $H_{AB} = 0$ $H_{BC} = 0$ $H_{CD} = 0$ $V_{AB} = 0$ $V_{BC} = 0$ $V_{CD} = 4F$ $W_{AB} = 2/3Fb$ $W_{BC} = 2/3Fb$ $W_{CD} = -4/3$ Fb $H_{DC} = 0$ $H_{BA} = 0$ $H_{CB} = 0$ $V_{CB} = -4F$ $V_{DC} = -4F$ $V_{BA} = 0$ $W_{DC} = 4/3Fb$ $W_{BA} = -2/3Fb$ $W_{CB} = 4/3Fb$


SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_B = -1/4(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali)

AB $y(x)EJ = -1/3x^2Fb$

BC y(x)EJ = -1/4Fb³ -2/3xFb² -1/6x²Fb +1/12x⁴q CD y(x)EJ = 1/3Fb³ -2/3xFb² +1/3x²Fb




$V_{A} = 0$	$W_A = -3/16Fb$	$H_D = 0$	$V_D = F$	$W_D = -5/16Fb$
-------------	-----------------	-----------	-----------	-----------------

$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = -F$
$W_{AB} = -3/16Fb$	$W_{BC} = -3/16Fb$	$W_{CD} = 5/16Fb$
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = F$	$V_{DC} = F$
$W_{PA} = 3/16Fb$	$W_{CR} = -5/16Fb$	$W_{DC} = -5/16Fb$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_B = 169/192(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ = $3/64x^2$ Fb BC y(x)EJ = 169/192Fb³ +3/32xFb² + $3/64x^2$ Fb - $1/48x^4$ q CD y(x)EJ = -5/96Fb³ +5/48xFb² - $5/96x^2$ Fb



 $V_A = 0$ $W_D = 13/42Fb$ $W_A = 4/21Fb$ $H_D = 0$ $V_D = -F$


 $H_{AB} = 0$ $H_{BC} = 0$ $H_{CD} = 0$ $V_{AB} = 0$ $V_{BC} = 0$ $V_{CD} = F$ $W_{BC} = 4/21Fb$ $W_{CD} = -13/42Fb$ $W_{AB} = 4/21Fb$ $H_{BA} = 0$ $H_{CB} = 0$ $H_{DC} = 0$ $V_{DC} = -F$ $V_{BA} = 0$ $V_{CB} = -F$ $W_{BA} = -4/21Fb$ $W_{CB} = 13/42Fb$ $W_{DC} = 13/42Fb$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI


 $v_B = -317/168(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali)

AB y(x)EJ = $-1/21x^2$ Fb
BC y(x)EJ = -317/168Fb³ -2/21xFb² $-2/63x^2$ Fb $+1/72x^4$ q
CD y(x)EJ = 13/252Fb³ -13/126xFb² $+13/252x^2$ Fb








	$V_A = 0$	$W_A = -2/3Fb$	$H_D = 0$	$V_D = 2F$	$W_{D} = -1/3Fb$
--	-----------	----------------	-----------	------------	------------------

$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = -2F$
$W_{AB} = -2/3Fb$	$W_{BC} = -2/3Fb$	$W_{CD} = 1/3Fb$
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = 2F$	$V_{DC} = 2F$
$W_{BA} = 2/3Fb$	$W_{CB} = -1/3Fb$	$W_{DC} = -1/3Fb$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_B = 61/36(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ = $1/9x^2$ Fb BC y(x)EJ = 61/36Fb³ +2/9xFb² + $1/9x^2$ Fb - $1/36x^4$ q CD y(x)EJ = -1/6Fb³ +1/3xFb² - $1/6x^2$ Fb



$$V_A = 0$$
 $W_A = 4/7 Fb$ $H_D = 0$ $V_D = -2 F$ $W_D = 3/7 Fb$


 $H_{AB} = 0$ $H_{BC} = 0$ $H_{CD} = 0$ $V_{AB} = 0$ $V_{BC} = 0$ $V_{CD} = 2F$ $W_{AB} = 4/7Fb$ $W_{BC} = 4/7Fb$ $W_{CD} = -3/7Fb$ $H_{BA} = 0$ $H_{CB} = 0$ $H_{DC} = 0$ $V_{CB} = -2F$ $V_{DC} = -2F$ $V_{BA} = 0$ $W_{BA} = -4/7Fb$ $W_{CB} = 3/7Fb$ $W_{DC} = 3/7Fb$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_B = -73/28(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali)

AB y(x)EJ = $-2/21x^2$ Fb
BC y(x)EJ = -73/28Fb³ -4/21xFb² $-2/7x^2$ Fb $+1/12x^4$ q
CD y(x)EJ = 3/14Fb³ -3/7xFb² $+3/14x^2$ Fb



	$V_A = 0$	$W_A = -1/2Fb$	$H_D = 0$	$V_D = 3F$	$W_D = -Fb$
--	-----------	----------------	-----------	------------	-------------

$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = -3F$
$W_{AB} = -1/2Fb$	$W_{BC} = -1/2Fb$	$W_{CD} = Fb$
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = 3F$	$V_{DC} = 3F$
$W_{BA} = 1/2Fb$	$W_{CR} = -Fb$	$W_{DC} = -Fb$

SPOSTAMENTI ASSOLUTI $v_B = 19/8(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ = $1/4x^2$ Fb BC y(x)EJ = 19/8Fb³ +1/2xFb² + $1/4x^2$ Fb - $1/8x^4$ q CD y(x)EJ = -1/4Fb³ +1/2xFb² - $1/4x^2$ Fb

