


(+)

 $\uparrow \boxed{+} \downarrow$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 $J_{YZ}$  -  $x_{YZ}$  -  $\vartheta_{YZ}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y Allungamento termico assegnato  $\epsilon$  su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



 $\begin{array}{l} \phi_B = \\ AB \ y(x)EJ = \\ BC \ y(x)EJ = \\ CD \ y(x)EJ = \end{array}$ 

**←**[+]**→** 


 $\uparrow \boxed{+} \downarrow$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.  $J_{YZ} - x_{YZ} - \vartheta_{YZ} \ \, \text{riferimento locale asta YZ con origine in Y}$ 

Allungamento termico assegnato ɛ su asta CD.
Calcolare la rotazione assoluta del nodo B
Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

(+)



V<sub>BBC</sub>=
AB y(x)EJ=
BC y(x)EJ=
CD y(x)EJ=


·

 $\uparrow$   $\downarrow$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.  $J_{YZ} - x_{YZ} - \vartheta_{YZ} \ \, riferimento locale asta YZ con origine in Y$ 

Allungamento termico assegnato ε su asta CD.
Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC
Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



V<sub>BBC</sub>=
AB y(x)EJ=
BC y(x)EJ=
CD y(x)EJ=


 $\uparrow$   $\downarrow$ 

\_\_\_\_\_\_\_

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 $\begin{array}{l} J_{YZ} - x_{YZ} - \vartheta_{YZ} \quad \text{riferimento locale asta YZ con origine in Y} \\ \text{Allungamento termico assegnato } \epsilon \text{ su asta CD.} \\ \text{Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC} \\ \text{Riportare la soluzione su questo foglio.} \end{array}$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



 $\begin{array}{ll} \phi_B &= \\ AB \ y(x)EJ = \\ BC \ y(x)EJ = \\ CD \ y(x)EJ = \end{array}$ 


 $\uparrow \boxed{+} \downarrow$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.  $J_{YZ} - x_{YZ} - \vartheta_{YZ} \ \, \text{riferimento locale asta YZ con origine in Y}$ 

Allungamento termico assegnato ε su asta CD.
Calcolare la rotazione assoluta del nodo B
Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

(+)



VBBC=
AB y(x)EJ=
BC y(x)EJ=
CD y(x)EJ=


 $\uparrow + \downarrow$ 

(+

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 $J_{YZ}$  -  $x_{YZ}$  -  $\vartheta_{YZ}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y Allungamento termico assegnato  $\epsilon$  su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



V<sub>BBC</sub>=
AB y(x)EJ=
BC y(x)EJ=
CD y(x)EJ=

---


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 $J_{YZ}$  -  $x_{YZ}$  -  $\vartheta_{YZ}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y Allungamento termico assegnato  $\epsilon$  su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

(+)

 $\uparrow \boxed{+} \downarrow$ 



φ<sub>B</sub> =
AB y(x)EJ=
BC y(x)EJ=
CD y(x)EJ=


 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$ 

 $\uparrow \boxed{+} \downarrow$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 $\begin{array}{l} J_{YZ} - x_{YZ} - \vartheta_{YZ} \quad \text{riferimento locale asta YZ con origine in Y} \\ \text{Allungamento termico assegnato } \epsilon \text{ su asta CD.} \\ \text{Calcolare la rotazione } \text{ assoluta } \text{ del } \text{ nodo B} \\ \text{Riportare la soluzione su questo foglio.} \end{array}$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



V<sub>BBC</sub>=
AB y(x)EJ=
BC y(x)EJ=
CD y(x)EJ=

→
I,p

 $\uparrow$   $\downarrow$ 

\_\_\_\_\_


Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 $J_{YZ}$  -  $x_{YZ}$  -  $\vartheta_{YZ}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y Allungamento termico assegnato  $\epsilon$  su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

(+)

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano



v<sub>BBC</sub>= AB y(x)EJ=BC y(x)EJ=CD y(x)EJ=

 $\uparrow$  +  $\downarrow$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

 $J_{YZ}$  -  $x_{YZ}$  -  $\vartheta_{YZ}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y Allungamento termico assegnato  $\epsilon$  su asta CD. Calcolare lo spostamento verticale del nodo B su asta BC Riportare la soluzione su questo foglio. @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano

#### REAZIONI

$$V_A = 0$$
  $H_D = 0$   $V_D = -2F$   $W_D = Fb$ 


$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = 2F$
$W_{AB} = 0$	$W_{BC} = 0$	$W_{CD} = -Fb$
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = -2F$	$V_{DC} = -2F$
$W_{BA} = 0$	$W_{CB} = Fb$	$W_{DC} = Fb$

### SPOSTAMENTI ASSOLUTI


 $v_B = -31/12(Fb^3/EJ)$ 

# DEFORMATA (coordinate locali)

AB y(x)EJ =  $-4/9xFb^2$ BC y(x)EJ =  $-31/12Fb^3 - 4/9xFb^2 + 1/36x^4q$ CD y(x)EJ =  $1/6Fb^3 - 1/3xFb^2 + 1/6x^2Fb$ 







REAZIONI V <sub>A</sub> = 0	H <sub>D</sub> = 0	V <sub>D</sub> = 3F	$W_D = -3/2Fb$
$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$	
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = -3F$	
$W_{AB} = 0$	$W_{BC} = 0$	$W_{CD} = 3/2Fb$	
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$	
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = 3F$	$V_{DC} = 3F$	
$W_{BA} = 0$	$W_{CB} = -3/2Fb$	$W_{DC} = -3/2Fb$	

SPOSTAMENTI ASSOLUTI  $\phi_B = 5/3(Fb^2/EJ)$ 


DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ =  $5/3xFb^2$ BC y(x)EJ =  $11/8Fb^3 + 5/3xFb^2 - 1/24x^4q$ CD y(x)EJ =  $-3/4Fb^3 + 3/2xFb^2 - 3/4x^2Fb$ 



$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$	
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = 3F$	
$W_{AB} = 0$	$W_{BC} = 0$	$W_{CD} = -3/2Fb$	
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$	
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = -3F$	$V_{DC} = -3F$	
$W_{PA} = 0$	$W_{CR} = 3/2Fb$	$W_{DC} = 3/2Fb$	

# SPOSTAMENTI ASSOLUTI $v_B = -17/8(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ =  $-2xFb^2$ BC y(x)EJ =  $-17/8Fb^3 - 2xFb^2 + 1/8x^4q$ CD y(x)EJ =  $3/4Fb^3 - 3/2xFb^2 + 3/4x^2Fb$ 








### REAZIONI

$V_{A} = 0$	$H_D = 0$	$V_D = 4F$	$W_D = -2Fb$

$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = -4F$
$W_{AB} = 0$	$W_{BC} = 0$	$W_{CD} = 2Fb$
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = 4F$	$V_{DC} = 4F$
$W_{BA} = 0$	$W_{CB} = -2Fb$	$W_{DC} = -2Fb$

# SPOSTAMENTI ASSOLUTI $v_B = 5/2(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ =  $5/3xFb^2$ BC y(x)EJ =  $5/2Fb^3 + 5/3xFb^2 - 1/6x^4q$ CD y(x)EJ =  $-1/2Fb^3 + xFb^2 - 1/2x^2Fb$ 





$V_A = 0$	$H_D = 0$	$V_D = -4F$	$W_D = 2Fb$
$V_A = 0$	$H_D = 0$	$V_D = -4F$	$W_D = 2Fb$


$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = 4F$
$W_{AB} = 0$	$W_{BC} = 0$	$W_{CD} = -2Fb$
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = -4F$	$V_{DC} = -4F$
$W_{RA} = 0$	$W_{CB} = 2Fb$	$W_{DC} = 2Fb$

# SPOSTAMENTI ASSOLUTI $\phi_B = -4/3 (Fb^2/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ = -4/3xFb<sup>2</sup> BC y(x)EJ = 1/4Fb<sup>3</sup> -4/3xFb<sup>2</sup>  $+1/12x^4$ q CD y(x)EJ = 1/2Fb<sup>3</sup> -xFb<sup>2</sup>  $+1/2x^2$ Fb








+	
1 F	

1	+
—	— 1 F



	FΑ	71	$\sim$	NI
ĸ	-A		( )	ıvı

$V_A = 0$	$H_D = 0$	$V_D = F$	$W_D = -1/2Fb$
$H_{AB} = 0$ $V_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$ $V_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$ $V_{CD} = -F$	
$W_{AB} = 0$	$W_{BC} = 0$	$W_{CD} = 1/2Fb$	
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$	
$V_{BA} = 0$	V <sub>CB</sub> = F	$V_{DC} = F$	
$W_{BA} = 0$	$W_{CB} = -1/2Fb$	$W_{DC} = -1/2Fb$	

#### SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_B = 37/48(Fb^3/EJ)$ 

# DEFORMATA (coordinate locali)

AB y(x)EJ =  $1/4xFb^2$ BC y(x)EJ =  $37/48Fb^3 + 1/4xFb^2 - 1/48x^4q$ CD y(x)EJ =  $-1/12Fb^3 + 1/6xFb^2 - 1/12x^2Fb$ 

REAZIONI	
$I_{A} = 0$	$H_D = 0$

$$V_D = -F$$
  $W_D = 1/2Fb$ 

# SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $v_B = -43/24(Fb^3/EJ)$ 

DEFORMATA (coordinate locali)

AB y(x)EJ =  $-2/9xFb^2$ BC y(x)EJ =  $-43/24Fb^3 - 2/9xFb^2 + 1/72x^4q$ CD y(x)EJ =  $1/12Fb^3 - 1/6xFb^2 + 1/12x^2Fb$ 







#### REAZIONI

$$V_A = 0$$
  $H_D = 0$   $V_D = 2F$   $W_D = -Fb$ 


### SPOSTAMENTI ASSOLUTI

 $\phi_{B} = 10/9(Fb^{2}/EJ)$ 

# DEFORMATA (coordinate locali)

AB  $y(x)EJ = 10/9xFb^2$ 

BC y(x)EJ = 11/12Fb<sup>3</sup> +10/9xFb<sup>2</sup> -1/36x<sup>4</sup>q CD y(x)EJ = -1/2Fb<sup>3</sup> +xFb<sup>2</sup> -1/2x<sup>2</sup>Fb





$V_A = 0$	$H_D = 0$	$V_{D} = -2F$	$W_D = Fb$
• A - 0	D – o	• D	· · · · · ·

$H_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$
$V_{AB} = 0$	$V_{BC} = 0$	$V_{CD} = 2F$
$W_{AB} = 0$	$W_{BC} = 0$	$W_{CD} = -Fb$
$H_{BA} = 0$	$H_{CB} = 0$	$H_{DC} = 0$
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = -2F$	$V_{DC} = -2F$
$W_{BA} = 0$	$W_{CB} = Fb$	$W_{DC} = Fb$

### SPOSTAMENTI ASSOLUTI


$$v_B = -7/4(Fb^3/EJ)$$

DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ = -4/3xFb<sup>2</sup> BC y(x)EJ = -7/4Fb<sup>3</sup> -4/3xFb<sup>2</sup>  $+1/12x^4$ q CD y(x)EJ = 1/2Fb<sup>3</sup> -xFb<sup>2</sup>  $+1/2x^2$ Fb









REAZIONI V <sub>A</sub> = 0	H <sub>D</sub> = 0	V <sub>D</sub> = 3F	$W_D = -3/2Fb$
$H_{AB} = 0$ $V_{AB} = 0$	$H_{BC} = 0$ $V_{BC} = 0$	$H_{CD} = 0$ $V_{CD} = -3F$	
$W_{AB} = 0$ $H_{BA} = 0$	$W_{BC} = 0$ $H_{CB} = 0$	$W_{CD} = 3/2Fb$ $H_{DC} = 0$	
$V_{BA} = 0$	$V_{CB} = 3F$	$V_{DC} = 3F$	
$W_{BA} = 0$	$W_{CB} = -3/2Fb$	$W_{DC} = -3/2Fb$	

# SPOSTAMENTI ASSOLUTI $v_B = 15/8(Fb^3/EJ)$

DEFORMATA (coordinate locali) AB y(x)EJ = 5/4xFb<sup>2</sup> BC y(x)EJ = 15/8Fb<sup>3</sup> +5/4xFb<sup>2</sup> -1/8x<sup>4</sup>q CD y(x)EJ = -3/8Fb<sup>3</sup> +3/4xFb<sup>2</sup> -3/8x<sup>2</sup>Fb