
CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

H<sub>B</sub> = -F V<sub>E</sub> = -F

 $\Phi_{\rm c} = 2$ 

d'H'n'x

$$\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$$
  
 $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 


 $k_{BC} = 4EJ/b$  $u_{BBA} = ?$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{DC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

$$E_{\lambda B} = E_{J}$$
 $E_{DBC} = 1/4E_{J}$ 
 $E_{DC} = E_{J}$ 
 $E_{CE} = 1/3E_{J}$ 

↑ + ↓



 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Allegare la relazione di calcolo.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

y,v,V,q

2b



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

= º


AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=





↑ +;

 $EJ_{DA} = 1/2EJ$ EJ<sub>ED</sub> = EJ

d'H'n'x

4b

7

q

 $EJ_{AB} = 1/3EJ$ 

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $V_{\rm B} = -F$ H<sub>0</sub> = -F H\_ = -H φ,W

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A


Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

13.04.12

13.04.12

D E




AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

= º



 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $H_D = -5/4F$ V<sub>B</sub> = -F

$$\phi_{E} = -\delta / b = -b^{2} F / E J$$
 $v_{C} = -\delta = -b^{3} F / E J$ 
 $k_{DA} = 4EJ / b$ 

 $u_{DDA} =$ ?

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

$$\phi_{A} = ?$$
 $EJ_{AB} = 1/2EJ$ 
 $EJ_{CA} = EJ$ 
 $EJ_{DA} = 2/3EJ$ 
 $EJ_{ED} = EJ$ 

d'H'n'x



ED DE y(x)EJ=

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12


D E



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓

13.04.12



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $H_D = -5/4F$ H<sub>B</sub> = -H V<sub>E</sub> = -F

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\varphi_A = -\delta/b = -b^2F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 


 $k_{BC} = 4EJ/b$  $n_{BBA} = 2$  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $EJ_{BC} = 2/3EJ$  $EJ_{CE} = 3/4EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$ 



↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.


Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C





AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

 $H_D = -5/4F$ V<sub>B</sub> = -F

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_A = -W = -Fb$ 

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $EJ_{AB} = 3/4EJ$  $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

 $EJ_{CA} = EJ$ 



Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A



↑ +



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\Xi$ 

B\_\_\_\_\_A A\_\_\_

⊩ B⊓



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

V<sub>E</sub> = -F


 $p_{DC} = -q = -F/b$ 


 $u_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = 2$ 


 $EJ_{AB} = EJ$ 

 $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{CE} = 3/2EJ$ 







DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=


↑ +


a,H,n,x


Ω

3b

λ,θ 7













@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.


Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



C\_\_\_\_\_E


AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

= º



ED DE y(x)EJ=

 $H_c = -3/2F$ 

 $W_A = -W = -Fb$ V<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -H

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$ 

 $EJ_{AB} = 3/2EJ$  $EJ_{DA} = 4/3EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ EJ<sub>ED</sub> = EJ

d'H'n'x

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12



⊩ B⊓

BC CB y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa





 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $H_B = 7/2F$ V<sub>E</sub> = -F

$$\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$$
 $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 
 $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $u_{BBA} = ?$ 


 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{DC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

$$\Phi_{\rm c} = ?$$
 $EJ_{AB} = EJ$ 
 $EJ_{BC} = 4/3EJ$ 
 $EJ_{CC} = EJ$ 
 $EJ_{CE} = 2EJ$ 

d'H'n'x

↑ + ↓



 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

13.04.12

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

= º

 $H_D = 7/2F$ V<sub>B</sub> = -F

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $p_{CA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

 $EJ_{AB} = 2EJ$ φ<sub>A</sub> = ?

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = 3EJ$ EJED = EJ

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.


Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.


Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12





↑ +



B \_ A A\_\_\_\_\_[

D


AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

= º



 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $H_D = -5/2F$ V<sub>B</sub> = -F

$$\epsilon_{ED} = -\omega_1 = -D_1 / L_2$$
  
 $\phi_E = -\delta / b = -b^2 F / E_J$   
 $v_C = -\delta = -b^3 F / E_J$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $u_{DDA} =$ ?

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

$$\begin{array}{l} \phi_A = ? \\ EJ_{AB} = 3EJ \\ EJ_{CA} = EJ \\ EJ_{DA} = 4EJ \\ EJ_{ED} = EJ \end{array}$$

d'H'n'x



ED DE y(x)EJ=

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Risolvere con PLV e LE.

Svolgere l'analisi cinematica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.


Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12




Es.N.cglm.011

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

⊩ B⊓





BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $H_D = -5/2F$ H<sub>B</sub> = -H V<sub>E</sub> = -F

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $N_{BBA} =$ ?  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $EJ_{CE} = 1/4EJ$  $EJ_{BC} = 4EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

d'H'n'x

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

= ºn


AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa



 $H_{\rm c} = 7/4F$ V<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -H

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $EJ_{DA} = 1/3EJ$  $EJ_{AB} = 1/4EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ EJ<sub>ED</sub> = EJ

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

= º

 $H_D = 7/4F$ 

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_A = -W = -Fb$ V<sub>B</sub> = -F

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $u_{DDA} =$ ? φ<sub>A</sub> = ?

 $EJ_{AB} = 1/3EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{ED} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = 1/2EJ$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.


Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.


Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12





↑ +



B\_\_\_\_\_A A\_\_\_\_\_

AB BA y(x)EJ=


CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

= º



 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $H_D = 3/2F$ V<sub>B</sub> = -F

$$\varepsilon_{ED} = -\alpha I = -b F/EJ$$
  
 $\phi_{E} = -\delta/b = -b^{2}F/EJ$   
 $v_{C} = -\delta = -b^{3}F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

$$\phi_A = ?$$
 $EJ_{AB} = 1/2EJ$ 
 $EJ_{CA} = EJ$ 
 $EJ_{DA} = 2/3EJ$ 
 $EJ_{ED} = EJ$ 

d'H'n'x

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.


Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

13.04.12



Es.N.crba.015


CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA



13.04.12



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $H_D = 3/2F$ H<sub>B</sub> = -F V<sub>E</sub> = -F

 $\varphi_A = -\delta/b = -b^2F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $n_{BBA} = 2$  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $EJ_{BC} = 2/3EJ$  $EJ_{CE} = 3/4EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$ 

d'H'n'x

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

↑ + ↓

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

13.04.12


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.



y,v,V,q

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_A = -W = -Fb$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 


 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

 $EJ_{AB} = 3/4EJ$  $\phi_A = ?$ 

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = EJ$   $EJ_{ED} = EJ$ 



= º

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=



d'H'n'x

39

Р

ø,W



 $\Xi$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

13.04.12

B A A

⊩ B⊓

 $H_B = 5/4F$ 

y,v,V,d

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_C = -W = -Fb$ V<sub>E</sub> = -F

 $p_{DC} = -q = -F/b$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 


 $k_{BC} = 4EJ/b$  $u_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = 2$ 

 $EJ_{AB} = EJ$ 

 $EJ_{BC} = EJ$ 

 $EJ_{DC} = EJ$ 


 $EJ_{CE} = 3/2EJ$ 



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA AB BA y(x)EJ= BC CB y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=



a,H,n,x

Ω

3b

λ,θ

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\Xi$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{Vz}$  -  $x_{Vz}$  -  $\theta_{Vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.


Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.





C\_\_\_\_\_E


= º

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa



 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $H_c = -4F$ H<sub>0</sub> = -F V<sub>B</sub> = -F

 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $EJ_{DA} = 4/3EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ EJ<sub>ED</sub> = EJ

d'H'n'x

 $EJ_{AB} = 3/2EJ$ 

↑ +;

ED DE y(x)EJ=

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12


13.04.12

D E



⊩ B⊓

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

$$\phi_A = -\delta/b = -b^2F/EJ$$
$$v_D = -\delta = -b^3F/EJ$$

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $u_{BBA} = ?$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 


 $p_{DC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

V<sub>E</sub> = -F

H<sub>B</sub> =

 $EJ_{BC} = 4/3EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{CE} = 2EJ$  $EJ_{AB} = EJ$  $\Phi_{\rm c} = 2$ 

↑ + ↓



d'H'n'x

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12





CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_A = -W = -Fb$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 


 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $EJ_{AB} = 2EJ$  $u_{DDA} =$ ? φ<sub>A</sub> = ?

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = 3EJ$ EJED = EJ




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

= º

AB BA y(x)EJ= CA AC y(x)EJ= DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=




↑ +

d'H'n'x

39

Р

ø,W





 $\Xi$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

B\_\_\_\_\_A A\_\_\_\_\_

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

$$\phi_A = -\delta/b = -b^2F/EJ$$
  
 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 

$$k_{BC} = 4EJ/b$$
 $u_{BBA} = ?$ 

 $n_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 


 $H_{\rm B} = 15/4F$ V<sub>E</sub> = -F

H<sub>0</sub> = -H

 $EJ_{BC} = 3EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{CE} = 4EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓



 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.


Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

$$\phi_A = -\delta/b = -b^2F/EJ$$
  
 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $N_{BBA} =$ ?  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $H_{\rm B} = -3/2F$ V<sub>E</sub> = -F


H<sub>0</sub> = -H

 $EJ_{CE} = 1/4EJ$  $EJ_{BC} = 4EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$ 

d'H'n'x

↑ + ↓



 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Es. N. crtc. 023

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

y,v,V,q

2b

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=



 $EJ_{DA} = 1/3EJ$ 

EJ<sub>ED</sub> = EJ

 $EJ_{AB} = 1/4EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ 

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $H_D = -11/4F$ V<sub>B</sub> = -F

۳-H° = ۲ φ,W

7

ρ

 $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

d'H'n'x

4b

↑ +;

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12



⊩ B⊓



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_C = -W = -Fb$  $V_E = -F$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 


 $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $u_{BBA} = ?$ 

 $EJ_{AB} = EJ$  $\Phi_{\rm c} = ?$ 

 $EJ_{BC} = 1/3EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{CE} = 1/2EJ$ 



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=



d'H'n'x

Ω

ဆွ

,0, 7

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.


Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

В\_\_\_\_\_\_С



C\_\_\_\_\_E

= º

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.


Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.



 $W_A = -W = -Fb$  $V_{\rm B} = -13/4F$ H<sub>0</sub> = -F

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $EJ_{DA} = 2/3EJ$  $EJ_{AB} = 1/2EJ$  $EJ_{CA} = EJ$  $EJ_{ED} = EJ$  $\phi_A = ?$ 


ED DE y(x)EJ=

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

) E



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

$$\phi_A = -\delta/b = -b^2F/EJ$$
  
 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $N_{BBA} =$ ?

$$U_{BBA} = ?$$
  
 $\Phi_{C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $H_B = -13/4F$ V<sub>E</sub> = -F

H<sub>0</sub> = -H

 $EJ_{BC} = 2/3EJ$  $EJ_{CE} = 3/4EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.


Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12





⊩ B⊓



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_C = -W = -Fb$ V<sub>E</sub> = -F

 $q_{BC} = -q = -F/b$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 


 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $u_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = ?$ 

 $EJ_{BC} = 3/4EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

 $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{CE} = EJ$ 




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ= BC CB y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=




↑ +

d'H'n'x

Ω

ဆွ

,0, 7





13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

B C

C\_\_\_\_\_E

⊩ B⊓



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_C = -W = -Fb$ V<sub>E</sub> = -F

 $q_{BC} = -q = -F/b$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 


 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $u_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = ?$ 

 $EJ_{AB} = EJ$  $EJ_{BC} = EJ$ 

 $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{CE} = 3/2EJ$ 




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=






d'H'n'x

Ω

ဆွ

,0, 7



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\bigoplus_{i=1}^{n}$ 

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C



C\_\_\_\_\_E


AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

= º

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa



 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $W_A = 4W = 4Fb$  $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $V_{\rm B} = -F$ H<sub>0</sub> = -F

 $EJ_{DA} = 4/3EJ$  $EJ_{AB} = 3/2EJ$  $EJ_{CA} = EJ$  $EJ_{ED} = EJ$  $\phi_A = ?$ 

d'H'n'x

ED DE y(x)EJ=

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Svolgere l'analisi cinematica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12


13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

⊩ B⊓

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $n_{BBA} = 2$  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $V_{E} = -5/4F$ H<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

 $EJ_{CE} = 2EJ$ 

 $EJ_{BC} = 4/3EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Risolvere con PLV e LE.

Svolgere l'analisi cinematica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $N_{BBA} =$ ?  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $V_{E} = -7/4F$ H<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

 $EJ_{BC} = 2EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{CE} = 3EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

13.04.12


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

= º

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa





CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

 $V_{\rm B} = -7/4F$ H<sub>0</sub> = -F டு = ப Н

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

 $\phi_A = ?$ 

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

 $EJ_{CA} = EJ$   $EJ_{DA} = 4EJ$  $EJ_{AB} = 3EJ$  $EJ_{ED} = EJ$ 

d'H'n'x

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.


Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA. Calcolare la rotazione assoluta del nodo A @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12


13.04.12

D E



⊩ B⊓





BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\Phi_{\rm c} = 2$ 

d'H'n'x

$$\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$$
 $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 
 $k_{BC} = 4EJ/b$ 


 $u_{BBA} = ?$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $W_C = 13/4W = 13/4Fb$  $p_{DC} = -q = -F/b$ 

V<sub>E</sub> = -F H<sub>B</sub> = -F

$$EJ_{AB} = EJ$$
 $EJ_{BC} = 4EJ$ 
 $EJ_{DC} = EJ$ 
 $EJ_{CE} = 1/4EJ$ 



↑ + ↓

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

d'H'n'x

$$\phi_{A}^{PD} = -\delta/b = -b^{2}F/EJ$$
 $v_{D} = -\delta = -b^{3}F/EJ$ 
 $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $N_{BBA} =$ ?  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $V_E = 7/4F$ H<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F


$$EJ_{BC} = 1/4EJ$$

$$EJ_{DC} = EJ$$

$$EJ_{CE} = 1/3EJ$$

 $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓



 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

13.04.12


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.



= º

 $W_A = 7/4W = 7/4Fb$ H<sub>0</sub> = -H  $V_B = -F$ 

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 


 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A =$ ?

 $EJ_{AB} = 1/3EJ$ 

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = 1/2EJ$  $EJ_{ED} = EJ$ 



Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.


Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.


Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA. Calcolare la rotazione assoluta del nodo A @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12



↑ +




B\_\_\_\_\_A A\_\_\_\_\_\_\_\_

D

⊩ B⊓

 $\Xi$ 



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_C = -W = -Fb$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 


 $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $u_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = ?$ 

 $EJ_{BC} = 1/2EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

 $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{CE} = 2/3EJ$ 



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=






d'H'n'x

Ω

ဆွ

,0, 7



Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.




В С



C\_\_\_\_\_E

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $N_{BBA} =$ ?

 $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $V_{E} = -7/2F$ H<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

 $EJ_{BC} = 2/3EJ$  $EJ_{CE} = 3/4EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

 $W_A = -15/4W = -15/4Fb$ H<sub>0</sub> = -H  $V_B = -F$ 

y,v,V,q

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 


 $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $EJ_{AB} = 3/4EJ$  $\phi_A = ?$ 

 $u_{DDA} =$ ?

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = EJ$   $EJ_{ED} = EJ$ 



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA AB BA y(x)EJ= CA AC y(x)EJ= DA AD y(x)EJ= ED DE y(x)EJ= = º

↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\Xi$ 

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

B\_\_\_\_\_A A\_\_\_

C

D

Es.N.hsna.039

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

y,v,V,d

H= H  $V_E = -F$  AB BA y(x)EJ=

b

2b

 $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $u_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = 2$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $W_C = 5/4W = 5/4Fb$ 

 $p_{DC} = -q = -F/b$ 

p

 $EJ_{CE} = 3/2EJ$ 


 $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$  $EJ_{BC} = EJ$ 


BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=



↑ +



3b Ogni schema ha una molla rotazionale relativa. λ,θ

7

a,H,n,x

Ω

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.


Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12



 $\Xi$ 





C E


AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

= º



 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

H<sub>0</sub> = -F H\_ = -H

 $V_{\rm B} = F$ 

 $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $EJ_{AB} = 3/2EJ$  $EJ_{DA} = 4/3EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ EJ<sub>ED</sub> = EJ

d'H'n'x

↑ +;

ED DE y(x)EJ=

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=


DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓

13.04.12



 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $N_{BBA} =$ ?  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $W_C = -5/4W = -5/4Fb$  $q_{BC} = -q = -F/b$ 

H<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

V<sub>F</sub> = -F

 $EJ_{BC} = 4/3EJ$  $EJ_{CE} = 2EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

d'H'n'x

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Risolvere con PLV e LE.

Svolgere l'analisi cinematica.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

В

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓





BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

H<sub>0</sub> = -F H<sub>B</sub> = -F V<sub>F</sub> = -F

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $n_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 


 $W_C = -7/4W = -7/4Fb$  $q_{BC} = -q = -F/b$ 

 $EJ_{BC} = 2EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{CE} = 3EJ$ 

d'H'n'x

 $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓



 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.


Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12




= º

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa



 $V_{\rm B} = -F$ H<sub>0</sub> = -H H\_ = -H


 $\varepsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

 $EJ_{DA} = 4EJ$  $EJ_{AB} = 3EJ$  $EJ_{CA} = EJ$  $EJ_{ED} = EJ$ 

d'H'n'x

↑ +;



ED DE y(x)EJ=

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $W_A = 13/4W = 13/4Fb$  $q_{DA} = -q = -F/b$  Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso). Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.


Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C. Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA. Calcolare la rotazione assoluta del nodo A @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12



Į.



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=



 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $n_{BBA} = 2$ 

 $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $W_C = -9/4W = -9/4Fb$  $q_{BC} = -q = -F/b$ 

H<sub>B</sub> = -F

V<sub>F</sub> = -F

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

 $EJ_{BC} = 4EJ$ 

 $EJ_{CE} = 1/4EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 

d'H'n'x

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.


Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

13.04.12

13.04.12



= º

 $W_A = -W = -Fb$ H<sub>0</sub> = -H  $V_B = -F$ 

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $p_{CA} = -13/4q = -13/4F/b$ 


 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A =$ ?

 $EJ_{AB} = 1/4EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = 1/3EJ$  $EJ_{ED} = EJ$ 



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA AB BA y(x)EJ= CA AC y(x)EJ= DA AD y(x)EJ= ED DE y(x)EJ=

↑ +

d'H'n'x

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\Xi$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

13.04.12

= º

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

Es.N.mgld.046

H<sub>0</sub> = -H H<sub>c</sub> = -F

 $W_A = -7/2W = -7/2Fb$  $V_{\rm B} = -F$ 

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $q_{DA} = -q = -F/b$ 

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 


 $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $EJ_{AB} = 1/3EJ$  $u_{DDA} =$ ? φ<sub>A</sub> = ?

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = 1/2EJ$ 



Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.


Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo E.


Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12





↑ +



B\_\_\_\_\_A A\_\_\_\_

D


= º

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa



 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

$$\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$$
  
 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$   
 $v_C = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

$$v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$$

$$k_{\rm DA} = 4EJ/b$$

$$u_{\rm DDA} = ?$$

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{CA} = 3/2q = 3/2F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 


V<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

$$\begin{aligned} \phi_A &= ? \\ EJ_{AB} &= 1/2EJ \\ EJ_{CA} &= EJ \\ EJ_{DA} &= 2/3EJ \\ EJ_{ED} &= EJ \end{aligned}$$

d'H'n'x

ED DE y(x)EJ=

↑ +;



 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Risolvere con PLV e LE.

Svolgere l'analisi cinematica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

) E



Es.N.mrsn.048

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

y,v,V,q


2b


AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=







↑ + ↓

 $EJ_{AB} = EJ$ 

d'H'n'x

Ω

4b

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $n_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $EJ_{BC} = 2/3EJ$ 

 $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{CE} = 3/4EJ$ 

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso). Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $W_C = 3/2W = 3/2Fb$  $q_{BC} = -q = -F/b$ 

V<sub>E</sub> = -F

H<sub>0</sub> = -F H<sub>B</sub> = -F

φ,W

7

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12



= º



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_A = -W = -Fb$ 

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $p_{CA} = 5/4q = 5/4F/b$ 

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 


 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

 $EJ_{AB} = 3/4EJ$  $\phi_A = ?$ 

 $EJ_{CA} = EJ$ 


 $EJ_{DA} = EJ$   $EJ_{ED} = EJ$ 




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA AB BA y(x)EJ= CA AC y(x)EJ= DA AD y(x)EJ=



ED DE y(x)EJ=



x,u,H,p



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\Xi$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

13.04.12

B\_\_\_\_\_A A\_\_\_

Es.N.nrsm.050

⊩ B⊓



y,v,V,q

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $p_{DC} = -q = -F/b$ 

 $\theta_{BC} = 4\theta = 4\alpha T/b = 4bF/EJ$ 

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $u_{BBA} = ?$ 

 $EJ_{AB} = EJ$  $\Phi_{\rm c} = 2$ 

 $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{BC} = EJ$ 

Q

 $EJ_{CE} = 3/2EJ$ 





DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=





↑ +





a,H,n,x

٩

36

δ,Ψ

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.


Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12





 $\Xi$ 



C E

AB BA y(x)EJ=


CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

= º



 $k_{DA} = 4EJ/b$  $\mathbf{u}_{\text{DDA}} =$ 3

d'H'n'x

 $EJ_{AB} = 3/2EJ$  $EJ_{CA} = EJ$  $\phi_A =$ ?

 $\theta_{DA} = -5/4\theta = -5/4\alpha T/b = -5/4bF/EJ$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $V_B = -F$ 

H<sub>0</sub> = 4

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2F/EJ$  $v_c = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $EJ_{DA} = 4/3EJ$  $EJ_{ED} = EJ$ 

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{Vz}$  -  $x_{Vz}$  -  $\theta_{Vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C. Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12


13.04.12

D E



⊩ B⊓

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

$$\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$$
  
 $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

H<sub>B</sub> = -F V<sub>E</sub> = -F

H<sub>0</sub> = -F


$$k_{BC} = 4EJ/b$$
  
 $u_{BBA} = ?$   
 $\phi_C = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -5/4q = -5/4F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $EJ_{BC} = 4/3EJ$  $EJ_{CE} = 2EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓



 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.


Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12


13.04.12



Es.N.pnzm.052

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



 $\theta_{BC} = 15/4\theta = 15/4\alpha T/b = 15/4bF/EJ$  $W_C = -W = -Fb$  $p_{DC} = -q = -F/b$ 

 $V_E = -F$ H<sub>B</sub> = -F

 $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $u_{BBA} = ?$ 

 $EJ_{BC} = 2EJ$  $EJ_{AB} = EJ$  $\Phi_{\rm c} = 2$ 

 $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{ce} = 3EJ$ 

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12




DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=







13.04.12

 $\Xi$ 

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=


DA AD y(x)EJ=

Es.N.prsf.054

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

= º

 $\Xi$ 



 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

d'H'n'x

 $EJ_{AB} = 3EJ$  $\Phi_A =$ ?

 $EJ_{DA} = 4EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ 

 $\theta_{DA} = 15/4\theta = 15/4\alpha T/b = 15/4bF/EJ$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $V_B = -F$ 

H<sub>D</sub> = -F

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2F/EJ$  $v_c = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $EJ_{ED} = EJ$ 

ED DE y(x)EJ=

↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.


13.04.12

ı



⊩ B⊓

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $W_C = -W = -Fb$ V<sub>E</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F H= H

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $n_{BBA} = 2$  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = 15/4q = 15/4F/b$ 

 $EJ_{CE} = 1/4EJ$  $EJ_{BC} = 4EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ +

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso). Tracciare la deformata elastica.

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12



= º


AB BA y(x)EJ=


CA AC y(x)EJ=


DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa











13.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

B\_\_\_\_\_A A\_\_\_

= º



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $V_{\rm B} = -F$ 

 $W_A = -W = -Fb$ 

 $\theta_{CA} = 4\theta = 4\alpha T/b = 4bF/EJ$  $q_{DA} = -q = -F/b$ 

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 


 $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?


 $EJ_{AB} = 1/3EJ$ φ<sub>A</sub> = ?

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = 1/2EJ$ 



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA AB BA y(x)EJ= CA AC y(x)EJ= DA AD y(x)EJ= ED DE y(x)EJ=




↑ +

d'H'n'x

3b

,₩,





 $\Xi$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

B\_\_\_\_\_A A\_\_

D

AB BA y(x)EJ=


CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

= º



 $t_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

d'H'n'x

 $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

 $EJ_{AB} = 1/2EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = 2/3EJ$  $EJ_{ED} = EJ$ 

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE.

 $\theta_{\text{CA}} = -5/4\theta = -5/4\alpha\text{T/b} = -5/4\text{bF/EJ}$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

H<sub>c</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F  $V_{\rm B} = -F$   $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\varphi_E = -\delta/b = -b^2F/EJ$  Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

13.04.12

) E



Es.N.pntd.059



 $W_A = -W = -Fb$ H<sub>D</sub> = -F  $V_B = -F$ 

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $\varepsilon_{ED}$  = -5/4 $\alpha$ T = -5/4 $b^2$ F/EJ


 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

 $EJ_{AB} = 2/3EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ φ<sub>A</sub> = ?

 $EJ_{DA} = 3/4EJ$ 

EJ<sub>ED</sub> = EJ



= º


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=



↑ +

 $\Xi$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

B\_\_\_A A

C

D

 $W_A = -W = -Fb$ H<sub>D</sub> = -F  $V_{\rm B} = -F$ 

y,v,V,q

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $\epsilon_{ED} = 15/4 \alpha T = 15/4 b^2 F/EJ$  $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 


 $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $EJ_{AB} = 3/4EJ$  $\phi_A = ?$ 

 $u_{DDA} =$ ?

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = EJ$  $EJ_{ED} = EJ$ 



= º


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=



↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\Xi$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

B\_\_\_\_\_A A\_\_\_



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $p_{DC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $\epsilon_{AB} = -3/2\alpha T = -3/2b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 


 $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $u_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = 2$ 

 $EJ_{AB} = EJ$  $EJ_{BC} = EJ$ 

 $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{CE} = 3/2EJ$ 



⊩ B⊓

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA


AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=


b

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=



↑ +



Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

a,H,n,x

Ω

ဆ

ø,W 7

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.  $J_{Vz}$  -  $x_{Vz}$  -  $\theta_{Vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.


Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C







C E

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B=



 $\theta_{\rm DC} = -3/2\theta = -3/2\alpha T/b = -3/2bF/EJ$ 


 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $u_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm C} =$ 

 $EJ_{BC} = 3/2EJ$  $EJ_{CE} = 4/3EJ$  $EJ_{AB} = EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ= CE EC y(x)EJ=




↑ +

a,H,n,x

36

φ,W



13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12  $\Xi$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

B C

C E





 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 

d'H'n'x

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $n_{BBA} =$ 3  $\Phi_{\rm C} =$ ?

 $EJ_{BC} = 4/3EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

 $\theta_{DC} = -7/4\theta = -7/4\alpha T/b = -7/4bF/EJ$ 

 $W_C = -W = -Fb$  $q_{BC} = -q = -F/b$ 

H<sub>0</sub> = -F H<sub>B</sub> = -F V<sub>E</sub> = -F  $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\varphi_A = -\delta/b = -b^2F/EJ$ 

↑ + ↓

 $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{CE} = 2EJ$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA


AB BA y(x)EJ=


BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=








@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

AB BA y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

 $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$  $\theta_{DC} = 13/4\theta = 13/4\alpha T/b = 13/4bF/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $EJ_{BC} = 2EJ$  $EJ_{AB} = EJ$  $n_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = ?$ 

 $EJ_{CE} = 3EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $W_C = -W = -Fb$  $q_{BC} = -q = -F/b$ 

H<sub>0</sub> = -F H<sub>B</sub> = -F V<sub>E</sub> = -F Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12



Es.N.rmnf.065

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

y,v,V,d

2b



= º

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=


DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

d'H'n'x

 $v_c = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

**4**b



↑ +;

 $EJ_{DA} = 4EJ$ 

 $EJ_{ED} = EJ$ 

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $\theta_{CA} = 13/4\theta = 13/4\alpha T/b = 13/4bF/EJ$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $V_B = -F$ 

H<sub>c</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

φ,W 7

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\varphi_E = -\delta/b = -b^2F/EJ$ 

 $EJ_{AB} = 3EJ$ 

 $u_{DDA} =$ ?

 $\phi_A = ?$ 

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

13.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.


Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo E.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.


F



AB BA y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $n_{BBA} =$ 3  $\Phi_{\rm C} =$ ?

 $EJ_{BC} = 4EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

 $\theta_{DC} = -9/4\theta = -9/4\alpha T/b = -9/4bF/EJ$ 

 $W_C = -W = -Fb$  $q_{BC} = -q = -F/b$ 

H<sub>B</sub> = -F V<sub>E</sub> = -F  $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{CE} = 1/4EJ$ 

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

13.04.12



⊩ B⊓


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa





DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $N_{BBA} =$ ?

 $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = 9/4\theta = 9/4\alpha T/b = 9/4bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $V_E = -F$ H<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

 $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{CE} = 1/3EJ$  $EJ_{BC} = 1/4EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.


Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_C = -W = -Fb$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $p_{DC} = -q = -F/b$ 

 $\epsilon_{AB} = 9/4\alpha T = 9/4b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 


 $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $EJ_{AB} = EJ$  $\Phi_{\rm c} = 2$ 

 $u_{BBA} = ?$ 

 $EJ_{BC} = 1/3EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 





⊩ B⊓

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA


AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=





 $\Xi$ 

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.


Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.



C\_\_\_\_\_E

Es.N.slan.069

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

y,v,V,q

AB BA y(x)EJ=

b

2b

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

d'H'n'x

4b

↑ +;

 $EJ_{DA} = 2/3EJ$ 

 $EJ_{ED} = EJ$ 

 $EJ_{AB} = 1/2EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ 

 $\phi_A = ?$ 

 $\epsilon_{ED} = -3\alpha T = -3b^2 F/EJ$ 

 $\phi_E = -\delta/b = -b^2F/EJ$ 

 $v_{c} = -\delta = -b^{3}F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

V<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F φ,W

7

ρ

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA. Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

D E




AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$ 

 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $n_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -3\theta = -3\alpha T/b = -3bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

H<sub>B</sub> = -F  $V_E = -F$ 

H<sub>0</sub> = -F

 $EJ_{DC} = EJ$   $EJ_{CE} = 3/4EJ$  $EJ_{BC} = 2/3EJ$ 

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12





= º

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa






 $\mathsf{EJ}_{\mathsf{DA}} = \mathsf{EJ}$  $\mathsf{EJ}_{\mathsf{ED}} = \mathsf{EJ}$ 

ED DE y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=



↑ +



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\Xi$ 

B\_\_\_\_\_A A\_\_\_\_

D



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $p_{DC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $\epsilon_{AB} = 7/4\alpha T = 7/4b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 


 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $u_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = 2$ 

 $EJ_{AB} = EJ$  $EJ_{BC} = EJ$ 

 $EJ_{DC} = EJ$ 






⊩ B⊓

AB BA y(x)EJ= BC CB y(x)EJ= DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=




↑ +

a,H,n,x

Ω

3b

δ,θ 7



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\Xi$ 

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.


Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



C E

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

<del>4</del>b

$$\phi, W'$$
 $H_c = -F$ 
 $H_b = -F$ 
 $V_B = -F$ 
 $W_A = -W = -Fb$ 
 $\phi, W = -G = -F'$ 

7

 $t_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $n_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

> $\theta_{CA} = -7/2\theta = -7/2\alpha T/b = -7/2bF/EJ$  $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $q_{DA} = -q = -F/b$

 $\varphi_E = -\delta/b = -b^2F/EJ$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C. Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12







↑ +;


 $EJ_{AB} = 3/2EJ$ 

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = 4/3EJ$ 


 $EJ_{ED} = EJ$ 





@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$  $n_{BBA} =$ ?  $\Phi_{\rm C} = ?$  $\theta_{DC} = -15/4\theta = -15/4\alpha T/b = -15/4bF/EJ$ 

 $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓

 $EJ_{BC} = 4/3EJ$  $EJ_{CE} = 2EJ$ 

> $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$

 $W_C = -W = -Fb$  $q_{BC} = -q = -F/b$ 

H<sub>0</sub> = -F H<sub>B</sub> = -F V<sub>E</sub> = -F Ogni schema ha una molla rotazionale relativa. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.


Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=


DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓

13.04.12



 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

> H<sub>B</sub> = -F  $V_E = -F$

H<sub>0</sub> = -F φ,W

 $EJ_{AB} = EJ$ 

 $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$  $N_{BBA} =$ ?

 $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = 5/4\theta = 5/4\alpha T/b = 5/4bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{CE} = 3EJ$  $EJ_{BC} = 2EJ$ 

x,u,H,p

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa





H\_ = -H

$$\varepsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$$
$$\varphi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$$
$$v_C = -\delta = -b^3 F/EJ$$

$$\phi_{E} = -o/b = -b F/EJ$$
 $v_{C} = -\delta = -b^{3}F/EJ$ 
 $k_{DA} = 4EJ/b$ 
 $v_{DDA} = ?$ 

 $\phi_A = ?$ 

 $\theta_{CA} = 5/4\theta = 5/4\alpha T/b = 5/4bF/EJ$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $V_B = -F$ H<sub>0</sub> = -F

$$EJ_{AB} = 3EJ$$
 $EJ_{CA} = EJ$ 
 $EJ_{DA} = 4EJ$ 
 $EJ_{ED} = EJ$ 

d'H'n'x

= º

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=



↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

D E




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓





BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\varepsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

> H<sub>B</sub> = -F  $V_E = -F$

H<sub>0</sub> = -F

 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$  $n_{BBA} = ?$ 

 $\Phi_{\rm c} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -4\theta = -4\alpha T/b = -4bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $EJ_{DC} = EJ$   $EJ_{CE} = 1/4EJ$  $EJ_{BC} = 4EJ$ 

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Svolgere l'analisi cinematica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

⊩ B⊓

H= H  $V_E = -F$ 

y,v,V,d

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $p_{DC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $\varepsilon_{AB} = -4\alpha T = -4b^2 F/EJ$  $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 


 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $u_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = 2$ 

 $EJ_{BC} = 1/4EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

 $EJ_{DC} = EJ$ 


 $EJ_{CE} = 1/3EJ$ 




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA AB BA y(x)EJ= BC CB y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=



↑ +





@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

 $\Xi$ 

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.


Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.





C E

= º



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa



 $W_A = -W = -Fb$ 

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $q_{DA} = -q = -F/b$ 


 $\varepsilon_{ED}$  = -5/4 $\alpha$ T = -5/4 $b^2$ F/EJ  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 


 $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $u_{DDA} =$ ? φ<sub>A</sub> = ?

 $EJ_{DA} = 1/2EJ$  $EJ_{AB} = 1/3EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ 







↑ +

x,u,H,p

ဆ


,0,

7









@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

B\_\_\_\_\_A A\_\_

Es.N.zbnm.080

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

y,v,V,q



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=


b

2b

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=



d'H'n'x

4b



↑ +;

 $EJ_{DA} = 2/3EJ$ 

 $EJ_{ED} = EJ$ 

 $EJ_{AB} = 1/2EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ 

 $\phi_A = ?$ 

 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\varphi_E = -\delta/b = -b^2F/EJ$ 

 $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{DA} = 13/4EJ/b$ 

 $u_{DDA} =$ ?

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

V<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F φ,W

7

ρ

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

D






Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

⊩ B⊓

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ= CE EC y(x)EJ=



↑ +

 $EJ_{BC} = 2/3EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$ 


 $\varepsilon_{AB} = 3\alpha T = 3b^2 F/EJ$ 

 $\varphi_A = -\delta/b = -b^2F/EJ$ 

 $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $N_{BBA} =$ ?  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $EJ_{CE} = 3/4EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 



 $\Xi$ 

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $V_E = -F$ H<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.





CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_A = -W = -Fb$  $V_B = -F$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$ 

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $\varepsilon_{\text{ED}} = -5/2\alpha T = -5/2b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 


 $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $u_{DDA} =$ ?  $\varphi_A = ?$ 

 $EJ_{AB} = 3/4EJ$ 

 $\mathsf{EJ}_{\mathsf{DA}} = \mathsf{EJ}$  $\mathsf{EJ}_{\mathsf{ED}} = \mathsf{EJ}$  $EJ_{CA} = EJ$ 



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA AB BA y(x)EJ= CA AC y(x)EJ= DA AD y(x)EJ= ED DE y(x)EJ= = º




d'H'n'x


ဆ

,0,

7







Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo E.

 $J_{Vz}$  -  $x_{Vz}$  -  $\theta_{Vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

B\_\_\_\_\_\_B A A\_\_\_\_\_\_\_



 $W_C = -W = -Fb$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $p_{DC} = -q = -F/b$ 

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 


 $\phi_A = -7/4\delta/b = -7/4b^2F/EJ$ 

 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $u_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm c} = ?$ 

 $EJ_{AB} = EJ$  $EJ_{BC} = EJ$ 

 $EJ_{CE} = 3/2EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 




⊩ B⊓

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=




↑ +

a,H,n,x

Ω

3b

δ,θ 7



Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.  $J_{Vz}$  -  $x_{Vz}$  -  $\theta_{Vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C


13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\Xi$ 



C E



d'H'n'x

38

,0,

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\bigoplus_{i=1}^{n}$ 



C E


Es.N.xxxx.085

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

13.04.12



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

H<sub>B</sub> = -F V<sub>F</sub> = -F

 $\phi_A = -5/2\delta/b = -5/2b^2F/EJ$  $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $u_{BBA} = ?$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{DC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $EJ_{BC} = 4/3EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{CE} = 2EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$  $\Phi_{\rm c} = 2$ 

d'H'n'x

↑ +

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=


CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

= º



 $W_A = -W = -Fb$ H<sub>D</sub> = -F  $V_B = -F$ 

 $\phi_{\rm E} = -11/4\delta/b = -11/4b^2 F/EJ$  $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$  $\mathbf{u}_{\text{DDA}} = 2$ 

 $EJ_{DA} = 3EJ$  $EJ_{AB} = 2EJ$ EJ<sub>CA</sub> = EJ  $EJ_{ED} = EJ$  $\phi_A =$ ?

d'H'n'x

↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

 $\Xi$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$ 

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

D

Es.N.xxxx.087

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa


= º

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=



 $W_A = -W = -Fb$ V<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

 $\phi_{E} = -38/b = -3b^{2}F/EJ$  $\varepsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $v_{c} = -\delta = -b^{3}F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $EJ_{DA} = 4EJ$  $EJ_{CA} = EJ$  $EJ_{AB} = 3EJ$  $EJ_{ED} = EJ$  $\phi_A = ?$ 

d'H'n'x

ED DE y(x)EJ=

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

D




Es.N.xxxx.088

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $p_{DC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ V<sub>E</sub> = -F H<sub>B</sub> = -F

 $\phi_A = -13/4\delta/b = -13/4b^2 F/EJ$  $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{BC} = 4EJ/b$  $n_{BBA} = ?$ 

 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $EJ_{CE} = 1/4EJ$  $EJ_{BC} = 4EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{AB} = EJ$  $\Phi_{\rm C} =$ 

x,u,H,p

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Tracciare la deformata elastica. Risolvere con PLV e LE.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA. Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12



= º

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

 $W_A = -W = -Fb$ H<sub>D</sub> = -F  $V_{\rm B} = -F$ 

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $\varepsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 


 $\phi_{E} = 3/2\delta/b = 3/2b^{2}F/EJ$ 

 $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $EJ_{AB} = 1/4EJ$  $u_{DDA} =$ ? φ<sub>A</sub> = ?

 $EJ_{DA} = 1/3EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{ED} = EJ$ 



Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{Vz}$  -  $x_{Vz}$  -  $\theta_{Vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.


Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.


Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12






↑ +

x,u,H,p

39

Р

ø,W





B\_\_\_\_\_\_A A\_\_\_\_\_\_\_I

 $W_A = -W = -Fb$ H<sub>D</sub> = -F  $V_{\rm B} = -F$ 

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $\varepsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_{E} = -4\delta/b = -4b^{2}F/EJ$ 


 $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $EJ_{AB} = 1/3EJ$  $u_{DDA} = ?$  $\phi_A = ?$ 

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{ED} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = 1/2EJ$ 



Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{Vz}$  -  $x_{Vz}$  -  $\theta_{Vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.


Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12




AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=





↑ +

x,u,H,p







B\_\_\_\_\_A A\_\_\_\_\_D

D

Es.N.xxxx.091

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

= º

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=



 $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_C = -\delta = -b^3F/EJ$ 

 $k_{DA} = 5/4EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

 $EJ_{CA} = EJ$   $EJ_{DA} = 2/3EJ$  $EJ_{AB} = 1/2EJ$  $EJ_{ED} = EJ$ 

d'H'n'x

ED DE y(x)EJ=

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $V_{\rm B} = -F$ H<sub>0</sub> = -F H\_ = -H

Svolgere l'analisi cinematica.


Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

D



= º



CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_A = -W = -Fb$  $V_{\rm B} = -F$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$ 

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $\epsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 


 $\phi_E = -\delta/b = -b^2 F/EJ$  $v_{\rm C} = -\delta = -b^3 F/EJ$ 

 $k_{DA} = EJ/b$  $u_{DDA} =$ ?

 $EJ_{AB} = 2/3EJ$ φ<sub>A</sub> = ?

 $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = 3/4EJ$ 



AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

↑ +

x,u,H,p

39

Р

ø,W

7

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12  $\bigoplus_{i=1}^{n}$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo E.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Es.N.xxxx.093

= º

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

H<sub>0</sub> = -H  $V_{\rm B} = -F$ 

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $p_{CA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $\varepsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 


 $\phi_E = -\delta/b = -b^2F/EJ$ 

 $v_{c} = -3/2\delta = -3/2b^{3}F/EJ$  $k_{DA} = 4EJ/b$ 

 $u_{DDA} =$ ?  $\phi_A = ?$ 

 $EJ_{AB} = 3/4EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ 

 $EJ_{DA} = EJ$   $EJ_{ED} = EJ$ 



Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A



↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12  $\Xi$ 

13.04.12

B\_\_\_\_\_A A\_\_\_\_\_D





 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $\phi_A = -7/4\delta/b = -7/4b^2F/EJ$ 


 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $U_{BBA} =$ ?

 $EJ_{AB} = EJ$  $EJ_{BC} = EJ$  $\Phi_{\rm c} = ?$ 

 $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{CE} = 3/2EJ$ 




⊩ B⊓

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=




↑ +

d'H'n'x

Ω

38

,0, 7



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12  $\Xi$ 



13.04.12

13.04.12

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C



C\_\_\_\_\_E

AB BA y(x)EJ=


CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

Es.N.xxxx.095

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

= º



 $\phi_E = -9/4\delta/b = -9/4b^2F/EJ$  $\varepsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $v_{c} = -\delta = -b^{3}F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $\mathbf{u}_{\text{DDA}} =$  $\phi_A = ?$ 

 $\theta_{CA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{DA} = -q = -F/b$  $W_A = -W = -Fb$ 

 $V_{\rm B} = -F$ H<sub>0</sub> = -F H\_ = -H

 $EJ_{AB} = 3/2EJ$  $EJ_{DA} = 4/3EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ EJED = EJ

d'H'n'x

ED DE y(x)EJ=

↑ +;

 $\stackrel{\longrightarrow}{\models}$ 

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta CA positiva se convessa a destra con inizio C.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo E. Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo A

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12


D



Es.N.xxxx.096

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

$$\phi_{A} = -5/28/b = -5/2b^{2}F/EJ$$

$$v_{D} = -\delta = -b^{3}F/EJ$$

$$k_{BC} = 4EJ/b$$

 $N_{BBA} =$ ?  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $V_E = -F$ H<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

$$EJ_{AB} = EJ$$
 $EJ_{BC} = 4/3EJ$ 
 $EJ_{DC} = EJ$ 
 $EJ_{CE} = 2EJ$ 

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{\gamma z}$  -  $x_{\gamma z}$  -  $\theta_{\gamma z}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.


Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D. Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12



AB BA y(x)EJ=

CA AC y(x)EJ=

DA AD y(x)EJ=

ED DE y(x)EJ=

= º

y,v,V,q

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

 $W_A = -W = -Fb$ 

 $\theta_{DA} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$  $p_{CA} = -q = -F/b$ 

 $\varepsilon_{ED} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 


 $v_{c} = -5/2\delta = -5/2b^{3}F/EJ$  $\phi_E = -\delta/b = -b^2F/EJ$ 

 $k_{DA} = 4EJ/b$  $u_{DDA} = ?$ 

 $EJ_{AB} = 2EJ$  $\phi_A =$ ?

 $EJ_{DA} = 3EJ$  $EJ_{CA} = EJ$ 

EJED = EJ



x,u,H,p 39 Р ø,W 7

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta DA positiva se convessa a destra con inizio D.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta ED.

Rotazione assoluta φ imposta al nodo E.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo C.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D su asta DA. Calcolare la rotazione assoluta del nodo A







B\_\_\_\_\_\_A A\_\_\_\_\_\_

D

⊩ B⊓

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=



H= H  $V_E = -F$ 

$$\rho_{DC} = -q = -F/b$$
  
 $\theta_{BC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$   
 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2F/EJ$ 

$$\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$$
  
 $\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$ 

$$\phi_A = -\delta/b = -b^2 F/EJ$$
  
 $v_D = 5/2\delta = 5/2b^3 F/EJ$ 

$$V_{\rm D} = 5/20 = 5/2$$
 $K_{\rm BC} = 4EJ/b$ 
 $U_{\rm BBA} = ?$ 

$$\Phi_{\rm c} = ?$$
  $\rm EJ_{AB} = EJ$ 


$$EJ_{BC} = 3EJ_{BC}$$

$$EJ_{CE} = E$$

$$EJ_{CE} = 4E$$

$$EJ_{DC} = EJ$$
 $EJ_{CE} = 4EJ$ 





Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura  $\theta$  asta BC positiva se convessa a destra con inizio B.  $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.


Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.


Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12




DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=



↑ +






C E

Es.N.xxxx.099

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓



BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $\phi_A = -11/4\delta/b = -11/4b^2 F/EJ$  $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ 

 $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$  $N_{BBA} =$ ?

 $\Phi_{\rm c} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 


 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $V_E = -F$ H<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

 $EJ_{CE} = 1/4EJ$  $EJ_{BC} = 4EJ$  $EJ_{DC} = EJ$ 

 $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓



 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12




Es.N.xxxx.100

CdSdC BG 12 - III Elaborato a Casa

⊩ B⊓

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA





BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

CE EC y(x)EJ=

 $V_E = -F$ H<sub>B</sub> = -F H<sub>0</sub> = -F

 $\epsilon_{AB} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$  $\varphi_A = \delta/b = b^2 F/EJ$  $v_D = -\delta = -b^3F/EJ$  $k_{BC} = 4EJ/b$ 

 $n_{BBA} = ?$  $\Phi_{\rm C} = ?$ 

 $\theta_{DC} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$ 

 $q_{BC} = -q = -F/b$  $W_C = -W = -Fb$ 

 $EJ_{BC} = 1/4EJ$  $EJ_{CE} = 1/3EJ$  $EJ_{DC} = EJ$  $EJ_{AB} = EJ$ 

↑ + ↓

 $\stackrel{\longrightarrow}{=}$ 

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

13.04.12

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.12.04.12

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo B su asta BA.

Calcolare la rotazione assoluta del nodo C

Spostamento verticale assoluto v imposto al nodo D.

Rotazione assoluta  $\varphi$  imposta al nodo A.

Curvatura  $\theta$  asta DC positiva se convessa a destra con inizio D.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta AB.

 $J_{vz}$  -  $x_{vz}$  -  $\theta_{vz}$  riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale relativa.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

