

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

= ^on

N ∀ N

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

x,u,H,p

AB BA y(x)EJ=

 $\varepsilon_{\rm CD} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$ $W_B = -W = -Fb$ H_A = -7/4F V_A = -F

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?


 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$

 $EJ_{CD} = 1/4EJ$ $EJ_{BD} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = ?$

↑ +



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

D_____C





Q

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA



 $EJ_{BC} = 1/3EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

 $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $\phi_B = ?$

 $\varepsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

 $H_E = 9/4F$ V_E = -F

7

q

 $k_D = 4EJ/b$ $n_{\rm C} = 2$

V_E = ?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

с_____

В



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

= ^on

N ∀ N

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

 $\varepsilon_{\rm CD} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_c = -\delta = -b^3F/EJ$ $W_B = -W = -Fb$

H_A = 2F V_A = -F

 $k_E = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$

 $EJ_{BD} = 1/2EJ$ $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{CD} = EJ$ $EJ_{AB} = EJ$

 $\phi_B = ?$

x,u,H,p

↑ +

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo C. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

 Ξ

D



 $\varepsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$ $W_B = -W = -Fb$ $H_E = -15/4F$

 $k_D = 4EJ/b$ $n_{\rm C} = 2$ V_E = ?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$

V_E = -F

 $EJ_{BC} = EJ$ EJEB = EJ $EJ_{DC} = EJ$

 $EJ_{AB} = 2/3EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

x,u,H,p

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13



DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=

ф_в =

။ ၁

| |-|-


BC CB y(x)EJ=






О ...

 Ξ



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA CD DC y(x)EJ= AB BA y(x)EJ= BD DB y(x)EJ= EB BE y(x)EJ= = º ф_в = N ∀ N



↑ +

 $EJ_{CD} = 3/4EJ$ $EJ_{BD} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = ?$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BD} = 3q = 3F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H_^ = -F V_A = -F

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso). Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.


Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B





Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

 $\varepsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

> 누=- $V_E = -F$

$$V_{A} = V_{C} = V_{C} = V_{C}$$
 $V_{C} = V_{C}$
 $V_{E} = V_{C}$

$$EJ_{BC} = EJ$$
 $EJ_{DC} = EJ$
 $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$ $\phi_B =$?

x,u,H,p

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

↑ +

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = 2q = 2F/b$ $W_B = -W = -Fb$

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

C D

။ ၁

 $W_B = -W = -Fb$ 누=-V_E = -F

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa

 $q_{BC} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -5/4\theta = -5/4\alpha T/b = -5/4bF/EJ$

 $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_D = 4EJ/b$ $n_{\rm c} = 2$


 $\varphi_{\rm B} = ?$ $V_E =$?

 $EJ_{AB} = EJ$

 $EJ_{BC} = 3/2EJ$

 $EJ_{DC} = EJ$

 $EJ_{EB} = EJ$



DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

BC CB y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

ф_в =

| |-|-

↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.


C D

။ ၁

ф_в =

| |-|-

 $\theta_{AB} = -7/2\theta = -7/2\alpha T/b = -7/2bF/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_D = -\delta = -b^3F/EJ$ $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$ $k_{A} = 4EJ/b$ V_E = -F H= H $n_{\rm c} = 2$ رة = ؟ $\phi_{\rm B} = 2$




 $EJ_{AB} = 4/3EJ$

 $EJ_{BC} = EJ$

 $EJ_{DC} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA DC CD y(x)EJ= AB BA y(x)EJ= BC CB y(x)EJ= EB BE y(x)EJ=

↑ +



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

 Ξ

C_____D



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$ $W_B = -W = -Fb$

누=- $V_E = -F$

$$\epsilon_{\mathrm{DC}} = -\alpha I = -\mathrm{D} \ F/EJ$$

$$u_{\mathrm{A}} = -\delta = -\mathrm{b}^{3} F/EJ$$

$$k_{\mathrm{D}} = 4 EJ/\mathrm{b}$$

$$u_{\mathrm{C}} = ?$$

 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = 5/4\theta = 5/4\alpha T/b = 5/4bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$

$$\phi_{B}^{B} = 7$$
 $EJ_{AB}^{AB} = EJ$
 $EJ_{DC}^{BC} = 2EJ$
 $EJ_{EB}^{C} = EJ$

 $\phi_{\rm B} = 2$

a,H,b,x

$$\begin{cases} \zeta_{B} = 0.5 \\ \zeta_{BC} = 0.5 \\ \zeta_{DC} = 0.5 \\ \zeta_{BB} = 0.5 \end{cases}$$

↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.


04.04.16

C D

y,v,V,q

Q

q



 $W_B = -W = -Fb$

H_^ = -F φ,W

7


V_A = -F


↑ +

04.04.16

 Ξ







= º

N ∀ N


Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA ф_в =

AB BA y(x)EJ=

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=



↑ +

 $EJ_{EB} = 4EJ$

 $EJ_{CD} = EJ$ $EJ_{BD} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H- = ∀ V_A = -F



 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

D

 Ξ





| |-|-

။ ၁

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA ф_в =

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

x,u,H,p

 $EJ_{DC} = 1/4EJ$ $EJ_{BC} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $u_D = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_A = 3EJ/b$ $n_c = ?$

 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

누=- $V_E = -F$ $EJ_{EB} = EJ$



↑ +

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.


Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.





Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

N ∀ N

CD DC y(x)EJ=


BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa

= º



 $u_E = -3/2\delta = -3/2b^3F/EJ$ $\varepsilon_{\rm CD} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $k_c = 4EJ/b$

 $EJ_{CD} = EJ$ $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

↑ +

 $EJ_{BD} = 1/3EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H_^ = -F

V_A = -F

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.


Svolgere l'analisi cinematica.


Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.





Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

x,u,H,p $\varphi_{\rm B} = ?$ $u_D = -11/4\delta = -11/4b^3F/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

$$EJ_{AB} = EJ$$

$$EJ_{BC} = EJ$$

$$EJ_{DC} = 1/2EJ$$

 $k_A = 4EJ/b$ $n_{\rm c} = 2$

۷_E = ؟

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

누=- $V_E = -F$

 $EJ_{DC} = 1/2EJ$

 $EJ_{EB} = EJ$

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C


Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13



C______D



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $\phi_{\rm B} = 2$ $u_D = -3\delta = -3b^3 F/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

x,u,H,p

 $EJ_{AB} = 2/3EJ$ $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

> $k_A = 4EJ/b$ $n_{\rm C} = 2$

 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

누=- $V_E = -F$

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





C D

REAZIONI 1021049 Ferrari Claudia



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA AB BA y(x)EJ= = º ф_в = N ∀ N

CD DC y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $EJ_{CD} = 3/4EJ$ $EJ_{BD} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = ?$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$


n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BD} = 3q = 3F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H_^ = -F V_A = -F

BD DB y(x)EJ=







 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

04.04.16

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-


AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



 $\varepsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$ $W_B = -W = -Fb$ 누=- $V_E = -F$

 $k_D = 4EJ/b$ $n_{\rm C} = 2$ V_E = ?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = 2q = 2F/b$

 $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $\phi_{\rm B} = 2$

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.


Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B




@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

04.04.16



Es.N.frta.018



CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa

 $W_B = -W = -Fb$

 $\theta_{AB} = -5/4\theta = -5/4\alpha T/b = -5/4bF/EJ$ $q_{BC} = -q = -F/b$

 $\varepsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$


 $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$ $k_D = 4EJ/b$

 $n_c =$ $V_E =$?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{BC} = 3/2EJ$

 $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$



။ ၁

| |-|-

ф_в =

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=



 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

C D

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

။ ၁

V_E = -F H= H

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

 $\theta_{AB} = -7/2\theta = -7/2\alpha T/b = -7/2bF/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$


 $u_D = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_{A} = 4EJ/b$

 $n_c =$ رة = ؟ $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{AB} = 4/3EJ$ $EJ_{BC} = EJ$

 $EJ_{DC} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$



DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C


Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




04.04.16



 Ξ

REAZIONI 1015744 Ghezzi Alessio



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-


AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



 $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

a,H,b,x

$$\begin{array}{ll}
 \psi_{B} = 0 \\
 EJ_{AB} = 0.
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 EJ_{BC} = 0.
\end{array}$$

 $EJ_{BC} = 2EJ$ $EJ_{AB} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

 $k_D = 4EJ/b$

 $W_B = -W = -Fb$ $q_{BC} = -q = -F/b$

누=- $V_E = -F$ $n_{\rm c} = 2$

 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = 5/4\theta = 5/4\alpha T/b = 5/4bF/EJ$

 $EJ_{EB} = EJ$ $\phi_B = ?$

↑ +

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

C D

= º



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

N ∀ N

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

 $\epsilon_{CD} = -2\alpha T = -2b^2 F/EJ$ $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

H_^ = -F

V_A = -F

 $k_c = 4EJ/b$ n_D = ? ∨_A = ?

 $EJ_{BD} = 3EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{CD} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

 Ξ

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$


Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA CD DC y(x)EJ= AB BA y(x)EJ= BD DB y(x)EJ= EB BE y(x)EJ= = º ф_в = N ∀ N



↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

 $EJ_{EB} = 4EJ$

 $EJ_{CD} = EJ$ $EJ_{BD} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

V_A = -F

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

04.04.16





Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =


။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



 $\varepsilon_{\rm DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $u_D = -\delta = -b^3F/EJ$ $k_A = 3EJ/b$

> 누=- $V_E = -F$

$$k_A = 3EJ/b$$
 $u_C = ?$
 $v_E = ?$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

$$EJ_{AB} = EJ$$
 $EJ_{BC} = EJ$
 $EJ_{DC} = 1/4EJ$
 $EJ_{EB} = EJ$

 $\phi_B = ?$

↑ +

 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.


Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.







Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA CD DC y(x)EJ= AB BA y(x)EJ= BD DB y(x)EJ= EB BE y(x)EJ= = º ф_в = || | |-



 $EJ_{BD} = 1/3EJ$ $EJ_{CD} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $u_E = -3/2\delta = -3/2b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$


n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

V_A = -F

 $EJ_{EB} = EJ$



Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =


။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



 $u_D = -11/4\delta = -11/4b^3F/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $W_B = -W = -Fb$

누=- $V_E = -F$

$$r_{A} = 4EJ/b$$
 $r_{C} = 7$
 $r_{E} = 7$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$

$$E_{J_{AB}}^{J} = E_{J}$$
 $E_{J_{BC}}^{J} = E_{J}$
 $E_{J_{CC}}^{J} = 1/2E_{J}$
 $E_{J_{EB}}^{J} = E_{J}$

x,u,H,p

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $\varphi_{\rm B} = ?$

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13






C_____D



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA DC CD y(x)EJ= AB BA y(x)EJ= BC CB y(x)EJ= EB BE y(x)EJ= ф_в = ။ ၁ | |-|-



↑ +

 $EJ_{AB} = 2/3EJ$ $EJ_{BC} = EJ$

 $u_D = -3\delta = -3b^3 F/EJ$

 $k_A = 4EJ/b$ $n_{\rm C} = 2$

 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

 $V_E = -F$

 $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

 Ξ

C______D



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA CD DC y(x)EJ= AB BA y(x)EJ= BD DB y(x)EJ= EB BE y(x)EJ= = º ф_в = N ∀ N



↑ +

 $EJ_{CD} = 3/4EJ$ $EJ_{BD} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = ?$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BD} = 3q = 3F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H_^ = -F V_A = -F

Svolgere l'analisi cinematica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

04.04.16

 Ξ



။ ၁

| |-|-

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA ф_в =

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=



 $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

 $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_D = 4EJ/b$ $n_{\rm C} = 2$

V_E = ?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = 2q = 2F/b$ $W_B = -W = -Fb$

누=- $V_E = -F$

 $\phi_{\rm B} = 2$

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

C D

누=-V_E = -F

 $W_B = -W = -Fb$

 $\theta_{AB} = -5/4\theta = -5/4\alpha T/b = -5/4bF/EJ$ $q_{BC} = -q = -F/b$

 $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

 $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$


 $k_D = 4EJ/b$ $n_c =$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$ $V_E =$?

 $EJ_{BC} = 3/2EJ$

 $EJ_{DC} = EJ$

 $EJ_{EB} = EJ$



။ ၁

| |-|-

ф_в =

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=



 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.


Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

C______D

 $\theta_{AB} = -7/2\theta = -7/2\alpha T/b = -7/2bF/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_D = -\delta = -b^3F/EJ$ $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$ $k_{A} = 4EJ/b$ V_E = -F H= H $n_c =$ رة = ؟ $\phi_{\rm B} = 2$



 $EJ_{AB} = 4/3EJ$

 $EJ_{DC} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{BC} = EJ$

ф_в = | |-|-

။ ၁

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA


AB BA y(x)EJ= BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=



↑ +



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.


Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

C D



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$ $W_B = -W = -Fb$

누=- $V_E = -F$

 $k_D = 4EJ/b$ $n_{\rm c} = 2$

۷_E = ؟

 $\theta_{AB} = 5/4\theta = 5/4\alpha T/b = 5/4bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$

 $EJ_{BC} = 2EJ$ $EJ_{AB} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$ $\phi_B = ?$

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.


Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




 Ξ

D

= º

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa

04.04.16



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

|| | |-

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

 $\epsilon_{CD} = -2\alpha T = -2b^2 F/EJ$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$ $k_c = 4EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H_^ = -F

V_A = -F

 $EJ_{CD} = EJ$

 $EJ_{BD} = 3EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13












= º



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

N ∀ N

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

x,u,H,p

 $\phi_{\rm B} = 2$

AB BA y(x)EJ=

 $\varepsilon_{\rm CD} = 3\alpha T = 3b^2 F/EJ$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$ $k_c = 4EJ/b$ n_D = ? ∨_A = ?

 $EJ_{EB} = 4EJ$ $EJ_{CD} = EJ$ $EJ_{BD} = EJ$ $EJ_{AB} = EJ$

↑ +

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H- = ∀ V_A = -F Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


Esprimere la linea elastica delle aste.

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

D



။ ၁

| |-|-

ф_в =

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

↑ +

 $EJ_{DC} = 1/4EJ$ $EJ_{BC} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_B =$?

 $u_D = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_A = 3EJ/b$ $n_c = ?$

 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

누=- $V_E = -F$ $EJ_{EB} = EJ$

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C


Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

04.04.16


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





= º

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

N ∀ N

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

 $\varepsilon_{\rm CD} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

$$u_E = -3/2\delta = -3/2b^3F/EJ$$
 $k_C = 4EJ/b$
 $u_S = \frac{2}{3}$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H_^ = -F V_A = -F

$$EJ_{AB} = EJ$$

$$EJ_{CD} = EJ$$


$$EJ_{BD} = 1/3EJ$$

$$EJ_{EB} = EJ$$

 $EJ_{AB} = EJ$



↑ +





@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.


Risolvere con PLV e LE.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

04.04.16





 $u_D = -11/4\delta = -11/4b^3F/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $k_A = 4EJ/b$ $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

누=- $V_E = -F$ $n_{\rm c} = 2$ ۷_E = ؟

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $EJ_{DC} = 1/2EJ$ $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{AB} = EJ$ $EJ_{BC} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$

> Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13



| |-|-

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA ф_в =


AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=








04.04.16

C D



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $\phi_{\rm B} = 2$ $u_D = -3\delta = -3b^3 F/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $k_A = 4EJ/b$

x,u,H,p

 $EJ_{AB} = 2/3EJ$ $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

 $n_{\rm C} = 2$

 $V_E =$?


 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

누=- $V_E = -F$

 $EJ_{EB} = EJ$

↑ +



 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


Esprimere la linea elastica delle aste.

04.04.16

C______D



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA CD DC y(x)EJ= AB BA y(x)EJ= BD DB y(x)EJ= EB BE y(x)EJ= = º ф_в = N ∀ N



↑ +

 $EJ_{CD} = 3/4EJ$ $EJ_{BD} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = ?$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BD} = 3q = 3F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H_^ = -F V_A = -F Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D


Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B



04.04.16





Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $\varepsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

> 누=- $V_E = -F$

$$V_{c} = 4EJ/b$$

 $V_{c} = ?$

 $EJ_{BC} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $\phi_{\rm B} = 2$

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = 2q = 2F/b$ $W_B = -W = -Fb$

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B



။ ၁

| |-|-

 $\theta_{AB} = -5/4\theta = -5/4\alpha T/b = -5/4bF/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$ $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$ $k_D = 4EJ/b$ $EJ_{AB} = EJ$ V_E = -F H= H $\varphi_{\rm B} = ?$ $n_{\rm c} = 2$ $V_E =$?




 $EJ_{BC} = 3/2EJ$

 $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA DC CD y(x)EJ= AB BA y(x)EJ= BC CB y(x)EJ= EB BE y(x)EJ= ф_в =

↑ +



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

 Ξ

04.04.16

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

။ ၁

H= H

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa

 $W_B = -W = -Fb$ V_E = -F

 $q_{BC} = -q = -F/b$

 $\theta_{AB} = -7/2\theta = -7/2\alpha T/b = -7/2bF/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

 $u_D = -\delta = -b^3F/EJ$


 $k_{A} = 4EJ/b$

 $n_{\rm c} = 2$ ر= > $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{AB} = 4/3EJ$

 $EJ_{BC} = EJ$

 $EJ_{DC} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$



DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

↑ +

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=


BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

x,u,H,p

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



 $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$ $k_D = 4EJ/b$

 $n_{\rm c} = 2$

 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = 5/4\theta = 5/4\alpha T/b = 5/4bF/EJ$

 $W_B = -W = -Fb$ $q_{BC} = -q = -F/b$

누=- $V_E = -F$

 $EJ_{BC} = 2EJ$ $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_B = ?$

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.


Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B



C______D



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA CD DC y(x)EJ= AB BA y(x)EJ= BD DB y(x)EJ= EB BE y(x)EJ= = º ф_в = || | |-



↑ +

 $EJ_{BD} = 3EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{CD} = EJ$ $EJ_{AB} = EJ$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

V_A = -F

Tracciare la deformata elastica. Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso). Allegare la relazione di calcolo. Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B



= º



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

N ∀ N

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

x,u,H,p

AB BA y(x)EJ=

 $\varepsilon_{\rm CD} = 3\alpha T = 3b^2 F/EJ$ $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$ $k_c = 4EJ/b$

 $EJ_{CD} = EJ$ $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

↑ +

 $EJ_{EB} = 4EJ$ $EJ_{BD} = EJ$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H- = ∀ V_A = -F

 Ξ

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.


Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

B_____E



။ ၁

| |-|-

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA ф_в =

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=



 $EJ_{DC} = 1/4EJ$ $EJ_{BC} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_B =$?

 $u_D = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_A = 3EJ/b$ $n_c = ?$

 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

누=- $V_E = -F$ $EJ_{EB} = EJ$

 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.


Risolvere con PLV e LE.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

04.04.16





Es.N.rzza.045


Δ

Q

Р

y,v,V,q





N ∀ N

ф_в =

AB BA y(x)EJ=

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

x,u,H,p

Δ

2b

 $EJ_{BD} = 1/3EJ$ $EJ_{CD} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

 $u_E = -3/2\delta = -3/2b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$


 $\varepsilon_{\rm CD} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

H_^ = -F φ,W


7

V_A = -F

 $EJ_{EB} = EJ$



↑ +





Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =


။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



 $u_D = -11/4\delta = -11/4b^3F/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

> 누=- $V_E = -F$

$$k_{A} = 4EJ/b$$
 $u_{C} = ?$
 $v_{E} = ?$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

$$EJ_{AB} = EJ$$
 $EJ_{BC} = EJ$
 $EJ_{DC} = 1/2EJ$
 $EJ_{EB} = EJ$

x,u,H,p

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$

↑ +

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

04.04.16

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-


AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



 $\phi_{\rm B} = 2$

 $u_D = -3\delta = -3b^3 F/EJ$

 $k_A = 4EJ/b$ $n_{\rm C} = 2$

 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

 $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

누=- $V_E = -F$

x,u,H,p

 $EJ_{AB} = 2/3EJ$ $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C


Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B




C______D

 Ξ



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA CD DC y(x)EJ= AB BA y(x)EJ= BD DB y(x)EJ= EB BE y(x)EJ= = º ф_в = N ∀ N



↑ +

 $EJ_{CD} = 3/4EJ$ $EJ_{BD} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BD} = 3q = 3F/b$ $W_B = -W = -Fb$

V_A = -F

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D


Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

04.04.16







။ ၁

| |-|-

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA ф_в =

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=



x,u,H,p $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{AB} = EJ$ $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

> $\varepsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

누=- $V_E = -F$

 $k_D = 4EJ/b$ $n_{\rm C} = 2$

V_E = ?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = 2q = 2F/b$ $W_B = -W = -Fb$

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B



C______D

누=-V_E = -F

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa

 $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_D = 4EJ/b$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{BC} = 3/2EJ$

 $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

 $\theta_{AB} = -5/4\theta = -5/4\alpha T/b = -5/4bF/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$ $n_{\rm c} = 2$ $V_E =$?

2b y,v,V,q ,₩ q Р J

။ ၁ ф_в = | |-|d'H'n'x

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA DC CD y(x)EJ= AB BA y(x)EJ= BC CB y(x)EJ= EB BE y(x)EJ=

↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.


Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

။ ၁




Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =


| |-|-


AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=









04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

REAZIONI 1029990 Valtulini Matteo

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

။ ၁

| |-|-

AB BA y(x)EJ=


BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

x,u,H,p

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



 $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

> 누=- $V_E = -F$

 $k_D = 4EJ/b$ $n_{\rm c} = 2$ $V_E =$? $\theta_{AB} = 5/4\theta = 5/4\alpha T/b = 5/4bF/EJ$

 $W_B = -W = -Fb$ $q_{BC} = -q = -F/b$

 $EJ_{BC} = 2EJ$ $EJ_{AB} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$ $\phi_B = ?$

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16



REAZIONI 1014557 Vavassori Mattia



= º

N ∀ N

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA ф_в =

AB BA y(x)EJ=

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

↑ +

 $EJ_{BD} = 3EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{CD} = EJ$ $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H_^ = -F V_A = -F



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.


Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.





= º



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

N ∀ N

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

x,u,H,p

AB BA y(x)EJ=

 $\varepsilon_{\rm CD} = 3\alpha T = 3b^2 F/EJ$ $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

> H- = ∀ V_A = -F

 $k_c = 4EJ/b$ n_D = ? ∨_A = ?

 $EJ_{EB} = 4EJ$ $EJ_{BD} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{CD} = EJ$

↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD. Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.


Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ






။ ၁

| |-|-

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $\varepsilon_{\rm DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_D = -\delta = -b^3F/EJ$

> 누=- $V_E = -F$

$$u_D = -0 = -0.17/E3$$
 $K_A = 3EJ/b$
 $u_C = ?$
 $v_E = ?$

$$EJ_{AB} = EJ$$
 $EJ_{BC} = EJ$
 $EJ_{DC} = 1/4EJ$
 $EJ_{EB} = EJ$

 $\phi_{\rm B} = 2$

↑ +

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

 $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$


 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.





= º

 Ξ



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

|| | |-

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=



 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?


 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H_^ = -F V_A = -F



↑ +



Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13






။ ၁

| |-|-

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $u_D = -11/4\delta = -11/4b^3F/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $k_A = 4EJ/b$

> 누=- $V_E = -F$

 $n_c =$?

 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

$$E_{Dc}^{-AB} = E_{Dc}^{-AB}$$

$$E_{Dc}^{-AB} = 1/2E_{Dc}^{-AB}$$

$$E_{De}^{-B} = E_{Dc}^{-AB}$$

 $EJ_{DC} = 1/2EJ$ $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$

x,u,H,p

↑ +

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{Vz} - x_{Vz} - θ_{Vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13



C______D

။ ၁

| |-|-



x,u,H,p

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

 $EJ_{AB} = 2/3EJ$ $EJ_{BC} = EJ$ EJEB = EJ $EJ_{DC} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

 $u_D = -3\delta = -3b^3 F/EJ$

 $k_A = 4EJ/b$ $n_{\rm C} =$?

 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

 $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

누=- $V_E = -F$

↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

04.04.16

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.


Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

C_____D



= º N ∀ N ф_в =

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

AB BA y(x)EJ=

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=



 $EJ_{CD} = 3/4EJ$ $EJ_{BD} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BD} = 3q = 3F/b$ $W_B = -W = -Fb$

V_A = -F



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.


Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.



။ ၁

| |-|-



x,u,H,p $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{EB} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $EJ_{BC} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$

 $\varepsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

누=- $V_E = -F$


 $k_D = 4EJ/b$ $n_{\rm C} =$?


V_E = ?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = 2q = 2F/b$ $W_B = -W = -Fb$

ф_в =





@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

C_____D

누=-V_E = -F

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa

y,v,V,q

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

 $\theta_{AB} = -5/4\theta = -5/4\alpha T/b = -5/4bF/EJ$ $\varepsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

 $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_D = 4EJ/b$


 $n_c =$ $V_E =$?

 $EJ_{AB} = EJ$ $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{BC} = 3/2EJ$

 $EJ_{DC} = EJ$

 $EJ_{EB} = EJ$



Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A. J_{Vz} - x_{Vz} - θ_{Vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.


Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.


Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





↑ +

C D

။ ၁

V_E = -F H= H

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa

 $W_B = -W = -Fb$

 $\theta_{AB} = -7/2\theta = -7/2\alpha T/b = -7/2bF/EJ$ $q_{BC} = -q = -F/b$

 $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

 $u_D = -\delta = -b^3F/EJ$

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

| |-|-

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=


 $k_{A} = 4EJ/b$

 $n_c =$ رة = ؟ $\phi_{\rm B} = 2$

 $EJ_{AB} = 4/3EJ$

 $EJ_{BC} = EJ$

 $EJ_{DC} = EJ$ $EJ_{EB} = EJ$



DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

↑ +

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{Vz} - x_{Vz} - θ_{Vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

C______D

ш

Q

Р

Н

y,v,V,q



| |-|-

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA ф_в =

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

a,H,b,x

 $EJ_{BC} = 2EJ$ $EJ_{AB} = EJ$

 $\phi_B = ?$

 $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$

 $u_A = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_D = 4EJ/b$

 $W_B = -W = -Fb$ $q_{BC} = -q = -F/b$

누=- $V_E = -F$

φ,W 7

 $n_{\rm c} = 2$


 $V_E =$?

 $\theta_{AB} = 5/4\theta = 5/4\alpha T/b = 5/4bF/EJ$


2b


Δ

 $EJ_{EB} = EJ$ $EJ_{DC} = EJ$



↑ +





 Ξ

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo A. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica. Risolvere con PLV e LE. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


Esprimere la linea elastica delle aste.

04.04.16


C D

Es.N.xxxx.065

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa



= ^On ф_в = N ∀ N



 $EJ_{BD} = 3EJ$ $EJ_{CD} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$ $\phi_{\rm B} = 2$

 $\epsilon_{CD} = -2\alpha T = -2b^2 F/EJ$

H_^ = -F V_A = -F

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$


 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

 $EJ_{EB} = EJ$



Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A


Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

 Ξ





 Ξ



= ^On

N ∀ N

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA ф_в =


AB BA y(x)EJ=

CD DC y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=





Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta. Svolgere l'analisi cinematica.

 $EJ_{EB} = 4EJ$

 $EJ_{CD} = EJ$ $EJ_{BD} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $u_E = -\delta = -b^3F/EJ$

 $k_c = 4EJ/b$

n_D = ? ∨_A = ?

 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

V_A = -F

Risolvere con PLV e LE.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Esprimere la linea elastica delle aste.

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E. J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D


Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

B



 Ξ



x,u,H,p $\phi_{\rm B} = 2$

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=


AB BA y(x)EJ=


ф_в =

။ ၁

| |-|-

BC CB y(x)EJ=





↑ +

 $EJ_{DC} = 1/4EJ$ $EJ_{BC} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $\varepsilon_{\rm DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $u_D = -\delta = -b^3F/EJ$

> 누=- $V_E = -F$


 $k_A = 3EJ/b$ $n_c = ?$

V_E = ?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

 $EJ_{EB} = EJ$



@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.


Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.






Es.N.xxxx.068

CdSdC BG 16 - II Elaborato a Casa

= º



x,u,H,p

CD DC y(x)EJ=

BD DB y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

AB BA y(x)EJ=

Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

N ∀ N





n_D = ? ∨_A = ?


 $\theta_{EB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $d_{BD} = -q = -F/b$ $W_B = -W = -Fb$

H_^ = -F V_A = -F



↑ +



04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

 Ξ

Curvatura θ asta EB positiva se convessa a destra con inizio E.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo E. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta CD.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo D Calcolare lo spostamento verticale del nodo A

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{vz} - x_{vz} - θ_{vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.


Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.


Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.



။ ၁

| |-|-





Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

x,u,H,p

 $u_D = -11/4\delta = -11/4b^3F/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $W_B = -W = -Fb$ 누=- $V_E = -F$

 $k_A = 4EJ/b$ $n_{\rm c} = 2$ $V_E =$?

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$

 $EJ_{BC} = EJ$

 $EJ_{AB} = EJ$

 $\varphi_{\rm B} = ?$

 $EJ_{DC} = 1/2EJ$ $EJ_{EB} = EJ$

↑ +

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 J_{Vz} - x_{Vz} - θ_{Vz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.


Esprimere la linea elastica delle aste.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 Ξ

C______D

။ ၁

| |-|-



Indicare il verso del riferimento locale AB oppure BA

ф_в =

AB BA y(x)EJ=

BC CB y(x)EJ=

DC CD y(x)EJ=

EB BE y(x)EJ=

 $u_D = -3\delta = -3b^3 F/EJ$ $\epsilon_{DC} = -\alpha T = -b^2 F/EJ$ $W_B = -W = -Fb$ 누=-

$$u_D = -30 = -3D^T F$$
 $k_A = 4EJ/D$

 $\theta_{AB} = -\theta = -\alpha T/b = -bF/EJ$

 $q_{BC} = -q = -F/b$

 $V_E = -F$

$$EJ_{AB} = 2/3EJ$$
 $EJ_{BC} = EJ$
 $EJ_{DC} = EJ$
 $EJ_{EB} = EJ$

 $\phi_{\rm B} = 2$

x,u,H,p

↑ +

04.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

 Ξ

Curvatura θ asta AB positiva se convessa a destra con inizio A.

Spostamento orizzontale assoluto u imposto al nodo D. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta DC.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C Calcolare lo spostamento verticale del nodo E

Calcolare la rotazione assoluta del nodo B

 $J_{\gamma z}$ - $x_{\gamma z}$ - $\theta_{\gamma z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Tracciare la deformata elastica.

Ogni schema ha una molla rotazionale assoluta.

Svolgere l'analisi cinematica.

Risolvere con PLV e LE.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

C______D