

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave. Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali. A_{yz} - x_{yz} - θ_{yz} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $V_C =$




 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $v_c =$




 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{yz} - x_{yz} - θ_{yz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13






 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13



 $V_A =$


 $u_{\rm E} =$


 $V_E =$

 $u_c =$

 $V_C =$

 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16




 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$

 $V_C =$



Svolgere l'analisi cinematica.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $V_C =$




 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - X_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica $\boldsymbol{\epsilon}$ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $v_c =$



 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 $A_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$


ν_E =


 $u_c =$

 $v_c =$



 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$

 $V_C =$



Svolgere l'analisi cinematica.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





v_c =



 \leftarrow + \rightarrow

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13






 \leftarrow + \rightarrow

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calculate to spostamento verticale del nodo A su asta AL

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

ν_E =

 $u_c =$


 $V_C =$




 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $v_c =$




 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 $A_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolaro lo oposiamento enzzenti del nede z ed deta ze

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$

 $V_E =$

 $u_c =$

 $v_c =$





 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

co di Milano, vers.27.03.13 18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{yz} - x_{yz} - θ_{yz} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica $\boldsymbol{\epsilon}$ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$


 $V_E =$


 $u_c =$

 $v_c =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 $A_{YZ} - X_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$

 $V_E =$


 $u_c =$

 $v_c =$



 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$

 $V_C =$



Svolgere l'analisi cinematica.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

 \leftarrow + \rightarrow

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 $A_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica $\boldsymbol{\epsilon}$ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




$$u_E =$$

$$V_E =$$

$$u_c =$$


$$v_c =$$




 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

vers.27.03.13 18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolaro lo opociamento chizzonii del nede E ed deta EE

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $v_c =$



 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave. Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali. A_{yz} - x_{yz} - θ_{yz} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $V_C =$




 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave. Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali. A_{yz} - x_{yz} - θ_{yz} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB. @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$


 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 $A_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calculate to operationite officeriti del flode E od deta EE

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $v_c =$




 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave. Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali. A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB. @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.


Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave. Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali. A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB. @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13 $V_A =$ $u_{\rm E} =$ $V_E =$ $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$

 $V_E =$

 $u_c =$

 $v_c =$





 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

vers.27.03.13 18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 $A_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $v_c =$



 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

ano, vers.27.03.13 18.04.16



Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave. Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB. Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




$$u_E =$$

$$V_E =$$


$$u_c =$$


$$V_C =$$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


V_A =

 $u_E =$


 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave. Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali. A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB. Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave. Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali. A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB. @ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $V_C =$

 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$


18.04.16

Es.N.pnzm.036

18.04.16



Es.N.pnzm.036



Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calculate to spostamento verticale del nodo A su asta AL

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13



 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13






 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $v_c =$




 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 $A_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calculate to spostamento verticale del nodo A su asta AL

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$


 $V_E =$


 $u_c =$

 $v_c =$



 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




$$u_E =$$

$$V_E =$$

$$u_c =$$


$$V_C =$$




 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica $\boldsymbol{\epsilon}$ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




$$u_E =$$

$$V_E =$$

$$u_c =$$


$$v_c =$$




 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13



 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$


 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$

 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - X_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $v_c =$




 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13




$$u_E =$$

$$V_E =$$


$$u_c =$$


$$V_C =$$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 $A_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica $\boldsymbol{\epsilon}$ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolaro lo opociamento chizzonii del nede E ed deta EE

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$

 $v_c =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16




 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$

 $V_C =$



Svolgere l'analisi cinematica.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13






 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$




 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$

 $V_C =$



Svolgere l'analisi cinematica.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 $A_{YZ} - x_{YZ} - \theta_{YZ}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $v_c =$




 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 $A_{\gamma Z}$ - $x_{\gamma Z}$ - $\theta_{\gamma Z}$ riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Octobra to an estamonto continuta del mede E eccento ED

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm F} =$

 $V_E =$

 $u_c =$


 $v_c =$




 $\longleftarrow \boxed{+} \longrightarrow$

18.04.16

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16




 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$

 $V_C =$



Svolgere l'analisi cinematica.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - X_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.


@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13



 \leftarrow + \rightarrow

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - X_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


V_A =

 $u_{\rm E} =$


 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 \leftarrow + \rightarrow





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16




 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$

 $V_C =$



Svolgere l'analisi cinematica.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.


Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.


Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13

 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$


 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ϵ assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_E =$


 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$


 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Svolgere l'analisi cinematica.

Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$


 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste. Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave. Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali. A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y. Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$


 $V_E =$


 $u_c =$

 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste. Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave. Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno.

Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC. Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$


 $u_c =$


 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

18.04.16





Tracciare la deformata elastica.

Riportare la soluzione su questo foglio (retro incluso).

Allegare la relazione di calcolo.

Carichi e deformazioni date hanno verso efficace in disegno. Calcolare reazioni vincolari della struttura e delle aste.

Tracciare i diagrammi quotati delle azioni interne nelle aste.

Diagrammi di carico con valori riferiti ad asse della trave.

Componenti di carico distribuito riferiti ad assi ortogonali.

 A_{YZ} - x_{YZ} - θ_{YZ} riferimento locale asta YZ con origine in Y.

Elongazione termica specifica ε assegnata su asta EC.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo A su asta AB. Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo E su asta ED.

Calcolare lo spostamento orizzont. del nodo C su asta CB.

Calcolare lo spostamento verticale del nodo C su asta CB.

@ Adolfo Zavelani Rossi, Politecnico di Milano, vers.27.03.13


 $V_A =$

 $u_{\rm E} =$

 $V_E =$

 $u_c =$

 $V_C =$



 $\leftarrow \boxed{+} \rightarrow$

