


Casi particolari di interesse che possono manifestarsi in tratti di una struttura:


tratto con cari co	NGC)	Tex)	M(x)
b=0 q=0 m=0	eostante	eostante	lineare * costante
p=wst. tratto con earico uniform distr.	lineare	lineare	- quadratico lineare
p=lin. tratto con earico linearm. distr.	quadrotiva	quadratico	eusico quadratico
			DI 44 10

N.B.: Taglio e Momento sono collegati tre di loro tramite la relatione M'(x)=T(x) [per m=0].


* Il caso lineare comprinde naturalmente anche il caso costante (quando T=0 su un tratto). Esempio:



Determinazione del momento max su tratto con carico uniformemente distribuito




T, M: valori all'inizio del tratto A, B



M(2e) MA+ TA

h to di.

pto di stazionariete (M=0) · Sorittura per equilibrio diretto del tratto oc:



p. to chi mullo alel taglia:

$$T(\bar{x}) = T_A - q\bar{x} = 0$$
 for $\bar{x} = \frac{T_A}{q}$

è p. to di stazionarietà per M& [in quanto dM(m) = The)]

$$M_{\text{max-rel}} = M(\bar{z}) = M_A + T_A \bar{z} - \frac{q\bar{z}^2}{12}$$

$$= M_A + T_A \frac{T_A}{9} - \frac{q}{2} \frac{T_A^2}{9^2} = M_A + \frac{1}{2} \frac{T_A^2}{9} = M_{\text{mox}}$$

· Souttura indiretta tramite le cequi indéfinite di equilibrio (per m'egraveione):

con C1, C2 costanti di integrazione tali per cui:

$$T(0) = C_1 = T_A$$

$$M(0) = C_2 = M_A$$

$$M(x) = M_A + T_A x - qx^2$$

in precedenza

Verifiche importante sulle Azioni Interne * I vincoli interni (svincoli rispetto alla continuità) condizionano celativamente le Azioni Interne m' corrispondenze di essi: esempi: N=0 1 M=OP T=0/ NB'=NB" N=0, M=0 7 (TBI + TBU Azioni concentrate ai modi l'applicatione su una delle aste di collegamento è nifluente solo se l'asione la componente verso la sconnessione formite della svincolo

3 (4

Riconoscere le bielle statiche (bielle senza earichi applicati lungo l'asta) rappresentazione qualifativa olil diagramme di M può semplificare il calcolo delle AI osse della biella N.B.; in generale in una biella possono essere presenti tutte etre le A.I. sielle sedi di sola atione assiale (mi quanto gli assi delle sielle comcidono con le sielle stesse) Verificare tutte gle equilibri nodali (in particolare quelli a tre opini vie):

Verificare tutti gli <u>equilibri nodali</u> (in particolare quelli a tre o più vie):
si riportano sul nodo le arioni su di esso eventualmente aquiti (forse, coppie)
e le Azioni Interne alle estremità delle aste che confluiscono sul nodo, eosì come
determinate dai diagrammi di arione interna. Si verifica che il noolo sie globalmente
equilibrato alla treslazione (es. orizzontale e verticale) e alla rotazione.

erizzi@umbg.it