

L'ensemble des instructions = Instruction Set Architecture

Un modèle de machine:

- Unités fonctionnelles
- Registres
- Mémoire

Un modèle d'exécution

- Parallélisme d'instruction
- VLIW, Superscalaire

Un modèle d'instructions

- CISC/RISC, microcode
- Modes d'adressage
- Format d'instructions



Mémoire

- Unité de stockage pour mémoriser le programme et les données
- La mémoire est divisée en des cellules mémoire (1 octet généralement)
 - Chacune possède un numéro unique, son adresse. Adressage sur M
 bits = 2^M cellules. Actuellement, M=64
 - Contiennent toutes le même nombre de bits. N bits = 2^N valeurs possibles. Pas de typage (instruction, entier, flottant, ...)
- Taille mémoire: 2^M*N/8 octets.



- Deux adresses consécutives sont adjacentes.
- Cellule mémoire: plus petite unité mémoire manipulable par les instructions
- Différents types de mémoire (vu de l'ISA)
 - Random Access Memory (RAM): on accède à n'importe quelle adresse, dans n'importe quel ordre. Contraire d'un accès séquentiel.
 Perd les données quand pas alimenté
 - **Read-Only Memory** (ROM): comme RAM, mais seulement en lecture. D'habitude pour programmes, systèmes d'exploitation...Non volatile.
 - Registres: sert de stockage temporaire. Accès très rapide



- Utilisation particulière mémoire: pile
 - Zone mémoire accédée que par un registre contenant l'adresse du sommet de pile
 - Accès en empilant/dépilant des valeurs de la pile vers registres (push/pop instructions sur x86)
 - Utilisé pour des appels de fonction (voir cours compilation), pour stocker variables locales à une fonction.
 - Début de fonction: met sur la pile toutes les variables locales
 - Fin de fonction: on dépile toutes les valeurs locales



Unités de traitement

- Unités de contrôle: responsable décodage instruction à partir de la mémoire
- Unités fonctionnelles
 - La plus simple: unité arithmétique et logique (UAL ou ALU), fait tous les calculs arithmétiques et logiques
 - Spécialisés: unité flottante (calcul flottant), voire spécialisés pour certains types d'instructions
 - Il peut y avoir plusieurs unités d'un même type pour calcul parallèle (voir apres)



Registres

- "Variables", zone mémoire rapide pour stockage valeurs temporaires
- Nombre limité, taille en bits fixée. Ensemble des registres: banc des registres
- Registres de calcul: généralistes (stocke d'importe quoi), entier ou flottant, vectoriels



Registres

Registres spéciaux:

- Compteur ordinal (program counter): stocke l'adresse de la prochaine instruction à exécuter
- Registre d'instruction (instruction register): stocke l'instruction en cours
- Registre de pile: indique le sommet d'une pile en mémoire pour des instructions de manipulation de pile.
- Registres d'état: divers flags booléens pour indiquer le résultats d'opérations (overflow, resultat d'un test, ...)



© Matrix

Instructions

Pas de programmation en binaire directement!

- Le langage assembleur: des instructions très simples
- Pas de variables: des registres et des cellules mémoire
- Des « fonctions », pas de boucle, pas de if..then..else

Un outil traduit ces instructions dans le langage binaire

- C'est l' 'assembleur'
- Une syntaxe pour aider les programmeurs, propre au traducteur





© Terminator

Instructions

RISC

reduced instruction set computer

- Jeu limité d'instructions
- Unité de controle simple
- Une instruction est traitée directement par l'unité de controle
- Programmes asm plus longs

CISC

complex instruction set computer

- Jeu d'instruction très étendu
- Unité de controle très compliquée
- Les instructions correspondent à du microcode (un petit programme)
- Programmes courts



© Terminator

RISC

Architectures

 MIPS, Sparc, ARM, Power/ PowerPC

S'appuie sur compilateur pour optimisations

Seuls les LOAD/STORE peuvent accéder à la mémoire, les autres opérandes sont des registres

Beaucoup de registres

CISC

Architectures

• X86, 68x, VAX

Maintenant, CISC microcodé comme du RISC.

Beaucoup d'instructions (difficile à toutes utiliser par le compilateur)



CISC

© Terminator

RISC

Ma, Mb: adresses d'une valeur

r0,r1,r2,r3 registres

ld r1 , Ma

ld r2, Mb

ld r3, Mc

mul r0, r1, r2

add r0, r0, r3

st Ma, r0

mv r1, Ma

mv r2, Mb

fma r3, r1, r2, (Mc)

mv Ma, r3



© Terminator

L'assembleur de l'Intel x86

- On ne voit qu'une petite partie des instructions
- Instructions 64 bits: l'accès à la mémoire se fait par 64 bits (8 octets), les registres ont 64 bits de large.
- Le manuel de référence:

http://www.intel.com/products/processor/manuals/

Quand a-t-on besoin de l'assembleur?

- Programmation système d'exploitation, drivers
- Optimisation de performances (vectorisation)
- Vérification de code



- Des registres
- Des instructions d'accès à la mémoire
- Des instructions de calcul
- Des instructions de branchements
- Un peu de syntaxe pour l'outil d'assemblage





Les registres:

rax	registre général, accumulateur, contient la valeur de retour des fonctions
rbx	registre général
rcx	registre général, compteur de boucle
rdx	registre général, partie haute d'une valeur 128 bits
rsi	registre général, adresse source pour déplacement ou comparaison
rdi	registre général, adresse destination pour déplacement ou comparaison
rsp	registre général, pointeur de pile (stack pointer)
rbp	registre général, pointeur de base (base pointer)
r8	registre général
r9	registre général
:	
r15	registre général
rip	compteur de programme (instruction pointer)



Le registre d'état

- Contient l'état du processeur, le résultat des précédents opérations, comparaisons
- Pas directement manipulable

CF Carry Flag (bit 0)	retenue
PF Parity Flag (bit 2)	
AF Auxiliary Carry Flag (bit 4)	
ZF Zero Flag (bit 6)	vaut 1 lorsque le résultat est 0
SF Sign Flag (bit 7)	bit de signe du résultat
OF Overflow Flag (bit 11)	dépassement, le résultat contient trop de bits
DF Direction Flag (bit 10)	sens d'incrémentation de ESI et EDI
TF Task Flag (bit 8)	active la gestion de tâche en mode protégé
IF Interrupt Flag (bit 9)	interruption
IOPL I/O Privilege Level (bits 12 et 13)	
NT Nested Task (bit 14)	
RF Resume Flag (bit 16)	active le mode debug
VM Vitrual 8086 Mode (bit 17)	
AC Alignement Check (bit 18)	
VIF Virtual Interrupt Flag (bit 19)	
VIP Virtual Interrupt Pending (bit 20)	
ID Identification Flag (bit 21)	

70

Cours microproc

Barthou



Instructions mémoire

mov dest,src	$dest \leftarrow src$
mov taille dest,src	
movzx dest,src	extension avec des 0 dans dest
movsx dest,src	extension avec le bit de signe dans <i>dest</i>

Exemples

mov r8, 0

Met à 0 le registre r8

mov r9, 1000

mov r8, [r9]

Met 1000 dans r9, puis met le contenu à l'adresse 1000 dans r8



Instructions de déplacement des données

Plusieurs combinaisons:

- mov registre, memoire
- mov memoire, registre
- mov memoire, valeur numérique
- mov registre, valeur numérique



Instructions de déplacement des données

Opérations sur la pile


push op: met sur la pile la valeur op (valeur numérique, registre)

pop registre: dépile la valeur du sommet de pile, la met dans le registre.

Registres spéciaux:

rsp: le sommet de la pile. Quand on lance un programme ce compteur est initialisé correctement à un adresse servant de pile.

rbp: sert à marquer un endroit dans la pile





Instructions arithmétiques

add op1,op2	$op1 \leftarrow op1 + op2$
sub <i>op1</i> , <i>op2</i>	$op1 \leftarrow op1 - op2$
neg reg	$reg \leftarrow -reg$
inc reg	$\textit{reg} \leftarrow \textit{reg} + 1$
dec reg	$reg \leftarrow reg - 1$
imul op (signé ou mul non signé)	rdx:rax ← rax ×op
initial op (signe ou mai non signe)	$ \text{Tux.tax} \leftarrow \text{Tax} \wedge op$
imul dest, op	$dest \leftarrow dest \times op$
	•
imul dest,op	$dest \leftarrow dest \times op$



Instructions arithmétiques

Les opérandes op1 et op2 peuvent être

- Des registres
- Des valeurs immédiates
- Une adresse mémoire

(comme le mov)



Exemple d'instructions arithmétiques

```
mov rax, 10
```

mov rbx, 5

add rax, rbx

mul 2

dec rdx

Quelles sont les valeurs de rax, rbx, rdx?



Instructions manipulant des bits

and op1,op2	op1 ← op1 & op2
or <i>op1</i> , <i>op2</i>	$op1 \leftarrow op1 \mid op2$
xor op1,op2	$op1 \leftarrow op1 \hat{} op2$
not reg	reg ← ~reg
shl reg,immédiat	reg ← reg << immédiat
shr reg,immédiat	reg ← reg >> immédiat
sal reg,immédiat	reg ← reg << immédiat
sar reg,immédiat	reg ← reg >> immédiat signé
rol reg,immédiat	$\textit{reg} \leftarrow \textit{reg} \text{ decalageCirculaireGaucheDe } \textit{imm}$
ror reg,immédiat	$\textit{reg} \leftarrow \textit{reg} \text{ decalageCirculaireDroiteDe } \textit{imm}$



Labels et branchements

Un label sert à désigner une instruction,

Un branchement permet de continuer l'exécution à partir d'une instruction donnée par son label

Exemple

mov rax, 10

L: **dec** rax

jnz L

jnz dit qu'il faut réexecuter l'instruction dec si rax n'est pas nul.



Instructions de branchement et comparaison

cmp <i>op1</i> , <i>op2</i>	calcul de $op1-op2$ et de ZF,CF et OF
jmp op	branchement inconditionnel à l'adresse op
jz op	branchement à l'adresse <i>op</i> si ZF=1
jnz op	branchement à l'adresse <i>op</i> si ZF=0
je op	branchement à l'adresse op si $op1 = op2$
jne op	branchement à l'adresse op si $op1 \neq op2$
jl op (jnge)	branchement à l'adresse op si $\mathit{op1} < \mathit{op2}$
jle op (jng)	branchement à l'adresse op si $op1 \leq op2$
jg op (jnle)	branchement à l'adresse op si $op1>op2$
jge op (jnl)	branchement à l'adresse op si $op1 \geq op2$

79



Exemple de boucle:

```
mov rax, 0
       mov rbx, 33
loop: add rbx, rax
       inc rax
       cmp rax, 100
       jl loop
endloop:
       add rbx, rax
```



Exemple de boucle: int rax, rbx; mov rax, 0 rbx = 33;for (rax=0; rax<100; rax++)</pre> mov rbx, 33 loop: add rbx, rax rbx = rbx + rax;inc rax rbx = rbx + rax;**cmp** rax, 100 jl loop endloop:

add rbx, rax



A faire: écrire un programme qui calcule la factorielle de n, lorsque n est placé dans le registre rax.

Le résultat sera dans le registre rax.



Les appels de fonction:

```
call label
```

appelle une fonction. Met sur la pile la valeur courant de IP.

Fait un

push rip

jmp label

ret: return. Retourne d'une fonction, restaure la valeur de IP qui est sur la pile. Fait un

pop rip

La pile est un élément essentiel pour les appels de fonctions!



Les appels de fonction:


Comment passer les paramètres d'un appel de fonction mafonction(2,3)?

Comment retrouver les paramètres une fois dans la fonction ?

Et si c'est une fonction que vous n'avez pas écrite ? (ex: printf)

Pour la valeur de retour ?





Les appels de fonction:

Il y a un **protocole**

- Les 6 premiers paramètres doivent être dans rdi, rsi, rdx, rcx, r8, r9
- Les suivants doivent être stockés sur la pile

Pour la valeur de retour? Elle doit être dans rax.



Dernier effort pour écrire un programme assembleur: utiliser un assembleur

• nasm par exemple

Structure du code minimal:

```
section .text
```

global _main

_main:

Mon code assembleur

ret



Déclarer un tableau, une chaine, des constantes:

```
section .data
```

D: db « hello world », 10, 0 #pour des octets

N: dq 3 # pour des valeurs de 64 bits

Pour les utiliser:

```
mov rax, [N] \# met \ 3 \ dans \ rax
```

mov rbx, D # met l'adresse de 'hello world' dans rbx



Un exemple! Calcul les puissances de 2.

```
section .text

global _main
_main:

mov rax, 1
mov rbx, 0
mov rcx, 2
loop:
mul rcx
inc rbx
cmp rbx, 8
jl loop
ret
```



Pour programmer en assembleur:

- Se baser sur des exemples, le compilateur fournit des codes ! gcc -S toto.c
- S'appuyer sur des schémas de traduction, du C vers l'assembleur



If..then..else:



Expressions complexes:

Décomposition avec des temporaires

mul rbx

add rcx,rdx

shl rcx, 2

add rax, rcx










Tableau d'entiers (4 octets/ élément)

$$A[0] = 1$$
 $A[1] = 2$
 $A[2] = 3$




Tableau d'entiers (8 octets/élément) A: dq 0, 0, 0

$$A[0] = 1$$

$$A[1] = 2$$

$$A[2] = 3$$



Tous les formats d'adresse:

[nombre] ou [label]

[registre]

[registre + nombre]


[registre + registre * scale]

[registre + registre * scale + nombre]



Parcours de tableau

for (i=0; i<100; i++) {
 A[i] = 0;



```
mov rax, 0
```

mov rbx, 100

mov rcx, A

L: mov [rcx+rax*8], 0

inc rax

cmp rax, rbx

jl L

Calcul avec arithmétique sur pointeurs! (rcx)



```
Appel de fonction
int f(int a) {
   return ...
 int b
  a = f(b);
```

```
f: push rbp
  ...# rsi contient a
  pop rbp
  mov rax,...
  ret
  # si rbx contient b, rax
  push rbx # sauve rbx
       rsi, rax
  mov
  call f
  # rax contient la valeur de retour
  pop rbx # restaure rbx
```



```
Fonction factorielle en récursif?

int fact(int n) {

int p;

if (n<=1) return 1;

p=n*fact(n-1);

return p;
}
```



Proposez une traduction assembleur pour le programme

```
for (i=100; i>0; i--) {
    if (x!=0) x = x*2-10;
    else x=x+3;
    A[i+3] = B[i] +x;
}
```



3- Conclusion

A retenir sur la programmation assembleur

- Pas de structures de contrôle évoluées (for, while, if..then..else), que des branchements
 - La programmation assembleur est difficile
 - Programmes assembleurs difficiles à lire
- Pas de structures de données (tableaux, structures)

Nécessaire de s'imposer des règles de programmation (schémas de traduction par ex comme utilisé par compilateur)

Programmation assembleur nécessaire pour

- Développement système d'exploitation, drivers matériels
- Quand compilateur pas assez mur