
BOXZ


With Bluetooth 2.0 Module Commissioning Manual



WWW.BOXZ.CC 2014.10

一. BOXZ 的控制原理

BOXZ 的硬件架构如图, BOXZ 是由 Arduino 主控板, 电机驱动板, 传感器控制板和蓝牙通讯板构成, 通过蓝牙协议传输控制字, 而上位机控制端可以是 Android 手机, 笔记本电脑等任何支持蓝牙通讯的设备。本手册将教大家如何通过 Android 智能手机和电脑的蓝牙控制 BOXZ。



说明:本教程只适用于蓝牙 2.0 的通讯设备。如果使用 IOS 或蓝牙 4.0 请参考 BOXZ BT4.0 的教程。


二. 按键定义

如图所示, BOXZ 采用单字符通讯,通过按键操作发送小写的字母来进行相应的动作。其中空格表示急停,相当于刹车。在我们的 Android 客户端中并没有方向键,而是通过重力感应发送对应的方向字符到 Arduino。




三 . Arduino 硬件部分


本套件的 Arduino 硬件全部来自 DFRobot。包含 Arduino Uno , 电机驱动板 , 传感器扩展板和蓝牙模块。 BOXZ Base 的整体硬件框架定义如图。



其中电机驱动板,传感器和蓝牙板以叠加的方式连接。TT 减速电机接线 4 根,电池盒引出线接到传感器扩展板的电源输入端子即可。另外这里需要两个 9G 舵机作为手臂,左右手分别插入到传感器扩展板的数字端口 9 口和 10 口。



1. 确认电机驱动板的跳线控制方式选择为 PWM 模式,且电源管理的 2 个短路帽插到右边时(VIN),即电机电源就是使用 Arduino 板上 VIN 端输入的电源,如图:



2. 确认 Bluetooth Bee V2 蓝牙模块的开关在左侧激活主从机模式,而不是右侧的 AT Mode (进入 AT 命令模式。




3. 将五节 5 号电池插入机器人的底部电池盒。安装电池之前请务必检查所有接线和跳冒配置是否正确,否则将可能损坏模块!具体请参考装配手册。使用结束后请取出电池。


四. BOXZ Base Arduino 软件部分操作

首先我们需要从 WWW.BOXZ.CC 的 Github 资料库中下载 BOXZ 的库并解压缩到 Arduino 路径下

1. 在打开 Arduino 软件之间,我们要做一件重要的事情,就是把 BOXZ 库文件解压缩,复制到 Arduino 的扩展库文件夹下,如图所示。



2.在下载新程序之前,一定要确认蓝牙控制板没有插在 Arduino 主控板上。因为下载会和蓝牙占用相同的端口,将导致下载失败!先将 Arduino 的 USB 方口和电脑的 USB 端口用编程线缆连接。然后用 Arduino 打开我们提供的 BOXZ 程序。从菜单 File-Examples-BOXZ 中选择 BOXZ_Pro



```
- - X
oo BOXZ_Pro | Arduino 1.0.3
File Edit Sketch Tools Help
                                                                                    Ø
                                                                                    ☑
  BOXZ_Pro
#include "BOXZ.h"
int key;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  boxz.initMotor();
  boxz.initServo();
  Serial.println("Hello! BOXZ!");
void loop()
  if(Serial.available() > 0) {
    key = Serial.read();
    boxz.servoCom(key);
    boxz.motorCom(key);
```

- 3. 在 Tools 菜单下选择我们的主板,这里我们选择的是 Arduino Uno 版,当然如果您的主控板是 Nano 或其他什么的请在列表中选择正确的主控板。
- 4. 在 Tools 菜单下选择我们的通讯端口,这里我们选择的是 COM4,如果大家不清楚自己的端口号或者系统环境的话,请参考本文最后提供的 FAQ 链接。
- 5. 最后点击下载按钮,稍等片刻,程序就下载完成啦!

关于 BOXZ 库函数的中文语法可以参考库文件中的注释。

Setup() | Setup

BOXZ Library Overview

五. 蓝牙设备连接的常见流程

建立蓝牙通讯的常见流程如下




六. BOXZ Android 客户端联机操作

通过 BOXZ Android 客户端大家可以像玩游戏一样控制 BOXZ,通过重力感应来控制 BOXZ的方向,按键来进行互动。当然大家不仅仅可以控制我们的 BOXZ,还可以控制任何使用单字符通讯的蓝牙设备。

BOXZ Android 客户端功能如下:

- 1. Android 多版本兼容 (Android 2.2+)
- 2. 支持搜索新设备(手机蓝牙配对后自动更新蓝牙设备清单)
- 3. 支持按键自定义
- 4. 支持重力感应控制
- 5. 支持屏幕尺寸自适应
- 1. 下面给大家介绍 BOXZ 客户端的安装和使用方法。这里我们使用豌豆荚来安装软件,首先大家需要下载并安装我们的 BOXZ 客户端

下载链接: https://boxz-android-client.googlecode.com/files/boxz-android-client-1.0.2.apk



2. 直接双击下载后的 APK 文件,就是图中那个小绿豆图标的。会弹出安装确认对话框。记得先把手机用数据线连接到电脑上哦!BOXZ 客户端较小,几秒钟就装好了。然后大家可以在手机目录中看到我们的客户端了。





当然大家也可以通过 Android 手机拍照图中的二维码直接下载安装,或者通过数据线传到手机 SD 卡中进行安装,这里就不过多介绍了。

特别提醒一点:如果未进行配对就直接打开 BOXZ 客户端的话,大家是无法在 BOXZ 客户端的启动界面中蓝牙设备列表里面发现我们 BOXZ 的蓝牙设备的。这也是大家目前反映比较多的问题,切记一定要先配对再启动 BOXZ 的 Android 客户端。

3. 关于蓝牙的配对方法,由于手机厂家和型号的不同操作界面也有所不同,但大体上 Android 系统的结构都是一样的,所以大家可以参考以下操作。首先是打开手机设置→无线和网络→蓝牙设置→打开蓝牙




4. 附近的蓝牙设备会出现在下面的列表里面,如手机截图 05 所示,我们的 BOXZ 设备名称是 "Bluetooth_V3"。如果列表中没有我们的设备,可以尝试点击[扫描查找设备]按钮,让系统重新搜索。注意:此蓝牙名称仅供参考,请以实际产品名称为准。




5. 点击 "Bluetooth_V3" 会弹出手机截图 06 所示的配对请求界面,在其对话框中输入我们的默认密码 "1234",并确认。这时候大家会发现我们的"Bluetooth_V3"已经由之前的"与此设备配对"的状态变成了 "已配对"。这样我们蓝牙的配对操作就完成了。




6. 正确配对之后返回到手机目录,找到我们的 BOXZ 客户端图标,如手机截图 08,打开 BOXZ 的 Android 客户端软件。在启动菜单中就会出现我们的 BOXZ 设备了,如截图 09,选中后进入操作界面截图 11





- 7. BOXZ 的操作是通过重力感应控制方向,按键操作手臂来实现互动的。如操作界面图一共有 7 个按键,左侧两个按钮为左臂的上下运动,右侧两个按钮是右臂的上下运动,中间是手臂抬起与放下,最下面的大按钮是技能键,大家可以自定义一个技能。界面中并没有方向键,这是因为 BOXZ 的方向移动是通过手机重力感应来实现的。但原理上跟按键操作是一样的,每次动作 Android 就会发送指定的字符到 Arduino,然后 Arduino 再执行相应的动作。顺便扩展一下思路,大家也可以用我们的 Android 客户端来做智能家居的开关灯管理的。
- 8. 如果大家需要自定义按钮的话,可以通过手机的菜单键调出控制面板,如截图 12。点击"Settings"里面会有全部的按键设置,共计 22 个按键以清单的方式显示在截图 13 中。除去尚未使用的 Step 按键 10 个,玩家一共可以设置 12 个按键。而这 12 个按键中有 5 个是用于重力感应的方向控制(对应字符 w,a,s,d 用于方向,空

格用于停止),剩下的7个就是我们在操作界面看到的按钮了。只要点击即可进入按键设定,如截图14,大家可以根据自己的需要进行调整。不过修改以后需要退出重新启动软件才能正常使用哦。









五. Windows 电脑联机操作

现以 Windows 7 环境下联机 BOXZ 为例进行讲解。其他操作环境请参考此方法。


1. 在电脑右下角的任务栏蓝牙图标上右键,请首先开启蓝牙功能。在菜单中选择"新增设备"




2. 系统会搜索附近的蓝牙设备。本套件 BOXZ 使用的是 Bluetooth Bee V2, 选中该模块然后点下一步。




3. 这里选择输入设备配对码。




4. 在输入框中键入系统默认配对码"1234",然后点下一步。




5. 此时系统会自动进行配对操作,稍等片刻直至出现设备已成功添加到本电脑的信息。







6. 此时配对任务已经完成,系统会开始配置蓝牙端口。如图所示,蓝牙需要占用两个端口。




7. 蓝牙配置全部完成后,再次右键蓝牙图标,在菜单中选择显示蓝牙设备。




8. 在蓝牙设备一览界面中我们刚刚配对的 Bluetooth_Bee_V2 鼠标右键菜单选择属性。




9. 在弹出的属性对话框中选择硬件标签,这里可以看到我们实际使用的端口为 COM28.




10. 打开我们的串口助手软件 AccessPort.exe。



11. 在串口助手界面的左上角点击小齿轮图标,打开串口配置界面。并按照图示进行设置,这里主要设置串口号为 COM28 和波特率为 9600 即可。然后点击确认按钮开启串口通信。需要注意 COM28 或是其他端口取决于之前我们进行蓝牙配对时的系统分配的端口号。



12. 蓝牙通讯已经建立,可以激活实时发送,然后在下面的输入窗口输入 BOXZ 的按键即可实现操作,例如'w','a','s','d'等按键。互动结束后可以单击小齿轮右侧的蓝色按钮关闭蓝牙通讯。



常见问题

Q1:请问 BOXZ 的官方网站?

A1:欢迎访问 www.boxz.cc


Q2:请教一下,这些个PDF直接打印到A4纸上去就可以了么,尺寸不需要调整吧?

A2:是的, PDF 为实际尺寸。按照如下步骤打印:

1. 取消 "自动旋转和居中" , 将 "页面缩放方式" 选择 "无" (禁止任何比例自动缩放)



2. 在打印机属性中设置纸张尺寸为 A4,方向"横向"(不同打印机参数可能略有不同)



- 3. 需要时可以对"打印质量"参数进行调整。建议选择高品质, 然后打印皮肤。
- 4.测量皮肤的方块尺寸,边长应该为130MM。

Q4:BOXZ是两轮车?

A4:BOXZ是四轮两驱,由两个主轮和两个辅轮构成。详见安装手册前三步。

Q5:BOXZ 的程序和皮肤在哪下载?

A5:请访问 BOXZ 项目空间: https://github.com/leolite/BOXZ

Q6: BOXZ 的 Arduino 程序如何修改和下载?

A6:请参考 Arduino 官方网站: http://arduino.cc/en/Guide/HomePage。

Q7:上电联机后舵机无法控制,且有电流音?

A7:请参看安装手册16步骤,确定舵机接线没有错误。

资源链接

BOXZ Github 资料下载[链接]



欢迎访问我们的网站

WWW.BOXZ.CC