



クイックスタートマニュアル


・パネル



1. INPUT : 1/4" モノ入力ジャック



・エクスプレッション出力ダイアグラム




2. EXP OUT (エクスプレッション出力)

エクスプレッション専用の 1/4" TRS ジャックです。
外部機器の EXP IN に TRS ケーブルで接続します。
接続する機器の推奨 EXP インピーダンスを確認して
ください。Vol と EXP が同時に使用できます。



3. OUT PUT : 1/4" モノ出力ジャック



・スペシフィケーション

- ポテンショメーター・インピーダンス
- VOL ボリューム : 100k Ω
- EXP エクスプレッション : 10k Ω
- サイズ : 81mm (W) x 162mm (D) x 51mm (H)
- 重量 : 430g

株式会社HotoneJapan

お問い合わせ :

一般のお問い合わせ : ホームページ内の「お問い合わせ」ページよりご連絡ください。
商品の修理について : ホームページ内の「修理について」ページよりご連絡ください。