## RE200B 热释电红外传感器中文说明书

| 型号:   | RE200B  |
|-------|---|
| 产品说明: | 该传感器采用热释电材料极化随温度变化的特性探测红外辐射,采用双灵敏元<br>互补方法抑制温度变化产生的干扰,提高了传感器的工作稳定性。 |
| 型号    | RE200B  |
| 灵敏元面积 | 2.0 × 1.0mm2  |
| 基片材料  | 硅   |
| 基片厚度  | 0.5mm   |
| 工作波长  | 5-14 µ m  |
| 平均透过率 | > 75%   |
| 输出信号  | > 2.5V  |
|       | (420°k 黑体 1Hz 调制频率 0.3-3.0Hz 带宽 72.5db 增益)                          |
| 噪声    | 138° Vm002 >  |
|       | (mVp-p) (25 )   |
| 平衡度   | < 20%   |
| 工作电压  | 2.2-15V   |
| 工作电流  | 8.5-24 µ A 0.1=d 0.1=d x y  |
|       | (VD=10V,Rs=47k ,25 )  |
| 源极电压  | 0.4-1.1V  |
|       | (VD=10V,Rs=47k ,25 )  |
| 工作温度  | -30 - +70 1: DRAIN<br>2: SOURCE                                     |
| 保存温度  | -40 - +80 3: GROUND   |
| 视场    | 138 ° × 125 °   |
| 使用    | 1、上述特性指标是在源极电阻 R2=47K 条件下测定的 , 用户使用传感器时 , 可根据自己的需要调整 R2 的大小。        |
|       | 2、注意灵敏元的位置及视场大小,以便得到最佳光学设计。   |
|       | 3、所有电压信号的测量都是采用峰一峰值定标。平衡度 B 中的 EA 和 EB 分别表示两个灵敏元的电压输出信号的峰一峰值。       |
|       | 4、使用传感时,管脚的弯曲或焊接部位应离开管脚基部 4mm 以上。                                   |
|       | 5、使用传感器前,应先参考说明书,尤其要防止接错管脚。   |
|       |   |