

#### Überprüfung: Codestellen in vorgegebener Zeit erreicht? SW noch aktiv und nicht abgestürzt? Bei Timeout: Überführen in wohldefinierten Zustand. wdt\_reset(); // preparation for configuration: write logic // one to NDCE and WDE, manual p61 WDTCSR |= (1<<WDE); | (1<<WDE); // immediately afterwards (within 4 clock cycles): // set timeout to 4 seconds and start watchdog // Hint: NDCE bit must be cleared WDTCSR = (1<<WDP3) | (1<<WDE);</pre> ausführen, wo im Normalfall JMP zur Reset-Routine ist, Reset Routine initialisiert stack pointer u. letzte Spezielles vorgehen zum Beschreiben des Registers! (Damit nicht ausversehen) Anweisung ist JMP in Main-Routine (setup) Sensordaten Neustart oder Interrupt auslösen. Erkennt Probleme, löst sie aber nicht! In bestimmten Bereich linearer Zusammenhang zw. Prescaler: Beeinflusst Zeit bis Watchdog Timeout Informationen über Ursache des Resets (nach Energiesparmodus Energieverbrauch verringern durch: Systemtakt Messgröße (z.B. °C) u. Ausgangsspannung. Beispiel TMP36: -40°C – 125°C Neustart abrufbar) // contigure interrupt (alternative: use arounto commans) DEBD a- (1 << DEDD); // configure FOO as input FORTO |- (1 << FORTO); // pull up (manuel pé) EIRSK |- (1 << INTO); // run on INTO EIRSK |- (1 << ISCOL); // set INTO to trigger on falling edge set(); Active MESCA verlangsamen, Betriebsspannung verringern, abschalten nicht benötigter Module (Energiesparmodi 750mV bei 25°C. Output Scale Factor 10mV/°C Min Ausgansspannung: 100 mV dt\_reset() (in C) (Assembler: WDT) Watchdog Timer zurücksetzen (ESM)) ESM unterscheiden sich bzgl. Abgeschalteter Max Ausgangsspannung: 1750 mV Arduino MEGA Max Ausgangsspannung sollte möglichst knapp unter SMCR Max Ausgangsspannung sollte mög Referenzspannung liegen. **Binäre Zahl** (bei $V_{\rm ref} = 2,56V$ ): Max: $(1,750V/2,56V)*2^{10} = 700$ Min: $(0,100V/2,56V)*2^{10} = 40$ Komponenten und aufweckender Ereignisse (Ext Interrupts, Watchdog Interrupt, Speicherzugriff Energiesparmodus wählen +5V (Vcc) • void loop(){} ISR (INTO\_vect) { wdt\_reset(); Serial.println("ResetWDT"); beendet, Timer, Anlegen einer (leeren) ISR und Aktivieren des Interrupts genügt). (Assembler: SE-Bit in SMCR setzen, dann SLEEP-Digital Pin 21 / Instruktion) sleep\_mode() macht das automatisch!! Energiesparmodus aktivieren Aufwachen kann verzögert passierer INTO / PDO Energiesparmodi beim Atmega2560: Idle Mode, ADC Noise Reduction Mode, Power Save Binäre Zahl in Messgröße: y=mx + t GND y: Messgröße, x: binäre Zahl 40°C = m\*40 + t |°C| 125°C = m\*700 + t |°C| UART (oder SCI) (Arduino hat 4 USARTs) 2 Datenleitungen: TXD und RXD Sender u. Empfänger müssen Baudrate kennen Mode, Power Down Mode, Standby Mode Klassifizierung Seriell vs parallel | vs |||| Synchron (eigener Takt für Datenleitung) vs Kommunikationsschnittstellen USART BEISPIEL #define MYUBBR 103//calculated. table S.202 USART Register (n: welches der 4 UART Module): oid setup(){ UDRn (char a = UDR2, oder UDR2 = a) Zu sendendes, oder empfangenes Byte // set BAUD RATE Übertragung von UART-Frames D{E|O|N}S Bsp: 8E1: 1Startbit, 8Datenbits, even parity, 1 Stopbit Asynchron(Empfänger muss Takt d. Senders // set BAUD RAIE UBEROLE (unsigned char) MYUBER; UBEROH = (unsigned char) (MYUBER >> 8); UCSROB = (1<<TXEND); // ENABLE transmitter // Set FRAME FORMAT: 8 data, 1 stop bit UCSROC = (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00); Bus (Mehr als zwei Geräte verbunden, erfordert Adressierung) vs Point-to-Point SPI (hohe Geschwindigkeit, kein Overhead) Master-Slave. 4 Datenleitungen: Übertragungsinfos, z.B. Übertragung erfolgr beendet? Vollduplex(Datenübertragung in beide Richtungen gleichzeitig möglich, separate Leitungen für Senden MOSI: Master Out, Slave IN (8 Bit Schieberegister) MISO: Master In, Slave Out (8 Bit Schieberegister USART-bezogene Interrupts, Empfänger / Receiver aktivieren u. Empfangen vs Halbduplex Peer-toPeer vs Master-Slave (Nur Master darf SCK: System Clock, $\overline{SS}$ : Slave Select (aktiver Slave) I<sup>2</sup>C, TWI (Viele Geräte) uart\_putchar(char c) { Modus wählen (synchron oder asynchron) // Wait until data register empty. Bus mit 7 Bit Adressierung SCL: Serial Clock Line, SDA: Serial Data Line Startbedingung: (Fall. Flanke SDA) + (SCL == HIGH) Adresse anlegen -s-R/w: Master spezifiziert, ob Lese oder Schriebzugriff -> Slave: ACK -> Datentransfer Datenformat(Stoppbit, Parität) UBRRnL (8Bit) / UBRRnH (4 MS Bits) Kommunikation starten) while (!(UCSROA & (1 << UDREO))); UDRO = c; Differential(Spannungsunterschied zw. 2 Leitungen trägt Information vs Single-Ended(Gemeinsame Baudrate einstellen SPI Register: GND Leitung für alle Datenleitungen) oid loop(){ Mstr: MOSI, SCK als Ausgang, SIv: MISO als Ausgng char text[] = "Hallo"; Ja Nein Ja Stoppbedingung: (Steigende Fl. SDA)+(SCL==HIGH) int i = 0;Konfiguration: Aktivierung, Interrupts, Master/Slave? Daten bei steigender oder Fallender Flanke lesen? for (i = 0; i < sizeof(text); i++) { Ja Ja Nein MOSI uart putchar(text[i]); Baud config MISO F SPSR Infos, z.B. trat SPI Interrupt auf? TX Register Bus Nein Jein Ja SPDR (SPDR = 7 oder char tmp = SPDR) Nach einer Taktperiode sind 8 Bits aus Register Anz.Leitunge "function Set, 4-bit, 2 line mode, Sx8 dots writeInstruction (0x28); // 2 line mode (EBS = 1) // Return Home, set oursor to beginning writeInstruction (0x02); delayMicroseconds (2500); ("Entry Mode Set, increment cursor, no display sh writeInstruction (0x06); writeInstruction (0x01); // clear display: Ox01 delayMicroseconds (300); clock generator fferential UART gesendet worden u. 8 empfangene Bits stehen jetzt im Register BAUD = fosc / (16(UBRRn+1)) Datenrate ATmega2560 nsc/128 SPI ss kbit/s Ablauf Display schreiben Mikrocontroller -> ASCII an DDRAM -> Steuereinheit **Peripherie** Display kann nicht alle Zeichen des DDRAM schlägt Muster im CGRAM nach u. blendet es auf Serial.begin(9600); // data direction: set MIS==DDB3 to output, all other input DDRB = (1<<DDB3);</pre> Display ein. Shift-Operationen zum Verschieben des sichtbaren // write an instruction, indicated by RS == LOW moid write instruction (char instr) { digitalWrite(RS, LOW) : // when data >> HIGH PRORC - instr / enablePalse(); // commit command, short pulse on E pin PRRC = (instr << 4); enablePalse(); Bereichs DUMB = [1<<DDS]; // Slave Init: Enable SPI, SPCR = (1<<SPE); //not setting MSTR means that it is a slav CGRAM (definiert Aussehen von Schriftzeichen) Cursor zeigt auf Zeichen, das User verändert, wenn er WriteCommand zum LCD Didplay sendet ROM: Standardzeichen, a-z. A-Z. ... / send and receive data nsigned char spi\_transceive(unsigned char data) // start transmission by putting data into buf SPDR = data; // wait until transmission completes while((iSFSR & [1c<SPIF])); RAM: Benutzerdefinierte Zeichen Cursor: Zeiger auf Adresse im DDRAM | United the Column | Style | CGRAM-Adre DDRAM Sichtbarer Bereich oid enablePulse() { digitalWrite(E, LOW); delayMicroseconds(3); digitalWrite(E, HIGH) // return received data return (SPDR); is(3); // enable pulse must be > 450 ns, see p49 of HD44780 ma digitalWrite(E, LOW); delayMicroseconds(200);// commands need > 37 us to settle ! |1 (2) xxxx0001 -Bit Modus (4 statt 8 Datenleitungen) char text[] = "Hallo Maste!"; for (int i = 0; i < sizeof(text); i++) { char received = spi\_transceive(text[i]); Serial.print(received);</pre> D4-D7 statt D0-D7 DDRAM (welche Zeichen zeigt Display aktuell und Sende **erst höherwertige** Nibble, dann das niedrigwertige Nibble => 2 statt 1 Schreibzyklus // set cursor to beginning of first line: command 0x80 writeInstruction(0x80); //CDRAW address 0x00, see pll of manual) char line[[] = ["Embedded Systems "]; for [ini = 0; i < swrlen[linel]; i++) { writeData(linel[2]);</pre> an welcher Stelle?) Speicheradresse: Zum Aktivieren des 4 Bit Modus muss eine spezielle 1 Zeilenmodus: 0x00 - 0x4F , delay(1000); Initialisierungsseguenz durchlaufen werden. 2 Zeilenmodus: 0x18 in DDRAM: erst 0001, dann 1000 0x00 - 0x27 (1. Zeile), 0x40 - 0x68 (2. Zeile) ; // set cursor to beginning of 2nd line line: command 0xC0 writeInstruction(0xC0):// (CDRAM address 0x40, see pil of manual) char line2[] = ("macht Spass"); for [int i = 0; i < swrlen(line2); i++) { writeData(line2[1); Aufbau eines Device/ICs mit JTAG Unters Software Download (Flashing) Text Data in TDI Text Clost TCK TAP Controller Text Mode Sele TMS Standardformat: Intel Hex-Format. Nicht nur Sequenz von Opcodes, sondern auch id setup(){ Checksumme, Info über Programmgröße und SW-Download / Debugging Scan-Zellen übe 1 Serial.begin(9600); Zielspeicherort - Jeder Atmel hat eindeutigen Signaturcode. Wird bei Data Oi TDO In-System Programming Mikrocontroller direkt im Einsatzsystem // data direction: set MOSI==DDB2 and SCK==DDB1 and SS=DDB0 to outpu DDRB = (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0); // Master init: Enable SPI, set as master, ISP überprüft. - Aktuell geladenes Programm kann aus Flash des uC's als HEX-Datei auf PC geladen werden. set clock rate to fck/128 programmieren SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0) | (1<<SPR1); Erste Möglichkeit: Programmierung mit seriellen JTAG Pins des ATmega -Bootloader reparieren: Bootloader (Hex-File) ins Schnittstellen: SPI, oder JTAG Benötigt Zusatzhardware, die zuvor erstelltes Beispiel Schreiben der IR-Register signed char spi transceive(unsigned char data) { Programm/Daten in internen nichtflüchtigen Speicher (EEPROM, Flash) schreibt. uC erkennt Programmierung durch spezielle Signalfolgen, Timing usw. zweite Möglichkeit: Bootloader (keine Zusatzhardware nötig) Beide Controller müssen in SHIFT-IR Zustand versetzt werden (TMS: 01100). Dann senden der 10 Bits für IR des FPGAs über TDI und dann 5 Bits für // set SS to low, activating slave, synchronization JTAG (Boundary Scan, Debugging, In-System Programming) Erreichbarkeit aller virtuellen Testpunkte über eine // start transmission by putting data into buffer das IR der CPU über TDI SPDR = data: einzige, einheitliche Schnittstelle prüfen. // wait until transmission completes while(!(SPSR & (1<<SPIF)));</pre> PC TDI + JTAG Chain: alle DR-Register werden in Chain eingebunden. Kreisförm. weiterschiben in Schiebereg Programm für das laden von Programmen + USB // return received data Kommunikation Bestandteile JTAG Kompatible ICs TAP Controller: Zustandsautomat, der Zustandslogik char result = SPDR; Lauscht nach Reset, ob neues Programm über USB // set SS to high, deactivate slave PORTB |= (1<<DDB0);</pre> · hochgeladen werden soll. Steuert, Gesteuert durch TMS Eingang Zustand Shift-IR: Bits an TDI werden als Inst. ausgef. Zustand Shift-DR: Bits in TDI/TDO Chain werden als Falls nein: Bereits vorhandenes Programm wird CPU FPGA return result; gestartet. Separater Speicherbereich für Bootloader zu schreibende/lesende Daten interpretiert. Automaten // transition table state\_t (\*state\_table[3][4]) (void) = // NO\_EVENT /\*WAIT\_FOR\_CLAP\_ONE\*/ (stay, /\*WAIT\_FOR\_CLAP\_TWO\*/ (stay, /\*WAIT\_FOR\_CLAP\_TWO\*/ (stay, HW Breakpoint: Spezielles HW-Modul überwacht int microPin = 24; int ledPin = 21; MICRO\_PIN\_HIGH enterOneClapDetected, stay, enterWaitForClapOneMic TIMER100\_EXPIRED TIMER300\_EXPIRED Adressbus und wartet auf Holen einer Instruktion von einer bestimmten Adresse. tay, nterWaitForClapTwo, stay}, stay }, enterWaitForClapOneTimer300} // events typedef enum { NO\_EVENT, MICRO\_PIN\_HIGH, TIMER100\_EXPIRED, TIMER300\_EXPIRED } event\_t; ypedef enum { WAIT FOR CLAP ONE, ONE CLAP DETECTED, WAIT FOR CLAP TWO state t; glob. SW Breakpoint: Opcode am Ort des Breakpoints wird vorübergehend mit einer speziellen "Halte roid setup() { pinMode(microPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTFUT); state = MAIT\_FOR\_CLAP\_ONE; // initial state Serial.begin(9600); Ereignisse in der Praxis asynchron, da der Instruktion ersetzt. Zustandsautomat nie blockieren darf. // global variables state; // current state state; // current state; // timestamp for 100 ms timer, 0 means inactive unsigned long timer100 = 0; // timerstamp for 300 ms timer, 0 means inactive unsigned long timer300 = 0; Hilfsmethoden zum Debuggen: delay kann dazu führen, dass andere Ereignisse LEDs, Taster und Schalter, UART (sout) 2 Ansätze:

// detect events
event\_t event = NO\_EVENT;
if (digitalRead(microPin) == HIGH) {
 event = MICRO\_PIN\_HIGH;
} // timer valid and 100 ms expired
else if (timer100 cm\_mills() - timer100 > 100) {
 event = TIMERIOO\_EVENTRED;
 timer100 = 0; // reset timer;
}

}
else if (timer300 && millis() - timer300 > 300) {
 event = TIMER300\_EXPIRED;
 timer300 = 0;

// use transition table to switch state
state\_table[state][event]();

Watchdog

Aufgaben:

Timer, der hoch oder runterzählt. Muss vor Überlauf

zurückgesetzt werden. Sonst: Interrupt oder Reset.

System von wohldefiniertem Zustand starten. Init. aller Register u. I/O Ports auf Default Werte,

künstl. Delay, damit sich Spannungswerte stabilisieren, erste Instruktion an Adresse 0x0000

Event-Driven: Ereignisse werden vorwiegend über HW-Interrupts erkannt. Zustandsübergang in ISR.

Problem: Gleichzeitige Interrupts (priorisieren?) Polling: Prüfe in jedem Schleifendurchlauf, ob neues

Ereignis vorliegt. -> Zustandübergang

Arduino als ISP Programmierer Programm auf Arduino laden, damit er als ISP fungiert. Und ATtiny85 per SPI programmieren kann.

Bootloader brennen Programm auf anderen uC laden

in(9600):

cli(); wdt\_reset();

Serial.println("System restart"); // start watchdog

Watchdog, Energiesparmodus, Reset

WDP's: Prescaler für Watchdog Zeit

Target Controller wird auf Host System simuliert.

sid enterOneClapDetected() {
state = ONE\_CLAP\_DETECTED;
timer100 = millis(); // start timer for 100 ms

oid enterWaitForClapTwo() {
state = WAIT\_FOR\_CLAP\_TWO;
timer300 = millis(); // start timer for 300 ms

id enterWaitForClapOneMicroPin() {
 state = WAIT\_FOR\_CLAP\_ONE;
 digitalWrise (ledPin, !digitalRead(ledPin)); // toggle LED

HW-Debugging
Debugging direkt auf Ziel-Hardware – HWBreakpoints auf Mikrocontroller

Schnittstelle: JTAG
Kommunikation von PC zu Mikrocontroller über
Zusatz-HW / JTAG-Adapter.
Häufig werden nur Register, die für Debugging
wichtig sind in die JTAG Chain eingebunden.

Watchdog Modul Konfiguration

Achtung!!: einmal nur ":

# Register

# Digital IO:

- DDRx (Data Direction Register):

  o Entsprechendes Bit auf 1 für Ausgang, oder 0 für Eingang
  - PORTx (Port Register):
- Wenn Pin auf Ausgang, dann 1 = 5V und 0 = 0V
- PINx (Port Input Register):
  - Wenn Pin auf Eingang, dann 1 = HIGH liegt an und 0 = LOW liegt an

# Timer:

- TCCRnA (Timer/Counter n Control Register A): TCCRnB (Timer/Counter n Control Register B):
- - Prescaler
    - Starten des Timers
  - Input Capture
- TCNTn (Timer Counter n, 16 Bit):

  Aktueller Zählerstand
  - OCRnA (Output Compare Register A, 16 Bit):
- Wert gegen den Zählerstand verglichen werden kann
  OCRnB (Output Compare Register B, 16 Bit):
   Wert gegen den Zählerstand verglichen werden kann
- ICRn (Input Capture Register):

  o Bei Input Capture erfasster Wert wird gespeichert
- TIMSKn:
  - Aktivieren/Deaktivieren der Timer Interrupts
- TIFRn:
- - Timer bezogene Interrupt Flags

#### Pulsweitenmodulation:

- OCnB:
- OCnC (Output Compare Pins):

  - Inverting oder non-Inverting Mode
    Output Compare Pins müssen als Ausgang im DDR Reigster konfigueriert sein!
  - OCRnX (Output Compare Register):
    - Vergleichswert muss gesetzt werden

### Interrupts:

- sei() (Set Enable Interrupt):


  o Interrupts global aktivieren
- SREG:
  - I Bit hier setzen statt sei() möglich
- EIMSK: De/aktivieren von speziellen Interrupts
- EIFR:
  - Interrupt Flags
- EICRA: EICRB:
- Steigende/fallende Flanke?

#### Analoge IO:

- ADMUX:
- Referenzspannung wählen Analoge Eingangspins für A/D Umsetzung wählen ADCSRB:
- Analoge Eingangspins für A/D Umsetzung wählen Single Ended oder Differential Conversion
- Free Running Mode oder manuelles Triggern
- ADCSRA:
  - Aktivieren und Starten der A/D Umsetzung Prescaler
  - Interrupts
- ADCL u. ADCH:
- Speichert Ergebnis der A/D Umsetzung Erst ADCL, dann ADCH lesen (atomarer Zugriff)

# TODO:

# Übung 7 vielleicht noch mehr Beispiele



Reset arten