

```
Watchdog, Energiesparmodus, Reset
                                                                                                       id setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("System restart");
// start watchdog
Watchdog Modul Konfiguration
WDP's: Prescaler für Watchdog Zeit
                                                                                                       cli();
wdt_reset();
                                                                                                       wdt_reset();
// preparation for configuration: write logic
// one to NDCE and WDE, manual p61
WDTCSR |= (1<<WDE); | (1<<WDE);
// immediately afterwards (within 4 clock cycles);
// set timeout to 4 seconds and start watchdog
// Hint: NDCE bit must be cleared
WDTCSR = (1<<WDP3) | (1<<WDE);</pre>
  Achtung!!: einmal nur '
Spezielles vorgehen zum Beschreiben des
Registers! (Damit nicht ausversehen)
MCUSR
Informationen über Ursache des Resets (nach
Neustart abrufbar)
                                                                                                       // contigure interrupt (alternative: use Arduino commands)
DDRDs == (1 c. DDD0); // configure PD os input
PORTD |= (1 c. PORTD0); // pull up (manual p68)
EIMSK |= (1 c. INT0); // turn on INTO
EICRA |= (1 c. ISC01); // set INTO to trigger on falling edge
   dt_reset() (in C) (Assembler: WDT)
Watchdog Timer zurücksetzen
SMCR
Energiesparmodus wählen
                                                                                                   void loop(){}
                                                                                                   ISR (INTO_vect) {
   wdt_reset();
   Serial.println("ResetWDT");
(Assembler: SE-Bit in SMCR setzen, dann SLEEP-
Instruktion) sleep_mode() macht das automatisch!!
Energiesparmodus aktivieren
Kommunikationsschnittstellen
                                                                                                        USART BEISPIEL
                                                                                                   #define MYUBBR 103//calculated. table S.202
USART Register (n: welches der 4 UART Module):
                                                                                                      oid setup(){
UDRn (char a = UDR2, oder UDR2 = a)
Zu sendendes, oder empfangenes Byte
                                                                                                      // set BAUD RATE
                                                                                                     // set BAUD MAIE
UBBROLE (unsigned char) MYUBRR;
UBRROH = (unsigned char) (MYUBRR >> 8);
UCSROB = (1<<TXENNO); // ENABLE transmitter
// Set FRAME FORMAT: 8 data, 1 stop bit
UCSROC = (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00);
Übertragungsinfos, z.B. Übertragung erfolgr beendet?
USART-bezogene Interrupts,
```

oid loop(){

int i = 0;

delay(2000);

```
oid uart_putchar(char c) {
  // Wait until data register empty.
 while (!(UCSROA & (1 << UDREO)));
UDRO = c;
 char text[] = "Hallo";
 for (i = 0; i < sizeof(text); i++) {
  uart putchar(text[i]);
```

## asynchron(Empfänger muss Takt d. Senders kennen) **Bus** (Mehr als zwei Geräte verbunden, erfordert Adressierung) vs **Point-to-Point** Vollduplex(Datenübertragung in beide Richtungen gleichzeitig möglich, separate Leitungen für Senden u. Empfangen vs halbduplex Peer-toPeer vs Master-Slave (Nur Master darf Kommunikation starten) Differential(Spannungsunterschied zw. 2 Leitungen trägt Information vs Single-Ended(Gemeinsame GND Leitung für alle Datenleitungen) Ja Nein Ja Seriell Ja Ja Nein Baud konfig Bus Nein Jein Ja

nsc/128

ATmega2560 (16(UBRRn+1)) | f<sub>osc</sub>/2 kbit/s |
Mikrocontroller -> ASCII an DDRAM -> Steuereinheit

schlägt Muster im CGRAM nach u. blendet es auf

CGRAM (definiert Aussehen von Schriftzeichen)

ROM: Standardzeichen, a-z, A-Z,

RAM: Benutzerdefinierte Zeichen

1ax 40

1 Byte dezimal Byte hexadezin

0x11

0x13

0x15

0x11

0x11

16+1 = 17

16+2+1 = 19

16+4+1 = 21

16+1 = 17

16+1 = 17

Watchdog
Timer, der hoch oder runterzählt. Muss vor Überlauf
zurückgesetzt werden. Sonst: Interrupt oder Reset.

Überprüfung: Codestellen in vorgegebener Zeit erreicht? SW noch aktiv und nicht abgestürzt? Bei Timeout: Überführen in wohldefinierten Zustand.

Prescaler: Beeinflusst Zeit bis Watchdog Timeout

verlangsamen, Betriebsspannung verringern, abschalten nicht benötigter Module (Energiesparmodi

(ESM))
ESM unterscheiden sich bzgl. Abgeschalteter

beendet, Timer, Anlegen einer (leeren) ISR und Aktivieren des Interrupts genügt).

Mode, Power Down Mode, Standby Mode

Klassifizierung Seriell vs parallel | vs ||||

Anz.Leitunge

Datenrate

Display ein.

CGRAM-Adı

0x02

0x03

0x05

0x06

fferential

Komponenten und augweckender Ereignisse (Ext Interrupts, Watchdog Interrupt, Speicherzugriff

Aufwachen kann verzögert passieren Energiesparmodi beim Atmega2560: Idle Mode, ADC Noise Reduction Mode, Power Save

Synchron (meist eigener Takt für Datenleitung) vs

Energiesparmodus
Energieverbrauch verringern durch: Systakt

Erkennt Probleme, löst sie aber nicht!

Neustart oder Interrupt auslösen.

Aufgaben:

Reset

Sensordaten

RX Register

Bereichs

DDRAM

D4-D7 statt D0-D7

Debugging

System von wohldefiniertem Zustand starten. Init. aller Register u. I/O Ports auf Default Werte,

0x0000ausführen, wo im Normalfall JMP zur Reset-Routine ist, Reset Routine Initialisiert stack pointer u. letzte Anweisung ist JMP in Main-Routine (setup)

In bestimmten Bereich linearer Zusammenhang zw.

Max Ausgangsspannung sollte möglichst knapp unter

In bestimmten Bereich linearer Zusammennang Messgröße (z.B. °C) u. Ausgangsspannung. Beispiel TMP 36: -40°C – 125°C 750mV bei 25°C. Output Scale Factor 10mV/°C Min Ausgansspannung: 100 mV

Max Ausgangsspannung: 1750 mV

Referenzspannung liegen. **Binäre Zahl** (bei V<sub>ref</sub> = 2,56V):

Max: 1,750V / 2,56V \* 2^10 = 700

Min: 0,100V / 2,56V \* 2^10 = 40

Binäre Zahl in Messgröße: y=mx + t

y: Messgröße, x: binäre Zahl
-40°C = m\*40 + t [°C] 125°C = m\*700 + t [°C]
UART (oder SCI) (Arduino hat 4 USARTs)
2 Datenleitungen: TXD und RXD

Sender u. Empfänger müssen Baudrate kennen

SPI (hohe Geschwindigkeit, kein Overhead)
Master-Slave. 4 Datenleitungen:

Übertragung von UART-Frames D{E|O|N}S
Bsp: 8E1: 1Startbit, 8Datenbits, even parity, 1 Stopbit

MOSI: Master Out, Slave IN (8 Bit Schieberegister)
MISO: Master In, Slave Out (8 Bit Schieberegister

SCK: System Clock,  $\overline{SS}$ : Slave Select (aktiver Slave)  $I^2C$ , TWI (Viele Geräte)

künstl. Delay, damit sich Spannungswerte stabilisieren, erste Instruktion an Adresse

## Bus mit 7 Bit Adressierung SCL: Serial Clock Line, SDA: Serial Data Line Startbedingung: (Fall. Flanke SDA) + (SCL == HIGH) Adresse anlegen -s-R/w: Master spezifiziert, ob Lese oder Schriebzugriff -> Slave: ACK -> Datentransfer Stoppbedingung: (Steigende Fl. SDA)+(SCL==HIGH) MOSI MISO F - G - Isb RX TX Egister clock generator UART SPI ss Cursor Display knn nicht alle Zeichen des DDRAM anzeigen

Shift-Operationen zum Verschieben des sichtbaren

Cursor zeigt auf Zeichen, das User verändert, wenn

Sichtbarer Bereich

er WriteCommand zum LCD Didplay sendet

С

4-Bit Modus (4 statt 8 Datenleitungen)

Sende **erst höherwertige** Nibble, dann das niedrigwertige Nibble => 2 statt 1 Schreibzyklus Zum Aktivieren des 4 Bit Modus muss eine spezielle

HW Breakpoint: Spezielles HW-Modul überwacht

SW Breakpoint: Opcode am Ort des Breakpoints

wird vorübergehend mit einer speziellen "Halte". Instruktion ersetzt.

Adressbus und wartet auf Holen einer Instruktion von

Initialisierungssequenz durchlaufen werden. 0x18 in DDRAM: erst 0001, dann 1000

## gesendet worden u. 8 empfangene Bits stehen jetzt im Register Peripherie

Baudrate einstellen SPI Register:

Empfänger / Receiver aktivieren

Modus wählen (synchron oder asynchron)

Mstr: MOSI, SCK als Ausgang, SIv: MISO als Ausgng

Konfiguration: Aktivierung, Interrupts, Master/Slave? Daten bei steigender oder Fallender Flanke lesen?

SPDR (SPDR = 7 oder char tmp = SPDR)
Nach einer Taktperiode sind 8 Bits aus Register

Datenformat(Stoppbit, Parität)
UBRRnL (8Bit) / UBRRnH (4 MS Bits)

SPSR Infos, z.B. trat SPI Interrupt auf?

```
SW-Download / Debugging
Jeder Atmel hat eindeutigen Signaturcode, Wird bei
```

Aktuell geladenes Programm kann aus Flash des uC's als HEX-Datei auf PC geladen werden. Bootloader reparieren: Bootloader (Hex-File) ins

Flash laden.

int microPin = 24:

WAIT\_FOR\_CLAP\_ONE, ONE\_CLAP\_DETECTED,

int ledPin = 21;

```
WAIT_FOR_CLAP_TWO
} state_t;
    ypedef enum {
NO_EVENT,
MICRO_PIN_HIGH,
TIMER100_EXPIRED
TIMER300_EXPIRED
event_t;
     global variables
// global variables state; // current state 
// timestamp for 100 ms timer, 0 means inactive 
unsigned long timer100 = 0; 
// timerstamp for 300 ms timer, 0 means inactive 
unsigned long timer300 = 0;
 // transition functions
 void stay() {
     oid enterOneClapDetected() {
state = ONE_CLAP_DETECTED;
timer100 = millis(); // start timer for 100 ms
          enterWaitForClapTwo() {
     state = WAIT_FOR_CLAP_TWO;
timer300 = millis(); // start timer for 300 ms
  roid enterWaitForClapOneTimer300() {
  state = WAIT_FOR_CLAP_ONE;
 }
void enterWaitForClapOneMicroPin() {
    state = WAIT_FOR_CLAP_ONE;
    digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin)); // toggle LED
```

## JTAG (Boundary Scan, Debugging, In-System Programming) Erreichbarkeit aller virtuellen Testpunkte über eine

einzige, einheitliche Schnittstelle prüfen. JTAG Chain: alle DR-Register werden in Chain eingebunden


TCK

Automaten

// transition table state\_t (\*state\_table[3][4]) (void) : NO\_EVENT

/ \*WAIT\_FOR\_CLAP\_ONE\*, \*ONE\_CLAP\_DETECTED\*, \*WAIT\_FOR\_CLAP\_TWO\*,

void setup() {
 pinMode(microFin, INFUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 state = WAIT\_FOR\_CLAP\_ONE;
 Serial.begin(9600);
}



## Software Download (Flashing)

Speicheradresse: 1 Zeilenmodus: 0x00 – 0x4F

Standardformat: Intel Hex-Format Nicht nur Sequenz von Opcodes, sondern auch Checksumme, Info über Programmgröße und Zielspeicherort

2 Zeilenmodus: 0x00 – 0x27 (1. Zeile), 0x40 – 0x68 (2. Zeile)

DDRAM (welche Zeichen zeigt Display aktuell?)

## In-System Programming Mikrocontroller direkt im Einsatzsystem

TIMER100 EXPIRED

Erste Möglichkeit: Programmierung mit seriellen

Schnittstellen: SPI, oder JTAG Benötigt Zusatzhardware, die zuvor erstelltes Programm/Daten in internen nichtflüchtigen Speicher (EEPROM, Flash) schreibt.

uC erkennt Programmierung durch spezielle Signalfolgen, Timing usw. zweite Möglichkeit: Bootloade

Programm für das laden von Programmen + USB Kommunikation

Lauscht nach Reset, ob neues Programm über USB hochgeladen werden soll.

Falls nein: Bereits vorhandenes Programm wird gestartet. Separater Speicherbereich für Bootloader

stay, stay},
enterWaitForClapTwo, stay},
stay.
enterWaitForClapOneTimer300}

TIMER300 EXPIRED

Ereignisse in der Praxis asynchron, da der Zustandsautomat nie blockieren darf. delay kann dazu führen, dass andere Ereignisse

ignoriert werden.

Event-Driven: Ereignisse werden vorwiegend über HW-Interrupts erkannt. Zustandsübergang in ISR. Problem: Gleichzeitige Interrupts (priorisieren?)

Arduino als ISP Programm auf Arduino laden, damit er als ISP

Ereignisse

Target Controller wird auf Host System simuliert.

Hilfsmethoden zum Debuggen: LEDs, Taster und Schalter, UART (sout)

einer bestimmten Adresse.

Simulation

HW-Debugging

Debugging direkt auf Ziel-Hardware – HW-Breakpoints auf Mikrocontroller Schnittstelle: **JTAG** 

Kommunikation von PC zu Mikrocontroller über Zusatz-HW / JTAG-Adapter

Register die für Debugging wichtig sind, werden häufig in JTAG Chain eingebunden

Polling: Prüfe in jedem Schleifendurchlauf, ob neues

Ereignis vorliegt. -> Zustandübergang

Bootloader brennen Programm auf anderen uC laden

// detect events
event\_t event = NO\_EVENT;
if (digitalRead(microPin) == HIGH) {
 event = MICRO\_PIN\_HIGH; )
else if (timer100 &s millis() - timer100 > 100) ( // timer valid and 100 ms expired event - TIMER100\_EXPIRED; timer100 = 0; // reset timer; }
else if (timer300 && millis() - timer300 > 300) {
 event = TIMER300\_EXPIRED;
 timer300 = 0; // use transition table to switch state
state\_table[state][event]();

MICRO\_PIN\_HIGH enterOneClapDetected, stay, enterWaitForClapOneMicroPin,

# Register

## Digital IO:

- DDRx (Data Direction Register):

  o Entsprechendes Bit auf 1 für Ausgang, oder 0 für Eingang
  - PORTx (Port Register):
- Wenn Pin auf Ausgang, dann 1 = 5V und 0 = 0V
- PINx (Port Input Register):
  - Wenn Pin auf Eingang, dann 1 = HIGH liegt an und 0 = LOW liegt an

## Timer:

- TCCRnA (Timer/Counter n Control Register A):
- TCCRnB (Timer/Counter n Control Register B):

  o Prescaler

  - Starten des Timers
- o Input Capture TCNTn (Timer Counter n, 16 Bit):
- Aktueller Zählerstand
  OCRnA (Output Compare Register A, 16 Bit):
   Wert gegen den Zählerstand verglichen werden kann
- OCRIB (Output Compare Register B, 16 Bit):

  Wert gegen den Zählerstand verglichen werden kann
- ICRn (Input Capture Register):
- Bei Input Capture erfasster Wert wird gespeichert
- - Aktivieren/Deaktivieren der Timer Interrupts
- TIFRn:
  - Timer bezogene Interrupt Flags
- Pulsweitenmodulation:
  - OCnA: OCnB:
  - OCnC (Output Compare Pins):
    - Inverting oder non-Inverting Mode
  - Output Compare Pins müssen als Ausgang im DDR Reigster konfigueriert sein!
    OCRnX (Output Compare Register):

    - Vergleichswert muss gesetzt werden

### Interrupts:

- sei() (Set Enable Interrupt):
- Interrupts global aktivieren
  - SREG:
- I Bit hier setzen statt sei() möglich
- EIMSK:
- De/aktivieren von speziellen Interrupts
- EIFR:
  - Interrupt Flags
- EICRA:
- EICRB:
- - Steigende/fallende Flanke?


## Analoge IO:

- ADMUX:
  - Referenzspannung wählen
  - Analoge Eingangspins für A/D Umsetzung wählen
- ADCSRB:
  - Analoge Eingangspins für A/D Umsetzung wählen Single Ended oder Differential Conversion
    - Free Running Mode oder manuelles Triggern
- ADCSRA:
  - Aktivieren und Starten der A/D Umsetzung
  - Interrupts
- ADCL u. ADCH:

  - Speichert Ergebnis der A/D Umsetzung Erst ADCL, dann ADCH lesen (atomarer Zugriff)

## TODO:

## Übung 7 vielleicht noch mehr Beispiele



```
void setup(){
                                             Serial.begin(9600);
// enable ADC functionality
                                              // GLADER No. ADCSRA |= (1 << ADEN);

// use /128 prescaler, see manual p271

ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0);
                                              // select autotrigger, to use free-running mode
                                              ADCSRA |= (1 << ADATE);
                                              ADDISH |- [1 < ADRIE],
// use free-running mode
ADCSRB &= ~((1 << ADTS2) | (1 << ADTS1) | (1 << ADTS0));
// select ADC2 as input pin
ADMUX |= (1 << MUX1);
                                              // use reference voltage 2,56 V, manual p281 ADMUX |= (1 << REFS1) | (1 << REFS0);
                                              // start conversion
ADCSRA |= (1 << ADSC);</pre>
                                         void loop()
                                              // note: conversion is automatically triggered in free running mode
                                             // read analog value, first LOW then HIGH register unsigned int read = ADCL + 256 * ADCH;
                                              // convert integer value into temperature
                                              double temperature = 0.25 * read - 50;
Serial.println(temperature);
                                              delay(1000);
Sensor Beispiel: }
                                                                                                                                    DD0 ACK
I^2C Datenübertragung:
                                                                        //SLAVE
                                                                           oid setup()
                                                                          {
Serial.begin(9600);
// data direction: set MIS==DDB3 to output, all other input
DDBB = (1<<DDB3);
// Slave Init: Enable SPI,
SPCR = (1<<SPE); //not setting MSTR means that it is a slave</pre>
                                                                        // send and receive data
                                                                       // send and receive data
unsigned char spi_transcelve(unsigned char data) {
    // start transmission by putting data into buffer
    SPDR = data;
    // wait until transmission completes
    while(!(SPSR c (I<<SPIF)));
    // return received data
    return (SPDR);
}
}</pre>
                                                                        void loop()
                                                                            char text[] = "Hallo Maste!";
for (int i = 0; i < sizeof(text); i++) {
   char received = spi_transceive(text[i]);
   Serial.print(received);</pre>
Übung Master Slave: SLAVE: 3
                                                                            //MASTER
void setup(){
Serial.begin(9600);
// data direction: set MOSI==DDB2 and SCK==DDB1 and SS=DDB0 to output
DDBB = (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
// Master init: Enable SPI, set as master, set clock rate to fck/128
SFCR = (1<<SFE)|(1<<MSTR)|(1<SFEN)|(1<<SFR);
                                                                            SPCR = (1<<SPE)|(1<<SPEN)|(1<<SPEN)|(1<<SPEN)|;

// send and receive data
unsigned char spi_transceive(unsigned char data) {

// set SS to low, activating slave, synchronization
PORTB == -(1<0DEO);

// start transmission by putting data into buffer
SPDR = data;

// wait until transmission completes
while(1(SPSR s (1<<SPIE)));

// return received data
char result = SPDR;

// set SS to high, deactivate slave
PORTB |= (1<0DEO);
return result;

}
Übung Master Slave: MASTER:
```

- Bestandteile JTAG Kompatible ICs