

Watchdog, Energiesparmodus, Reset WDTCSR Watchdog Modul Konfiguration WDP's: Prescaler für Watchdog Zeit Achtung!!: einmal nur "=" Spezielles vorgehen zum Beschreiben des Registers! (Damit nicht ausversehen)  MCUSR Informationen über Ursache des Resets (nach Neustart abrufbar) wdt_reset() (in C) (Assembler: WDT) Watchdog Timer zurücksetzen  SMCR Energiesparmodus wählen sleep_mode() (Assembler: SE-Bit in SMCR setzen, dann SLEEP-Instruktion) sleep_mode() macht das automatisch!! Energiesparmodus aktivieren	<pre>void setup(){     Serial.begin(9600);     Serial.begin(9600);     Serial.princh("System restart");     // start watchdog     cli(0);     wdt_reset();     // preparation for configuration: write logic     // one to NDCE and WDE, manual pfi     WDCTGSH = (1&lt;<wrde); (<<wrde);="" (alternative:="" (into_vect){="" (manual="" (within="" -(1="" 4="" <<="" a="" afterwards="" and="" arduino="" as="" be="" bit="" cleared="" clock="" commands)="" configure="" cycles);="" dddo);="" dded="=" edge="" eicea="" eimen="" endo);="" falling="" fdo="" hint:="" i="(1" immediately="" input="" intercupt="" into="" into);="" isr="" loop(){}="" must="" ndce="" on="" p68)="" portd="" pre="" put="" seconds="" serial.println("resetndt");="" set="" set();="" start="" timeout="" to="" trigger="" turn="" twatchdog="" up="" use="" void="" watchdog="" wdctgsh="(1&lt;&lt;&lt;NDE);" wdt_reset();="" }="" }<=""></wrde);></pre>	Watchdog Timer, der hoch oder runterzählt. Muss vor Überlauf zurückgesetzt werden. Sonst: Interrupt oder Reset. Aufgaben: Überprüfung: Codestellen in vorgegebener Zeit erreicht? SW noch aktiv und nicht abgestürzt? Bei Timeout: Überführen in wohldefinierten Zustand. Neustart oder Interrupt auslösen. Erkennt Probleme, löst sie aber nicht! Prescaler: Beeinflusst Zeit bis Watchdog Timeout Energiesparmodus Energiesparmodus Energieverbrauch verringern durch: Systakt verlangsamen, Betriebsspannung verringern, abschalten nicht benötigter Module (Energiesparmodi (ESM)) ESM unterscheiden sich bzgl. Abgeschalteter Komponenten und augweckender Ereignisse (Ext Interrupts, Watchdog Interrupt, Speicherzugriff beendet, Timer, Anlegen einer (leeren) ISR und Aktivieren des Interrupts genügt). Aufwachen kann verzögert passieren Energiesparmodi beim Atmega2560: Idle Mode, ADC Noise Reduction Mode, Power Save Mode, Power Down Mode, Standby Mode	Reset System von wohldefiniertem Zustand starten. Init. aller Register u. I/O Ports auf Default Werte, künstl. Delay, damit sich Spannungswerte stabilisieren, erste Instruktion an Adresse 0x000ausführen, wo im Normalfall JMP zur Reset- Routine ist, Reset Routine Initialisiert stack pointer u. letzte Anweisung ist JMP in Main-Routine (setup) Sensordaten In bestimmten Bereich linearer Zusammenhang zw. Messgröße (z.B. °C) u. Ausgangsspannung. Beispiel TMP 36: -40°C – 125°C 750mV bei 25°C. Output Scale Factor 10mV/°C Min Ausgansspannung: 1750 mV Max Ausgangsspannung: 1750 mV Max Ausgangsspannung sollte möglichst knapp unter Referenzspannung liegen. Binäre Zahl (bei V <sub>ref</sub> = 2,56V): Max: 1,750V / 2,56V * 2/410 = 700 Min: 0,100V / 2,56V * 2/410 = 40  Binäre Zahl in Messgröße: y=mx + t y: Messgröße, x: binäre Zahl -40°C = m*40 + t  °C  125°C = m*700 + t  °C  UART (oder SCI)
USART Register: UDR UCSRnA UCSRnB UCSRnC UBRRnL SPI Register: SPCR SPSR SPDR		Seriell vs parallel   vs	
Peripherie  SW-Download / Debugging		CGRAM DDRAM Cursor 4-Bit Modus Initialisierung Liquid Crystal	SPI SS
Automaten			

# Register

## Digital IO:

- DDRx (Data Direction Register):

  o Entsprechendes Bit auf 1 für Ausgang, oder 0 für Eingang
  - PORTx (Port Register):
- Wenn Pin auf Ausgang, dann 1 = 5V und 0 = 0V
- PINx (Port Input Register):
  - Wenn Pin auf Eingang, dann 1 = HIGH liegt an und 0 = LOW liegt an

### Timer:

- TCCRnA (Timer/Counter n Control Register A):
- TCCRnB (Timer/Counter n Control Register B):

  o Prescaler

  - Starten des Timers
- o Input Capture TCNTn (Timer Counter n, 16 Bit):
- Aktueller Zählerstand
  OCRnA (Output Compare Register A, 16 Bit):
   Wert gegen den Zählerstand verglichen werden kann
- - OCRIB (Output Compare Register B, 16 Bit):

    Wert gegen den Zählerstand verglichen werden kann
- ICRn (Input Capture Register):
- Bei Input Capture erfasster Wert wird gespeichert
- Aktivieren/Deaktivieren der Timer Interrupts
- TIFRn:
  - Timer bezogene Interrupt Flags
- Pulsweitenmodulation:
  - OCnA: OCnB:
  - OCnC (Output Compare Pins):
    - Inverting oder non-Inverting Mode
  - Output Compare Pins müssen als Ausgang im DDR Reigster konfigueriert sein!
    OCRnX (Output Compare Register):

    - Vergleichswert muss gesetzt werden

#### Interrupts:

- sei() (Set Enable Interrupt):
- Interrupts global aktivieren
- SREG:
- I Bit hier setzen statt sei() möglich
- EIMSK:
- De/aktivieren von speziellen Interrupts
- EIFR:
  - Interrupt Flags EICRA:
- EICRB:
  - Steigende/fallende Flanke?


## Analoge IO:

- ADMUX:
  - Referenzspannung wählen
  - Analoge Eingangspins für A/D Umsetzung wählen
- ADCSRB:
  - Analoge Eingangspins für A/D Umsetzung wählen Single Ended oder Differential Conversion
- Free Running Mode oder manuelles Triggern ADCSRA:
  - Aktivieren und Starten der A/D Umsetzung
  - Interrupts
- ADCL u. ADCH:

  - Speichert Ergebnis der A/D Umsetzung Erst ADCL, dann ADCH lesen (atomarer Zugriff)

## TODO:

## Übung 7 vielleicht noch mehr Beispiele



```
void setup(){
    Serial.begin(9600);
    // enable ADC functionality
    ADCSRA |= (1 << ADEN);
    // use /128 prescaler, see manual p271
    ADCSRA |= (1 << ADFS2) | (1 << ADFS1) | (1 << ADFS0);
    // select autotrigger, to use free-running mode
    ADCSRA |= (1 << ADTS2) | (1 << ADTS1) | (1 << ADTS0);
    // select autotringer, to use free-running mode
    ADCSRA |= (1 << ADTS2) | (1 << ADTS1) | (1 << ADTS0));
    // select ADC2 as input pin
    ADMUX |= (1 << MUX1);
    // use reference voltage 2,56 V, manual p281
    ADMUX |= (1 << REFS1) | (1 << REFS0);
    // start conversion
    ADCSRA |= (1 << ADSC);
}

void loop()
{
    // note: conversion is automatically triggered in free running mode
    // read analog value, first LOW then HIGH register
    unsigned int read = ADCL + 256 * ADCH;

// convert integer value into temperature
    double temperature = 0.25 * read - 50;
    Serial.println(temperature);
    delay(1000);
}</pre>
```

- Sensor Beispiel: }