

**PROCEDIMIENTO PARA TOMAR CORTES DE ENERGIA PROGRAMADOS A
PEDIDO DE OTRAS AREAS O PERSONAS AJENAS A LINEA ROCA**

FECHA: 06/09/13.

REVISIÓN: 02

13.-

GENERALIDADES:

El conjunto de normas que configuran la presente documentación, tienen por objeto establecer, la forma correcta de llevar a cabo la solicitud de cortes de energía en media y alta tensión para desarrollar tareas programadas por otras áreas pertenecientes a Línea Roca, así como empresas, organismos gubernamentales o personas ajenas a Línea Roca.

OBJETIVO:

Establecer la metodología para llevar adelante la solicitud y toma de cortes de energía a fin de permitir el desarrollo de tareas previamente programadas por áreas ajenas a la Coordinación General de Energía o agentes no pertenecientes a Línea Roca.

REFERENCIA:

Manual General del Control Central de energía Eléctrica – Ferrocarriles Argentinos – Año 1986. Capítulo III (Programación de Cortes de Energía).

DEFINICIONES:

CCEE: Control Central de Energía Eléctrica. Centro operacional desde donde es posible controlar y comandar a distancia, todas las instalaciones energéticas relacionadas con el suministro de corriente a los trenes eléctricos, señalamiento, iluminación y fuerza motriz correspondiente al sector ferroviario electrificado

Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria): Es el personal a cargo del Grupo de Trabajo para Mantenimiento de Catenaria y subestaciones cumpliendo turnos rotativos en el sistema electrificado de Línea Roca.

Técnico de Catenaria: En el presente procedimiento esta denominación se refiere indistintamente tanto al Técnico Múltiple de Catenaria como al Oficial de Catenaria. Es el personal que solicitará el corte de energía colocando la correspondiente puesta a tierra.

Responsable de Obra: se refiere al personal a cargo de la obra o tarea que requiera corte de energía para su realización. El responsable de obra

puede ser personal de Línea Roca perteneciente a áreas ajenas a Energía, o bien personal de empresas externas al ferrocarril.

Jefe de Mantenimiento: Jefe de la Base de Mantenimiento de Catenaria.

Lugar de trabajo: Sector específico donde se desarrollará un conjunto de tareas.

METODOLOGIA:

A efectos de garantizar la ausencia de tensión en las líneas de Catenarias y/o de Distribución y **las condiciones de seguridad adecuadas para realizar trabajos sobre o en la proximidad de las mismas, con la posibilidad de un contacto de personas o de elementos sobre éstas**, se seguirá lo dispuesto en el presente Procedimiento y que se detalla a continuación.

- 1.- Los sectores pertenecientes a Línea Roca, salvo Coordinación General de Energía, interesados en programar tareas que requieran corte de energía de las líneas de media y alta tensión deberán solicitarlo al Jefe del CCEE ó bien al Jefe de Mantenimiento.
- 2.- Las personas y empresas no pertenecientes a SOFSE interesados en programar tareas que requieran corte de energía de las líneas de media y alta tensión deberán gestionar dicha solicitud a través de Relaciones Institucionales Línea Roca y, una vez cumplido ese paso, coordinar la tarea con el Jefe del CCEE ó al Jefe de Mantenimiento.
- 3.- El Jefe de Mantenimiento en coordinación con el Jefe del CCEE programará con la debida antelación el corte de energía solicitado.
- 4.- El Jefe de Mantenimiento detallará al Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) que cubrirá el turno en que se realizará el trabajo, la solicitud del corte de energía ya sea personalmente o por escrito, detallando fehacientemente los cortes de energía programados y el sector de trabajo.
- 5.- El Supervisor Operativo (Subestaciones y Redes/Catenaria) a cargo del turno de mantenimiento en el horario de realización del corte designará los operarios que se harán cargo de tomar el corte de energía programado y colocar la correspondiente puesta a tierra. Informándolos detalladamente de la tarea a realizar, lugar de emplazamiento, etc.
- 6.- A efectos de llevar a buen término la tarea con el corte de energía programado deberá establecerse un estrecho contacto entre el Técnico de

Catenaria a cargo del corte de energía, el Operador del CCEE y el Responsable de Obra:

- a. El Técnico de Catenaria designado para tomar el corte de energía programado deberá presentarse en el sector de trabajo y ponerse en contacto con el Responsable de Obra, ya sea éste personal de SOFSE o no.
- b. El Técnico de Catenaria designado para tomar el corte de energía programado, se pondrá en contacto con el Operador del CCEE a fin de confirmar los cortes de energía programados, sector de trabajo, hora de comienzo y de finalización.
- c. El Operador del CCEE confirmará la existencia o no de situaciones de último momento que obliguen a suspender o retrasar el corte de energía. (Por ejemplo accidentes, retrasos de trenes, falta de servicios complementarios como alimentación alternativa desde EDESUR en baja o media tensión, etc.), comunicando al Técnico de Catenaria designado para tomar el corte de energía los motivos del retraso o suspensión del mismo. El Técnico de Catenaria, a su vez, comunicará la novedad al Responsable de Obra.

7.- Llegada la hora del corte de energía programado el Técnico de Catenaria designado para tomarlo, solicitará por sí mismo al Operador del CCEE. Éste, previa comunicación y coordinación con Control Trenes, procederá a la apertura de los interruptores correspondientes a las líneas solicitadas, posteriormente solicitará al personal del Área Energía Eléctrica ubicado en el puesto de maniobra, que realice la apertura de seccionadores manuales, extracción o seccionado de interruptores en carros extraíbles, u otra medida de seguridad que se halla programado.

Finalizadas y confirmadas las operaciones de corte de energía antes detalladas, el Operador del CCEE comunicará al Técnico de Catenaria designado para tomar el corte de energía programado, la efectivización del corte.

8.- El Técnico de Catenaria designado para tomar el corte de energía programado, después de recibir el aviso del corte de energía del CCEE, hará de inmediato y personalmente las verificaciones necesarias para confirmar la ausencia de energía eléctrica en las líneas a intervenir y/o cercanas según programa de trabajo.

Confirmada la ausencia de tensión procederá a colocar las respectivas puestas a tierra en las instalaciones afectadas.

9.- Una vez colocadas las correspondientes puestas a tierra entregará las líneas al Responsable de Obra mediante "Telegrama de corte". El Técnico de Catenaria designado para tomar el corte de energía programado

permanecerá en el lugar en que se realizan las tareas salvo indicación expresa del Jefe de Mantenimiento.

- 10.- Finalizadas las tareas programadas, el Responsable de Obra deberá devolver las líneas afectadas al Técnico de Catenaria designado para tomar el corte, mediante la confección del correspondiente telegrama de servicio. Éste verificará la existencia o no de anomalías en el sitio de trabajo y comprobará personalmente el retiro de todo el personal de la zona a energizar.
Realizada dicha comprobación procederá a retirar las puestas a tierra colocadas para este trabajo e informará al Operador del CCEE a fin de restituir la energía eléctrica en las líneas afectadas.
- 11.- El Operador del CCEE, recibida la comunicación del Técnico de Catenaria designado para tomar el corte de energía programado, solicitará al personal del Área Energía Eléctrica ubicado en el puesto de maniobra, que realice el cierre de seccionadores manuales, y la inserción de interruptores en carros extraíbles, de las líneas incluidas en el programa de tareas. Una vez confirmado el cierre de equipos manuales, el Operador del CCEE procederá a cerrar los interruptores y reanudará el suministro de energía eléctrica, informando de ello a todos los sectores involucrados (incluyendo al Técnico de Catenaria designado para tomar el corte de energía programado).
- 12.- El Técnico de Catenaria designado para tomar el corte de energía programado deberá verificar en el sitio de trabajo la **no** existencia de anomalías una vez repuesta la energía eléctrica.
- 13.- En caso que por deficiencias en las comunicaciones, u otra razón, alguna de las partes no pueda garantizar las condiciones de seguridad, tanto en la entrega, la recepción o la devolución de las instalaciones, se mantendrá la consigna de “**no innovar**” hasta tanto se logre por un medio fehaciente y seguro, constatar las condiciones de seguridad.
- 14.- Para todas las comunicaciones operativas que involucre el presente procedimiento se seguirá la técnica de recepción y repetición, del mensaje, de ambas partes, con el objeto de evitar errores de interpretación.
- 15.- Este procedimiento es propio de la Coordinación General de Energía de la Línea Roca, siendo de incumbencia directa del Control Central de Energía y de los distintos Grupos de Mantenimiento de Catenaria cubriendo las 24 hs. del día los 365 días del año.

CONDICIÓN INDISPENSABLE:

La persona que, en el lugar de trabajo, toma el corte de energía eléctrica, Técnico de Catenaria designado para tomar el corte de energía programado, será la misma persona que finalizadas las tareas realizará la devolución del corte para la posterior energización de la/s línea/s.

EL OPERADOR DEL CCEE NO RECIBIRÁ LA DEVOLUCIÓN DEL CORTE DE ENERGÍA DE OTRA PERSONA QUE NO SEA LA MISMA QUE LO TOMÓ.

Si por causa de fuerza mayor quien tomara el corte no estuviese en condiciones de devolverlo deberá comunicarlo personalmente al Operador del CCEE mencionando quién lo reemplazará, o bien se deberá acreditar de modo fehaciente la situación generada. En estas condiciones, se hará cargo de la devolución del corte de energía la persona que circunstancialmente reemplace a quien, originalmente, hubiere tomado el corte de energía.

En aquellos casos, en que el Técnico de Catenaria, entregue el corte de energía a un tercero, no perteneciente a SOFSE, deberá constar en el telegrama de servicio el nombre, apellido y tipo y N° de documento, acreditando esta información mediante la presentación del documento de identidad.

CONCLUSION:

El trabajo coordinado entre las partes actantes, Control Central de Energía Eléctrica, Técnico de Catenaria designado para tomar el corte de energía programado, Responsable de Obra y personal que abre equipos manuales en el puesto de maniobra, deberá dar como resultado, un método de trabajo eficiente con los márgenes de seguridad necesarios para cumplimentar las exigencias de las Normativas al respecto y garantizar al personal actuante en el Lugar de trabajo esas condiciones.